

# SONDEUR FCV-627 FCV-587





www.furuno.com

Pub. No. OFR-23820-D DATE OF ISSUE: DEC. 2012

## **REMARQUES IMPORTANTES**

### Généralités

- L'utilisateur de cet appareil doit lire attentivement et suivre les descriptions de ce manuel. Toute erreur d'utilisation ou de maintenance risque d'annuler la garantie et de provoquer des blessures.
- Toute copie partielle ou intégrale du présent manuel sans l'accord écrit préalable de FURUNO est formellement interdite.
- En cas de perte ou de dégradation du présent manuel, contactez votre distributeur pour le remplacer.
- Le contenu du présent manuel et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Les exemples d'écrans (ou illustrations) contenus dans le présent manuel peuvent différer des écrans réels. Ils dépendent de la configuration de votre systeme et des parametres de votre appareil.
- Merci de ranger soigneusement le présent manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
- Toute modification de cet appareil (et du logiciel) par des personnes non autorisées par FU-RUNO entraînerait l'annulation de la garantie.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service appartenant a leurs détenteurs respectifs.

### Mise au rebut de cet appareil

Pour mettre au rebut cet appareil, merci de vous conformer a la réglementation locale relative a l'élimination des déchets industriels. Pour la procédure de mise au rebut applicable aux États-Unis, consultez la page d'accueil de l'Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org/).

### Mise au rebut d'une batterie usagée

Certains appareils FURUNO contiennent une ou plusieurs batteries. Pour savoir si c'est le cas du vôtre, consultez le chapitre consacré a la maintenance. Si votre appareil contient une batterie, suivez les instructions ci-dessous. Recouvrez les bornes + et - de la batterie avant la mise au rebut pour éviter tout risque d'incendie et de génération de chaleur du a un court-circuit.

### Au sein de l'Union européenne

Le symbole de poubelle barrée indique que les batteries, quel que soit leur type, ne doivent pas etre mises au rebut dans une poubelle classique, ni dans une décharge. Rapportez vos batteries usagées a un site de collecte de batteries conformément a la législation de votre pays et a la directive relative aux batteries 2006/66/EU.

### Aux États-Unis

Le symbole composé de trois fleches formant un triangle indique que les batteries rechargeables Ni-Cd et a l'acide de plomb doivent etre recyclées. Veuillez rapporter les batteries usagées a un site de collecte conformément a la législation locale.



### Dans les autres pays

Il n'y a pas de normes internationales pour le symbole de recyclage des batteries. Les symboles de recyclage peuvent etre appelés a se multiplier au fur et a mesure que les autres pays en créeront.

# **▲ CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

L'opérateur et l'installateur doivent lire les consignes de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'équipement.



### Étiquette d'avertissement

					-
(	ΔV	VAR	NING	€∆	
To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside.					
	$\mathbb{A}$	警	告	$\Lambda$	
感電の サー	恐れあ ビスマ	り。 ン以外の	の方はナ	コバーを閉	<i>L</i> +

inside

FCV-627

Nom : Étiquette d'avertissement (1) Type: 86-003-1011-3 Réf.: 100-236-233-10

 $\triangle$ 

Une étiquette d'avertissement est fixée à l'appareil. Ne la retirez pas. En cas de perte ou de dégradation, contacter un agent FURUNO ou le revendeur pour la remplacer.

🛆 warning 🛆 Δ 警 告 To avoid electrical shock, 感電の恐れあり。 サービスマン以外の方はカバーを開け do not remove cover. No user-serviceable parts ないで下さい。内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわると危険です。

FCV-587 Nom : Étiquette d'avertissement (2) Type: 03-129-1001-3 Réf.: 100-236-743-10

### Consignes de sécurité pour l'installateur



Écran	Compas standard	Compas magnétique
FCV-627	0,4 m	0,3 m
FCV-587	0.35 m	0.3 m

## TABLE DES MATIERES

### AVANT-PROPOS......v CONFIGURATION DU SYSTEME.....vi

1.	UTILISATION1
	1.1 Description des commandes1
	1.2 Mise en marche/arret2
	1.3 Luminosité de l'affichage2
	1.4 Mode d'affichage2
	1.4.1 Affichage mono-fréquence2
	1.4.2 Affichage bi-fréquence3
	1.4.3 Ecrans de zoom3
	1.4.4 Affichage des données de
	navigation4
	1.5 Selection d'une ecnelle
	1.7 Mosure de la profendeur
	1.8 Experiencement des manus 7
	1.9 Comment décaler l'échelle 7
	1 10 Vitesse de défilement des images
	8
	1.11 Réduction Interférences9
	1.12 Réduction du bruit de faible
	intensité9
	1.13 Suppression des échos de faible
	intensité10
	1.14 Ecran A-scope10
	1.15 Informations sur les poissons
	(ACCU-FISH <sup>™</sup> )11
	1.15.1 Activation d'ACCU-FISH <sup>111</sup> 12
	1.15.2 Symboles de poissons12
	1.16 Ecran Discrimination de fond 13
	1.17 Alarmes
	1.18 Touche FUNC
	1.18.1 Utilisation de la touche FUNC
	18
	1.18.2 Changement de la fonction
	1.19 Waypoints
	1.19.1 Enregistrement d'un waypoint
	1 19 2 Modification des waypoints
	enregistrés 20
	1.19.3 Effacement des wavpoints.20
	1.19.4 Définition d'un waypoint de
	destination21
	1.20 Réglage de l'affichage des
	données de navigation21
	1.20.1 Ecrans de données de
	navigation21
	1.21 Description des menus23

2.	MEN	NU SYSTEME	27
	2.1	Affichage du menu Systeme	27
	2.2	Menu Echelle	27
	2.3	Menu Touches	27
	2.4	Menu Langue	28
	2.5	Menu Unités	28
	2.6	Menu Calib	28
	2.7	Menu Sonde	29
	2.8	Menu Démo	29

### 3. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

			30
	3.1	Maintenance	30
	3.2	Nettoyage de l'écran	30
	3.3	Maintenance de la sonde	30
	3.4	Remplacement des fusibles	31
	3.5	Avertissement sur la tension de	la
		batterie	31
	3.6	Dépannage	31
	3.7	Diagnostic	32
	3.8	Test LCD	33
	3.9	Effacement de la mémoire et	
		réinitialisation du totalisateur	
			33
4.	INS	TALLATION	34
	4.1	Liste des équipements	34
	4.2	Écran	35
	4.3	Sonde traversante	37
	4.4	Sonde montée sur tableau	39
	4.5	Montage d'une sonde traversant	e a
		l'intérieur de la coque	39
	4.6	Triducer	41
	4.7	Capteur de vitesse/température	
		(en option)	45
	4.8	Capteur de température (option)	)
			45
	4.9	Branchement	47
	4.10	CEI 61162-1 Phrases de donnée	es
			48
	4.11	Réglages apres installation	49
۵RI	BOR	ESCENCE DES MENUS AP	-1

ARBORESCENCE DES MENU	S AP-1
CARACTERISTIQUES	SP-1
INDEX	IN-1

## A l'attention du propriétaire du FCV-627/587

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le sondeur FURUNO FCV-627/587 de FURUNO. Nous sommes convaincus que vous allez bientôt comprendre pourquoi la marque FU-RUNO est synonyme de qualité et de fiabilité.

Depuis 1948, FURUNO Electric Company jouit d'une renommée enviable pour l'innovation et la fiabilité de ses appareils électroniques marins. Cette recherche constante de l'excellence est renforcée par notre vaste réseau mondial d'agents et de distributeurs.

Cet équipement a été conçu et fabriqué pour s'adapter aux conditions les plus rigoureuses en mer. Toutefois, pour un fonctionnement optimal, tout matériel doit etre correctement manipulé et entretenu. Lisez attentivement et respectez les procédures recommandées pour l'utilisation et l'entretien.

Tout retour d'information dont vous pourriez nous faire part en tant qu'utilisateur final nous sera tres précieux, ainsi que toute appréciation sur notre capacité a répondre a vos besoins.

Nous vous remercions de l'intéret et de la confiance que vous portez aux produits FURUNO.

### Caractéristiques

Les sondeurs FURUNO FCV-627 et FCV-587 de FURUNO sont des sondeurs bi-fréquence (50 kHz et 200 kHz). Composés d'un écran et d'une sonde, les sondeurs FCV-587 et FCV-627 affichent les fonds marins sur un écran LCD couleur de 8,4 pouces (FCV-587) ou 5,7 pouces (FCV-627).

Le FCV-627/587 présente les principales caractéristiques suivantes :

• L'écran LCD couleur lumineux permet une excellente lisibilité meme en plein jour.

- La structure étanche permet une installation sur un pont découvert.
- Le mode automatique regle automatiquement le systeme pour offrir le meilleur affichage possible, dans les eaux peu profondes a profondes.
- ACCU-FISH<sup>TM</sup> offre une estimation de la longueur des poissons, la marque dépendant de la taille du poisson.
- L'affichage de la discrimination du fond présente une estimation de la composition du fond. (Impossible a utiliser lorsque la sonde est installée a l'intérieur de la coque.)
- La fonction de ligne blanche permet de distinguer les poissons de fond de l'écho de fond.
- Le gain regle la sensibilité sur tout l'écran.
- Différentes alarmes vous alertent en cas de présence de poissons, de situations dangereuses, etc.
- La fonction de waypoint de destination fournit échelle, relevement et temps a parcourir jusqu'au waypoint de destination (jusqu'a 20 waypoints).\*
- La position de l'écho peut etre exportée vers un traceur de navigation.\*
- \* Exige qu'un capteur ou un équipement de navigation approprié soit connecté.

### <u>Écran LCD</u>

L'écran LCD utilisé dans cet quipement est un écran LCD TFT. Il est fabriqué selon les dernieres techniques LCD et affiche 99,99 % de ses pixels. Les 0,01 % de pixels restants peuvent disparaître ou clignoter. Toutefois, il ne s'agit pas la d'un signe de dysfonctionnement, mais plutôt d'une propriété inhérente a la technologie LCD.

## **CONFIGURATION DU SYSTEME**

Traits continus = équipement standard ; lignes en pointillés = équipement facultatif ; lignes composées de tirets et de points = équipement non fourni. Pour le câblage, reportez-vous aux schémas d'interconnexion a la fin du présent manuel.

### FCV-627



FCV-587



## 1. UTILISATION

## 1.1 Description des commandes



N°	Commande	Fonction			
1	MENU/ESC	Ouverture un menu. Retour d'une page dans un menu a plusieurs pages.			
		Quitte l'opération en cours.			
2	▲▼◀►	Sélectionne des options de menu.			
	(Pavé tactile)	Change les réglages.			
		<ul> <li>Déplace le VRM (marqueur de distance variable) a l'aide des fleches ▲ ou</li> </ul>			
		▼ sauf pour le mode nav.			
3	ENTER	Enregistre les parametres.			
4	RANGE	Ouvre la fenetre de sélection de l'échelle.			
5	MARK	Enregistre un waypoint.			
6	FUNC	Pression rapide : Ouvre la fenetre programmée.Pression longue : Ouvre la			
		fenetre de programmation des touches de fonction.			
7	GAIN	Pression: Fenetre de réglage[Auto Gain]			
		Tourner: Permet de régler manuellement le gain.			
8	MODE	Sélectionne le mode d'affichage.			
9	U/BRILL	<b>Pression rapide</b> : Met l'équipement sous tension ; ouvre la fenetre de réglage [Brill].			
		Pression longue : Met l'équipement hors tension.			

#### Retrait du capot

Tirez sur la patte de fixation a la base du capot et tirez celui-ci vers vous.



## Si vous retirez l'écran (pour une installation sur une table) apres une sortie...

Couvrez les connecteurs avec les capuchons fournis pour protéger les bornes contre la poussiere.

- Câble de la sonde : utilisez le capuchon de câble MJ (grand) fourni avec le câble de la sonde.
- 12-24 VCC, NMEA, XDR : utilisez les capuchons « port » et « XDR ».
- Ensemble câble d'alimentation : utilisez le capuchon fourni.

## 1.2 Mise en marche/arret

1. Pour mettre l'appareil sous tension, ap-

puyez sur la touche **U/BRILL**. L'appareil émet un bip et l'écran de démarrage s'affiche.



3 à 5 secondes après, le dernier mode utilisé est automatiquement activé. (Vous pouvez éviter d'attendre en appuyant sur n'importe quelle touche.)

Écran de démarrage

2. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la

touche **Ú/BRILL** pendant au moins trois secondes. Le temps restant avant la mise hors tension défile a l'écran.

### 1.3 Luminosité de l'affichage

 Appuyez brievement sur la touche U/BRILL pour afficher la fenetre de réglage [Brill].

Brill					
	<b>∢</b> Min	Max	►		
9					

- Appuyez sur la touche ENTER ou MENU/ ESC pour enregistrer les parametres et fermer la fenetre. (La fenetre se ferme automatiquement si aucune touche n'est actionnée pendant environ six secondes.)

**Remarque 1:** Il est impossible de régler la luminosité du clavier manuellement ; elle change automatiquement en fonction de la luminosité de l'écran, comme indiqué ci-dessous. Luminosité max. : luminosité du clavier min. Luminosité min. : luminosité du clavier max.

**Remarque 2:** La luminosité du FCV-587 peut changer si la température ambiante est hors de la plage de températures prévue.

## 1.4 Mode d'affichage

 Tournez le sélecteur MODE pour ouvrir la fenetre de réglage du mode, qui reste affichée six secondes.

MODE	
NAV1 LF-Z00M LF DUAL HF HF-Z00M NAV2 NAV2	Mode données de navigation 1 Mode zoom basse fréquence* Mode basse fréquence (50 k) Mode bi-fréquence Mode fréquence élevée (200 k) Mode zoom basse fréquence** Mode données de navigation 2
*: L'indication c l'écran est Bl	ui apparaît en haut de LF. BZ-LF ou MZ-LF.

\*\*: L'indication qui apparaît en haut de l'écran est BL-HF, BZ-HF ou MZ-HF.
BL : Détect Fond, LF : Basse fréquence, BZ : Zoom Fond, HF : Haute fréquence, MZ : Marque Zoom

 Tournez le sélecteur MODE a nouveau pour sélectionner le mode d'affichage souhaité. L'écran correspondant au mode sélectionné apparaît.

### 1.4.1 Affichage mono-fréquence

### Basse fréquence (50 kHz)

Le sondeur utilise des signaux a impulsions ultrasonores pour détecter l'état du fond. Plus la fréquence du signal est basse, plus la zone de détection est importante. Par conséquent, la fréquence 50 kHz est utile pour la détection générale et pour l'évaluation de l'état du fond.

### Haute fréquence (200 kHz)

Plus la fréquence du signal a impulsions ultrasonores est élevée, meilleure est la résolution. Pour cette raison, la fréquence 200 kHz est idéale pour l'observation minutieuse des bancs de poissons.



### 1.4.2 Affichage bi-fréquence

L'image 50 kHz s'affiche a gauche ; l'image 200 kHz a droite. Cet écran est particulierement utile pour comparer une meme image sur deux fréquences différentes.

AUTO_R G:AF L	F/HF ← x1
Image <sup>°</sup> _	
50 KHZ _	200 KHZ _
-	_
40-	A 40-
60-	60-
48,6 <sub>m 80</sub> -	

Fréq. (kHz)	réq. Largeur de (Hz) faisceau Résoluti		Plage de détection	Trace de fond
50	Élargi	Basse	Profond	Longue
200	Étroit	Élevée	Peu profond	Courte

### 1.4.3 Écrans de zoom

Le mode Zoom agrandit une section choisie de l'image mono-fréquence. Trois modes sont disponibles : Verrouillage fond, Zoom fond, Zoom sur marqueur. Le mode par défaut est Détect Fond.

### Écran Verrouillage de fond

L'écran Détect Fond fournit une image normale dans la partie droite de l'écran et une couche large de 3 a 9 m (4,5 m par défaut) en contact avec le fond est agrandie dans la partie gauche de l'écran. Ce mode est utile pour la détection des poissons de fond.



**Remarque 1:** Pour ajuster l'échelle de l'écran de zoom, accédez au menu [Echelle] (voir page 2.2).

**Remarque 2:** Pour afficher ou masquer la marque zoom, accédez au menu [Affichage].

### Écran Zoom Fond

Ce mode agrandit le fond et les poissons de fond sur la partie gauche. Il est utile pour la détection du contour du fond. Lorsque la profondeur de fond augmente (ou baisse), l'écran se décale automatiquement pour conserver l'écho de fond dans sa partie inférieure.



### Écran Zoom sur marqueur

Ce mode agrandit une zone sélectionnée de l'image normale sur toute la hauteur de l'écran, dans la moitié gauche. Vous pouvez spécifier la partie a agrandir a l'aide du VRM (marqueur de distance variable) que vous pouvez déplacer en utilisant ▲ et ▼. La zone située entre le VRM et la marque zoom est agrandie. Ce mode est utile pour déterminer la taille des poissons en eaux médianes.



### 1.4.4 Affichage des données de navigation

Les écrans nav data s'affichent dans les 2/3 gauches de l'écran. Toutes les données, a l'exception de la profondeur, nécessitent un capteur approprié.

Deux écrans de données de navigation sont disponibles, Nav Data1 et Nav Data2, que vous pouvez sélectionner dans le menu [Affichage]. Les parametres par défaut sont les suivants.

NAV1 : Deux types de données (VITESSE (STW), VENT) NAV2 : Quatre types de données (PROFONDEUR, TEMPERATURE, LOCH (JOUR), LOCH(TOTAL))

Vous pouvez afficher deux ou quatre éléments sur un écran de données de navigation et sélectionner les éléments ainsi que leur ordre d'affichage. Pour plus de détails, reportez-vous a la section 1.20.





NAV1 display

NAV2 display

## 1.5 Sélection d'une échelle

Vous pouvez modifier l'échelle de base en mode [Auto] ou [Manuel].

**Remarque:** La touche **RANGE** est inopérante lorsque la fonction de discrimination du fond est active.

1. Appuyez sur la touche **RANGE** pour ouvrir la fenetre de réglage [Echelle].



Ces options sont disponibles en mode Manuel.

[Auto] : L'échelle change automatiquement pour toujours afficher l'écho de fond sur l'écran. (La fonction de décalage est inopérante en mode auto.) [« AUTO\_R »] s'affiche en haut a gauche de l'écran. [Manuel] : Vous pouvez choisir parmi les huit options d'échelle affichées ci-dessous. [« MAN\_R »] s'affiche en haut a gauche de l'écran.

Si vous avez sélectionné [Auto], passez a l'étape 4. Si vous avez sélectionné [Manuel], passez a l'étape suivante.

 Pour [Manuel], utilisez la touche RANGE (ou encore, ▲ ou ▲) pour sélectionner l'échelle.

Llnitá				Éche	lle de	base		
Unite	1	2	3	4	5	6	7	8
m	5	10	20	40	80	150	200	300
ft	15	30	60	120	200	400	600	1000
fm	3	5	10	20	40	80	100	150
HR*	4	8	15	30	50	100	150	200
pb	3	5	10	20	50	100	150	200

\* : Unité japonaise de mesure de la profondeur

**Remarque:** Vous pouvez présélectionner les échelles de base. Pour plus de détails, reportez-vous a la section 2.2.

4. Appuyez sur la touche ENTER.

**Remarque:** Vous pouvez afficher ou non le mode d'échelle en haut a gauche a l'aide de l'option [Info Titre] du menu [Affichage]. Pour plus de détails, reportez-vous a la section [Info Titre], page 23.

# 1.6 Comment régler le gain

### Sélection du mode de réglage du gain

Vous pouvez régler le gain automatiquement ([Pêche] ou [Route]) ou manuellement. En réglage automatique, le gain est automatiquement sélectionné pour afficher l'écho de fond en brun-rouge. Le réglage de gain automatique peut etre ajusté avec la fonction de décalage de gain. Atténuateur et Gain profond sont également réglés automatiquement lorsque le gain automatique est actif.

Pour régler le gain manuellement, faites-le en fonction de la force du signal.

## 

Réglez correctement le gain.

Un réglage incorrect peut entraîner une situation dangereuse si le bateau est dirigé en fonction de l'indication de profondeur.



Relèvement

Trop élevé

Trop bas

- 1. UTILISATION
- 1. Appuyez sur le sélecteur **GAIN** pour ouvrir la fenetre de réglage [Auto Gain].



 Appuyez sur le bouton GAIN (ou encore ▲ ou ▼) a nouveau pour sélectionner [Pêche] ou [Route].

[Pêche] : Ce mode affiche distinctement les échos de faible intensité et est utile pour rechercher les bancs de poissons. ""G:AF"" s'affiche en haut a gauche de l'écran.

[Route] : Ce mode affiche clairement les échos de forte intensité (par exemple, le fond) et supprime les échos de faible intensité. Utilisez ce mode pour la navigation en général. ""G:AC"" s'affiche en haut a gauche de l'écran.

[Off] : Pour le réglage manuel du gain. L'écran affiche "G:X.X" (X.X=parametre de gain) lorsque le gain manuel est actif. Si vous avez sélectionné [Pêche] ou [Route], vous pouvez appliquer un décalage au gain, a l'étape 3. Pour ne pas appliquer de décalage, rendez-vous a l'étape 4. Pour [Off], exécutez les étapes 4 et 5.

- Appuyez sur ◀ ou ► (plage de réglages : -5 a +5) pour appliquer un décalage. Appuyez sur ◀ pour réduire le décalage, ► pour l'augmenter.
- 4. Appuyez sur la touche **ENTER**. Le nouveau réglage de gain est également appliqué aux échos passés.
- 5. Pour un réglage manuel, tournez le sélecteur **GAIN** pour définir le gain (0,0 a 10).

## 1.7 Mesure de la profondeur

Le marqueur de distance variable (VRM) permet de mesurer la profondeur des bancs de poissons, etc. Cette fonction est inopérante lorsqu'un écran de données de navigation est actif.

- Utilisez ▲ et ▼ pour placer le VRM sur l'objet pour lequel vous souhaitez mesurer la profondeur.
- 2. Lisez la profondeur VRM juste au-dessus du VRM.



# 1.8 Fonctionnement des menus

Votre sondeur possede cinq menus principaux : Sondeur, Affichage, Alarme, Donnée et Systeme. Le fonctionnement de base des menus est le suivant.

1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.



- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner le principal menu souhaité. Le curseur (jaune) indique la sélection en cours. Les options de menu changent selon le menu sélectionné.
- Appuyez sur la touche ENTER (ou ►). Le curseur (jaune) passe dans le sous-menu et la sélection actuelle de la fenetre du menu principal (gauche) s'affiche en gris.
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner l'option de menu souhaitée et appuyez sur la touche ENTER. Selon l'option de menu sélectionnée, une boîte de réglage ou une fenetre s'affiche. L'exemple ci-dessous montre les options de réglage et la fenetre de réglage pour [Dim Prof.].



- 5. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner une option ou changer une valeur.
- Appuyez sur la touche ENTER (ou ◄) pour enregistrer le réglage. La boîte ou fenetre de réglage disparaît. Pour quitter la fenetre sans modifier les parametres, appuyez sur la touche MENU/ESC au lieu de la touche ENTER.
- Pour sélectionner un autre menu, appuyez sur la touche MENU/ESC (ou ◄). Le curseur (jaune) se déplace dans le menu principal.
- 8. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer le menu.

**Remarque:** Dans le présent manuel, l'instruction "utilisez ▲ ou ▲ (pour sélectionner une option ou changer une valeur)", est remplacée par "sélectionnez".

### 1.9 Comment décaler l'échelle

L'échelle de base et le décalage d'échelle vous permettent de sélectionner la profondeur affichée a l'écran. L'échelle de base peut etre considérée comme ouvrant une "fenetre" sur une colonne d'eau et le décalage d'échelle comme un déplacement de cette "fenetre" vers la profondeur voulue.



**Remarque:** Cette fonction est inopérante lorsque le mode [AUTO\_R] (indication du mode d'échelle automatique) est actif.

L'échelle de base peut etre décalée vers le haut ou vers le bas en mode [Manuel], comme suit :

- 1. UTILISATION
- Ouvrez le menu, sélectionnez le menu [Sondeur] et appuyez sur la touche EN-TER.
- 2. Sélectionnez [Décalage] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



 Entrez le décalage souhaité et appuyez sur la touche ENTER. L'étape consistant a entrer la quantité de décalage dépend de la plage de réglages du sous-menu [Echelle] dans le menu [Systeme]. Les pas pour les unités de mesure en pieds et en metres sont présentés ci-dessous.

Unité : Pieds		Unité : Metre	
Echelle	Pas	Echelle	Pas
7 - 10	2	2 - 5	1
11 - 20	5	6 - 10	2
21 - 50	10	11 - 20	5
60 - 100	20	21 - 50	10
110 - 250	50	60 - 100	20
260 - 500	100	110 - 250	50
550 - 1000	200	260 - 500	100
1100 - 2500	500	550 - 1000	200
2600 - 4000	500	1100 - 1200	500

 Appuyez deux fois sur la touche MENU/ ESC pour fermer la fenetre.

**Remarque:** L'écho peut etre perdu si la valeur du décalage est supérieure a la profondeur effective.

## 1.10 Vitesse de défilement des images

La vitesse de défilement des images détermine la rapidité a laquelle les lignes de balayage verticales défilent a l'écran. Lorsque vous sélectionnez une vitesse de défilement des images, tenez compte du fait qu'une vitesse élevée augmente la taille du banc de poissons horizontalement sur l'écran et qu'une vitesse faible la réduit. Utilisez une vitesse de défilement rapide pour observer un fond accidenté, tandis qu'une vitesse de défilement lente sera utile pour surveiller un fond lisse.



- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Avance image] et appuyez sur la touche **ENTER**.



 Sélectionnez une vitesse de défilement des images et appuyez sur la touche EN-TER. [1/16] est la vitesse la plus lente et [x4], la plus rapide. [1/16] signifie qu'une ligne de balayage est produite toutes les 16 transmissions. [Stop] interrompt le défilement des images, ce qui est pratique pour prendre un cliché. La vitesse de défilement actuelle s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

## 

L'image n'est pas actualisée lorsque le défilement de l'image est interrompu.

Manœuvrer le bateau dans ces conditions peut s'avérer dangereux.

4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour fermer la fenetre.

## 1.11 Réduction Interférences

Des interférences générées par d'autres appareils acoustiques utilisés a proximité ou par d'autres équipements électroniques du bateau peuvent apparaître sur l'écran comme illustré ci-dessous. Suivez la procédure suivante pour réduire les interférences.





Interférence générée par un autre sondeur

Interférences électriques

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Interférence] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



 Sélectionnez le degré de réduction des interférences souhaité et appuyez sur la touche ENTER.

[Auto] : les interférences sont supprimées automatiquement.

[Fort], [Moyen], [Faible] : [Fort] offre le degré de réduction des interférences le plus élevé et [Faible], le plus bas.

[Off] : Désactivez le dispositif d'atténuation des interférences.

**Remarque:** Désactivez le dispositif de rejet des interférences en l'absence d'interférences pour éviter de rater le faible écho émis par les cibles de faible intensité.

4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour fermer la fenetre.

## 1.12 Réduction du bruit de faible intensité

Des « points » de faible intensité, provoqués par des sédiments dans l'eau ou a du bruit, peuvent apparaître sur la plupart des écrans. Il est possible de supprimer ces points en réglant l'[Atténuateur].



**Remarque:** Vous ne pouvez pas ajuster l'[Atténuateur] si vous avez sélectionné [Pêche] ou [Route] (dans la fenetre de réglage [Auto Gain]).

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Atténuateur] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



- Sélectionnez le degré de réduction d'atténuation souhaité et appuyez sur la touche ENTER. La plage de réglage est comprise entre 0 et 100 % par intervalles de dix. Plus le parametre est élevé, plus le degré de réduction est élevé.
- 4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour fermer la fenetre.

## 1.13 Suppression des échos de faible intensité

Les sédiments contenus dans l'eau ou les réflexions générées par le plancton peuvent etre affichés sur l'écran dans des tons de faible intensité.



Échos de faible intensité

Vous pouvez supprimer ces échos de faible intensité a l'aide de la fonction [Effac Coul]. Cette fonction efface les échos de faible intensité de maniere séquentielle pour ne conserver que les échos importants et nettoyer l'image.

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Sondeur] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Effac Coul] et appuyez sur la touche **ENTER**.



- Sélectionnez la couleur a effacer et appuyez sur la touche ENTER. La plage de réglage est comprise entre 0 et 50 % par intervalles de 1 %. Plus le parametre est élevé, plus le nombre de couleurs effacées est élevé.
- 4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour fermer la fenetre.

## 1.14 Ecran A-scope

L'écran A-scope affiche les échos de chaque transmission et représente leur intensité par différents niveaux d'amplitude et différentes nuances dans le tiers droit de l'écran. L'écran affiche les échos de forte intensité avec beaucoup d'amplitude, tandis que les échos de faible intensité en ont peu. L'écran A-scope est donc utile pour estimer le type de bancs de poissons et de composition du fond.

**Remarque:** L'écran A-scope n'est disponible qu'avec l'écran haute fréquence en mode bi-fréquence.

1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Affichage] et appuyez sur la touche **ENTER**.

Menu	Affichage		
Sondeur Affichage Alarme Donnee ► System	A-Scope Dim Prof. Marque Zoom Graphe Temp Dim. Fenêtre Tension Alim Barre Coul. Palette Info Titre Info Titre Indication Nav Data1 Nav Data2 ACCU-FISH Discrim Fond	:Off :Grand :Off :Off :On :Blanc :On :Tps :⊟	
	▲/▼/◀/►: [ENTER] : [MENU] :	Select Enter Retour	

2. Sélectionnez [A-Scope] et appuyez sur la touche ENTER.



 Sélectionnez le type de présentation A-scope souhaité et appuyez sur la touche ENTER.

[Off] : Désactive l'écran A-scope. [Normal ]: L'écran affiche les échos de chaque transmission avec les amplitudes et tonalités proportionnelles aux intensités.

[Crete] : écran A-Scope « normal » avec image de l'amplitude de maintien de la valeur de crete en points pour les cinq dernieres secondes. 4. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour fermer la fenetre.



Reflets de faible intensité (petit banc de poissons ou bruit)

Les précédentes images d'amplitude s'affichent sous forme de points en mode [Crete]. Forte réflexion

(fond)

Affichage Affichage mono-fréqu Affichage ence

### Affichage de l'angle directionnel

Lorsque la sonde est sélectionnée avec une valeur différente de 600 W ou 1 kW (FCV-587 seulement), la ligne de plages d'angles directionnels, l'angle directionnel, le rayon directionnel, la valeur du rayon directionnel et la ligne du rayon directionnel apparaissent sur l'écran A-scope. L'affichage de l'angle directionnel permet de voir en un coup d'oil la plage de détection disponible. Dans l'exemple cidessous, un écho d'un banc de poissons se trouve a une profondeur de 20 m et dans un rayon de 8,5 m du centre du faisceau de la sonde.



**Remarque:** Les lignes de plages d'angles directionnels représentent le faisceau de la sonde. Elles n'indiquent pas l'intensité de l'écho.

### 1.15 Informations sur les poissons (ACCU-FISH<sup>TM</sup>)

La fonction ACCU-FISH<sup>TM</sup> mesure la longueur de chaque poisson et marque le poisson avec un symbole dont la taille est proportionnelle a sa longueur. La longueur ou la profondeur du poisson peut etre indiquée numériquement. La connexion a une sonde qui prend en charge ACCU-FISH<sup>TM</sup> est obligatoire.

**Remarque:** La longueur des poissons calculée par cette fonction ne l'est qu'a titre informatif. Il ne s'agit pas d'une mesure exacte de la taille du poisson.

## Remarques concernant la fonction ACCU-FISH<sup>TM</sup>

- Les sondes 600 W qui prennent en charge ACCU-FISH<sup>TM</sup> sont 520-5PSD, 520-5MSD, 525-5PWD, 525STID-MSD et 525STID-PWD.
- Pour afficher des marques de poisson et la taille des poisson a l'aide d'une sonde 1 kW, il est recommandé d'utiliser une sonde 50/200-1T ou 50/200-12M intégrée.
- L'intensité de l'écho dépend de l'espece de poisson. Lorsque la longueur du poisson indiquée differe de la longueur réelle, vous pouvez corriger la différence sur le menu menu [Calib] (voir section 2.6).
- ACCU-FISH<sup>TM</sup> est inopérant lorsque le rejet de ligne zéro est actif.
- Des fréquences hautes et basses sont transmises l'une apres l'autre lorsqu'ACCU-FISH<sup>TM</sup> est activé, indépendamment du mode sélectionné.
- Un poisson situé a une profondeur inférieure a 2 m ou supérieure a 100 m ne peut pas etre mesuré.
- Si la sonde est installée a l'intérieur de la coque, le signal est atténué. Par conséquent, un poisson peut ne pas etre détecté ou la taille indiquée peut etre inférieure a la taille réelle.
- Dans le cas de bancs de poissons, la marge d'erreur est plus importante, car les échos se chevauchent.

- Pour que les symboles des poissons s'affichent, un écho de fond doit etre présent.
- La longueur des impulsions d'émission change en fonction de l'état d'activation de la foncion ACCU-FISH<sup>TM</sup>. Cela entraîne une différence en termes de sensibilité et d'échos affichés.

### 1.15.1 Activation d'ACCU-FISH<sup>™</sup>

ACCU-FISH<sup>TM</sup> est inopérant lorsque le type de sonde sélectionné est 600W ou 1kW (FCV-587 seulement) dans le menu [Sonde].

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Affichage] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [ACCU-FISH] et appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher le menu [ACCU-FISH].

ACCU-FISH		
ACCU-FISH	:Off	
Info Pois	:Off	
Taille Infos	:Petit	
Symbol Poiss	:Off	
Zone symbol	:Bi	
▲/▼/◀/▶:	Select	
[ENTER] :	Enter	
[MENU] :	Retour	

- 3. Sélectionnez [ACCU-FISH] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez [On] pour activer la fonction ACCU-FISH.<sup>TM</sup>.

### 1.15.2 Symboles de poissons

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Affichage] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [ACCU-FISH] et appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher le menu [ACCU-FISH].
- 3. Sélectionnez [Symbol Poiss], puis appuyez sur la touche **ENTER**.

Symbol	Poiss
	<mark>Off</mark> Rayé Solides Cercle Carré
[ENTER]: [MENU] :	Regler Annuler

Boîte de réglage [Symbol Poiss]

 Sélectionnez le symbole souhaité et appuyez sur la touche ENTER. La taille du symbole est adaptée a la longueur estimée du poisson.



**Remarque:** Pour masquer le symbole du poisson, sélectionnez [Off] a l'étape 4 et appuyez sur la touche **ENTER**.

**Remarque:** Vous pouvez sélectionner l'affichage de la fréquence pour montrer les symboles les informations sur les poissons, a l'aide de [Zone symbol] dans le menu [ACCU-FISH].

- [Bi] (Bi-fréquence) : Symboles et informations affichés sur les écrans HF et LF.
- [HF] : Symboles et informations affichés sur l'écran HF.
- [LF] : Symboles et informations affichés sur l'écran LF.

#### 1.15.3 Informations sur les poissons

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Affichage] et appuyez sur la touche ENTER.
- 2. Sélectionnez [ACCU-FISH] et appuyez sur la touche ENTER pour afficher le menu [ACCU-FISH].
- 3. Sélectionnez [Info Pois], puis appuyez sur la touche ENTER.



4. Utilisez les fleches ▲ et ▼ pour sélectionner [Off], [Tail Pois] ou [Profondeur] selon vos besoins, puis appuyez sur la touche ENTER.



La longueur du poisson ou la profondeur est affichée en rouge.

Remarque 1: Vous pouvez afficher les informations relatives aux poissons uniquement (sans le symbole de poisson) en désactivant [Symbol Poiss] dans le menu [Affichage].

**Remarque 2:** Vous pouvez afficher les informations sur les poissons en grands ou en petits caracteres, en sélectionnant [Taille Infos] dans le menu [ACCU-FISH].

#### 1.16 Ecran Discrimination de fond

L'affichage de la nature du fond analyse l'écho de fond pour en classer la dureté selon quatre types (fond dur, gravier, sable, vase) et il présente les résultats dans un format graphique en couleurs. Une sonde ou un triducer prenant en charge l'affichage de la nature du fond est obligatoire.

Il existe deux affichages de la nature du fond : graphique et probabilité.

Graphique: Le matériau le plus probablement présent au fond (vase, sable, gravier, fond dur) est indiqué graphiquement.



Barre de probabilité : Degré de confiance de l'affichage de la discrimination de fond (vert, normal ; jaune, attention ; Couleur d'arrière-plan, anormal)

Probabilité : Le matériau de fond le plus probable est indiqué en proportion.



de la discrimination de fond

### A propos de l'affichage de la discrimination du fond

- L'affichage de la nature du fond présente une estimation de la composition du fond. La composition réelle peut différer.
- Les sondes et triducers 600 W qui prennent en charge la fonction de nature du fond sont les modeles 520-5PSD, 520-5MSD, 525-5PWD, 525STID-MSD et 525STID-PWD.
- Les sondes 1 kW qui prennent en charge la fonction de nature du fond sont les modeles 50/200-1T et 50/200-12M.
- Les fréquences élevées et basses sont transmises en alternance, indépendamment du choix de l'affichage en cours. L'intervalle d'émission est plus lent lorsque cette fonctionnalité est active.
- Environnement opérationnel :
  - Profondeur : 16 a 328 ft Vitesse : 10 nouds ou moins
- Cette fonction utilise la distance a partir du tirant d'eau du bateau ; vous devez donc entrer le tirant d'eau du bateau. Voir page 26.

### Activation de l'affichage de la discrimination du fond

**Remarque 1:** La fonction Echelle auto (AUTO\_R) est automatiquement activée lorsque l'affichage de la discrimination de fond est activée.

**Remarque 2:** La discrimination du fond est inopérante lorsque le type de sonde sélectionné est 600 W ou 1 kW (FCV-587 seulement) dans le menu [Sonde].

1. Ouvrez le menu, sélectionnez le menu [Affichage], sélectionnez [Discrim. Fond] et appuyez sur la touche **ENTER**.



- 2. Sélectionnez [Discrim. Fond] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Sélectionnez [Graphique] ou [Probabilité], et appuyez sur la touche **ENTER**.

- 4. Sélectionnez [Légende], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Sélectionnez [Off] ou [On], et appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher ou masquer la légende de dureté.

Pour désactiver l'affichage de la discrimination de fond, sélectionnez [Off] a l'étape 3, et appuyez sur la touche **ENTER**.

## 1.17 Alarmes

Ce sondeur présente six alarmes de poissons et deux alarmes de navigation. Lorsque les conditions d'une alarme sont satisfaites, l'alarme sonore est émise et l'icône d'alarme (clignotant) apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran. Vous pouvez arreter l'alarme sonore en appuyant sur n'importe quelle touche. L'icône de l'alarme reste affichée jusqu'a ce que la cause du déclenchement soit éliminée ou que l'alarme soit désactivée.



### Description des alarmes

• Alarmes de poissons

L' **ACCU-FISH<sup>TM</sup> Détection fond** vous alerte lorsqu'un poisson de la longueur spécifiée se trouve dans la zone d'alarme. Elle est disponible lorsque la fonctionnalité ACCU-FISH<sup>TM</sup> est active.

L' **Banc de poissons** vous indique qu'un banc de poissons se trouve dans la zone d'alarme définie.

L' **Détection fond** est émise lorsqu'un poisson se trouve a une distance spécifiée par rapport au fond. Elle est disponible lorsque l'affichage a verrouillage de fond est actif.

L' **température de l'eau**\* vous avertit lorsque la température de l'eau se situe dans la plage de l'alarme (dans les limites) ou en dessous/ au-dessus (hors des limites) de la plage. L' **alarme de type de fond** vous avertit lorsque le type de fond (rocher, sable, vase, gravier) correspond au type de fond sélectionné. Elle est disponible lorsque l'affichage de la nature du fond est actif.

L' **fond** vous avertit lorsque l'écho de fond (affiché en rouge ou rouge-brun) se situe dans la plage de l'alarme définie.

• Alarmes de navigation

L' **vitesse**\* vous avertit lorsque la vitesse du bateau correspond (dans les limites), ou est inférieure'supérieure (hors des limites), a la vitesse prédéfinie.

Il existe deux types d'**alarmes d'arrivée**\*: [Dans Imt] et [Hors Imt]. L'alarme [Dans Imt] vous informe lorsque vous vous trouvez a une distance donnée d'un waypoint. L'alarme [Hors Imt] vous avertit lorsque votre bateau voyage a une distance spécifique du lieu au moment de l'activation de l'alarme.

\* Nécessite un navigateur ou un capteur approprié.

#### Activation d'une alarme de poisson

Il est possible d'activer plusieurs alarmes de poissons (ALARM1 - ALARM5, noms par défaut). Dans ce cas, les alarmes sonores et visuelles se déclenchent lorsque toutes les conditions d'alarme sont satisfaites. Par exemple, l'alarme Type de fond est définie pour [Rocher] et l'alarme de fond est définie pour 10 a 20 pieds. Ensuite, si le systeme détecte que le fond est du rocher et la profondeur jusqu'au fond est de 10 a 20 pieds, les alarmes sonores et visuelles se déclenchent. Si, en revanche, une seule de ces conditions est satisfaite, les alarmes ne se déclenchent pas. 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche **ENTER**.



- Sélectionnez une alarme parmi [ALARM1] - [ALARM5] (noms des alarmes par défaut) et appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez [Reglages] puis appuyez sur la touche ENTER. Pour modifier le nom d'une alarme, passez a l'étape 4. Sinon, passez a l'étape 6.



\* Activables lorsque l'alarme correspondante est activée.

 Pour changer le nom de l'alarme, sélectionnez [Nom] et appuyez sur la touche ENTER.



- 1. UTILISATION
- 5. Entrez le nom de l'alarme. (8 caracteres maximum)
  - Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractere. Utilisez ▲ pour sélectionner un caractere en ordre numérique suivi de l'ordre alphabétique. Utilisez ▼ pour sélectionner un caractere dans l'ordre inverse de ▲.
  - Appuyez sur ► pour déplacer le curseur au lieu suivant.
  - 3) Répétez les étapes 1) et 2) pour les autres lettres du nom.
  - 4) Appuyez sur la touche **ENTER** pour terminer la procédure.
- 6. Sélectionnez [Tonalité], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 7. Sélectionnez l'alarme souhaitée et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 8. Sélectionnez [Type poisson], [Température], [Type de Fond] ou [Fond] selon le cas, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- Effectuez l'une des opérations suivantes en fonction de l'option sélectionnée a l'étape 8.

Type poisson

- Sélectionnez [ACCU-FISH], [Banc de poissons], [Détection fond] ou [Fond], puis appuyez sur la touche ENTER. Pour [ACCU-FISH], passez a l'étape 2). Pour les autres choix, passez a l'étape 6).
- Sélectionnez [De] (sous [Type poisson]) et appuyez sur la touche ENTER.



- Définissez la longueur de poisson minimum et appuyez sur la touche ENTER.
- 4) Sélectionnez [Étendue] (sous [Type poisson]) et appuyez sur la touche **ENTER**. .



 Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche ENTER. Passez a l'étape 8. (la longueur maximum mesurable de poisson est 78 pouces.)

- 6) Sélectionnez [Niv Poisson], puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez la puissance de l'écho a partir de laquelle l'alarme est déclenchée, en vous reportant aux informations ci-dessous.

[Faible] : des échos supérieurs au bleu clair déclenchent l'alarme. [Moyenne] : des échos supérieurs au jaune déclenchent l'alarme. [Forte] : des échos supérieurs au rouge déclenchent l'alarme.

 Sélectionnez l'option [De] située sous [Profondeur] et appuyez sur la touche ENTER.



Alarmes ACCU-FISH, Banc de poissons

Alarme poissons de fond

9) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche ENTER. Le marqueur d'alarme apparaît sur le point de départ de l'alarme. (Le marqueur apparaît uniquement lorsque l'alarme correspondante est active. La profondeur de départ pour les alarmes ACCU-FISH<sup>TM</sup> et Banc de poissons est la position de la sonde. Avec l'alarme Détect Fond, la profondeur de départ est la distance par rapport au fond.



Marqueur d'alarme -

- ACCU-FISH, banc de poissons, fond : côté gauche

<sup>-</sup> Verrouillage fond : centre

10) Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.



poissons

fond

11) Indiquez la largeur d'alarme, puis appuyez sur la touche ENTER.

### Température de l'eau

- 1) Sélectionnez [Dans limite] ou [Hors limite] et appuyez sur la touche EN-TER.
- 2) Sélectionnez [De] puis appuyez sur la touche ENTER.



- 3) Entrez la température de départ pour l'alarme et appuyez sur la touche ENTER.
- 4) Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.



5) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche EN-TER.

#### Fond

Sélectionnez [Rocher], [Gravier], [Sable] ou [Vase], et appuyez sur la touche EN-TER.

### Fond

- 1) Définissez [Fond] sur [On] et appuyez sur la touche ENTER.
- 2) Sélectionnez [De] puis appuyez sur la touche ENTER.
- 3) Définissez la profondeur de départ et appuyez sur la touche ENTER.
- 4) Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche ENTER.
- 5) Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche ENTER.





- 10. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour afficher la fenetre de réglage [Banc de poissons].
- 11. Sélectionnez [Alarme] puis appuyez sur la touche ENTER.
- 12. Sélectionnez [On] puis appuyez sur la touche ENTER.

Remarque 1: Pour désactiver une alarme, sélectionnez [Off] a l'étape 12 de la procédure ci-dessus.

Remarque 2: Les réglages de l'alarme par défaut peuvent etre restaurés. Ouvrez la fenetre de réglage [Alrm Poiss], sélectionnez [RAZ], appuyez sur la touche ENTER, sélectionnez [Oui] et appuyez sur la touche EN-TER.

### Alarmes de navigation

Pour configurer des alarmes de navigation (alarme de vitesse et alarme d'arrivée), procédez comme suit.

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Alarme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2. Sélectionnez [Vitesse] ou [Arrivée] et appuyez sur la touche ENTER.



Peut être défini lorsque l'alarme est activée.

3. Effectuez l'une des deux procédures suivantes en fonction de l'option sélectionnée a l'étape 2.

#### Vitesse

- 1) Sélectionnez [Vitesse] puis appuyez sur la touche ENTER.
- 2) Sélectionnez [Dans limite] ou [Hors limite] et appuyez sur la touche EN-TER.
- 3) Sélectionnez [De] puis appuyez sur la touche ENTER.



4) Définissez la vitesse de départ et appuyez sur la touche ENTER.

#### 1. UTILISATION

5) Sélectionnez [Etendue] puis appuyez sur la touche **ENTER**.



 Entrez la largeur de l'alarme et appuyez sur la touche EN-TER.

Arrivée

- 1) Sélectionnez [Arrivée] puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez [Dans limite] ou [Hors limite] et appuyez sur la touche EN-TER.
- Sélectionnez [Rayon], puis appuyez sur la touche ENTER.



 Indiquez le rayon d'alarme, puis appuyez sur la touche ENTER.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez [Off] au point 2) de l'étape 3.

## 1.18 Touche FUNC

La touche **FUNC** permet d'ouvrir la fenetre de réglages souhaitée a l'aide d'une seule pression. Onze options sont disponibles : avance image, décalage, interférence, atténuateur, effacement couleur, ligne blanche, marque blanche, liste WPT, zone fond, TVG et symboles de poissons.

### 1.18.1 Utilisation de la touche FUNC

 Appuyez brievement sur la touche FUNC pour ouvrir la fenetre de réglage programmée ; par exemple, la fenetre de réglage [Avance image].



 Utilisez la touche FUNC, ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage et appuyez sur la touche ENTER.

### 1.18.2 Changement de la fonction

 Maintenez la touche a acces direct FUNC enfoncée pour afficher le menu [Touche Fonc].

Touch Fonc
Avance image Decalage Interference Attenuateur Effac Coul Lign.Blanche Marque Blanc Liste WPT Zone Fond TVG Symbol Poiss
▲/▼ : Select [ENTER]: Regler [MENU] : Annuler

2. Sélectionnez une fonction et appuyez sur la touche **ENTER**.

## 1.19 Waypoints

Il est possible d'utiliser un waypoint pour marquer un banc de poissons, un récif, etc. Jusqu'a 20 waypoints peuvent etre entrés. Vous pouvez configurer un waypoint comme destination pour obtenir la distance, le relevement et le temps pour se rendre jusqu'a ce point. La latitude et la longitude du waypoint peuvent etre transmis a un périphérique de navigation, a l'aide de la phrase TLL.

**Remarque:** La fonction de waypoint nécessite l'extraction de la latitude et de la longitude depuis un navigateur.

## 1.19.1 Enregistrement d'un waypoint

Un waypoint peut etre enregistré de deux façons : directement a l'écran ou par saisie manuelle de la latitude et de la longitude.

## Enregistrement d'un waypoint sur l'écran

 Appuyez sur la touche MARK. Le curseur a réticule apparaît a l'écran, ainsi qu'une description sur la maniere de saisir un waypoint. Pour enregistrer un waypoint a la position actuelle, passez a l'étape 3.

> Profondeur et température à la position du curseur



Guide de saisie des waypoints

**Remarque:** S'il n'existe aucune donnée de position, le message "Pas de position !" s'affiche. Vérifiez le navigateur.

- Utilisez le Pavé tactile pour placer le curseur a réticule sur la position désirée. Haut et bas pour le mouvement vertical ; gauche et droit pour le mouvement horizontal. Le défilement d'image est interrompu jusqu'a la fin de l'étape 3.
- Appuyez sur la touche MARK ou ENTER pour enregistrer la position définie a l'étape 2. Une ligne verticale rouge apparaît a la position définie a l'étape 2. Le numéro de waypoint suivant est automatiquement affecté au waypoint. Pour modifier le nom du waypoint, passez a l'étape 4. Sinon, passez a l'étape 6.



**Remarque 1:** Lorsque [TLL] ou [FU-RUNO-TLL] est sélectionné dans [Sortie TLL] dans le menu [NMEA] du menu [Systeme], la position en latitude et en longitude a la position du curseur est émise vers le navigateur.

**Remarque 2:** Si vous tentez de saisir un 21eme waypoint, le message "20 waypoints ont déja été entrés. Il est impossible d'en ajouter d'autres." s'affiche. Dans ce cas, effacez un waypoint pour permettre la saisie. Reportez-vous au paragraphe 1.19.3. Toutefois, la position L/L est émise a l'équipement connecté.

4. Appuyez sur la touche **ENTER** pour ouvrir la boîte de saisie du nom du way-point.



- 5. Saisissez le nom du waypoint (8 caracteres maxi.).
- 6. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenetre.

### Enregistrement d'un waypoint par saisie manuelle de la latitude et de la longitude

1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Données] et appuyez sur la touche **ENTER**.

Donnee	
Aller Au WPT* :Off Liste WPT* Effacer tous WPT Données 1 Données 2 Relevement :Vrai Vent :Vrai Source Loch :Capteur Source Temp :Capteur Sour Vitesse :Capteur Raz Loch Jou	*: All W Ind Ion Iat Ion (a V(
▲/▼/◀/►: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour	

Aller au WPT et Liste WPT sont nopérants orsqu'aucune atitude et ongitude n'est saisie au port 12-24 /CC/NMEA).

2. Sélectionnez [Liste WPT] et appuyez sur la touche **ENTER**.

List	e WPT
01	
▲/▼ : [ENTER]:	Select Enter
[MENU] :	Sortir

 Sélectionnez un waypoint vide, et appuyez sur la touche ENTER. La fenetre de réglage des waypoints s'affiche. [Lat] et [Lon] indiquent la position actuelle. 4. Sélectionnez l'élément souhaité et appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher la zone de saisie correspondante.



- 5. Entrez le nom ou la latitude et la longitude selon le cas.
- 6. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour enregistrer la fenetre.
- 7. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** a nouveau pour fermer la fenetre.

### 1.19.2 Modification des waypoints enregistrés

Les waypoints enregistrés peuvent etre librement modifiés.

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Données] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Liste WPT] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Choisissez le waypoint a modifier puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Sélectionnez l'option voulue puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5. Modifiez les données.
- 6. Appuyez deux fois sur la touche **MENU**/ **ESC** pour revenir a la [Liste WPT].

### 1.19.3 Effacement des waypoints

Il est possible d'effacer les waypoints de deux manieres : individuellement ou simultanément. Vous ne pouvez pas effacer un waypoint défini comme destination.

### Effacement de waypoints individuels

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Données] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Liste WPT] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Sélectionnez le waypoint a effacer puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4. Le message "Effacer" apparaît ; appuyez sur la touche **ENTER**.

- 5. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour fermer la fenetre.

#### Effacement de tous les waypoints

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Données] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Sélectionnez [Effacer tous WPT] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur la touche **ENTER**.

### 1.19.4 Définition d'un waypoint de destination

Définissez un waypoint de destination pour afficher la distance, le relevement et le temps a parcourir jusqu'a ce point sur l'écran des données de navigation. Reportez-vous a la section suivante pour plus de détails.

- 1. Ouvrez le menu, sélectionnez [Données] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 2. Appuyez sur la touche [Aller Au WPT] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 3. Sélectionnez un waypoint de destination et appuyez sur la touche **ENTER**.

### 1.20 Réglage de l'affichage des données de navigation

Vous pouvez organiser l'affichage des données de navigation comme vous le souhaitez.

### 1.20.1 Ecrans de données de navigation

 Tournez le bouton MODE pour sélectionner l'écran des données de navigation a modifier. (Cette fenetre s'affiche pendant 10 secondes.)



- Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la fenetre d'affichage des données voulue.
- Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner l'option a afficher. Les options qui s'affichent dépendent de la division de l'écran.

(1)		(6)
	(3)	(7)
(2)	(4)	(8)
	(5)	(9)
Deux types	Trois types	Quatre types

de données de données de données

Éléments affichés en (1) - (3) : vitesse (STW)\*, vitesse et direction du vent \*, données du waypoint de destination\*, compas\*, cap\*, profondeur, position, route, distance et relèvement, loch journalier, loch total, température de l'eau, pression atmosphérique, temps à parcourir jusqu'au waypoint de destination, écart de route\*, vitesse (SOG)\* Éléments affichés en (4) - (9) : profondeur, position, vitesse (SOG), vitesse (STW), route, échelle et relèvement, loch journalier, loch total, température de l'eau, cap, vitesse du vent, direction du vent, pression atmosphérique, temps à parcourir jusqu'au waypoint de destination, écart de route

\* = Affichage graphique

4. Appuyez sur la touche ENTER.

**Remarque:** Les données applicables doivent etre saisies dans le port 12-24 VDC/ NMEA pour que les données mentionnées dans le tableau ci-dessous s'affichent.

Données nécessaires	Élément
Longitude/Latitude bateau	Position, données de waypoint, cap, échelle et releve- ment, temps a par- courir jusqu'a destination, XTE
Relevement	Compas, cap
Vitesse du bateau	Vitesse sur le fond, vitesse a la surface ([Sour Vitesse] dans le menu [Données] réglé sur [NMEA])
Vitesse du vent, numérique	Vitesse du vent, an- gle du vent
Pression atmosphérique	Pression atmosphérique
Temp.	Température de l'eau

#### 1. UTILISATION

**Remarque 1:** En cas de perte de données pendant 30 secondes, l'écran affiche le signe "- -" a l'endroit ou les données ont été perdues.

**Remarque 2:** Un triducer avec capteur de vitesse est requis pour afficher la distance, la distance parcourue et la vitesse a la surface. Un triducer avec capteur de température est requis pour afficher la température de l'eau.





 ► : Tribord, ◀ : Babord
 \* Vitesse et direction du vent
 Réel : Vitesse et direction du vent lorsque le bateau est amarré.
 Relatif : Vitesse et direction du vent lorsque le bateau est en mouvement.

**Remarque :** [- -] apparaît lorsqu'aucune donnée respective n'est reçue pendant 30 secondes.

# 1.21 Description des menus

Cette section décrit les options de menu non mentionnées précédemment. Pour le menu [Systeme], reportez-vous au chapitre 2.

### Menu Sondeur

Sondeur
Avance image:x1 Mode Zoom :Détect Fond Decalage :Oft Interference:Auto Effac Coul :O% Attenuateur :O% Lign.Blanche:O% Marque Blanc Gain Profond:Moyen Filtrage :On Zone de fond Puiss.Emiss. :Auto Taux Emiss. :10
▲/▼/◀/►: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour

[**Mode Zoom**] : sélectionne le zoom a afficher (Détect Fond, Zoom Fond et Marque Zoom) lorsque l'option « ZOOM » a été sélectionnée a l'aide du sélecteur **MODE**. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 3 et 4.

[**Lign.Blanche**] (Ligne Blanche) : affiche le bord antérieur de l'écho de fond en blanc pour vous aider a distinguer les poissons de fond de cet écho.

1) Sélectionnez [Lign.Blanche] et appuyez sur la touche **ENTER**.



- Définissez la largeur. Plus la valeur est élevée, plus la ligne est épaisse. Sélectionnez [Bord] pour afficher le contour du fond en blanc.
- 3) Appuyez sur la touche ENTER.

[**Marque blanc**] (Marqueur blanc) : Affiche la couleur d'écho choisie en blanc.

 Sélectionnez [Marque Blanc] dans le menu [Sondeur], puis appuyez sur la touche ENTER.



 Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur souhaitée. Par exemple, déplacez la fleche vers le haut de la barre de couleurs pour afficher l'écho de fond en blanc. La couleur d'écho choisie sur la barre de couleurs devient blanche. Cette couleur est également blanche sur la barre de couleurs.

Pour désactiver la marque blanche, sélectionnez [Off].

- 3. Appuyez sur la touche ENTER.
- Pour restaurer la couleur d'origine, déplacez la fleche sur [Off] et appuyez sur la touche ENTER.

[Gain Profond] : deux bancs de poissons de meme taille s'affichent dans différentes couleurs pour les eaux profondes et les eaux peu profondes en raison des ondes ultrasonores. La valeur Gain profond compense l'atténuation de la propagation des ondes ultrasonores. Pour ce faire, elle réalise la présentation de l'écho de sorte que les bancs de poissons de meme taille s'affichent de la meme couleur (intensité de l'écho) dans les eaux peu profondes et dans les eaux profondes. Le gain est réglé automatiquement en fonction de la profondeur. Le gain est faible a courte distance et il augmente progressivement avec la distance. Un gain [Fort] permet le plus haut degré de réduction de gain pour les échos de faible distance.

**Remarque:** Pour utiliser la fonction Gain profond, vous devez désactiver le gain automatique.

[**Filtrage**]: Filtre la présentation des échos. Activez le lissage lorsque des échos apparaissent « en pointillé » ou « flous ».

[**Zone de fond**] : Définit la zone d'affichage de l'écho de fond lorsque le mode [Auto] est sélectionné a l'aide de la touche **RANGE**.

**Remarque:** Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez désactiver la fonction de discrimination de fond.

1. Sélectionnez [Zone de fond] et appuyez sur la touche **ENTER**.



Fenetre de réglages [Zone de fond]

- Utilisez ◀ ou ► pour sélectionner le bord souhaité ([Dessu] ou [Dessou]).
- Utilisez ▲ ou ▼ pour passer au bord supérieur ou inférieur et appuyez sur la touche ENTER.

[**Puiss. Emiss.**] : des interférences peuvent apparaître a l'écran lorsqu'un sondeur de fréquence identique au vôtre est utilisé a proximité de votre bateau. Dans ce cas, réduisez votre puissance d'émission et contactez le bateau en question pour lui demander de réduire sa puissance également. Plus la valeur est élevée, plus la puissance d'émission est importante. La valeur [Auto] permet de régler automatiquement la puissance d'émission en fonction de la profondeur. **Remarque:** Pour pouvoir utiliser cette fonction, les fonctions de discrimination du fond et ACCU-FISH<sup>TM</sup> doivent etre désactivées. Si l'une de ces fonctions est activée, le parametre de puissance d'émission est automatiquement basculé sur Auto.

[**Taux Emiss.**] : Modifie la récurrence des impulsions. En général, la fréquence la plus élevée (10) est utilisée. En eaux peu profondes, un deuxieme écho de réflexion peut apparaître entre la surface et l'écho réel du fond. Dans ce cas, réduisez le taux d'émission. Le réglage [MAX] adapte automatiquement la fréquence et la longueur de l'impulsion a la profondeur. Le réglage [S], qui nécessite des données de vitesse, sélectionne le taux d'émission en fonction de la vitesse de votre embarcation. Le taux est élevé a grande vitesse et il est bas a petite vitesse.

### Menu Affichage

Affic	:hage
A-Scope Dim Prof. Marque Zoom Graphe Temp Dim. Fenêtre Tension Alim Barre Coul. Palette Info Titre Indication Nav Data1 Nav Data2 ACCU-FISH Discrim Fond	:Off :Grand :Off :Off :On :Blanc :On :Tps :
▲/▼/◀/►: [ENTER] : [MENU] :	Select Enter Retour

[**Dim Prof.**] : sélectionne la taille de la police qui indique la profondeur ([Petit], [Moyen] ou [Grand]).

[**Marque Zoom**] : active ou désactive la marque zoom (sur l'écran mono-fréquence) lorsque l'écran Détect Fond, Zoom fond ou Marque zoom est actif. [Graphe Temp] : Active ou désactive le graphique des températures. La plage de températures est de 16°(°F) dans [Etroit], et de 40°(°F) dans [Large]. Des données de température de l'eau sont requises.



[Dim. Fenetre] : Réglez la zone d'écran du mode bi-fréquence ou du mode zoom. Cette fonction est inopérante en mono-fréquence, en mode de données de navigation ou sur l'écran A-Scope.

Sélectionnez [Dim. Fenetre] puis ap-1. puyez sur la touche ENTER.



Fenetre de réglage Dim.Fenetre

2. Utilisez ◀ ou ► pour déplacer la ligne de séparation et appuyez sur la touche EN-TER.

[Tension Alim] : Active ou désactive l'indication de la tension d'alimentation (qui s'affiche en haut de l'écran). Lorsqu'elle est affichée, cette indication remplace l'indication de vitesse de défilement de l'image.

[Barre Coul.] : Active ou désactive la barre de couleurs.

[Palette] : Modifie la couleur de fond de l'écran (cing couleurs disponibles) : blanc, bleu, noir, mono et nuit.

[Info Titre] : Active ou désactive l'affichage des informations opérationnelles (qui s'affichent en haut de l'écran).



#### Info Titre

[Indication] : L'échelle de titre (sous les infos de titre) présente une estimation du temps ou de la distance.

- Temps: Une barre orange et une barre « vide » défilent a l'écran pendant 30 secondes chacune. (Un ensemble correspond a une minute.)
- Distance: Une barre orange et une barre « vide » défilent a l'écran. Chaque barre est égale a 0,03 NM. (Un ensemble correspond a 0,06 NM.) Cette fonction nécessite des données de vitesse et de position.

Marqueur de temps Marqueur de distance (orange) (vert) 30 s 30 s



Ligne de transmission

[Nav Data1, Nav Data2] : Définit la configuration de la division des affichages respectifs.

### Menu Donnée

Ce menu permet principalement de définir le mode d'affichage des données fournies par un appareil externe.

Don	nee
Aller Au WPT Liste WPT Effacer tous Données 1 Données 2 Relevement Vent Source Loch Source Temp Sour Vitesse	:Off WPT :Vrai :Vrai :Capteur :Capteur :Capteur
Raz Loch Jou	l dup cour
▲/▼/◀/▶: [ENTER] : [MENU] :	Select Enter Retour

[**Données 1**(2)] : affiche ou masque les indications de Données 1 et de Données 2, qui s'affichent sous les infos du titre. Vous pouvez sélectionner plusieurs indications auquel cas elles apparaissent en alternance toutes les quatre secondes (réglage par défaut).

> Affichage données  $1 \rightarrow 0.5_{kn}$  SGG Affichage données  $2 \rightarrow 36.2_{m}$

1) Sélectionnez [Nav Data1] et appuyez sur la touche **ENTER**.

Données 1	
Données 1	:Off
Vitesse(SOG)	:Off
Vitesse(STW)	:Off
Profondeur	:Off
Echelle	:011
Kelèvement	:011
Position	:011
Vent	:011
Сар	:011
Route Fond	:UTT
Press Atm. Tomporatura	:011
Temperature	:011
	.011 •0ff
Loch(Total)	.011 .0ff
YTE	.011 • Aff
Cercle Pass	· //s
▲/▼/◀/►: Sele	ct
LENIEKJ : ENTER	r
LMENUJ : Keto	ur

2) Sélectionnez [Données 1] et appuyez sur la touche **ENTER**.

- 3) Sélectionnez [On] puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4) Sélectionnez des données et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5) Sélectionnez [On] ou [Off] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6) Répétez les étapes 4 et 5 pour afficher ou masquer les autres options.
- 7) Sélectionnez [Cercle pass.] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- Sélectionnez la durée (en secondes) d'affichage de chaque données, et appuyez sur la touche ENTER.
- 9) Définissez les données 2 comme vous avez défini les données 1.

[**Relevement**] : sélectionnez le capteur de relevement. [Vrai] pour le compas gyroscopique ; [Mag](nétique) pour le compas magnétique.

[**Vent**] : sélectionne le format de vitesse et de sens du vent a partir d'une girouette-anémometre, [Vrai] ou [Apparent].

[**Source Loch**] : Sélectionne la source d'indication du loch : Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de vitesse a partir du capteur de vitesse connecté a cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de vitesse envoyées par un navigateur.

[**Source Temp**] : Sélectionne la source d'indication de température de l'eau : Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de température de l'eau a partir du capteur de température de l'eau connecté a cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de température envoyées par un navigateur.

[**Sour Vitesse**] : Sélectionnez la source de la vitesse. Sélectionnez [Capteur] pour utiliser les données de vitesse a partir du capteur de vitesse connecté a cette unité, ou [NMEA] pour utiliser les données de vitesse envoyées par un navigateur.

[**Raz Loch Jou**] : Sélectionnez [Oui] pour remettre le loch journalier a zéro. Une fois le réglage effectué, deux bips sont émis.

### 2.1 Affichage du menu Systeme

Le menu [Systeme] est constitué principalement d'options qui, une fois paramétrées, ne nécessitent aucun réglage régulier.

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez [Systeme]. Pour les options [Test] et [Restaurer], reportez-vous au chapitre 3. Pour "NMEA", reportez-vous au chapitre 4.



Spéc. standard

### 2.2 Menu Echelle

Echelle
Echelle 1 : 15ft Echelle 2 : 30ft Echelle 3 : 60ft Echelle 4 : 120ft Echelle 5 : 200ft Echelle 6 : 400ft Echelle 7 : 600ft Echelle 8 :1000ft Echelle 8 : 15ft Echelle V/F : 15ft
▲/▼/◀/►: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour

### [Echelle 1] - [Echelle 8] : Défi-

nissez la plage de chacune des huit échelles (plage disponible : 7 a 121 920,00 cm). Notez que



toutes les échelles par défaut sont restaurées a chaque modification de l'unité de profondeur. Par conséquent, nous vous recommandons de changer l'unité de profondeur avant de modifier les échelles prédéfinies.

[**Echelle Zoom**] : sélectionnez l'échelle de zoom en modes Zoom Fond et Marque Zoom.

[**Echelle V/F**] : sélectionnez la largeur d'expansion pour l'écran Détect Fond.



(7~30ft)

▲ 15ft

### 2.3 Menu Touches



[Touche FUNC] : sélectionnez l'option a associer a la touche FUNC . Il est également possible d'effectuer la programmation en effectuant une pression longue sur la touche FUNC . Reportez-vous a la section 1.18.2.

[**Son Clav.**] : activez ou désactivez le bip du clavier.

## 2.4 Menu Langue



[Langue] : Le systeme est disponible en anglais, ainsi qu'en plusieurs langues européennes et en japonais. Pour changer la langue, sélectionnez celle qui vous intéresse et appuyez sur la touche ENTER.

## 2.5 Menu Unités



[**Profondeur**]: sélectionnez l'unité de mesure de profondeur parmi les valeurs [m], [ft], [fm], [HR] (Hiro, japonais) et [pb].

[**Temp.**] : sélectionnez °C ou °F comme unité de mesure de la température de l'eau. Les données de température de l'eau sont requises.

[**Tail Pois**] (Taille poisson) : sélectionnez l'unité de mesure de la taille des poissons, parmi les valeurs [pouce] et [cm].

[**Vitesse**]: sélectionnez l'unité de mesure de la vitesse, parmi les valeurs [kn], [km/h] et [mph]. Les données de vitesse sont requises.

[**Vent**]: sélectionnez l'unité de mesure de la vitesse du vent, parmi les valeurs [kn], [km/h], [mph] et [m/s]. Les données de vitesse du vent sont requises.

[**Dist.**] (Distance) : sélectionnez l'unité de mesure de la distance, parmi les valeurs [NM], [km] et [SM]. 2.6 Menu Calib



[**Debut**] : l'écran par défaut de la profondeur affiche la distance a partir de la sonde. Si vous préférez afficher la distance a partir de



la surface de l'eau, vous devez définir le tirant d'eau du bateau.

### [ADJ Gain 200], [ADJ Gain

**50**] : si le gain est trop élevé ou trop faible, ou que le gain pour les basses et hautes fréquences semble désé-



quilibré, c'est ici que vous devez le compenser.

[**Temp.**] : si l'indication de la température de l'eau est erronée, c'est ici que vous pouvez la corriger. Par exemple, si l'indication de



température de l'eau est 2° supérieure a la température effective, entrez -2.

[**Vitesse (STW)**] : si l'indication de la vitesse est erronée, c'est ici que vous pouvez la corriger. Par exemple, si l'indication de



vitesse est 10 % inférieure a la vitesse réelle, entrez +10.
[**Tail Pois**] (Taille poisson) : Compense les indications erronées relatives a la taille du poisson.

Taille de compensation	Valeur du réglage
Double	+100%
1.5	+50%
1/2	-50%
1/3	-65%
1/4	-75%
1/5	-80%

[**Type D'eau**] : sélectionne le type d'eau avec lequel utiliser l'équipement, entre [Salée] et [Douce]. Sélectionnez le type d'eau approprié pour obtenir des données de profondeur précises.

[Ligne zéro Rejection] : active ou désactive la ligne zéro (ligne de transmission). Si cette option est activée, la ligne de transmission disparaît, ce qui donne un meilleur visuel des échos de poisson a proximité de la surface. La longueur de la ligne de transmission dépend de la sonde utilisée et des caractéristiques de l'installation. Si la largeur de la ligne de transmission est supérieure ou égale a 1,4 m. (valeur par défaut), réglez la largeur de la ligne de transmission a l'aide de l'option [Zone ligne zéro], comme indiqué dans le paragraphe suivant.

[Ligne zéro Zone] : cette fonction permet de régler la ligne de transmission, de sorte qu'elle disparaisse lorsque l'option de menu [Li-



gne zéro Rejection] est activée. Pour une trace longue, augmentez la valeur. Si la ligne de transmission ne disparaît pas, réduisez la puissance d'émission.

[Détection Fond] : dans certaines installations, la trace de la ligne de transmission ou la rémanence des échos peut etre confondue avec l'écho



de fond. Dans ce cas, augmentez cette valeur pour résoudre le probleme. Un réglage trop bas peut empecher l'affichage de l'écho de fond.

### 2.7 Menu Sonde

Transducteur					
Type : 520-5PSD					
▲/▼/◀ [ENTER] [MENU]	▲/▼/◀/►: Select [ENTER] : Enter [MENU] : Retour				

[**Type**] : Sélectionne le type de sonde. Reportez-vous a la section 4.11.

### 2.8 Menu Démo

Démonstration				
Démo.:Off				
▲/▼/◀/ [ENTER] [MENU]	✓►: Select : Enter : Retour			

[**Démo.**] : le mode démonstration fournit, sans sonde, une simulation du fonctionnement de l'appareil a l'aide des échos générés en interne. Toutes les commandes sont opérationnelles. Le message [DEMO] s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran lorsque le mode démonstration est activé.

- [Off] : désactive le mode démonstration.
- [Demo1], [Demo3] : Mode démonstration en eaux peu profondes
- [Demo2], [Demo4] : Mode démonstration en eaux profondes

# 3. MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

### AVERTISSEMENT



RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE Ne pas ouvrir l'équipement. (autre que le cache de protection)

Seul du personnel qualifié peut ouvrir l'équipement.

### **IMPORTANT** !

Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces en plastique.

Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier les connecteurs en plastique.

### 3.1 Maintenance

Une maintenance réguliere est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Vérifiez mensuellement les éléments répertoriés ci-dessous pour conserver l'appareil en bon état pour les années a venir.

Élément	Action
Câble de la sonde	Vérifiez si le câble n'est pas endommagé.
Câble d'ali- mentation, connexion du câble de la sonde	Vérifiez qu'ils sont correcte- ment branchés. Rebranchez- les, le cas échéant.
Masse de l'écran	Vérifiez l'absence de corro- sion. Procédez a un nettoy- age le cas échéant.
Tension d'ali- mentation	Vérifiez la tension. En cas de dépassement de limite, corri- gez le probleme.

### Vérification

# 3.2 Nettoyage de l'écran

La poussiere et la saleté doivent etre enlevées avec un chiffon doux. Un détergent doux dilué dans de l'eau peut, le cas échéant, etre employé. N'UTILISEZ PAS de nettoyants chimigues sur l'écran. Ceux-ci risqueraient d'enlever la peinture et les inscriptions. Nettoyez soigneusement l'écran LCD pour éviter les rayures. Utilisez le chiffon de nettoyage fourni et un nettoyant pour écran LCD. Pour retirer la poussiere ou les dépôts de sel, utilisez un produit pour écran LCD et essuyez délicatement l'écran a l'aide du chiffon de nettoyage. N'utilisez pas de solvant de type diluant, acétone ou benzene pour le nettoyage. N'utilisez pas non plus de dégraissant ou d'anti-buée sur l'écran LCD car ils pourraient détacher son revetement.

# 3.3 Maintenance de la sonde

Les dépôts marins sur la façade de la sonde entraînent une réduction progressive de la sensibilité. Vérifiez régulierement la propreté de la façade de la sonde. Retirez avec précaution tous les dépôts marins a l'aide d'un morceau de bois ou de papier abrasif a grain fin.

### 3.4 Remplacement des fusibles

Les deux fusibles (type : FGBO-A 125V 2A PBF, code n° : 000-155-849-10) de l'ensemble câble d'alimentation protegent le systeme de l'inversion de polarité de l'alimentation et de la panne. Si la mise sous tension de l'équipement est impossible, un fusible peut avoir sauté. Recherchez-en la cause avant de le remplacer. S'il grille de nouveau apres un remplacement, demandez conseil a votre revendeur.

## ▲ AVERTISSEMENT

Utilisez le fusible adapté.

L'utilisation d'un fusible non adapté peut provoquer un incendie et endommager l'appareil.

### 3.5 Avertissement sur la tension de la batterie

Une icône représentant une batterie s'affiche en haut de l'écran lorsque la tension de la batterie est trop élevée ou trop faible.

Icône de la batterie et signification

lcône	Signification
- +	La tension est inférieure a 10 VCC. Si la tension est inférieure a 9 V, l'appareil est automatiquement mis hors tension.
	La tension est supérieure a 32 VCC. Si la tension est supérieure a 33 V, l'appareil est automatiquement mis hors tension.

### 3.6 Dépannage

Le tableau ci-dessous présente des procédures de dépannage simples permettant a l'utilisateur de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.

Tableau	de	dépanr	nage
	-		

Si	Vérifiez
l'écran n'affiche rien	réglez la luminosité.
aucun écho ou échelle de dis- tance fixe n'ap- paraît	<ul> <li>la tension de la batterie.</li> <li>les fusibles.</li> <li>l'ensemble câble d'alimentation.</li> </ul>
d'écho mais l'échelle de dis- tance fixe appa- raît	<ul> <li>Si la vitesse de delle- ment des images n'est pas réglée sur [Stop].</li> <li>la connexion de la sonde.</li> <li>le câble du transducteur.</li> </ul>
l'écho est présent a l'éc- ran mais la ligne zéro ne s'affiche pas	<ul> <li>si le décalage d'échelle est défini sur « 0 ».</li> <li>si le rejet de la ligne zéro est sur "Off".</li> <li>Vérifiez le réglage du ti- rant d'eau. Il doit etre dif- férent de « 0 ».</li> </ul>
la sensibilité est faible	<ul> <li>le réglage du gain.</li> <li>si des bulles d'air ou un dépôt marin n'obstrue pas la façade de la sonde.</li> <li>si l'eau ne contient pas de sédiments.</li> <li>si le fond n'est pas trop mou pour renvoyer un écho.</li> </ul>
il ya beaucoup d'interférences ou de bruit	<ul> <li>si la sonde n'est pas trop pres du moteur.</li> <li>si l'appareil est correcte- ment raccordé a la masse.</li> <li>si d'autres sondeurs de fréquence identique au vôtre ne sont pas utilisés a proximité.</li> </ul>
la vitesse/ température de l'eau est irréal- iste ou non in- diquée	la connexion du capteur.
la position est ir- réaliste ou non indiquée	<ul> <li>la connexion entre le sondeur et le naviga- teur.</li> <li>le navigateur.</li> </ul>

#### 3.7 Diagnostic

Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, exécutez l'auto-test pour en rechercher la cause. Si vous ne parvenez pas a rétablir un fonctionnement normal, adressez-vous a votre revendeur.

Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] 1. sous [Systeme], puis appuyez sur la touche ENTER.



2. Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Test LCD] et appuyez sur la touche ENTER.



X	:	n°	de	version	du	programme
---	---	----	----	---------	----	-----------

Élément	FCV-627	FCV-587
Démarrage	0252388- XX-XX	0252392- XX-XX
Initialisation	0252389- XX-XX	0252393- XX-XX
Maini	0252390- XX-XX	0252394- XX-XX

N°	Option de test	Contenu
	ROM	"OK" s'affiche si la
	SDRAM	vérification est nor- male et "NG" s'affiche en cas de panne.
1	NMEA	Réservé pour une util- isation en usine. Con- necteur spécial requis. Rien n'appa- raît a moins que le connecteur soit utilisé.
	Temp.	Temp. de l'eau et vit-
2	Vitesse	esse des capteurs re- spectifs. Mis a jour toutes les trois sec- ondes.
	Power (Alimentation)	Tension de la source d'alimentation. Mis a jour toutes les trois secondes.

Les ovales et les cercles qui s'affichent a 3. droite de l'écran de test permettent de vérifier les commandes.

Comment vérifier les touches et le pavé tactile: Appuyez successivement sur chaque touche et sur les fleches du pavé tactile. Un ovale correspondant a la touche ou a la fleche s'affiche en rouge sur l'écran si la commande est normale. Relâchez la pression : l'ovale redevient blanc.

Vérification du sélecteur GAIN: Tournez le sélecteur. L'indication monte lorsque vous tournez le sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre ; elle descend dans le sens inverse. Appuyez sur le sélecteur. Un cercle correspondant au sélecteur s'affiche en rouge sur l'écran si le sélecteur est normal. Relâchez la pression : le cercle redevient blanc. Vérification du sélecteur MODE: Tour-

nez le sélecteur. Le cercle correspondant s'allume alternativement en rouge et en blanc sur l'écran en fonction de la position du sélecteur choisie, et le nom du réglage sélectionné apparaît.

Pour quitter le test, appuyez sur la touche 4. MENU/ESC trois fois afin de fermer le menu de test.

### 3.8 Test LCD

Cette fonction vérifie le bon affichage des couleurs de l'écran LCD.

**Remarque:** Pour faciliter la vérification des sept tonalités de l'écran, définissez la luminosité sur les valeurs maximum avant de démarrer le test.

- Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] sous [Systeme], puis appuyez sur la touche ENTER.
- Utilisez ▲ et ▼ pour sélectionner [Test LCD] et appuyez sur la touche ENTER.
- Appuyez sur une touche, a l'exception de la touche MENU/ESC, pour lancer le test. L'écran change comme suit apres chaque pression sur une touche a l'exception de la touche MENU/ESC. Apres le motif en damier, le menu [Tests] s'affiche.



### 3.9 Effacement de la mémoire et réinitialisation du totalisateur

Vous pouvez restaurer les parametres du menu par défaut et réinitialiser le totalisateur (indication de distance du voyage) comme suit.

 Ouvrez le menu et sélectionnez [Test] sous [Systeme], puis appuyez sur la touche ENTER.



 Sélectionnez [Réglage par défaut] ou [Loch(Total)] selon le cas, puis appuyez sur la touche ENTER. [Réglage par défaut] : restaure tous les parametres de menu par défaut (sauf la langue).

[Loch(Total)] : remet le totalisateur a zéro.

 Utilisez la fleche ▲ pour sélectionner [Oui] et appuyez sur la touche ENTER. Pour [Loch(Total)], l'appareil émet un bip a la fin de la réinitialisation. Pour [Réglage par défaut], l'appareil émet un bip, puis l'écran de démarrage apparaît, suivi du menu [Installation]. Sélectionnez la langue appropriée et appuyez deux fois sur la touche MENU/ESC.

# 4. INSTALLATION

### 4.1 Liste des équipements

### Equipements standard du FCV-627

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques	
Écran	CV-627-E	-	Au	Avec capot	
	CV-627-C	-	choix	E : panneau anglais	
				C : panneau chinois	
Accessoires	CP02-07900	-	1 jeu	<ul> <li>Ensemble câble (Type : KON-004-</li> </ul>	
d'installation				02M, réf. : 000-156-405-12)	
				• Vis taraudeuse (type : 5×25,	
				Réf. : 000-162-610-10, 4 tiges)	
Pieces de rechange	SP02-05001	001-384-040	1 jeu	Fusible (type : FGBO-A 125V 2A PBF,	
				Réf. : 000-155-849-10, 2 tiges)	
<u>Accessoires</u>	<u>Contenu</u>				
Туре:	Chiffon de n	ettoyage de l'éo	cran LC	D (type : 02-155-1082-1, réf. : 100-332-	
FP02-05501	651-10)				
Réf.: 001-384-090	• Gros capuchon de câble MJ (type : 02-154-1221-1, réf. : 100-329-441-10)				
Qté : 1 jeu	Mousse d'é	tanchéité pour r	montage	e encastré (type : 02-154-1601, réf. :	
	<ul> <li>100-329-460-10)</li> <li>Ecrou a oreilles (type : M4, réf. : 000-167-545-10, 4 tiges)</li> <li>Rondelle plate (type : M4, réf. : 000-167-455-10, 4 tiges)</li> <li>Rondelle frein (type : M4, réf. : 000-167-405-10, 4 tiges)</li> </ul>				
	Tige filetée	(type∶M4×50,	réf. : 00	0-162-679-10, 4 tiges)	

### Equipements standard du FCV-587

Nom	Туре	Réf.	Qté	Remarques	
Écran	CV-587-E	-	Au	Avec capot	
	CV-587-C	-	choix	E : panneau anglais	
				C : panneau chinois	
Accessoires	CP02-07900	-	1 jeu	Ensemble câble (Type : KON-004-	
d'installation				02M, réf. : 000-156-405-12)	
				<ul> <li>Vis taraudeuse (type : 5×25,</li> </ul>	
				Réf. : 000-162-610-10, 4 tiges)	
Pieces de rechange	SP02-05001	001-384-040	1 jeu	Fusible (type : FGBO-A 125V 2A PBF,	
				Réf. : 000-155-849-10, 2 tiges)	
Accessoires	Contenu				
Type :	Chiffon de n	ettoyage de l'éd	cran LC	D (type : 02-155-1082-1, réf. : 100-332-	
FP02-05601	651-10)				
Réf.: 001-384-260	<ul> <li>Gros capuchon de câble MJ (type : 02-154-1221-1, réf. : 100-329-441-10)</li> <li>Mousse d'étanchéité pour montage encastré (type : 02-155-1081-1, réf. : 100-330-851-10)</li> </ul>				
Qté : 1 jeu					
	<ul> <li>Ecrou a ore</li> </ul>	illes (type : M4,	réf. : 00	00-167-545-10, 4 tiges)	
	• Rondelle plate (type : M4, réf. : 000-167-455-10, 4 tiges)				
	• Rondelle frein (type : M4, réf. : 000-167-405-10, 4 tiges)				
	• Tige filetée (type : M4×50, réf. : 000-162-679-10, 4 tiges)				

### Équipements en option

Nom	Туре	Réf.	Remarques
	520-5PSD*	000-015-204	Montage traversant, plastique
Sonde	520-5MSD*	000-015-212	Montage traversant, métallique
	525-5PWD*	000-146-966-01	Montage sur tableau, plastique
Triducer (sonde avec	525STID-MSD*	000-011-783	Montage traversant, métallique
capteur de vitesse et température)	525STID-MSD*	000-011-784	Montage sur tableau, plastique
Ensemble de câble ad- aptateur	02S4147-1	000-141-082	Capteur de vitesse, capteur de vitesse/température
Ensemble câble	KON-004-02M	001-090-910	2 m
Capteur de vitesse/	ST-02MSB	000-137-986-01	Type traversant, métallique
température	ST-02PSB	000-137-987-01	Type traversant, plastique
Capteur de température	T-02MTB	000-040-026	Montage sur tableau, câble de 8 m
	T-02MSB	000-040-040	Type traversant
	T-03MSB	000-040-027	Type traversant, câble de 8 m
Kit de raccordement a la coque S	22S0191-2	000-802-598	avec instructions d'installation, non disponible avec l'affichage de la nature du fond.
Boîtier d'adaptation	MB-1100	000-041-353	Pour le FCV-587, connexion au transducteur 1 kW
Sonde (pour FCV-587)	50B-6	000-015-042	10 m, 1 kW
	50B-6B	000-015-043	15 m, 1 kW
	200B-5S	000-015-029	10 m, 1 kW
	50/200-1T*	000-015-170	10 m, 1 kW
	50/200-12M*	000-015-171	10 m, 1 kW

\* Avec ACCU-FISH<sup>TM</sup>, support d'affichage de la discrimination du fond.

### 4.2 Écran

### Conditions de montage

Vous pouvez installer le moniteur sur une table ou l'encastrer dans une console. Lors du choix de l'emplacement, respectez les conditions suivantes :

- Placez l'appareil loin de l'air émis par un climatiseur.
- La plage de températures de fonctionnement est de -15 a 55 °C.
- Eloignez l'appareil des équipements qui émettent des gaz actifs.
- La zone de montage doit etre bien aérée.
- Choisissez un emplacement ou les chocs et les vibrations sont minimes.

- Choisissez un emplacement qui n'expose pas l'appareil a la lumiere directe du soleil. Une exposition prolongée a la lumiere directe du soleil peut entraîner une extinction de l'écran LCD.
- Le fonctionnement des compas magnétiques risque d'etre perturbé si l'écran est placé trop pres du compas. Respectez les distances de sécurité du compas indiquées dans les consignes de sécurité pour éviter toute perturbation du compas.

### Installation sur une table

1. Retirez l'adhésif situé sous le support.



#### Partie inférieure du support

- Fixez le support sur une table a l'aide de quatre vis taraudeuses (5×25, fournies). Pensez a respecter l'espace de maintenance recommandé sur le schéma. Un espace insuffisant peut entraîner une détérioration des connecteurs lors de leur connexion et de leur déconnexion.
- 3. Vissez, sans serrer, le bouton dans le support.
- 4. Placez l'écran dans le support.
- 5. Ajustez l'angle de l'écran et serrez le bouton pour fixer ce dernier.

**Remarque:** Lorsque le bouton n'est pas serré pour permettre le réglage de l'angle de l'écran, n'inclinez pas l'appareil de 90 degrés vers l'avant ou vers l'arriere. Le connecteur du câble risque d'etre endommagé s'il entre en contact avec le support.

 Fixez le capot a l'écran pour protéger ce dernier lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

#### Montage encastré dans une console

Il est recommandé de fixer un coupe-circuit spécifique en cas d'encastrage de l'appareil dans la mesure ou il sera difficile de déconnecter les câbles.

- 1. A l'aide du gabarit (fourni), découpez l'emplacement de montage.
- Desserrez les quatre vis a rondelle situées a l'arriere de l'appareil pour retirer le capot du support et la mousse d'étanchéité du capot (FCV-587 uniquement).



- 3. Placez la mousse d'étanchéité pour le montage encastré (fournie) sur l'écran.
- 4. Vissez quatre tiges filetées (fournies) sur l'écran.
- 5. Placez l'écran a l'emplacement de la découpe.
- 6. Fixez l'écran a l'aide des quatre jeux de rondelles plates, rondelles a ressort et écrous a ailette (fournis).

### 4.3 Sonde traversante

### Emplacement de montage de la sonde

La sonde traversante offre les meilleures performances dans la mesure ou elle dépasse de la coque. L'impact des bulles d'air et des perturbations a proximité du revetement de la coque est ainsi réduit. Lorsque le bateau est équipé d'une quille, la sonde doit etre placée a au moins 30 cm de cette derniere.

La performance de ce sondeur est directement liée a l'emplacement de montage de la sonde, notamment pour les grandes vitesses. L'installation doit etre prévue a l'avance en respectant la longueur du câble de la sonde et les points suivants :

- Les bulles d'air et les perturbations provoquées par le mouvement du bateau affectent sérieusement la capacité de la sonde. Par conséquent, la sonde doit etre placée dans un endroit ou l'écoulement de l'eau est le plus fluide. Le bruit des hélices altere également la performance. La sonde ne doit donc pas etre placée a proximité de celles-ci. Les virures sont réputées bruyantes. Ce bruit peut etre évité en conservant la sonde a l'intérieur de ces dernieres.
- La sonde doit toujours etre immergée meme en cas de roulis, de tangage ou de planing a grande vitesse.
- L'endroit le plus judicieux se situe a une distance de la poupe de 1/3 a 1/2 longueur de bateau. Pour les coques planantes, l'endroit le plus judicieux se situe généralement a l'arriere pour permettre a la sonde de toujours etre dans l'eau, quel que soit le planing.



Dimensions de montage de la sonde traversante

#### Emplacements de montage de la sonde



- 1/2 à 1/3 de longueur de la coque depuis la poupe.
- 15 à 30 cm de l'axe longitudinal (intérieur premières virures).



- Dans la zone de fond mouillée.
- Angle d'inclinaison de 15°.

#### Emplacements de montage appropriés pour la sonde

# Procédure d'installation de la sonde traversante

- 1. Le bateau hors de l'eau, signalez l'emplacement choisi pour le montage de la sonde dans le fond de la coque.
- 2. Si la coque n'est pas inclinée de 15° dans n'importe quel sens, vous devez placer des cales de rattrapage en teck entre la sonde et la coque, a la fois a l'intérieur et a l'extérieur, pour maintenir la façade de la sonde parallele a la ligne de flottaison. Préparez la cale de rattrapage comme illustré ci-apres avec une surface aussi lisse que possible pour permettre la fluidité de l'écoulement de l'eau autour de la sonde. La cale de rattrapage doit etre plus petite que la sonde elle-meme pour permettre l'écoulement des eaux turbulentes par les côtés de la sonde plutôt que par la façade.



### Construction de la cale de rattrapage

- 3. Percez un trou suffisamment large pour permettre le passage du tube de traverse fileté de la sonde dans la coque en vous assurant de bien percer verticalement.
- 4. Appliquez un composant de calfatage de grande qualité sur la surface supérieure de la sonde, autour des filets du tube de traverse et a l'intérieur du trou de montage (et des cales de rattrapage, le cas échéant) pour garantir l'étanchéité de l'installation.
- 5. Placez la sonde et les cales de rattrapage et serrez l'écrou de serrage. Vérifiez que la sonde est correctement placée et que sa façade active est parallele a la surface de l'eau.



**Remarque:** N'appliquez pas un effort trop important sur le tube de traverse et l'écrou de serrage par un serrage excessif dans la mesure ou le bois gonflera une fois le bateau dans l'eau. Il est conseillé de serrer légerement l'écrou lors de l'installation et de la resserrer plusieurs jours apres la mise a l'eau du bateau.

### Préparation de la sonde

Avant la mise a l'eau du bateau, nettoyez entierement la façade de la sonde avec un détergent liquide. Vous réduirez ainsi le temps nécessaire a la sonde pour obtenir un bon contact avec l'eau. Dans le cas contraire, le temps nécessaire a une « saturation » complete sera plus important et la performance réduite.

**NE PEIGNEZ PAS** la sonde. Ses performances en seraient affectées.

# 4.4 Sonde montée sur tableau

La sonde montée sur tableau en option est tres souvent utilisée, généralement sur les semi hors-bord ou les hors-bord relativement petits. N'utilisez pas cette méthode sur un bateau a moteur intérieur dans la mesure ou l'hélice située en avant de la sonde génere des turbulences.

NE SERREZ PAS TROP les vis ; vous risqueriez de les endommager.



Emplacements de montage du 525-5PWD

Choisissez la méthode d'installation en fonction de l'angle d'inclinaison de la coque.

### Procédure d'installation

Il est recommandé d'effectuer le montage a au moins 50 cm du moteur et a un endroit ou l'écoulement de l'eau est fluide.

- 1. Percez quatre trous pour les vis taraudeuses (5x20) dans l'emplacement de montage.
- Recouvrez la partie filetée des vis taraudeuses (5x14) de la sonde avec du mastic en silicone pour garantir l'étanchéité. Fixez la sonde sur l'emplacement de montage a l'aide des vis taraudeuses.
- 3. Réglez la position de la sonde pour que cette derniere soit placée face au fond. Le cas échéant, pour améliorer l'écoulement de l'eau et réduire les bulles d'air sur la façade de la sonde, inclinez celle-ci d'environ 5° vers l'arriere. Une certaine expérience peut s'avérer nécessaire pour un réglage précis a des vitesses rapides.

 Recouvrez l'emplacement présenté a la figure ci-dessous avec un adhésif. Remplissez l'espace situé entre le côté de la sonde et le tableau avec un matériau en époxy pour supprimer tout air.



### 4.5 Montage d'une sonde traversante a l'intérieur de la coque

La sonde traversante peut etre également installée a l'intérieur de la coque des bateaux en FRP. Toutefois, cette méthode d'installation affecte la possibilité de détecter le fond, les poissons et les autres objets, car les impulsions ultrasonores sont affaiblies lorsqu'elles passent dans la coque.

**Remarque:** Cette méthode de montage ne doit pas etre utilisée pour monter la sonde qui prend en charge l'écran de distrimination du fond, car les performances en seraient fortement dégradées.

### Outillage nécessaire

Vous aurez besoin de l'outillage suivant :

- Papier abrasif (N°100)
- Mastic en silicone
- Graisse silicone

### **Remarques sur l'installation**

- Procédez a l'installation lorsque l'embarcation est amarrée a un quai, etc. La profondeur de l'eau doit se situer entre 2 et 10 metres.
- Arretez le moteur.
- Installez la sonde dans la salle des machines.
- Ne mettez pas sous tension l'appareil lorsque la sonde est a l'air libre, afin d'éviter qu'elle ne s'endommage.
- N'utilisez pas cette méthode sur une coque a deux couches.
- Avant de fixer la sonde a la coque, vérifiez que l'emplacement est adapté. Placez la sonde dans un sac en plastique rempli d'eau. Connectez la sonde a l'écran et placez-la sur l'emplacement d'installation. Mettez sous tension l'écran et vérifiez que l'indication de profondeur s'affiche.

### Procédure d'installation

Si l'épaisseur de la coque varie, cela atténue l'impulsion ultrasonore. Choisissez un emplacement ou l'atténuation est la plus faible.

- Sélectionnez 2 ou 3 emplacements en prenant en compte les quatre points mentionnés ci-dessous. Vous choisirez définitivement l'emplacement de montage apres plusieurs essais.
  - Montez la sonde a une distance de la poupe située entre 1/2 et 1/3 de la longueur du bateau.
  - L'emplacement de montage doit etre situé entre 15 et 50 cm de l'axe longitudinal de la coque.
  - Ne placez pas la sonde sur des lisses ou membrures situées sous la coque.
  - Évitez les endroits ou l'angle d'inclinaison de la coque est supérieur a 15°, afin de minimiser l'effet du roulis.



Emplacement de montage de la sonde a l'intérieur de la coque

- Nettoyez la façade de la sonde pour enlever tout matériau étranger. Frottez légerement la façade avec du papier abrasif N°100. Frottez également l'intérieur de la coque avec du papier abrasif a l'endroit ou la sonde doit etre montée.
- 3. Retirez la poussiere de la façade de la sonde.
- Séchez la façade de la sonde et la coque. Recouvrez la façade de la sonde et l'emplacement de montage avec le mastic en silicone. Parce que le durcissement commence dans un délai d'environ 15 a 20 minutes, exécutez cette opération sans délai.



 Fixez la sonde a la coque. Appuyez fermement la sonde contre la coque et basculez-la légerement d'avant en arriere pour supprimer l'air présent dans le mastic en silicone.



- 6. Reportez-vous a l'illustration et procédez comme suit :
  - 1) Connectez les câbles d'alimentation/ données et de la sonde a l'écran.
  - 2) Mettez l'écran sous tension.
  - Tournez le sélecteur MODE pour choisir une fréquence (LF : 50 kHz ou HF : 200 kHz).
  - Appuyez sur le sélecteur GAIN pour ouvrir la fenetre de réglage [Auto Gain].

- 5) Appuyez sur le bouton **GAIN** pour sélectionner [Off] et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 6) Tournez le sélecteur **GAIN** pour définir le gain sur « 5 ».
- 7) Appuyez sur la touche **RANGE** pour ouvrir la fenetre de réglage [Echelle].
- 8) Utilisez ► pour sélectionner [Manuel].
- 9) Appuyez sur la touche **RANGE** pour définir la plage sur 30 metres.
- 10) Appuyez sur la touche ENTER.

### <u>Cas 1</u>

Si le fond s'affiche en marron-rougeâtre, l'installation est correcte. Allez a l'étape 8. Cas 2

Si le fond n'apparaît pas en brun-rougeâtre, passez a l'étape 7.

- 7. Choisissez un autre emplacement de montage pour la sonde.
  - 1) Mettez l'appareil hors tension.
  - Démontez doucement la sonde a l'aide d'une lame ou d'un morceau de bois.
  - Fixez la sonde a un autre emplacement, en vous reportant aux étapes 2 a 6.
- Positionnez et calez la sonde avec un morceau de bois pour la maintenir immobile lors du séchage du mastic. Il faut 24 a 72 heures pour qu'il durcisse completement.

### 4.6 Triducer

NE PAS trop serrer les vis. Vous risqueriez de les endommager.

### 525STID-MSD

Le triducer 525STID-MSD en option est conçu pour un montage traversant. Pour savoir comment l'installer, reportez-vous a la section 4.3.



### Triducer 525STID-MSD

### 525STID-MSD

Le triducer 525STID-PWD en option monté sur tableau peut etre installé selon la méthode traversante ou a l'intérieur de la coque.

### <u>Test préliminaire pour la vitesse et la</u> <u>température</u>

Connectez le capteur a l'instrument et faites tourner la roue a aubes. Contrôlez l'affichage de la vitesse et la température de l'air. Si aucune valeur n'apparaît, retournez le capteur chez votre revendeur.

#### 4. INSTALLATION

#### Outillage et matériaux requis

- Ciseaux
   Ruban-cache
- Lunettes de sécurité · Masque antipoussiere
- Perceuse électrique Tournevis
- Foret :

Pour trous du support : 4 mm, N°23 ou 9/ 64"  $\,$ 

Pour coque en fibre de verre : foret conique (de préférence),

6 mm ou 1/4"

Pour trou du tableau : 9 mm ou 3/4" (en option)

Pour trous du collier de câble : 3 mm ou 1/ 8"

- Regle droite
   Mastic en silicone
- Crayon
   Attaches de câble
- Peinture antidépôt a l'eau (obligatoire en eau salée)

#### Emplacement de montage

Pour obtenir la meilleure performance, le capteur doit etre immergé dans une eau sans air et sans turbulence. Placez le capteur a proximité de l'axe longitudinal du bateau. Sur les coques plus lentes et plus lourdes, vous pouvez le placer plus loin de l'axe.

Laissez un espace suffisant au-dessus du support pour qu'il puisse etre enlevé et tournez le capteur vers le haut.



**Remarque 1:** Ne montez pas le capteur dans une zone de turbulence ou de présence de bulles d'air : pres d'une prise d'eau ou d'ouvertures d'éjection, derriere des virures, des lisses, des raccords ou des irrégularités de la coque, ou derriere une érosion de peinture (génération de turbulences). **Remarque 2:** Évitez de placer le capteur a un emplacement de soutien du bateau lors du remorquage, de la mise a l'eau, du virage et de la mise en cale seche.

Remarque 3: Pour les bateaux a un seul moteur, placez-le a tribord a au moins 75 mm (3") du rayon de l'hélice.



Emplacement de montage sur un bateau a un seul moteur

Remarque 4: Pour les bateaux a deux moteurs, montez-le entre les moteurs.

#### Installation du support

- 1. Découpez le gabarit d'installation (fourni avec la sonde) le long des pointillés.
- A l'endroit choisi, placez le gabarit de sorte que la fleche en bas soit alignée sur le bord inférieur du tableau. Vérifiez que le gabarit est parallele a la ligne de flottaison, fixez-le avec du ruban adhésif.



Positionnement du gabarit

**Avertissement**: Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque antipoussiere.

 A l'aide d'un foret de 4 mm, N°23 ou 9/ 64", percez trois trous de 22 mm (7/8") de profondeur aux endroits indiqués. Pour éviter de percer trop en profondeur, enveloppez le foret de ruban-cache sur 22 mm (7/8") a partir de la pointe.

**Coque en fibre de verre** : Réduisez les fissures en surface en chanfreinant l'enduit gélifié. Si vous ne disposez pas de foret conique ni de fraise angulaire, commencez a percer avec un foret de 6 mm ou 1/4" sur une profondeur de 1 mm (1/16").

4. Si vous connaissez l'angle de tableau, le support est conçu pour un angle de tableau standard de 13°.

11°-18° : aucune cale de réglage n'est requise. Passez a l'étape 3 de la section « Réglages ».

Autres angles : une cale de réglage est requise. Passez a l'étape 2 de la section « Réglage ».

Si vous ne connaissez pas l'angle de tableau, fixez provisoirement le support et le capteur au tableau pour déterminer si la cale en plastique est nécessaire.

 Avec trois vis taraudeuses N°10 x 1-1/4", vissez provisoirement le support a la coque. NE serrez PAS completement les vis a ce stade. Suivez les étapes 1 a 4 de la section « Fixation du capteur sur le support », avant de procéder aux « Réglages ».

### <u>Réglages</u>

 A l'aide d'une regle droite, ajustez la partie inférieure du capteur par rapport a la partie inférieure de la coque. L'arriere du capteur doit etre situé entre 1 et 3 mm (1/ 16-1/8") sous l'avant du capteur ou parallele au fond de la coque.

**Remarque:** L'avant du capteur ne doit pas etre inférieur a l'arriere pour éviter toute aération.

 Pour régler l'angle du capteur par rapport a la coque, utilisez la cale en plastique conique fournie. Si le support a été fixé provisoirement au tableau, retirez-le. Placez la cale a l'arriere du support.

2°-10° angle du tableau (tableau a palier ou bateaux a tuyere) : placez la cale avec l'extrémité conique vers le bas. 19°-22° angle de tableau (petits bateaux en aluminium et fibre de verre) : placez la cale avec l'extrémité conique vers le haut.



Position du capteur et angle de tableau

- Si le support a été fixé provisoirement au tableau, retirez-le. Appliquez un mastic d'étanchéité marin sur les filets des trois vis taraudeuses N°10 x 1-1/4" pour éviter l'infiltration d'eau dans le tableau. Vissez le support a la coque. Ne serrez pas completement les vis a ce stade.
- Répétez l'étape 1 pour vérifier que l'angle du capteur est correct.

**Remarque:** Ne placez pas le capteur dans l'eau a une profondeur supérieure a ce qui est nécessaire, pour éviter d'augmenter la résistance, les projections et les bruits de l'eau qui réduisent la vitesse du bateau.

 En utilisant l'espace de réglage vertical situé sur les logements du support, faites glisser le capteur vers le haut ou le bas pour obtenir une saillie de 3 mm (1/8"). Serrez les vis.



Réglage vertical et câblage

### Fixation du capteur sur le support

 Si le capot de retenue situé pres de la partie supérieure du support est fermé, ouvrez-le en abaissant le loquet et en tournant le capot vers le bas.



Fixation du capteur sur le support

- 2. Insérez les bras de pivot dans les logements pres de la partie supérieure du support.
- 3. Maintenez la pression jusqu'a ce que les bras se mettent en place.
- 4. Tournez le capteur vers le bas jusqu'a ce que la partie inférieure s'insere dans le support.
- 5. Fermez le capot de retenue pour éviter tout détachement accidentel du capteur en cours de navigation.

### <u>Câblage</u>

Acheminez le câble du capteur sur le tableau, par un nable, ou par un nouveau trou percé dans le tableau au-dessus de la ligne de flottaison.

Ne coupez jamais le câble et ne retirez jamais le connecteur ; la garantie serait annulée. Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque antipoussiere.

 Si vous devez percer un trou, choisissez un endroit situé bien au-dessus de la ligne de flottaison. Vérifiez l'absence d'obstacles tels que volets de réglage, pompes ou branchements a l'intérieur de la coque. Marquez l'emplacement au crayon. Percez un trou dans le tableau a l'aide d'un foret 19 mm ou 3/4" (adapté au connecteur).

- 2. Acheminez le câble au-dessus ou a travers le tableau.
- Sur l'extérieur de la coque, fixez le câble au tableau a l'aide des colliers de câble. Placez un collier de câble a 50 mm (2") au-dessus du support et marquez le trou de montage au crayon.
- 4. Placez le second collier de câble a mi-distance entre le premier collier et le trou du câble. Marquez cet emplacement au crayon.
- Si vous avez percé un trou dans le tableau, ouvrez le logement approprié dans le couvercle de câble du tableau. Placez le couvercle sur le câble a l'endroit ou il traverse la coque. Marquez les deux trous de montage.
- Pour chacun des emplacements signalés, utilisez un foret de 3 mm ou 1/8" pour percer un trou de 10 mm (3/8") de profondeur. Pour éviter de percer trop en profondeur, enveloppez le foret de rubancache sur 10 mm (3/8") a partir de la pointe.
- Appliquez un mastic d'étanchéité marin sur les filets de la vis taraudeuse N°6 x 1/ 2" pour éviter l'infiltration d'eau dans le tableau. Si vous avez percé un trou dans le tableau, appliquez un mastic d'étanchéité marin dans l'espace autour du câble a l'endroit ou il traverse le tableau.
- 8. Placez les deux colliers de câble et serrez-les. Le cas échéant, poussez le capuchon de câble sur le câble et vissez-le.
- 9. Acheminez le câble jusqu'a l'instrument en veillant a ne pas déchirer sa gaine lors de son passage a travers la ou les cloison(s) et autres parties du bateau. Pour réduire les interférences électriques, séparez le câble du capteur des autres branchements électriques et évitez de l'approcher des sources de « bruit ». Enroulez le câble qui dépasse et fixez-le avec des attaches mono-usage pour éviter de l'endommager.

### 4.7 Capteur de vitesse/ température (en option)

Les capteurs de vitesse/température (ST-02MSB et ST-02PSB) sont conçus pour le montage traversant. Procédez a leur installation comme suit.

### Conditions de montage

Choisissez un emplacement de montage en tenant compte des conditions suivantes :

- Choisissez une position a plat au milieu du bateau. Il n'est pas nécessaire d'installer le capteur tout a fait a la verticale.
- Choisissez un site ou la sonde ne risque pas d'etre endommagée par le remorquage, la mise a l'eau, le virage et la mise en cale seche.
- Choisissez un emplacement vers l'avant a partir du nable pour permettre la circulation de l'eau froide.
- Choisissez un emplacement a l'abri de l'écoulement d'eau de la quille, du tuyau d'éjection de l'eau, etc.
- La vibration doit etre minime sur l'emplacement.
- Évitez d'installer l'avant de la sonde d'un sondeur pour éviter toute perturbation (et perte de performances) du sondeur.
- 1. Mettez le bateau en cale seche.
- 2. Percez un trou d'environ 51 mm de diametre dans l'emplacement de montage.
- 3. Desserrez l'écrou de serrage et retirez le capteur.
- 4. Appliquez un mastic en silicone sur le collet du capteur. La hauteur de la couche doit etre d'environ 6 mm
- 5. Passez le boîtier du capteur dans le trou.
- Placez l'encoche située sur le capteur face a l'étrave du bateau et serrez le collet.
- 7. Placez le capteur dans le boîtier et serrez l'écrou de serrage.

8. Mettez le bateau a l'eau et vérifiez l'absence de fuite d'eau autour du capteur.



Capteur de vitesse/température ST-02MSB, ST-02PSB

### 4.8 Capteur de température (option)

# Capteur de température monté sur tableau T-02MTB

- Fixez le câble a un endroit approprié sur le tableau a l'aide du collier de câble.
- Lorsque le câble est inséré dans le tableau, percez un trou d'environ 17 mm de diametre pour passer le connecteur. Une fois le câble passé, scellez le trou avec un matériau d'étanchéité.



Montage du capteur de température sur tableau T-02MTB

#### 4. INSTALLATION

#### Capteur de température traversant T-02MSB, T-03MSB

Choisissez un emplacement de montage en tenant compte des conditions suivantes :

- Choisissez une position a plat au milieu du bateau.
- Choisissez un site ou la sonde ne risque pas d'etre endommagée par le remorquage, la mise a l'eau, le virage et la mise en cale seche.
- Éloignez le capteur de tout équipement dégageant de la chaleur.
- Éloignez le capteur des conduits d'évacuation.
- Sélectionnez un emplacement ou les vibrations sont minimes.

### <u>T-02MSB</u>

- 1. Percez un trou de 21 mm de diametre dans l'emplacement de montage.
- 2. Passez le câble du capteur dans le trou.
- 3. Passez le joint, la rondelle et l'écrou de serrage, dans cet ordre, sur le câble.
- Recouvrez le collet du capteur d'un mastic de haute qualité et fixez le capteur avec l'écrou de serrage. (Couple : max. 59N/m)
- 5. Mettez le bateau a l'eau pour vérifier l'absence de fuite d'eau autour du capteur.



Montage du capteur de température sur tableau T-02MSB

### <u>T-03MSB</u>

- 1. Percez un trou de 25 mm de diametre dans l'emplacement de montage.
- Recouvrez le guide du support d'un mastic en silicone et passez le joint, la rondelle et l'écrou de serrage, dans cet ordre, sur le guide. Serrez ensuite l'écrou de serrage.
- Placez le support du capteur sur le guide depuis l'intérieur du bateau. Serrez l'écrou de serrage.
- 4. Mettez le bateau a l'eau pour vérifier l'absence de fuite d'eau autour du capteur.



#### Montage du capteur de température sur tableau T-03MSB

### 4.9 Branchement

Connectez l'ensemble câble. (fourni) au port [12-24 VCC/NMEA], et le câble de la sonde au port [XDR]. Reportez-vous au diagramme d'interconnexion pour connecter les câbles. Laissez du mou aux câbles pour faciliter la vérification et la maintenance. Reportez-vous a la page suivante pour la mise a la terre de l'écran.



Tableau général, borne de terre, <sup>(option</sup> équipement externe

### Noms des signaux de l'ensemble de câbles

	Cache	Barre	Remarques		
1	TD-A	BLANC	IEC61162-1/		
2	TD-B	BLEU	NMEA0183		
3	RD-A	JAUNE	IEC61162-1/		
4	RD-B	VERT	NMEA0183		
5	12V-P(+)	BRN	Sortie alimenta-		
6	12V-M(-)	ORANGE	tion (12 VCC)		
7	DC-P-IN (+)	ROUGE	Entrée alimenta- tion 12 a 24 VCC		
8	DC-M-IN (-)	NOIR			
9	NC	-			
10	BLIND- AGE	-	Conducteur de drainage (vers borne de terre sur tableau général)		

**Remarque 1:** Fixez le capuchon du câble MJ (fourni) au câble de la sonde pour protéger le connecteur lorsque l'écran est retiré du bateau.

**Remarque 2:** Coupez les âmes non utilisées et enveloppez les extrémités d'un ruban adhésif.

**Remarque 3:** Le connecteur situé a l'extrémité du câble se casse facilement. Branchez et débranchez le connecteur avec précaution.

**Remarque 4:** Le porte-fusible contient un ressort permettant de fixer le fusible. Pour éviter le détachement du ressort, susceptible d'entraîner une perte de puissance, serrez les lignes, tel qu'illustré a la page suivante.



### Mise a la terre de l'écran

## 

#### Pensez a mettre a la terre l'écran.

Une mise a la terre incorrecte ou absente peut affecter les performances et entraîner une interférence sur d'autres équipements.

- Utilisez un câble 1,25 sq (non fourni) pour la mise a la terre.
- Faites en sorte que la longueur du câble soit la plus réduite possible et connectez-le a la terre du bateau.
- Avec les embarcations en FRP, fixez une plaque en acier de 20 par 30 cm a l'extérieur de la coque pour fournir un point de terre. Connectez-y le fil de terre.

**Remarque 2:** Pour les bateaux avec une alimentation CC a polarité positive et dont le sondeur est mis a la terre a travers la coque, il est impossible de connecter directement un équipement externe au sondeur si la ligne du signal de l'équipement est connectée a la terre.

### Equipement externe

Le port [12-24 VDCC/NMEA] est souvent utilisé pour la connexion d'équipements externes tels que récepteur GPS et/ou anémometre. Reportez-vous au diagramme d'interconnexion pour connecter les câbles.

#### Capteur de vitesse/température

Connectez le capteur de vitesse/température en option au port XDR a l'aide du câble de conversion en option (Type 02S4147) tel que décrit dans la colonne opposée.



#### Connexion du câble de conversion 02S4147

#### Boîtier d'adaptation pour sonde en option

Le boîtier d'adaptation facultatif (type : MB-1100, référence : 000-041-353) est requis pour connecter les sondes 50B-6, 50B-6B, 200B-5S, 50/200-1T et 50/200-12M en option.

Piece	Туре	Référence	Qté
Boîtier d'adapta- tion*	MB-1100	000-041-000	1
Cosse a sertir	FV1,25-3 (LF)	000-116-756- 10	6
Autoblo- queur**	NC-1	000-168-230- 10	1

\* : Avec câble de connecteur 10P

\*\* : pour la connexion de deux sondes



Gaine en vinyle



### 4.10 CEI 61162-1 Phrases de données

Le tableau ci-dessous présente les phrases de données qui peuvent etre transmises et exportées depuis votre sondeur. La vitesse de transmission pour l'émission et la réception est de 4 800 b/s. Les données sont exportées toutes les deux secondes.

Phrases	de	données	d'entrée.	/sortie

Phrase	Signification
BWC	Relevement (magnétique) et
	distance du waypoint
GGA	Données fixes du GPS (Global
	positioning system)
GLL	Position géographique -
	Latitude / Longitude
GNS	Données fixes du GNSS
HDG	Cap, déviation et variation
HDT	Cap, vrai
MDA	Pression atmosphérique
MTW	Température de l'eau
MWV	Vitesse et angle du vent
RMA	Lat/Lon, vitesse sur le fond
	(SOG), cap
RMB	Données de navigation (way-
	point, etc.)
RMC	Lat/Lon (GPS), vitesse sur le
	fond (SOG), cap
VHW	vitesse sur l'eau et cap
VTG	Route sur le fond et vitesse sur
	le fond
XTE	Correction d'écart de route
ZDA	Date et heure

### Ordre de priorité

<u>Données</u>	<u>Priorité</u>
Latitude/Longitude :	GNS>GGA>RMC> RMA>GLL
Route (vrai) :	VTG>RMC>RMA
Route (magnétique) :	VTG
Vitesse sur le fond :	VTG>RMC>RMA
Vitesse sur l'eau :	VHW
Distance au waypoint :	BWC>RMB
Relevement du way- point (vrai) :	BWC>RMB
Relevement du way- point (magnétique) :	BWC
Cap (vrai) :	HDT>VHW
Cap (magnétique) :	HDG>VHW
Écart de route :	XTE>RMB
Pression atmosphérique :	MDA
Température de l'eau :	MTW
Vitesse et angle du vent (vrai/ apparent) :	MWV

### Phrases de données de sortie

Phrase	Signification
DBS	Profondeur par rapport a la surface
DBT	Profondeur sous la sonde
PRF	Profondeur
MTW*	Température de l'eau
RMB*	Informations de navigation minimales recommandées
TLL*	Position cible, exportée a l'aide de la touche <b>MARK</b> .
VHW*	Vitesse a la surface

\*Disponible lorsque le capteur ou l'auxiliaire de navigation applicable est connecté.

### 4.11 Réglages apres installation

### <u>Langue</u>

1. Appuyez sur la touche **()**/**BRILL** pour afficher le menu [Installation].

Installat	tion
Language Depth Unit Temp Unit Fish Size Unit Speed Unit Wind Unit Distance Unit Type Demonstrate Tankenmaru System ▲/▼ : Select [ENTER]: Enter [MENU] : Quit	:English English Français Español Deutsch Italiano Português Dansk Svenska Norsk Svenska Norsk Suomi Ελληνικά 中文 Digitaling Viet Nam Polski 日本語

 Sélectionnez votre langue et appuyez sur la touche ENTER. Les unités de profondeur, de température d'eau, de longueur des poissons, de vitesse de l'embarcation, de vitesse du vent et de distance sont sélectionnées en fonction de la langue sélectionnée.

Continuez la procédure pour sélectionner la sonde et configurer le port NMEA.

### <u>Sonde</u>

Si vous etes équipé de la sonde 525STID-MSD ou 525STID-PWD, sautez cette procédure.

- Sélectionnez [Type] dans le menu [Installation] et appuyez sur la touche ENTER.
- Sélectionnez votre langue et appuyez sur la touche ENTER.
   Sélectionnez 600 W pour la sonde 600 W non répertoriée.



FCV-587



**Remarque:** N'utilisez pas une sonde 600 W avec le réglage 1 kW. Vous risquez de l'endommager.

3. Appuyez sur la touche **MENU/ESC** pour terminer la procédure.

### <u>NMEA</u>

- 1. Appuyez sur la touche **MENU/ESC**.
- 2. Sélectionnez [NMEA] dans le menu Installation et appuyez sur la touche **ENTER**.

N	MEA
NMEAO183 Port NMEA Sortie NMEA Config WAAS Sortie TLL Port Monitor	:Ver 2.0 :In-Out :Off :Off :TLL
▲/▼/◀/► [ENTER] [MENU]	: Select : Enter : Retour

Configurez les options de menus en fonction de l'équipement connecté a la sonde.

[NMEA0183] : sélectionnez la version NMEA0183 de l'équipement de navigation connecté au port « 12-24 VDC/NMEA » parmi les version : [Ver 1.5], [Ver 2.0] et [Ver 3.0].

[Port NMEA] : Les bornes NMEA du port « 12-24 VCC/NMEA » peuvent fonctionner comme ports d'entrée ou ports d'entrée/sortie. Modifiez la valeur en « Entr./Entr. » lorsque vous connectez le récepteur GP-320B et un anémometre. Lors de la connexion du récepteur GP-320B et d'un anémometre, sélectionnez Config WAAS, puis [Entr./Entr.] comme valeur pour le [Port NMEA]. Seul un capteur de vitesse/angle du vent qui émet la phrase MWV peut etre connecté.

[Entr./Sort.] : Entrée et Sortie (valeur par défaut)

[Entr./Entr.] : Entrée seulement (disponible avec la connexion du récepteur GP-320B et d'un anémometre.)

[**Sortie NMEA**] : Sélectionne les phrases de données a émettre.

[Off] : Exporte les phrases de données de sortie.

[Activé ]: Exporte les phrases de données de sortie et les phrases transmises par un autre équipement.

[**Config WAAS**] : Sélectionne le mode d'utilisation du signal WAAS lors de la connexion avec un récepteur WAAS, par exemple GP-320B. Les types de message (WAAS-00 a WAAS-27) sont utilisés comme correction WAAS. Sélectionnez [WAAS-00] pour activer le systeme WAAS.

**Remarque:** Cette fonction est disponible uniquement lorsque [Entr./Sort.] est sélectionné pour le [Port NMEA].

[**Sortie TLL**] : Exporte la position signalée par la touche **MARK** vers le traceur connecté. [Off] : N'exporte pas la latitude/longitude. [TLL] : Exporte la latitude/longitude. [FURUNO-TLL] : Exporte la latitude/longitude, la profondeur et la température de l'eau. Nécessite un dispositif [FURUNO-TLL] activé.

[**Port Monitor**] : Affiche les phrases de données reçues par le port [12-24 VDC/NMEA].



Appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher les dernieres informations de phrase de données. Pour afficher ces informations sur l'écran du Port 2 lorsque deux capteurs sont connectés, définissez le [NMEA Port] dans le menu [NMEA] sur [Entr./Entr.].

# ANNEXE 1 ARBORESCENCE DES ME-NUS







### FURUNO

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SONDEUR FCV-627/587

### 1 GÉNÉRAL

1.1	Fréquence d'émission:	50 kHz et 200 kHz
1.2	Méthode de transmission	Emission mono ou bi-fréquence
1.3	Puissance de sortie	
	FCV-627	600 W
	FCV-587	600/1000 W
1.4	Taux d'émission	3 000 impulsions/min maxi.
1.5	Impulsion TX	0,04 à 3 ms
1.6	Sensibilité	10 dBμV

#### 2 ECRAN

 2.1 Système d'affichage FCV-627 FCV-587
 2.2 Luminosité

Écran LCD couleur 5,7 pouces, 87 mm (L) x 116 mm (H), 480 x 640 points Ecran LCD couleur 8,4 pouces, 128 mm (L) x 171 mm (H), 480 x 640 points 800 cd/m<sup>2</sup> en utilisation normale

- 2.3 Mode d'affichage
- 2.4 Mode d'expansion
- 2.5 Echelle de base

800 cd/m<sup>-</sup> en utilisation normale Mono-fréquence (haute ou basse fréq.), Bi-fréquence, Zoom (haute ou basse fréq.), Nav data 1/2

Détect Fond, Zoom Fond, Marque Zoom.

L lus it é		Échelle de base						Plage de		
	Unite	1	2	3	4	5	6	7	8	réglages
	m	5	10	20	40	80	150	200	300	2 à 1 200
	ft	15	30	60	120	200	400	600	1,000	7 à 4 000
	fm	3	5	10	20	40	80	100	150	1 à 650
	pb	3	5	10	20	50	100	150	200	1 à 800
	HR*	4	8	15	30	50	100	150	200	1 à 700

		*: Unité japonaise de mesure de la profondeur
2.6	Décalage d'échelle	0 à 1 200 m, 0 à 4 000 pieds, 0 à 650 fm, 0 à 800 pb, 0 à 700 HR
2.7	Echelle zoom	Expansion Détect Fond: 2 à 10 m, 7 à 30 pieds
		Zoom Fond et Marque Zoom: 2 à 1 200 m, 7 à 4 000 pieds
2.8	Vitesse de défilement des images	8 étapes (x4, x2, x1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, Stop)
2.9	Réglage des fonctions	Avance image, décalage, interférence, atténuateur, effacement
		couleur, ligne blanche, marque blanche, liste WPT, zone fond,
		TVG et symboles de poissons.
2.10	Affichage de l'analyse	4 types
2.11	Evaluation taille du poisson	Gros ou petit (symbole: 4 types)
2.12	Couleur de l'affichage	Couleur de l'écho: 64 couleurs en fonction de l'intensité de l'écho
		Palette: Blanc, bleu, noir, monochrome ou nuit
2.13	Sélection automatique fréquence	e Sortie TD-ID (spécifiée par sonde)
2.14	Alimentation de sortie pour équip	pement externe 12 VCC: 0,11 A max.

### FURUNO

#### 3 INTERFACE

Sortie

- 3.1 Format des données CEI61162-1 (NMEA0183 Ver 1.5/2.0/3.0)
- 3.2 Phrases de données Entrée

BWC, GGA, GLL, GNS, HDG, HDT, MDA, MTW, MWV, RMA, RMB, RMC, VHW, VTG, XTE, ZDA DBS, DBT, DPT, MTW\*, RMB\*, VHW\*, TLL\* avec les touches \*: Données externes requises

### 4 ALIMENTATION

FCV-627	12-24 VCC: 1,1-0,5 A
FCV-587	12-24 VCC: 1,2-0,6 A

#### 5 CONDITIONS AMBIANTES

- 5.1 Température ambiante -15 °C to + 55 °C
- 5.2 Humidité relative 93 % ou moins à 40 °C
- 5.3 Degré de protection IP56
- 5.4 Vibration IEC60945 Ed.4

#### 6 COULEUR DE L'UNITE

N2.5 (fixe)

⊢
S
Η
G
Ζ
H
Y
C
∢
٩

PACKIN	IG LIST	02GI-X-9851 -1	1/1
FCV-627-J/E/C			
NAME	OUTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q' TY
JINU NIT			]
指示器		CV-627-J/E/C	-
DISPLAY UNIT		000-019-983-00 **	
予備品 SPARE PA	RTS	SP02-05001	
予備品		SP02-05001	-
SPARE PARTS	$\rangle$	001-384-040-00	
付馬品 ACCESSOR	IES	FP02-05501	
付属品		ED02_0EE01	-
ACCESSORIES		001-384-090-00	
工事材料 INSTALLA	TION MATERIALS	CP02-07900	
+-ブレ組品			
CABLE ASSY.	L=2N	K0N-004-02M 000-156-405-12	_
工事材料	6	71 001 000	
INSTALLATION MATERIALS	$\wedge$	CP02-07901	-
	)	001-384-060-00	
図書 DOCUMENT			
フラッシュマウント用型紙	210	C22-00502-*	-
FLUSH MOUNTING TEMPLATE	297	000-169-612-1*	
取扱説明書	210	00423830-+	-
OPERATOR'S MANUAL	297	000-175-524-1* **	
操作要領書(多言)	210		
OPERATOR'S GUIDE (MLG)	297	MLG-23820-*	- (*)
		000-175-527-1*	(1)
操作要領書(和)	210	02.1-23820-*	-
OPERATOR'S GUIDE	297	000 17E E06 1.	(*1)
		+1_07C_C/1_000	

1.⊐-ト番号末尾の[\*\*]は、選択品の代表コ-ドを表します。 CODE NUMBER ENDING WITH "\*\*" INDICATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERAL. 2.(\*))の操作要領書は仕様により選択。 CHOOSE THE OPERATOR'S GUIDE MARKED(\*1) ACCORDING TO EQUIPMENT SPECIFICATION.

TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) 0.0561-X\_-9851 型式/コード番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 02GI-X-9851

PAC	L N N N N	LIST	02GJ-X-9851 -0	1/1
FCV-587-J/E/C				
NAME	0	UTLINE	DESCRIPTION/CODE No.	Q' TY
1 1 1	JNIT			
指示器 DISPLAY UNIT		241	CV-587-J/E/C	-
	CDADE DADTO	b	000-020-515-00 **	
多備品			9FU2-03001	
SPARE PARTS		$\land$	SP02-05001 001-384-040-00	-
付属品	ACCESSORIES		FP02-05601	]
付属品		A	FP02-05601	-
ACCESSORIES	, 		001-384-260-00	
工事材料	INSTALLATION MATE	RIALS	CP02-07900	
ケーフ・ル約日 品				-
CABLE ASSY.	<b>.</b>	L=2N	KUN-U04-U2M 000-156-405-12	_
工事材料				
INSTALLATION MATERIALS	<u> </u>	$\wedge$	CP02-07901 001-384-060-00	-
	DOCUMENT			
フラッシュマウント用型紙	**	210		-
FLUSH MOUNTING TEMPLATE	297		C22-00504-* 000-169-613-1*	-
取扱説明書		210		
OPERATOR' S MANUAL	297		0M*-23820-* 000-175-524-1* **	-
操作要領書(多言)		210	M G-23820-*	-
OPERATOR'S GUIDE (MLG)	297		000-175-527-1*	(*1)
操作要領書 (和)		210		-
OPERATOR'S GUIDE	1/100	/	0SJ-23820-*	- :

□-\`番号末尾の[+\*-]は、選択品の代表□-トを表します。 CODE NUMBER ENDING WTH "\*\*\* INDIGATES THE CODE NUMBER OF REPRESENTATIVE MATERIAL (\*I)の操作要領書は仕様により選択。 CHOOSE THE OPERATOR'S GUIDE MARKED(\*I) ACCORDING TO EQUIPMENT SPECIFICATION.

(\*1)

000-175-526-1\*

297

型式パー・番号が2段の場合、下段より上段に代わる過渡期品であり、どちらかが入っています。 なお、品質は変わりません。 TWO TYPES AND CODES MAY BE LISTED FOR AN ITEM. THE LOWER PRODUCT MAY BE SHIPPED IN PLACE OF THE UPPER PRODUCT. QUALITY IS THE SAME. (略図の寸法は、参考値です。 DIMENSIONS IN DRAWING FOR REFERENCE ONLY.) 026J-X-9851

02GJ-X-9851











FURUNO ELECTRIC CO., LTD.





S

# **INDEX**

### Α

ACCU-FISH1	16
ACCU-FISH, configuration 11, 1	12
Affichage bi-fréquence	.3
Affichage de la nature du fond1	13
Affichage des données de navigation 4, 2	21
affichage HF	.2
affichage LF	.2
Alarme d'arrivée	18
Alarme de poisson1	16
Alarme de température de l'eau1	17
Alarme de type de fond1	17
Alarme de vitesse1	17
Alarme Détection fond1	16
Avertissement sur la tension de la batterie .3	31

### В

Barre de couleurs25	5
---------------------	---

### С

Commandes	1
Configuration du systeme	vi
D	

—	
Décalage d'échelle	7
Décalage d'échelle	8
Dépannage	31
Dimension fenetre	25

### Ε

Echelle	5
Échos parasites	9
Écran A-scope	10
Écran Verrouillage de fond	3
Écran Zoom Fond	4
Écran Zoom sur marqueur	4
Effacement des couleurs	10
Entretien de la sonde	

### G

Graphique de la température de l'eau28	5
1	
Indication2	5
Info Titre	5

### Interférences ......9

L	
Ligne blanche	23
Lissage	24
Luminosité	2

### М

Maintenance	30
Menu Affichage	24
Menu Calib	28
Menu Démo	29
Menu Donnée	26

Menu Echelle	27
Menu Langue	28
Menu Sonde	29
Menu Sondeur	.23
Menu Systeme	.27
Menu Touches	27
Menu Unités	.28
Mesure de la profondeur	6
Ν	
Nettoyage	30
P	
Palette	25
Parametres par défaut	33
Puissance d'émission	00
	24
<b>D</b>	
	~~
Raz Loch Jou	26
Reglage du gain	5
Remplacement du fusible	31
S	
Sélecteur GAIN	5
Sélecteur MODE	2
Source de la température de l'eau	26
Source de relevement	26
Source de vitesse	26
Source Loch	26
Т	
Taille d'indication de profondeur	24
Taux d'émission	.24
Tension Alim	25
Test de diagnostic	32
Test de l'écran LCD	.33
Touche BRILL	2
Touche FUNC	.18
Touche RANGE	5
TVG	23
V	
Vitesse de défilement des images	8
Vitesse et source du vent	26
VRM	6
14/	
W 10.00	~ 4
vvaypoints	21
Ζ	
Zone de fond	24
Zoom sur marqueur	24



We

FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan Tel: +81 (798) 65-2111 Fax: +81 (798) 65-4200 www.furuno.co.jp

Publication No. DOCQA0256

### **EC Declaration of Conformity** FURUNO ELECTRIC CO., LTD. (Manufacturer) 9-52 Ashihara-Cho, Nishinomiya City, 662-8580, Hyogo, Japan (Address)

declare under our sole responsibility that the product

**FISH FINDER FCV-627** 

(Model name, type number)

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

IEC 60945: Ed.4.0: 2002 IEC 60945: Ed.3.0: 1996, clauses 10.2 and 10.3

(title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

For assessment, see

Test Report FLI 12-11-095, September 26, 2011 prepared by Furuno Labotech International Co., Ltd.

This declaration is issued according to the Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.

On behalf of Furuno Electric Co., Ltd.

toshitaka Shogaki

Yoshitaka Shoqaki **Department General Manager Quality Assurance Department** 

Nishinomiya City, Japan November 7, 2011

(Place and date of issue)

(name and signature or equivalent marking of authorized person)


FURUNO ELECTRIC CO., LTD. 9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya, 662-8580, Japan Tel: +81 (798) 65-2111 Fax: +81 (798) 65-4200 www.furuno.co.jp

Publication No. DOCQA0298

EC Declaration of Conformity	
We FURUNO ELEC	CTRIC CO., LTD.
	(Manufacturer)
9-52 Ashihara-Cho, Nishinomiya	a City, 662-8580, Hyogo, Japan
	(Address)
declare under our sole responsil	bility that the product
	FISH FINDER FCV-587
	(Model name, type number)
to which this declaration relates is document(s)	s in conformity with the following standard(s) or other normative
IEC 60945: Ed.4.0: 2002 IEC 60945: Ed.3.0: 1996, clauses	s 10.2 and 10.3
(title and/or number	and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
For assessment, see	
Test Report FLI 12-12-003, Fel	bruary 8, 2012 prepared by Furuno Labotech International Co., Ltd.
This declaration is issued accordi the Council of 15 December 2004 electromagnetic compatibility and	ng to the Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of 4 on the approximation of the laws of the Member States relating to 1 repealing Directive 89/336/EEC.
	On behalf of Furuno Electric Co., Ltd.
Nishinomiya City, Japan February 21, 2012	Yoshitaka Shogaki Department General Manager Quality Assurance Department
(Place and date of issue)	(name and signature or equivalent marking of authorized person)