



AXIOM / AXIOM+ AXIOM PRO

())))))

LIGHTHOUSE v3.15

Notice d'installation et d'utilisation

Français (fr-FR) Date: 08-2021 Le numéro de document: 81380-9 © 2021 Raymarine UK Limited

Marques déposées et avis de brevet

Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom, SeaTalk, SeaTalk ^{hs}, SeaTalkng et Micronet sont des marques déposées ou revendiquées de Raymarine Belgique.

FLIR, YachtSense, DockSense, LightHouse, DownVision, SideVision, RealVision, HyperVision, Dragonfly, Element, Quantum, Axiom, Instalert, Infrared Everywhere, The World's Sixth Sense et ClearCruise sont des marques déposées de, ou revendiquées par FLIR Systems, Inc.

Toutes les autres marques déposées, marques commerciales ou noms de société nommés dans le présent document sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Ce produit est protégé par des brevets, des brevets de modèle, des demandes de brevet ou des demandes de brevets de modèle.

Clause d'utilisation équitable

L'utilisateur s'engage à ne pas imprimer plus de trois copies de ce manuel, et ce, uniquement pour son utilisation personnelle. Toute copie supplémentaire est interdite, de même que la distribution ou l'utilisation de ce manuel dans un quelconque autre but, y compris mais sans se limiter à l'exploitation commerciale de ce manuel ainsi que la fourniture ou la vente de copies à des tiers.

Mises à jour du logiciel



Consultez le site Internet Raymarine pour obtenir les dernières versions logicielles pour votre produit. www.raymarine.com/software

Documentation produit



Les dernières versions de tous les documents en anglais et traduits peuvent être téléchargées au format PDF à partir du site Internet : www.raymarine.com/manuals. Veuillez consulter le site Internet pour vérifier que vous disposez bien de la dernière version de la documentation.

Copyright de publication

Copyright ©2020 Raymarine UK Ltd. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, traduire ou transmettre (par n'importe quel moyen) des parties quelconques des présentes sans en avoir obtenu la permission par écrit de Raymarine UK Ltd.

Table des matière

Chapitre 1 Information Importante	13
Exposition aux radiofréquences	14
Déclaration de conformité (Partie 15.19)	14
Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC (partie 15.105 (b))	14
Données cartographiques électroniques	15
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)	15
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Français)	15
Homologations au Japon	15
Avertissement MSIP pour les appareils radio (Corée uniquement)	15
Déclaration de Conformité	16
Déclaration de Conformité	16
Déclaration de Conformité	16
Accords de licence Open source	16
Approbations réglementaires	16
Mise au rebut du produit	16
Enregistrement de la garantie	17
Précision technique	17
Chapitre 2 Informations sur la documentation et le produit	19
2.1 Produits applicables	20
Écrans multifonctions™ Axiom	20
Écrans multifonctions Δxiom™+	. 20
Afficheurs multifonctions Axiom™ Pro	!
2 2 Prise en charge de LightHouse 3 pour les écrans multifonctions eS Series et gS	. 22
Series	. 22
2.3 Améliorations dans la connectivité Wi-Fi	. 22
2.4 Compatibilité du logiciel pour module RVX1000	. 22
2.5 Sondes compatibles pour les MFD Axiom [™]	. 23
2.6 Sondes compatibles pour les écrans multifonctions Axiom™+ RV	. 23
2.7 Sondes compatibles — MFD Axiom™ Pro	. 24
Sondes RealVision	24
Sondes DownVision [™]	. 25
Sondes CHIRP à faisceau conique (utilisant un connecteur de type DownVision™)	. 25
2.8 Pièces fournies – Axiom 7	. 27
2.9 Pièces fournies – Axiom 7 (DISP)	. 27
2.10 Pièces fournies – Axiom 9 et 12	. 28
2.11 Pièces fournies – Axiom 9 et 12 (DISP)	. 29
2.12 Pièces fournies – Axiom [™] 7+	. 30
2.13 Pièces fournies – Axiom [™] 7+ (DISP)	31
2.14 Pièces fournies - Axiom™ 9+ et Axiom™ 12+	. 32
2.15 Pièces fournies - Axiom™ 9+ (DISP) et Axiom™ 12+ (DISP)	. 33
2.16 Pièces fournies – Axiom Pro 9 et 12	. 34
2.17 Pièces fournies – Axiom Pro 16	. 35

Chapitre 3 Installation	37
3.1 Sélection d'un emplacement	
Choix d'un emplacement	
Guide de compatibilité électromagnétique (EMC) de l'installation	38
Interférences RF	39
Distance de sécurité des compas	39
Choix d'un emplacement pour l'unité GNSS (GPS)	40
Choix d'un emplacement pour les écrans tactiles	41
Choix d'un emplacement pour la fonction sans fil	41
Dimensions du produit	42
3.2 Options d'installation — Axiom	47
Options d'installation	47
Montage sur étrier (à tourillon)	47
3.3 Montage encastré et à plat de l'Axiom 7	
Dépose de l'adaptateur de tourillon de l'Axiom™ 7	49
Montage à plat ou encastré de l'Axiom™ 7 uniquement	49
3.4 Montage à plat ou encastré en utilisant le kit de montage arrière	51
3.5 Options d'installation — Axiom Pro	52
Options d'installation	
Pose à plat	53
Fixation de l'étrier (à tourillon)	55
Chapitre 4 Connexions	57
41 Vue d'ensemble des connexions	58
4.1 Vue d'ensemble des connexions (Axiom Pro)	
4.3 Câbles de connexion	
4.4 Connexion de l'alimentation Axiom	
Connexion de l'alimentation Axiom Pro / Axiom XL	
Calibre des fusibles Axiom	
Calibre des fusibles Axiom Pro	63
Distribution du courant	
Raccordement à la masse — Fil de masse dédié en option	
4.5 Connexion NMEA 0183	
4.6 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng ®)	70
4.7 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng®)	70
4.8 Connexion d'une sonde à un Axiom	71
4.9 Connexion d'une sonde à un Axiom+	71
4.10 Connexion des sondes (Axiom Pro)	72
Câble prolongateur pour sonde RealVision™ 3D	73
Câble prolongateur pour sonde DownVision™	73
Câbles adaptateurs pour sonde Axiom	73
Câbles adaptateurs pour sonde Axiom+	73
4.11 Connexion réseau	74

4.12 Connexion d'une antenne GA150	
4.13 Connexion accessoire	75
4.14 Connexion vidéo analogique Axiom Pro	
Chapitre 5 Entretien de l'afficheur	77
5.1 Entretien et maintenance	
Contrôles de routine de l'équipement	
5.2 Nettoyage des produits	
Nettoyage de l'écran de l'afficheur Axiom+	
Nettoyage du boîtier de l'écran	79
Désinfection de l'afficheur	79
Nettoyage du cache soleil	79
Chapitre 6 Configuration	81
6.1 Démarrage	
MFD compatibles	82
Boutons physiques du MFD	
Axiom et Axiom XL	
Axiom Pro, eS Series et gS Series	85
Mise en marche/arrêt au niveau du disjoncteur	
Sélection de l'écran de données Maître lors de la première mise en marche	
Assistant de démarrage	
Acceptation des Limites d'utilisation lors de la première mise en marche	
Menu Sources de données	
Configuration des paramètres de sonde	
Étalonnage AHRS RealVision™ 3D	
Étalonnage des capteurs (iTC-5)	
Identification des moteurs	
Raccourcis	93
Attribution d'une fonction à un bouton programmable par l'utilisateur (UPB)	94
Réinitialisation des réglages ou réinitialisation usine	
Importation de données utilisateur	
6.2 Raccourcis	
6.3 Compatibilité des cartes mémoire	
Retrait d'une carte MicroSD de son adaptateur	
Insertion d'une carte MicroSD — modèles Axiom	97
Insertion d'une carte MicroSD — modèles Axiom Pro	97
Insertion de supports de stockage externes - RCR	
6.4 Mises a jour du logiciel	
Mise à jour du logiciel avec une carte mémoire	
Mise à jour du logiciel par Internet	
טט וענסרופוג viaeo	
Chapitre 7 Écran d'accueil	

	7.1 Vue d'ensemble de l'écran	102
	Applications MFD	
	7.2 Création/personnalisation d'une page d'application	104
	7.3 Profils utilisateur	105
	7.4 Mes données	106
	7.5 Paramètres	107
	Sélection d'une langue pour l'afficheur	109
	Détails du bateau	109
	7.6 Homme à la Mer (MOB)	111
	7.7 Alarmes	111
	Gestionnaire des alarmes	112
	Paramètres d'alarme	113
	7.8 Paramètres GNSS (GPS)	115
	7.9 Zone d'état	
	7.10 Barre latérale	
	7.11 Applications MFD et LightHouse tierces	118
	7.12 Messages	119
	Boîte de réception des messages	119
	Nouvelle diffusion	
	Nouveau message direct	
	Répondre aux messages	
	Clavier virtuel	121
	Symboles de message	121
Cha	pitre 8 Contrôle du pilote automatique	123
	8.1 Contrôle du pilote automatique	124
	Engagement du pilote automatique — Consigne cap	124
	Engagement du pilote automatique — Navigation	124
	Désengagement du pilote automatique	125
Cha	pitre 9 Application Carte	
	9.1 Vue d'ensemble de l'application Carte	128
	Commandes de l'application Carte	129
	Échelle et panoramique de la carte	
	Sélection d'une cartouche cartographique	
	Modes cartographiques	
	Caractéristiques du navire	
	Sélection des objets et informations	
	Vue et mouvement	134
	Pose d'un point de route	134
	Navigation jusqu'au point de route ou point d'intérêt	
	Création d'une route	
	Autoroute	

Suivi d'une route depuis le départ	138
Création d'une trace	139
Mesure	139
9.2 Vue d'ensemble de la cartographie	140
Cartes prises en charge	141
Cartes LightHouse	142
Cartes cryptées S-63	145
9.3 Modèles SAR (Secours et sauvetage)	150
Modèle de recherche par secteur	151
Modèle de recherche Extension de carré	155
Modèle de recherche Ligne rampante/parallèle	158
9.4 Laylines	160
Page de données Voilier	161
Laylines — configuration requise	162
Activation des laylines	162
Affichage et interprétation des laylines	162
Affichage des données de changement de vent	163
9.5 Ligne de départ (SmartStart) et Compte à rebours de la régate	164
Création d'une ligne de départ de régate	165
Démarrage du compte à rebours de la régate	167
Laylines de régate	167
Barre latérale de régate	168
Tableau de bord	169
9.6 Poursuite des cibles	169
Paramètres de vecteurs cibles	170
Alarme de cibles dangereuses	171
Cibles AIS	171
9.7 Zones de danger anticipées	
Activation de la fonction anticollision	176
Scénarios de collision	177
9.8 Alarme d'obstacle (anciennes cartes LightHouse)	177
Paramètres de l'alarme d'obstacle	178
Zone de détection d'alarme d'obstacle	178
9.9 Interception des cibles	179
9.10 Mode Mouillage	180
Paramétrage de l'alarme de glissement du mouillage	181
9.11 RealBathy [™]	183
Configuration et création des contours RealBathy	184
9.12 Guide Reeds	185
9.13 SonarChart [™] Live	185
Activation de SonarChart Live	

9.14 Intégration de la carte et du VASP	186
Afficher ou masquer l'icône UAV	187
Utilisation de la fonction Aller à pour les VASP	187
9.15 Réalité augmentée ClearCruise [™]	
Champ de vision	188
Chapitre 10 Mode météo	191
10.1 Mode météo	192
10.2 Animation météo	193
Chapitre 11 Application Fishfinder	195
11.1 Vue d'ensemble de l'application Fishfinder	196
Commandes de l'application Fishfinder	196
Commandes RealVision 3D	197
Ouverture de l'application Fishfinder	198
Sélection d'un canal de sonde	
Canaux du sondeur	201
Pose d'un point de route (Sonar, DownVision et SideVision)	
Pose d'un point de route RealVision 3D	202
Détection du poisson	203
Défilement arrière du sondeur	204
Chapitre 12 Application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	206
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar	206 207
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar	206
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar	206 207 207 209
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles AIS	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles AIS Cibles radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles AIS Cibles radar Acquisition manuelle d'une cible	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles AIS Cibles radar Acquisition manuelle d'une cible Acquisition automatique des cibles	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles radar Cibles AIS Cibles radar Acquisition manuelle d'une cible Acquisition automatique des cibles Alarme de cibles dangereuses Alarme Zone de garde	
 12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
 12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar Commandes de l'application Radar Ouverture de l'application Radar Sélection d'une antenne radar Modes radar Cibles radar Cibles AIS Cibles radar Acquisition manuelle d'une cible Acquisition automatique des cibles Alarme de cibles dangereuses Alarme Zone de garde Secteurs vides Vue d'ensemble du radar Doppler Chapitre 13 Application Tableau de bord 13.1 Vue d'ensemble de l'application Tableau de bord Commandes de l'application Tableau de bord Commandes de l'application Tableau de bord	
12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	
 12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar	

Données de navigation à voile	
Données de départ de régate	
Chapitre 14 Application Yamaha	
14.1 Vue d'ensemble de l'application Yamaha	
Sélection de passerelle moteur Yamaha	
Configuration requise	
Commandes de l'application Yamaha	
Changement de page de données	
14.2 Personnalisation des pages de données	
Chapitre 15 Application Mercury VesselView	231
15.1 Vue d'ensemble de l'application VesselView	
État système	
Historique des codes d'erreur	
15.2 Barre latérale VesselView	
Chapitre 16 Application vidéo	235
16.1 Vue d'ensemble de l'application vidéo	
Pages de l'application Vidéo	
Renommage des flux vidéo	237
Commandes de l'application Vidéo	
Commandes de panoramique, inclinaison et zoom (PTZ) des caméras	
16.2 Ouverture de l'application Vidéo	
Sélection d'un flux vidéo	
Double flux	
Chapitre 17 ClearCruise (détection des objets / analyses vidéo et réa	lité
augmentée)	241
17.1 Fonctionnalités ClearCruise™	
17.2 Réglages de la caméra	
Étalonnage d'une caméra fixe	
Étalonnage des caméras Panoramique et Inclinaison	
17.3 Configuration de l'AR200 pour la réalité augmentée	
17.4 Vue d'ensemble de la réalité augmentée (RA)	
Chapitre 18 Application Audio	249
18.1 Vue d'ensemble de l'application Audio	
Commandes de l'application Audio	
Ouverture de l'application Audio	
Sélection d'une zone audio	
Sélection d'une source audio	255
Chapitre 19 Application Visionneuse PDF	257
19.1 Vue d'ensemble de l'application Visionneuse PDF	258
19.2 Ouverture de fichiers PDF	

19.3 Commandes de la Visionneuse PDF	259
19.4 Recherche dans un PDF	260
Chapitre 20 Application VASP (Véhicule aérien sans pilote)	261
20.1 Vue d'ensemble de l'application VASP	262
Mode sports du VASP	263
20.2 Démarrage	263
20.3 Ouverture de l'application VASP	264
20.4 Lancement du VASP	266
20.5 Contrôle de votre VASP en vol	266
20.6 Récupération de votre VASP	267
Chapitre 21 Applications LightHouse tierces	
21.1 Applications LightHouse tierces	270
21.2 Lanceur d'applications LightHouse	270
21.3 Connexion à Internet	271
21.4 Couplage d'un haut-parleur Bluetooth	271
Activation et désactivation de la fonction Bluetooth	271
Chapitre 22 Utilisation des applications mobiles	
22.1 Applications mobiles Raymarine	
Contrôler votre MFD à l'aide de RayControl	274
Contrôler votre MFD à l'aide de RayRemote	275
Afficher l'écran de votre MFD à l'aide de RayView	276
22.2 Sync Fishidy	276
Activer la synchronisation	277
Désactiver la synchronisation	278
22.3 RayConnect	
Sélection du contenu	279
Premier téléchargement d'un fichier cartographique	279
Paramètres de compte	
Annexes A Prise en charge des trames NMEA 0183	281
Annexes B Compatibilite avec les PGN NMEA 2000	

Chapitre 1 : Information Importante



Danger : Installation et utilisation du produit

- Ce produit doit être installé et utilisé en respectant scrupuleusement les instructions fournies. Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des blessures, des dommages à votre navire et/ou de mauvaises performances du produit.
- Raymarine recommande fortement une installation certifiée, effectuée par un installateur agréé Raymarine. Une installation certifiée permet de bénéficier de meilleures conditions de garantie. Enregistrez votre garantie sur le site web de Raymarine : www.raymarine.com/warranty

Danger : Veillez à la sécurité de la navigation

Ce produit a été exclusivement conçu comme une aide à la navigation et ne remplace en aucun cas l'expérience et le sens marin du navigateur. Seuls les cartes marines officielles et les avis aux navigateurs contiennent les informations mises à jour nécessaires à la sécurité de la navigation, et le capitaine est responsable de leur utilisation en conformité avec les règles élémentaires de prudence. Il est de la responsabilité exclusive de l'utilisateur de consulter les cartes marines officielles et de prendre en compte les avis aux navigateurs, ainsi que de maîtriser correctement les techniques de navigation lors de l'utilisation de ce produit ou de tout autre produit Raymarine.

Danger : Profondeur, largeur et hauteur de sécurité minimales

Selon le fournisseur de cartographie, les paramètres de sécurité minimaux que vous spécifiez pour votre navire — profondeur minimale, hauteur minimale et largeur minimale de sécurité — sont utilisés pendant la génération automatique de route. Ils permettront de veiller à ce que des routes automatiques ne soient pas créées dans des zones qui ne sont pas adaptées à votre navire.

Les paramètres de sécurité minimaux sont des calculs définis par l'utilisateur. Comme ces calculs sont hors du contrôle de Raymarine, Raymarine ne peut être tenu responsable de tout dommage, physique ou autre, résultant de l'utilisation de la fonctionnalité de génération automatique de route, du réglage de la **Profondeur minimale de sécurité**, de la **Largeur minimale de sécurité** ou de la **Hauteur minimale de sécurité**.



Danger : Génération automatique de route

- NE comptez PAS uniquement sur les routes automatiquement générées pour garantir que la route est navigable en toute sécurité. Vous DEVEZ impérativement bien vérifier la route proposée et, si nécessaire, la modifier avant de la suivre.
- Si un point de route est ajouté ou déplacé au sein d'une route automatiquement générée, l'algorithme de génération automatique de route ne sera PAS utilisé ; il convient de prendre des précautions supplémentaires et de vérifier que l'étape de route et les points de route déplacés sont navigables en toute sécurité.



Danger : Séparation du trafic

La fonctionnalité de génération automatique de route ne respecte pas les dispositifs de séparation du trafic identifiés dans la Règle 10 du *règlement international pour prévenir les abordages en mer, 1972* tel qu'il a été amendé.

Raymarine[®] recommande donc de ne PAS utiliser la génération automatique de route pour créer toute partie de route susceptible de traverser des voies de trafic ou de passer à proximité de lignes de séparation de trafic. Dans ces situations, la génération automatique de route DOIT être désactivée et la route ou l'étape de route DOIT être créée manuellement, en respectant les règles énoncées dans le règlement ci-dessus.



Danger : Sécurité de l'antenne radar en cours d'émission

L'antenne radar émet de l'énergie électromagnétique. Veillez à ce que personne ne se trouve à proximité de l'antenne avant d'activer le mode TX (mode émission).

Danger : Utilisation du sondeur N'utilisez JAMAIS le sondeur lorsque le capteur est hors de l'eau. Ne touchez JAMAIS la face du capteur lorsque le sondeur est sous tension.

• ÉTEIGNEZ le sondeur si des plongeurs évoluent dans un rayon de 7,6 m (25 pieds) du capteur.

Exposition aux radiofréquences

Cet équipement respecte les limites d'exposition FCC/ISED RF pour la population générale/l'exposition non contrôlée. L'antenne LAN/Bluetooth est fixée derrière le panneau avant de l'afficheur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 1 cm (0,39 po) entre l'appareil et le boîtier. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou utilisé en association avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf si les procédures FCC sur les produits multi-émetteurs sont respectées.

Déclaration de conformité (Partie 15.19)

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de l'appareil est soumise à deux conditions :

- 1. Cet appareil ne doit pas générer d'interférences dangereuses, et
- 2. Cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité.

Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC (partie 15.105 (b))

Les divers tests subis par cet équipement ont révélé qu'il était conforme aux limites propres aux appareils numériques de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC.

Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le contexte d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, exploite et est susceptible d'émettre une énergie radiofréquence : faute d'être installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Aucune garantie n'est cependant fournie quant à l'absence d'interférence dans une installation donnée. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de programmes de radio ou de télévision (ce que vous pouvez déterminer en mettant l'appareil sous tension, puis hors tension), nous encourageons l'utilisateur à essayer l'une des mesures suivantes pour tenter de remédier aux interférences :

- 1. Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- 2. Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 3. Connecter l'appareil à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- 4. Veuillez consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio / TV pour obtenir de l'aide.

Données cartographiques électroniques

Raymarine ne garantit en aucune manière la précision de ces informations et rejette toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui seraient causés par des erreurs dans les données cartographiques ou informations utilisées par le produit et fournies par des tiers. L'utilisation de cartes électroniques fournies par des tiers est régie par le Contrat de licence de l'utilisateur final (EULA) du fournisseur.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with License-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference; and
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Français)

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Homologations au Japon

Dans la bande de fréquences utilisée pour cette VHF, des stations de radio universitaires (soumises à l'obligation de licence) et des stations de radio spécifiées à faible puissance (ne nécessitant aucune licence) pour identification mobile, ainsi que des stations radio amateur (soumises à l'obligation de licence), utilisées dans des secteurs industriels comme les fours à micro-ondes, les appareils médicaux et scientifiques, ainsi que les chaînes de production d'autres usines, sont également en opération.

- 1. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que des stations de radio universitaires, des stations de radio spécifiées à faible puissance pour identification mobile et des stations de radio amateur ne fonctionnent pas à proximité.
- 2. En cas d'interférence nuisible causée par cet appareil avec des stations radio universitaires pour identification mobile, changez immédiatement la fréquence d'utilisation, ou arrêtez d'émettre des ondes radio le temps de vous renseigner sur les mesures permettant d'éviter les interférences (par exemple, installation de cloisons) via les coordonnées de contact ci-dessous.
- Par ailleurs, si vous vous heurtez à des problèmes, par exemple en cas d'interférence nuisible causée par cet appareil avec des stations radio faible puissance spécifiées pour identification mobile, ou des stations radio amateur, renseignez-vous via les informations de contact fournies ci-dessous.

Informations de contact : veuillez contacter votre distributeur Raymarine agréé.

Avertissement MSIP pour les appareils radio (Corée uniquement)

- 제작자 및 설치자는 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 안전 인명과 관련된
- 서비스는 할 수 없음을 사용자 설명서 등을 통하여 운용자 및 사용자에게 충분히 알릴 것

• 법에 의해 전 방향 전파 발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비 스에의 사용은 금지되어 있습니다.

Déclaration de Conformité

FLIR Belgium BVBA déclare que les types d'équipement radio écrans multifonctions Axiom, références E70363, E70363–DISP, E70364, E70364–01, E70364–02, E70364–DISP, E70365, E70365–03, E70365–DISP, E70366, E70366–DISP, E70367, E70367–02, E70367–03, E70367–DISP, E70368, E70368–DISP, E70369, E70369–03, E70369–DISP, sont conformes à la directive 2014/53/EU sur les équipements radio.

Le certificat d'origine de la déclaration de conformité peut être consulté dans la page produit pertinente du site www.raymarine.com/manuals.

Déclaration de Conformité

FLIR Belgium BVBA déclare que les types d'équipement radio écrans multifonctions Axiom Pro, références E70371, E70481, E70372, E70482, E70373, E70483, sont conformes à la directive 2014/53/EU sur les équipements radio.

Le certificat d'origine de la déclaration de conformité peut être consulté dans la page produit pertinente du site www.raymarine.com/manuals.

Déclaration de Conformité

FLIR Belgium BVBA déclare que les produits listés ci-dessous sont conformes à la directive EMC 2014/53/EU :

- Axiom[™]7+, références E70634 et E70634–DISP
- Axiom[™]7+ RV, références E70635, E70635–03 et E70635–DISP
- Axiom[™]9+, références E70636 et E70636–DISP
- Axiom[™]9+ RV, références E70637, E70637–03 et E70637–DISP
- Axiom[™]12+, références E70638 et E70638–DISP
- Axiom[™]12+ RV, références E70639, E70639–03 et E70639–DISP

Le certificat d'origine de la déclaration de conformité peut être consulté dans la page produit pertinente du site www.raymarine.com/manuals.

Accords de licence Open source

L'utilisation de ce produit est régie par certains accords de licence Open source. Des copies de ces accords de licence peuvent être consultées sur le site Internet Raymarine : www.raymarine.com/manuals.

Approbations réglementaires

Les approbations réglementaires peuvent être consultées sur votre MFD à partir du menu Paramètres : Écran d'accueil > Paramètres > Approbations réglementaires.

Mise au rebut du produit

Mettez ce produit au rebut conformément à la Directive DEEE.

Conformément à la directive relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), il est obligatoire de recycler les appareils électriques et électroniques mis au rebut qui contiennent des matériaux, substances et composants susceptibles d'être dangereux et de présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement lorsque les DEEE ne sont pas convenablement manipulés.



Les équipements marqués du symbole de poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères non triées. Les collectivités locales de nombreuses régions ont mis en place des systèmes de collecte dans le cadre desquels les résidents peuvent disposer des déchets d'équipements électriques et électroniques dans un centre de recyclage ou un autre point de collecte.

Pour plus d'informations sur les points de collecte appropriés pour les équipements électriques et électroniques usagés dans votre région, reportez-vous au site web Raymarine : www.raymarine.eu/recycling.

Enregistrement de la garantie

Pour enregistrer votre achat d'un produit Raymarine, veuillez vous rendre sur le site www.raymarine.com et procéder à l'enregistrement en ligne.

Pour bénéficier de tous les avantages de la garantie, il est important que vous procédiez à l'enregistrement du produit. Un code à barres inscrit sur l'emballage, indique le numéro de série de l'appareil. Vous devrez préciser ce numéro de série lors de l'enregistrement en ligne. Ce code à barres doit être soigneusement conservé à titre de référence ultérieure.

Précision technique

Nous garantissons la validité des informations contenues dans ce document au moment de sa mise sous presse. Cependant, Raymarine ne peut être tenu responsable des imprécisions ou omissions éventuellement constatées à la lecture de ce manuel. De plus, notre politique d'amélioration et de mise à jour continuelles de nos produits peut entraîner des modifications sans préavis de leurs caractéristiques techniques. Par conséquent, Raymarine ne peut accepter aucune responsabilité en raison des différences entre le produit et ce guide. Veuillez consulter le site Internet Raymarine (www.raymarine.com) pour vous assurer que vous disposez de la ou des versions les plus récentes de la documentation de votre produit.

Chapitre 2 : Informations sur la documentation et le produit

Table des chapitres

- 2.1 Produits applicables en page 20
- 2.2 Prise en charge de LightHouse 3 pour les écrans multifonctions eS Series et gS Series en page 22
- 2.3 Améliorations dans la connectivité Wi-Fi en page 22
- 2.4 Compatibilité du logiciel pour module RVX1000 en page 22
- 2.5 Sondes compatibles pour les MFD Axiom[™] en page 23
- 2.6 Sondes compatibles pour les écrans multifonctions Axiom™+ RV en page 23
- 2.7 Sondes compatibles MFD Axiom[™] Pro en page 24
- 2.8 Pièces fournies Axiom 7 en page 27
- 2.9 Pièces fournies Axiom 7 (DISP) en page 27
- 2.10 Pièces fournies Axiom 9 et 12 en page 28
- 2.11 Pièces fournies Axiom 9 et 12 (DISP) en page 29
- 2.12 Pièces fournies Axiom[™] 7+ en page 30
- 2.13 Pièces fournies Axiom[™] 7+ (DISP) en page 31
- 2.14 Pièces fournies Axiom[™] 9+ et Axiom[™] 12+ en page 32
- 2.15 Pièces fournies Axiom[™] 9+ (DISP) et Axiom[™] 12+ (DISP) en page 33
- 2.16 Pièces fournies Axiom Pro 9 et 12 en page 34
- 2.17 Pièces fournies Axiom Pro 16 en page 35

2.1 Produits applicables

Ce document couvre les produits suivants :

Écrans multifonctions™ Axiom

	(0))))

Numéro de produit	Nom	Description
E70363	Axiom [™] 7	MFD traceur 7"
E70363-DISP	Axiom [™] 7	MFD traceur 7" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70364	Axiom [™] 7 DV	MFD 7" avec module sondeur DownVision™ intégré
E70364–01	Axiom™ 7 DV (sonde sur tableau arrière CPT–S comprise)	MFD 7" avec module sondeur DownVision™ intégré
E70364–02	Axiom [™] 7 DV (sonde CPT–100DVS comprise)	MFD 7" avec module sondeur DownVision™ intégré
E70364-DISP	Axiom [™] 7 DV	MFD 7" avec module sondeur DownVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70365	Axiom [™] 7 RV 3D	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70365–03	Axiom™ 7 RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70365–DISP	Axiom [™] 7 RV 3D	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70366	Axiom [™] 9	MFD traceur 9"
E70366-DISP	Axiom [™] 9	MFD traceur 9" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70367	Axiom [™] 9 RV 3D	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70367–02	Axiom [™] 9 RV 3D (sonde CPT–100DVS comprise)	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70367–03	Axiom™ 9 RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré

Numéro de produit	Nom	Description
E70367–DISP	Axiom [™] 9 RV 3D	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70368	Axiom [™] 12	MFD traceur 12"
E70368–DISP	Axiom [™] 12	MFD traceur 12" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70369	Axiom [™] 12 RV 3D	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70369–03	Axiom™ 12 RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70369-DISP	Axiom [™] 12 RV 3D	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)

Écrans multifonctions Axiom[™]+

Numéro de produit	Nom	Description
E70634	Axiom [™] 7+	MFD traceur 7"
E70634–DISP	Axiom [™] 7+	MFD traceur 7" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70635	Axiom [™] 7+ RV 3D	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70635–03	Axiom™ 7+ RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70635-DISP	Axiom [™] 7+ RV 3D	MFD 7" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70636	Axiom [™] 9+	MFD traceur 9"
E70636-DISP	Axiom [™] 9+	MFD traceur 9" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70637	Axiom [™] 9+ RV 3D	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70637–03	Axiom™ 9+ RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70637–DISP	Axiom [™] 9+ RV 3D	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70638	Axiom [™] 12+	MFD traceur 12"
E70638–DISP	Axiom [™] 12+	MFD traceur 12" (livré avec un kit de montage arrière seulement)
E70639	Axiom [™] 12+ RV 3D	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70639–03	Axiom [™] 12+ RV 3D (sonde sur tableau arrière RV–100 comprise)	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré
E70639–DISP	Axiom [™] 12+ RV 3D	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ intégré (livré avec un kit de montage arrière seulement)

Afficheurs multifonctions Axiom[™] Pro

Numéro de produit	Nom	Description
E70371	Axiom [™] Pro 9 RVX	MFD 9" avec module sondeur 3D RealVision™ 3D et 1 kW intégré.
E70481	Axiom [™] Pro 9 S	MFD 9" avec module sondeur CHIRP 200W intégré.
E70372	Axiom [™] Pro 12 RVX	MFD 12" avec module sondeur 3D RealVision™ 3D et 1 kW intégré.
E70482	Axiom [™] Pro 12 S	MFD 12" avec module sondeur CHIRP 200W intégré.
E70373	Axiom [™] Pro 16 RVX	MFD 16" avec module sondeur 3D RealVision™ 3D et 1 kW intégré.
E70483	Axiom [™] Pro 16 S	MFD 16" avec module sondeur CHIRP 200W intégré.

2.2 Prise en charge de LightHouse 3 pour les écrans multifonctions eS Series et gS Series

Depuis le lancement de la version 3.12 de LightHouse 3, la mise à niveau des anciens écrans multifonctions (MFD) eS Series et gS Series n'est plus prise en charge.

Les systèmes comprenant des appareils multifonctions eS Series et gS Series mis à niveau de LightHouse 2 vers LightHouse 3 ne peuvent pas être mis à jour à la version 3.12 de LightHouse 3. Pour mettre à jour les MFD Axiom à la version 3.12 dans ces systèmes MFD mixtes, vous devez enlever les MFD eS Series et gS Series du réseau sur lequel se trouvent les MFD Axiom.

Les MFD eS Series et gS Series restent compatibles avec les versions 3.3 à 3.11 de LightHouse 3.

Sur les variantes Axiom+, seules les versions LightHouse 3 v3.12 et ultérieures seront disponibles, ce qui signifie que ces MFD ne peuvent pas coexister sur le même réseau que les MFD Série eS et Série gS.

2.3 Améliorations dans la connectivité Wi-Fi

La version LightHouse[™] 3.14.88 apportait des améliorations dans la connectivité avec les routeurs délivrant des adresses IP dans la gamme 10.x.x.x. Cette amélioration apportait des modifications dans la gamme d'adresses IP délivrées par le MFD aux appareils connectés via ethernet / RayNet et Wi-Fi.

Lors de la mise à niveau vers LightHouse[™] 3, version 3.14 ou ultérieure, les produits Raymarine suivants DOIVENT également être mis à niveau pour installer les versions logicielles spécifiées :

- RMK-9 / RMK-10 plateforme logicielle V18.xx / application logicielle V20.xx ou version ultérieure.
- CP100 / CP200 plateforme logicielle V18.xx / application logicielle V20.xx ou version ultérieure.
- CP370 / CP470/ CP570 plateforme logicielle V18.xx / application logicielle V20.xx ou version ultérieure.

Le pack téléchargeable de mise à niveau du logiciel LightHouse 3 renferme les nouvelles versions de logiciel pour ces produits. Assurez-vous que les produits sont connectés et mis sous tension avant de lancer le processus de mise à niveau du logiciel.

2.4 Compatibilité du logiciel pour module RVX1000

En conjonction avec la publication de LightHouse[™] Version 3.14.88, le logiciel pour le module sondeur RVX1000 a également été mis à jour pour la version 3.14.88.

Important :

Afin de maintenir la compatibilité entre le module sondeur RVX1000 et votre MFD LightHouse™ 3, assurez-vous que les deux sont bien mis à jour pour installer la version du logiciel 3.14.88 ou version ultérieure. Le logiciel pour le RVX1000 est inclus dans le pack téléchargeable du logiciel v3.14 pour MFD.

2.5 Sondes compatibles pour les MFD Axiom™

En fonction de votre modèle de MFD, vous pouvez connecter directement les types de sonde suivants à votre MFD :

Axiom DV (avec une connexion 9 broches)

- Sondes DownVision[™]
- Sondes CHIRP à faisceau conique utilisant le connecteur DownVision[™] 9 broches.
- D'autres sondes peuvent être connectées à l'aide des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous au site Internet Raymarine[®] pour les sondes compatibles : www.raymarine.com/transducers.

Axiom RV (avec une connexion 25 broches)

- Sondes RealVision[™] 3D
- Sondes DownVision[™] en utilisant les câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles.
- Sondes CHIRP à faisceau conique en utilisant les câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles.
- Des sondes non-CHIRP peuvent être connectées à l'aide des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous au site Internet Raymarine[®] pour les sondes compatibles : www.raymarine.com/transducers.

Traceur Axiom

Les modèles Axiom avec traceur seul nécessitent un module sondeur en réseau pour activer le sonar.

2.6 Sondes compatibles pour les écrans multifonctions Axiom[™]+ RV

Les modèles Axiom[™]+RV des écrans multifonctions (MFD) comprennent un module sondeur intégré et peuvent être connectés directement à des sondes compatibles en utilisant le connecteur de sonde 25 broches au dos de l'écran.

Sondes compatibles :

- Sondes RealVision[™] 3D
- Sondes DownVision[™] en utilisant les câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles.
- Sondes CHIRP à faisceau conique en utilisant les câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles.
- Des sondes non-CHIRP peuvent être connectées à l'aide des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous au site Internet Raymarine[®] pour les sondes compatibles : www.raymarine.com/transducers.

Note :

Les modèles de MFD Axiom[™]+ avec traceur seul nécessitent un module sondeur en réseau pour activer les fonctions de sondeur.

2.7 Sondes compatibles — MFD Axiom[™] Pro

En fonction de votre modèle de MFD, vous pouvez connecter directement les types de sonde suivants à votre MFD :

Axiom Pro S :

• Sondes CHIRP CPT-S à faisceau conique utilisant le connecteur DownVision™ 9 broches.

Axiom Pro RVX — connexion RV :

- Sondes RealVision[™] 3D.
- Sondes DownVision[™].
- Des sondes non-CHIRP peuvent être connectées à l'aide des câbles adaptateurs disponibles. Reportez-vous au site Internet Raymarine[®] pour les sondes compatibles : www.raymarine.com/transducers.

Axiom Pro RVX — connexion X :

- Sondes 1kW. Reportez-vous au site Internet Raymarine[®] pour les sondes compatibles : www.raymarine.com/transducers.
- Autres sondes en utilisant les câbles adaptateurs disponibles.

Sondes RealVision

Les sondes listées ci-dessous peuvent être directement connectées à des modèles de MFD RealVision™ 3D.



	 Sonde tribord RV-320S (A80474)
4	 Sonde traversante tout-en-un acier inoxydable 0° RV-400 RealVision[™] 3D (A80615)
	 Sondes traversantes paires séparées acier inoxydable 0° RV-412P et RV-412S RealVision[™] 3D (T70450)
	– Sonde bâbord RV-412P (A80616)
	 Sonde tribord RV-412S (A80617)
	 Sonde traversante paire séparée acier inoxydable 20° RV-420P et RV-420S RealVision[™] 3D (T70451)
	– Sonde bâbord RV-420P (A80618)
	 Sonde tribord RV-420S (A80619)

Sondes DownVision[™]

Les sondes listées ci-dessous peuvent être directement connectées à des modèles de MFD DownVision[™] (DV). Un adaptateur est requis pour la connexion aux modèles de MFD RealVision[™] (RV).



Sonde traversante bronze CPT-120 (A80271)

Sondes CHIRP à faisceau conique (utilisant un connecteur de type DownVision[™])

Les sondes listées ci-dessous peuvent être directement connectées aux modèles de MFD DownVision™ (DV) ou, à l'aide d'un câble adaptateur, aux modèles de MFD avec sondeur RealVision™ (RV), RealVision[™] + 1kW (RVX) et Sonar (S).

Les sondes CPT-S utilisent la technologie de sondeur CHIRP pour produire un faisceau en forme de cône.



1	Sonde plastique à monter sur tableau arrière CPT-S (E70342)
2	Sonde traversante plastique, élément incliné 0° CPT-S (E70339)
	 Sonde traversante plastique, élément incliné 12° CPT-S (A80448)
	Sonde traversante plastique, élément incliné 20° CPT-S (A80447)
3	Sonde traversante bronze, élément incliné 0° CPT-S (A80446)
	 Sonde traversante bronze, élément incliné 12° CPT-S (E70340)
	Sonde traversante bronze, élément incliné 20° CPT-S (E70341)

2.8 Pièces fournies – Axiom 7

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70363, E70364 et E70365.



- 1. MFD (fourni avec un adaptateur de tourillon installé)
- 2. Étrier à tourillon
- 3. Molettes à tourillon x 2
- 4. Cache soleil Montage tourillon
- 5. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 6. Goujons filetés M5x58 x 4
- 7. Écrous moletés M5 x 4
- 8. Documentation
- 9. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

E70364–01 est également fourni avec une sonde sur tableau arrière CP-S et les fixations associées.

E70364–02 est également fourni avec une sonde DownVision[™] CPT-100DVS et les fixations associées.

E70365–03 est également fourni avec une sonde RealVision[™] 3D RV-100 et les fixations associées.

2.9 Pièces fournies – Axiom 7 (DISP)

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70363–DISP, E70364–DISP et E70365–DISP.



- 1. MFD
- 2. Étriers de montage arrière x 2
- 3. Cache soleil Montage à plat
- 4. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 5. Goujons filetés M5x58 x 4
- 6. Écrous moletés M5 x 4
- 7. Documentation
- 8. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

2.10 Pièces fournies – Axiom 9 et 12

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70366, E70367, E70368 et E70369.



- 1. MFD
- 2. Étrier à tourillon
- 3. Molettes à tourillon x 2
- 4. Cache soleil
- 5. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 6. Étriers de montage arrière :
 - a. fournis avec les MFD 9"
 - b. fournis avec les MFD 12"
- 7. Documentation
- Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).
- 9. Goujons filetés M5x58 x 4
- 10. Écrous moletés M5 x 4

E70367–02 est également fourni avec une sonde DownVision[™] CPT-100DVS et les fixations associées.

E70367–03 est également fourni avec une sonde RealVision™ 3D RV-100 et les fixations associées.

E70369–03 est également fourni avec une sonde RealVision[™] 3D RV-100 et les fixations associées.

2.11 Pièces fournies – Axiom 9 et 12 (DISP)

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70366–DISP, E70367–DISP, E70368–DISP et E70369–DISP.



- 1. MFD
- 2. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 3. Cache soleil
- 4. Goujons filetés M5x58 x 4
- 5. Écrous moletés M5 x 4
- 6. Étriers de montage arrière :
 - a. fournis avec les MFD 9"
 - b. fournis avec les MFD 12"
- 7. Documentation
- Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

2.12 Pièces fournies – Axiom[™] 7+

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70634 et E70635.



- 1. MFD (fourni avec un adaptateur de tourillon installé)
- 2. Étrier à tourillon
- 3. Molettes à tourillon x 2
- 4. Cache soleil Montage tourillon
- 5. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 6. Goujons filetés M5x58 x 4
- 7. Écrous moletés M5 x 4
- 8. Documentation
- 9. Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 po)
- 10. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

E70635–03 est également fourni avec une sonde RealVision™ 3D RV-100 et les fixations associées.

2.13 Pièces fournies – Axiom[™] 7+ (DISP)

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70634-DISP et E70635-DISP.



- 1. MFD
- 2. Étriers de montage arrière x 2
- 3. Cache soleil Montage à plat
- 4. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 5. Goujons filetés M5x58 x 4
- 6. Écrous moletés M5 x 4
- 7. Documentation
- 8. Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 po)
- 9. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

2.14 Pièces fournies - Axiom[™] 9+ et Axiom[™] 12+

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70636, E70637, E70638 et E70639.



- 1. MFD
- 2. Étrier à tourillon
- 3. Molettes à tourillon x 2
- 4. Cache soleil
- 5. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 6. Étriers de montage arrière :
 - a. fournis avec les MFD 9"
 - b. fournis avec les MFD 12"
- 7. Documentation
- 8. Goujons filetés M5x58 x 4
- 9. Écrous moletés M5 x 4
- 10. Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 po)
- 11. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

E70637–03 est également fourni avec une sonde RealVision[™] 3D RV-100 et les fixations associées.

E70639–03 est également fourni avec une sonde RealVision[™] 3D RV-100 et les fixations associées.

2.15 Pièces fournies - Axiom[™] 9+ (DISP) et Axiom[™] 12+ (DISP)

Les pièces listées sont fournies avec les numéros de produit : E70636-DISP, E70637-DISP, E70638-DISP et E70639-DISP.



- 1. MFD
- 2. Joint de montage sur panneau pour montage encastré/à plat
- 3. Cache soleil
- 4. Câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng ® 120 mm (4,7 po)
- 5. Goujons filetés M5x58 x 4
- 6. Étriers de montage arrière :
 - a. fournis avec les MFD 9"
 - b. fournis avec les MFD 12"
- 7. Documentation
- 8. Écrous moletés M5 x 4
- 9. Câble d'alimentation/NMEA 2000 (avec câble d'alimentation 1,5 m (4,92') et câble NMEA 2000 0,5 m (1,64')).

2.16 Pièces fournies – Axiom Pro 9 et 12

Les pièces listées sont fournies avec les produits de références : E70371, E70481, E70372 et E70482.



- 1. MFD Axiom Pro
- 2. Pièces du plastron avant et pavé de boutons supérieur
- 3. Joint de montage sur panneau
- 4. Cache soleil
- 5. Étrier à tourillon
- 6. Molettes à tourillon x 2
- 7. Fixations (boulons à tête cylindrique M4 40 mm x 4, écrous Nylock M4 x 4 et rondelles M4 x 4)
- 8. Vis M3 x 5, rondelle fendue M3 et cosse à sertir M3 (pour un raccordement à la terre optionnel)
- 9. Câble droit d'alimentation/vidéo/NMEA 0183 1,5 m (4,92')
- 10. Documentation
- 11. Câble réseau RayNet 2 m (6,6')
- 12. Câble adaptateur SeaTalkng[™] vers DeviceNet

2.17 Pièces fournies – Axiom Pro 16

Les pièces listées sont fournies avec les produits de références :E70373 et E70483.



- 1. MFD Axiom Pro
- 2. Pièces du plastron avant et clavier supérieur
- 3. Joint de montage sur panneau
- 4. Cache soleil
- 5. Documentation
- 6. Câble adaptateur SeaTalkng[™] vers DeviceNet
- 7. Fixations (boulons à tête cylindrique M4 40 mm x 4, écrous Nylock M4 x 4 et rondelles M4 x 4)
- 8. Câble droit d'alimentation/vidéo/NMEA 0183 1,5 m (4,92')
- 9. Vis M3 x 5, rondelle fendue M3 et cosse à sertir M3 (pour une connexion optionnelle à la terre)
- 10. Câble réseau RayNet 2 m (6,6')
Chapitre 3 : Installation

Table des chapitres

- 3.1 Sélection d'un emplacement en page 38
- 3.2 Options d'installation Axiom en page 47
- 3.3 Montage encastré et à plat de l'Axiom 7 en page 49
- 3.4 Montage à plat ou encastré en utilisant le kit de montage arrière en page 51
- 3.5 Options d'installation Axiom Pro en page 52

3.1 Sélection d'un emplacement

Attention : Poids du produit

- Reportez-vous aux informations de poids fournies dans les spécifications techniques de votre produit et assurez-vous que la surface de pose est suffisamment robuste pour supporter son poids.put icon
- L'installation des produits plus volumineux ou plus lourds peut nécessiter 2 personnes.



Danger : Coupure de l'alimentation

Vérifiez que l'alimentation électrique est coupée avant d'entreprendre l'installation de ce produit. Sauf indication contraire, il faut toujours couper l'alimentation électrique avant de connecter ou de déconnecter l'appareil.



Danger : Risques d'incendie

Ce produit N'EST PAS homologué pour une utilisation en atmosphère dangereuse ou inflammable. NE PAS installer en atmosphère dangereuse ou inflammable (dans un compartiment moteur ou près des réservoirs de carburant, par exemple).

Choix d'un emplacement

Le choix d'un emplacement adapté pour votre produit est soumis à diverses contraintes :

Plusieurs facteurs clés sont susceptibles d'affecter la performance du produit :

- Ventilation Pour obtenir une ventilation suffisante :
 - Veillez à installer le produit dans un compartiment de taille suffisante.
 - Vérifiez que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Prévoyez un dégagement suffisant entre les différents appareils.

Les exigences particulières correspondant à chaque composant système sont explicitées plus loin dans ce chapitre.

- Surface de montage Vérifiez que la surface est suffisamment solide pour supporter le produit. N'installez pas l'appareil et ne découpez pas de trous à des endroits où la structure du navire risque d'être endommagée.
- Câblage Veillez à installer le produit à un emplacement permettant de respecter le rayon de courbure minimum des câbles et de faciliter leur support et leur connexion :
 - Rayon de courbure minimum : 100 mm (3,94") sauf indication contraire.
 - Utilisez des serre-câbles pour éviter toute tension sur les connecteurs.
 - Si votre installation nécessite d'ajouter plusieurs ferrites à un câble, des serre-câbles supplémentaires seront nécessaires pour supporter le poids supplémentaire du câble.
- Infiltration d'eau Le produit peut être installé sur le pont ou sous le pont. Bien que l'appareil soit totalement étanche, il est vivement recommandé de le placer à l'abri pour éviter toute exposition prolongée aux intempéries et aux embruns.
- Interférences électriques Sélectionnez un emplacement suffisamment éloigné des appareils susceptibles de générer des parasites, tels que des moteurs, générateurs et émetteurs ou récepteurs radio.
- Alimentation électrique Sélectionnez un emplacement aussi proche que possible de la source d'alimentation CC du navire. Cette précaution permet de réduire les longueurs de câble à leur minimum.

Guide de compatibilité électromagnétique (EMC) de l'installation

Les appareils et accessoires Raymarine sont conformes aux normes et règlements appropriés de (EMC) visant à minimiser les interférences électromagnétiques entre appareils ainsi que les interférences susceptibles d'altérer les performances de votre système.

Une installation correcte est cependant nécessaire pour garantir l'intégrité des performances de compatibilité électromagnétique.

Note : Dans les endroits présentant des interférences électromagnétiques extrêmes, de légères interférences peuvent être observées sur le produit. Dans ce cas, il est nécessaire d'éloigner le produit de la source de l'interférence.

Pour une performance EMC optimale, nous recommandons dans la mesure du possible que :

- Les appareils et câbles Raymarine connectés se trouvent :
 - à au moins 1 m (3,3') de tout appareil émetteur ou de tout câble transmettant des signaux radioélectriques, par exemple : émetteurs-récepteurs, câbles et antennes VHF. Dans le cas d'une radio à Bande Latérale Unique (BLU), cette distance doit être portée à 2 m (6,6').
 - à plus de 2 m (6,6') de la trajectoire d'un faisceau radar. On considère qu'un faisceau radar s'étend normalement sur une plage d'angle de rayonnement de 20° au-dessus et en dessous de l'élément radiateur de l'antenne.
- Le produit soit alimenté par une batterie différente de celle utilisée pour le démarrage du moteur. Le respect de cette recommandation est important pour prévenir les risques de comportement erratique du système et les risques de pertes de données quand le démarreur du moteur n'est pas alimenté par une batterie dédiée.
- Les produits soient uniquement connectés à l'aide des câbles recommandés par Raymarine.
- Les câbles ne soient ni coupés ni rallongés sauf si ces opérations sont spécifiquement décrites dans le manuel d'installation.

Note :

Lorsque les contraintes d'installation empêchent l'application d'une ou plusieurs des recommandations ci-dessus, il faut toujours ménager la plus grande distance possible entre les différents composants de l'installation électrique.

Interférences RF

Certains équipements électriques externes tiers peuvent causer des interférences de radiofréquences (RF) avec les appareils GNSS (GPS), AIS ou VHF si l'équipement externe n'est pas convenablement isolé et émet des niveaux excessifs d'interférences électromagnétiques (EMI).

Parmi les exemples courants de tels équipements externes, on peut citer les éclairages à LED (feux de navigation, projecteurs, éclairages intérieurs et extérieurs...) et les récepteurs TV terrestres.

Pour minimiser les interférences de provenant de tels équipements :

- Éloignez-le autant que possible des appareils GNSS (GPS), AIS ou VHF et de leurs antennes.
- Veillez à ce que les câbles d'alimentation pour les équipements externes ne soient pas emmêlés avec les câbles d'alimentation ou de données pour ces appareils.
- Pensez à installer une ou plusieurs ferrites de suppression des parasites haute fréquence sur le terminal émetteur d'EMI. Le calibre de la ou des ferrites doit permettre une utilisation dans la plage 100 MHz à 2,5 GHz. Ces ferrites doivent être installées sur le câble d'alimentation et sur tous les autres câbles sortant de l'appareil émettant des EMI, aussi près que possible de l'endroit où le câble sort de l'appareil.

Distance de sécurité des compas

Pour empêcher tout risque d'interférence avec le compas magnétique du navire, veillez à maintenir une distance suffisante entre le compas et l'appareil.

Pour choisir un emplacement adapté pour le produit, vous devez chercher à maximiser la distance le séparant des compas, où qu'ils se trouvent. En règle générale, cette distance doit être au moins égale à 1 m (3,3') et ce dans toutes les directions. Mais pour certains navires plus petits, il n'est pas toujours possible de positionner le produit aussi loin du compas. Dans ce cas, quand vous choisissez l'emplacement pour installer votre produit, veillez à ce que le compas ne soit pas affecté par le produit quand il n'est pas alimenté.

Choix d'un emplacement pour l'unité GNSS (GPS)

En plus des directives générales concernant l'emplacement des appareils électroniques de marine, il faut tenir compte de plusieurs facteurs environnementaux lors de l'installation des équipements dotés d'un récepteur GNSS interne.

Emplacement de montage

- Montage sur le pont (p. ex. en plein air) : pour des performances optimales. (Pour les équipements avec un niveau d'étanchéité approprié.)
- Montage sous les ponts (p. ex. espace clos) : les performances risquent d'être inférieures et de nécessiter l'installation d'une antenne externe ou d'un récepteur sur le pont.



Construction du navire

La construction de votre navire peut avoir un impact sur les performances. Ainsi, la proximité de structures lourdes telles qu'une cloison structurelle, ou l'intérieur de navires plus importants peut atténuer le signal. Les matériaux de construction peuvent aussi avoir un impact. En particulier, les surfaces en acier, en aluminium ou en carbone peuvent affecter les performances. Veuillez consulter un professionnel avant d'installer un équipement doté d'une antenne interne sous le pont, ou sur une surface ou un navire fabriqué en acier, en aluminium ou en carbone.

Cet emplacement n'est PAS recommandé.

Conditions environnantes

La météo et l'emplacement du navire peuvent affecter les performances. En général, des conditions de temps calme et clair permettent un relevé de position plus précis. Les navires situés à des latitudes nord ou sud extrêmes peuvent également recevoir un signal atténué. Une antenne montée sous le pont sera plus vulnérable aux problèmes de performance liés aux conditions environnantes.

3

Note :

Les performances des écrans tactiles peuvent être affectées par l'environnement d'installation. Ainsi, les afficheurs à écran tactile installés sur le pont où ils sont exposés aux éléments peuvent présenter les problèmes suivants :

- Température élevée Si l'afficheur est exposé de manière prolongée aux rayons directs du soleil, l'écran tactile risque de chauffer.
- Fonctionnement erratique L'exposition à des pluies et/ou des écoulements d'eau prolongés peut entraîner des réponses de touche erronées de la part de l'afficheur, dues à la pluie/l'eau sur l'écran.

Si, en raison de l'emplacement d'installation requis, l'afficheur risque d'être exposé à ces éléments, il est recommandé d'envisager les mesures suivantes :

- Installer un clavier déporté tel que le RMK-10 et utiliser l'afficheur à distance afficheurs tactiles uniquement.
- Verrouiller l'écran tactile et utiliser les boutons physiques à la place afficheurs HybridTouch.
- Installer un "accessoire de protection" tiers pour réduire l'exposition au rayonnement direct du soleil et le volume d'eau auquel l'afficheur est exposé.

Choix d'un emplacement pour la fonction sans fil

Un certain nombre de facteurs peuvent affecter les performances du sans-fil. Il est important de tester les performances de connexion à l'emplacement souhaité avant d'installer les produits sans fil.

Distance

La distance entre les produits sans fil doit toujours rester minimale. Ne dépassez pas la portée maximale spécifiée pour votre produit sans fil (la portée maximale varie en fonction des appareils).

Les performances sans fil se dégradent avec la distance. Les produits éloignés recevront donc moins de bande passante. Les produits installés près de la limite de leur portée sans fil risquent d'avoir des connexions plus lentes, des pertes du signal ou pourraient même être dans l'impossibilité de se connecter.

Ligne de vue

Pour les meilleurs résultats, le produit sans fil doit avoir une ligne de vue directe et sans obstacle jusqu'au produit auquel il sera connecté. Toute obstruction physique pourrait dégrader voire même bloquer le signal sans fil.

La construction de votre navire peut avoir un impact sur les performances sans fil. Par exemple, les cloisons structurelles et les toitures métalliques réduiront (et dans certains cas bloqueront) le signal sans fil.

Les performances peuvent également se dégrader si le signal sans fil passe par une cloison contenant des câbles électriques.

Les surfaces réfléchissantes telles que les surfaces métalliques, certains types de verre et même des miroirs peuvent considérablement affecter les performances ou même bloquer le signal sans fil.

Interférences et autres équipements

Les produits sans fil doivent être installés à une distance d'au moins 1 m (3') :

- · des autres produits sans fil
- des produits émetteurs qui envoient des signaux sans fil dans la même plage de fréquences
- des autres équipements électriques, électroniques ou électromagnétiques susceptibles de générer des interférences

Les interférences provenant de produits sans fil appartenant à d'autres personnes peuvent également causer des interférences avec vos produits. Vous pouvez utiliser un outil d'analyse sans fil d'un autre fabricant/une application de smartphone pour évaluer le meilleur canal sans fil à utiliser (p. ex. canal non utilisé ou utilisé par le moins d'appareils possible).

Dimensions du produit

Dimensions de montage tourillon Axiom 7

А	250,4 mm (9,86")
В	162,5 mm (6,4")
С	76.4 mm (3")

C	76,4 mm (3°)
D	 Connecteurs droits = 218 mm (8,58 po)
	 Connecteurs coudés = 198 mm (7,79 po)

Dimensions de montage encastré ou à plat Axiom 7

Utilisation de l'étrier adaptateur





А	201,1 mm (7,92")
В	133 mm (5,24")
С	8 mm (0,32")
D	 Pose à plat = 19,05 mm (0,75 po) maximum
	 Montage encastré = 27,05 mm (1,06 po) maximum
E	Connecteurs droits = 218 mm (8,58 po)
	 Connecteurs coudés = 198 mm (7,79 po)
F	73 mm (2,87")
G	132 mm (5,2")

Dimensions de montage tourillon Axiom 9 et 12



	Axiom [™] 9	Axiom [™] 12
А	265,03 mm (10,43")	314 mm (12,36")
В	187,81 mm (7,39")	226,72 mm (8,93")
С	76,71 mm (3,02")	76,2 mm (3")
D	65 mm (2,56")	65 mm (2,56")
E	 Connecteurs droits = 178 mm (7,01 po) 	 Connecteurs droits = 178 mm (7,01 po)
	 Connecteurs coudés = 158 mm (6,22 po) 	 Connecteurs coudés = 158 mm (6,22 po)

Dimensions de montage encastré ou à plat Axiom 9 et 12



	Axiom [™] 9	Axiom [™] 12
А	244,08 mm (9,64")	314 mm (12,36")
В	157,78 mm (6,21")	217 mm (8,54")
С	8 mm (0,31")	
D	27,05 mm (1,06") maximum	
E	157 mm (6,18")	222 mm (8,74")
F	178 mm (7,01")	
G	19,05 mm (0,75") maximum	

Note :

Les étriers de montage arrière illustrés sont fournis avec l'Axiom[™] 9. Les étriers fournis avec l'Axiom[™] 12 sont différents.

Dimensions des Axiom Pro 9 et 12





А	452,02 mm (17,8")
В	258 mm (10,16")
С	33,4 mm (1,31")
D	68,4 mm (2,69")
E	138,6 mm (5,46") connecteur droit 118,6 mm (4,67") connecteur à angle droit
F	15,2 mm (0,6")
G	207 mm (8,15") connecteur droit 187 mm (7,36") connecteur à angle droit

3.2 Options d'installation — Axiom

Options d'installation

Votre produit peut être monté de différentes façons pour répondre aux diverses exigences d'installation.



- 1. Montage sur tourillon
- 2. Montage encastré (surface de montage et écran MFD au même niveau)
- 3. Montage à plat (l'écran MFD dépasse légèrement de la surface de montage)
- 4. Montage avant (en utilisant l'accessoire kit d'installation avant : 7" : A80498, 9" : A80500, 12" : A80502)

Des plaques d'adaptation pour anciens MFD sont également disponibles pour remplacer facilement d'anciens MFD par de nouveaux MFD Axiom. Veuillez consulter le pour une liste des adaptateurs disponibles.

Montage sur étrier (à tourillon)

L'étrier peut être utilisé pour monter votre MFD sur une surface horizontale. Il peut également être utilisé pour monter le MFD en hauteur.

Choisissez un emplacement de montage approprié pour votre MFD, avec suffisamment de dégagement au-dessus pour permettre de régler l'angle du MFD ou de retirer le MFD si nécessaire. Pour une installation en hauteur, faites particulièrement attention à serrer suffisamment les molettes pour les empêcher de se détacher à cause des vibrations quand le navire fait route.



Note : L'illustration montre le montage d'un Axiom[™] 7 sur un étrier à tourillon en plastique. Les étriers à tourillon fournis avec l'Axiom[™] 9 et l'Axiom[™] 12 sont fabriqués en métal et sont donc différents du tourillon illustré. Un étrier à tourillon métallique est également disponible comme accessoire pour l'Axiom[™] 7 ; Référence : R70524.

- 1. En vous servant de l'étrier comme modèle, marquez et percez 4 trous de guidage dans la surface de montage.
- 2. Utilisez des vis autotaraudeuses pour fixer l'étrier à tourillon sur la surface de montage.

Si la surface de montage est trop mince pour les vis fournies, utilisez des vis à métaux, des rondelles et des écrous de blocage en acier inoxydable, ou renforcez l'arrière de la surface de montage.

3. En utilisant les molettes de l'étrier, fixez le MFD à l'étrier en veillant à bien engager les dents d'encliquetage.

Les molettes doivent être serrées à la main, suffisamment pour empêcher le MFD de bouger quand le navire est en route.

4. Acheminez et connectez les câbles nécessaires.

3.3 Montage encastré et à plat de l'Axiom 7

Dépose de l'adaptateur de tourillon de l'Axiom™ 7

L'adaptateur de tourillon préinstallé sur l'Axiom[™] 7 peut être retiré pour pouvoir utiliser l'adaptateur comme bride de serrage pour les installations encastrées et à plat. L'adaptateur doit également être retiré avant d'installer l'unité en utilisant les étriers de montage arrière ou le kit d'installation avant.



- 1. Dévissez les 4 vis M5x16 à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm (clé Allen).
- 2. Dégagez l'adaptateur de tourillon du MFD.

Montage à plat ou encastré de l'Axiom™ 7 uniquement

Si un accès approprié est disponible derrière la surface de montage souhaitée, le MFD peut être installé à plat ou encastré.

Vérifiez d'abord que vous avez enlevé l'adaptateur à tourillon de l'arrière du MFD.



- En vous servant du gabarit de montage à plat/encastré comme guide, découpez le trou d'évidage pertinent dans la surface de montage. Si vous encastrez le MFD, suivez également les informations de renfoncement sur le gabarit de pose.
- 2. Vissez les 4 goujons au dos du MFD.
- 3. Retirez la pellicule du joint et placez le joint au dos du MFD, en veillant à ce que le côté doux noir se trouve contre le dos du MFD.
- 4. Insérez le MFD dans le trou découpé.

Important : Pour les installations encastrées sur le pont, il faut utiliser du silicone de qualité marine pour sceller l'espace séparant le bord de la surface de montage et le bord du MFD.

- 5. Placez l'adaptateur de tourillon au dos du MFD.
- 6. Fixez le MFD en position en serrant manuellement les écrous moletés sur les goujons.

Important : Pour éviter d'endommager l'unité, ne serrez PAS les écrous trop fort. Serrez seulement à la main.

- 7. Au besoin, insérez votre carte MicroSD dans le lecteur de carte du MFD situé derrière le bouchon en caoutchouc au dos du MFD.
- 8. Acheminez et connectez les câbles nécessaires.

Note : Le cache soleil fourni dans le carton est destiné aux installations sur étrier à tourillon. Pour les montages à plat, il faut utiliser le cache-soleil accessoire de réf R70527. Aucun cache soleil n'est disponible pour les montages encastrés.

3.4 Montage à plat ou encastré en utilisant le kit de montage arrière

Si un accès approprié est disponible derrière la surface de montage souhaitée, le MFD peut être installé à plat ou encastré en utilisant le kit de montage arrière.

Pour le MFD Axiom[™] 7, fourni avec l'adaptateur à tourillon installé, commencez par retirer l'adaptateur de tourillon au dos du MFD.



- 1. En vous servant du gabarit de montage à plat/encastré comme guide, découpez le trou d'évidage pertinent dans la surface de montage. Si vous encastrez le MFD, suivez également les informations de renfoncement sur le gabarit de pose.
- 2. Vissez les 4 goujons au dos du MFD.
- 3. Retirez la pellicule du joint et placez le joint au dos du MFD, en veillant à ce que le côté doux noir se trouve contre le dos du MFD.
- 4. Insérez le MFD dans le trou découpé.

Important : Pour les installations encastrées sur le pont, il faut utiliser du silicone de qualité marine pour sceller l'espace séparant le bord de la surface de montage et le bord du MFD.

5. Placez les étriers de montage arrière au-dessus des goujons.

En fonction de la taille de votre MFD, les étriers seront différents, mais la procédure d'installation reste la même.



6. Fixez le MFD en position en serrant manuellement les écrous moletés sur les goujons.

Important : Pour éviter d'endommager l'unité, ne serrez PAS les écrous trop fort. Serrez seulement à la main.

- 7. Au besoin, insérez votre carte MicroSD dans le lecteur de carte du MFD situé derrière le bouchon en caoutchouc au dos du MFD.
- 8. Acheminez et connectez les câbles nécessaires.

3.5 Options d'installation — Axiom Pro

Options d'installation

Les Axiom Pro 9, 12 et 16 peuvent être encastrés pour une poste à plat. Les Axiom Pro 9 et 12 peuvent également être montés sur un étrier à tourillon.



Des plaques d'adaptation pour anciens MFD sont également disponibles pour remplacer facilement d'anciens MFD par de nouveaux MFD Axiom Pro. Veuillez consulter le pour une liste des adaptateurs disponibles.

Pose à plat

Le MFD peut être encastré pour une pose à plat.

Avant d'installer l'appareil, veillez à avoir au préalable :

- Sélectionné un emplacement approprié.
- · Identifié les connexions des câbles et déterminé leur cheminement.
- Détaché le pavé de boutons Menu/Accueil.
- Détaché les caches-vis avant.



- 1. Vérifiez l'emplacement de montage choisi. L'appareil doit être installé dans une zone dégagée et plate, avec un espace suffisant à l'arrière du panneau.
- 2. Fixez le gabarit de pose fourni à l'emplacement choisi avec du ruban de masquage ou du ruban adhésif.
- 3. À l'aide d'une scie cloche adaptée (la dimension est précisée sur le gabarit), percez un trou dans chaque coin de la zone à découper.
- 4. Avec une scie adéquate, découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe.
- 5. Veillez à ce que le trou découpé soit aux mesures de l'appareil, puis poncez à la lime les bords de découpe rugueux pour qu'ils soient bien lisses.
- 6. Percez quatre trous pour les fixations, aux endroits marqués sur le gabarit.
- 7. Placez le joint au dos de l'afficheur puis appuyez fermement pour le fixer sur la bride.
- 8. Connectez au MFD les câbles d'alimentation, de données et autres.
- 9. Faites glisser l'appareil en place et fixez-le à l'aide des attaches prévues.
- 10. Fixez le pavé de bouton Menu/Accueil en le faisant glisser vers le bas à partir du dessus du MFD.
- 11. Attachez les pièces du plastron de chaque côté du MFD.

Note : Une fois posé, le joint fourni permet d'étanchéiser le raccord entre l'appareil et une surface plane et rigide choisie pour l'installation (ou l'habitacle). Le joint doit être utilisé quel que soit le type d'installation. L'utilisation d'un produit d'étanchéité marine approprié peut également être nécessaire si la surface de montage ou l'habitacle n'est pas assez plat ou rigide, ou si sa finition est rugueuse.

Installation du bouton Menu/Accueil

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour installer le bouton Menu/Accueil.



1. Insérez la plaque de support derrière les pattes de positionnement, comme illustré ci-dessous.

Dépose des pièces du plastron

Si vous avez besoin d'enlever un MFD déjà installé, il vous faudra retirer les pièces du plastron pour accéder aux fixations.



- 1. Insérez délicatement la pointe d'un petit tournevis à tête plate dans les renfoncements le long du bord des pièces du plastron.
- 2. Soulevez doucement le tournevis pour pousser la pièce de plastron vers l'avant, de façon à le dégager de l'afficheur.

La pièce du plastron devrait maintenant se dégager facilement de l'afficheur.

Fixation de l'étrier (à tourillon)

Les MFD Axiom Pro 9 et 12 peuvent être montés sur l'étrier à tourillon fourni. L'étrier peut être utilisé pour installer votre MFD sur une surface horizontale.

Choisissez un emplacement de montage approprié pour votre MFD, avec suffisamment de dégagement au-dessus pour permettre d'ajuster l'angle du MFD ou de retirer le MFD si nécessaire. Pour une installation en hauteur, faites particulièrement attention à serrer suffisamment les molettes pour les empêcher de se détacher à cause des vibrations quand le navire fait route.

Avant d'installer l'appareil, veillez au préalable à :

- · Vous procurer des fixations adéquates pour fixer l'étrier à la surface de pose.
- Attacher les boutons Menu/Accueil et les pièces du plastron.



- 1. En vous servant de l'étrier comme modèle, marquez et percez 5 trous de guidage dans la surface de montage.
- 2. Utilisez des vis autotaraudeuses pour fixer l'étrier à tourillon sur la surface de montage.

Si la surface de montage est trop mince pour les vis fournies, utilisez des vis à métaux, des rondelles et des écrous de blocage en acier inoxydable, ou renforcez l'arrière de la surface de montage.

3. En utilisant les molettes de l'étrier, fixez le MFD à l'étrier en veillant à bien engager les dents d'encliquetage.

Les molettes doivent être serrées à la main, suffisamment pour empêcher le MFD de bouger quand le navire est en route.

4. Acheminez et connectez les câbles nécessaires.

Chapitre 4 : Connexions

Table des chapitres

- 4.1 Vue d'ensemble des connexions en page 58
- 4.2 Vue d'ensemble des connexions (Axiom Pro) en page 59
- 4.3 Câbles de connexion en page 62
- 4.4 Connexion de l'alimentation Axiom en page 62
- 4.5 Connexion NMEA 0183 en page 69
- 4.6 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng®) en page 70
- 4.7 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng®) en page 70
- 4.8 Connexion d'une sonde à un Axiom en page 71
- 4.9 Connexion d'une sonde à un Axiom+ en page 71
- 4.10 Connexion des sondes (Axiom Pro) en page 72
- 4.11 Connexion réseau en page 74
- 4.12 Connexion d'une antenne GA150 en page 74
- 4.13 Connexion accessoire en page 75
- 4.14 Connexion vidéo analogique Axiom Pro en page 76

4.1 Vue d'ensemble des connexions



Connexions au MFD



- 1. Connexion réseau pour connecter un réseau ou un appareil RayNet. Pour obtenir une liste des câbles disponibles, reportez-vous à la section **Pièces de rechange et accessoires**.
- 2. Connexion d'accessoire pour connecter un accessoire RCR (lecteur de carte à distance).
- 3. Connexion de l'alimentation/NMEA 2000 pour connecter une alimentation 12 V CC/NMEA 2000 ou un circuit principal SeaTalkng[®].
- Point de masse en option pour connecter une masse RF du navire, ou une borne de batterie négative. Voir la section p.68 — Raccordement à la masse — Fil de masse dédié en option pour plus de détails.

Connexions de sonde

En fonction du modèle de MFD, différentes connexions de sonde sont disponibles



- 1. Pas de connexion un module sondeur externe est nécessaire pour les connexions de sonde.
- 2. Connexion sonde $DV pour \text{ connecter} \ a \ des \ sondes \ DownVision^{\tiny M}.$
- 3. Connexion sonde RV pour connecter à des sondes RealVision^M 3D.

4.2 Vue d'ensemble des connexions (Axiom Pro)



Options de connexion de l'Axiom Pro

Connecteur	Connecteur	Se connecte à :	Câbles adaptés
	Connexion d'une antenne GA150	Antenne GA150	Câble fourni avec la GA150
	Connexion NMEA 2000	 Circuit principal SeaTalkng[®] Circuit principal NMEA 2000 	 Câble adaptateur SeaTalkng[®] vers DeviceNet Câbles DeviceNet

Connecteur	Connecteur	Se connecte à :	Câbles adaptés
	Connexion réseau (x 2)	Réseau ou appareil RayNet	Câble RayNet avec connecteur femelle
	Connexion accessoire	 Lecteur de carte à distance RCR-SDUSB Lecteur de carte à distance RCR-2 	Câble fourni avec le RCR-SDUSB/RCR-2
	Connexion d'alimentation/entrée vidéo/NMEA 0183	Alimentation 12/24 V CC/entrée vidéo/NMEA 0183	Câble d'alimenta- tion/vidéo/0183
	Point de masse optionnel	Masse RF du navire, ou borne de batterie négative	Voir la section pour plus de détails.

Note :

Pour obtenir une liste des câbles disponibles, reportez-vous à la section Pièces détachées et accessoires.

En fonction du modèle de MFD, différentes connexions de sonde sont disponibles.

Axiom Pro RVX — options de connexion pour sondes

Connecteur	Se connecte à :	Câbles adaptés
	Sondes RealVision [™] 3D	 Câble fourni avec la sonde Câble prolongateur Câbles adaptateur
	Sondes 1kW	 Câble fourni avec la sonde Câble prolongateur Câbles adaptateur

Note :

Reportez-vous à la section 2.7 Sondes compatibles pour voir la liste des sondes compatibles.

Pour obtenir une liste des câbles adaptateurs de sonde disponibles, reportez-vous à la section Pièces détachées et accessoires.

Axiom Pro S — options de connexion pour sondes

Connecteur	Se connecte à :	Câbles adaptés
	Sondes CPT-S via câbles adaptateurs.	Câbles adaptateurs

Note :

Pour obtenir une liste des câbles disponibles, reportez-vous à la section Pièces détachées et accessoires.

4.3 Câbles de connexion

Suivez les étapes ci-dessous pour raccorder le(s) câble(s) au produit.

- 1. Assurez-vous que l'alimentation électrique du navire est coupée.
- 2. Vérifiez que l'appareil à connecter a été installé conformément aux instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- 3. Après avoir vérifié l'orientation, poussez les connecteurs de câble à fond dans les connecteurs correspondants.
- 4. Utilisez un mécanisme de verrouillage pour assurer une connexion sûre (par exemple : tournez les colliers de verrouillage dans le sens horaire pour les serrer ou les mettre en position verrouillée).
- 5. Vérifiez que toutes les connexions terminées par des fils nus sont correctement isolées pour empêcher les courts-circuits et la corrosion dus aux infiltrations d'eau.

4.4 Connexion de l'alimentation Axiom

Le câble d'alimentation doit être connecté à une alimentation 12 V CC. Pour ce faire, il peut être directement connecté à une batterie, ou via le tableau de distribution. Pour les navires dotés d'une alimentation 24 V, il faut utiliser un convertisseur de tension adapté. Le produit est protégé contre les inversions de polarité.



- 1. Le câble d'alimentation/NMEA 2000 se connecte au dos de l'afficheur.
- 2. Le fil de masse se connecte à un point de masse RF. Faute de point de masse, connectez à la borne négative (-) de la batterie.
- 3. Le fil positif (rouge) se connecte à la borne positive (+) de la batterie.
- 4. Un porte-fusible étanche et un fusible 7A (non fournis) doivent être installés.
- 5. Le fil négatif se connecte à la borne négative (-) de la batterie.

Connexion de l'alimentation Axiom Pro / Axiom XL

Le câble d'alimentation doit être connecté à une alimentation 12 ou 24 V CC ; pour ce faire, il peut être directement connecté à une batterie, ou via un tableau de distribution. Le produit est protégé contre les inversions de polarité.



Note :

- Les MFD Axiom Pro sont fournis avec un câble d'alimentation équipé d'un connecteur droit.
- Les MFD Axiom XL sont fournis avec un câble d'alimentation équipé d'un connecteur coudé.
- 1. Le câble d'alimentation/vidéo/NMEA 0183 se connecte au dos du MFD.
- 2. Le fil positif (rouge) se connecte à la borne positive (+) de la batterie.
- 3. Fusible en ligne. Pour déterminer les calibres appropriés, voir : *Calibre du fusible en ligne et du disjoncteur thermique*.
- 4. Le fil négatif se connecte à la borne négative (-) de la batterie.
- 5. Le fil de terre se connecte au point de masse RF. En l'absence de point de masse, connectez à la borne négative (-) de la batterie.

Calibre des fusibles Axiom

Calibre du fusible en ligne et du disjoncteur thermique

Les calibres suivants du fusible en ligne et du disjoncteur thermique s'appliquent à votre produit :

Calibre du fusible en ligne	Calibre du disjoncteur thermique
7 A	7 A

Note :

- Veuillez utiliser un calibre adapté pour le disjoncteur thermique, en fonction du nombre d'appareils à connecter. En cas de doute, consultez un distributeur Raymarine agréé.
- Le câble d'alimentation de votre produit sera peut-être équipé d'un fusible en ligne. Sinon, vous devrez ajouter un fusible en ligne/disjoncteur au fil positif de la connexion d'alimentation de votre produit.

Calibre des fusibles Axiom Pro

Calibre du fusible en ligne et du disjoncteur thermique

Les calibres suivants du fusible en ligne et du disjoncteur thermique s'appliquent à votre produit :

Calibre du fusible en ligne	Calibre du disjoncteur thermique	
15 A	15 A (pour connecter un seul appareil)	

Note :

- Veuillez utiliser un calibre adapté pour le disjoncteur thermique, en fonction du nombre d'appareils à connecter. En cas de doute, consultez un distributeur Raymarine agréé.
- Le câble d'alimentation de votre produit sera peut-être équipé d'un fusible en ligne. Sinon, vous devez en ajouter un au fil positif de la connexion d'alimentation de votre produit.

Attention : Protection de l'alimentation

Lors de l'installation de ce produit, veuillez protéger l'alimentation avec un fusible de calibre approprié ou un disjoncteur thermique.

Distribution du courant

Recommandations et meilleures pratiques.

- Le produit est fourni avec un câble d'alimentation, sous forme de composant séparé ou sous forme de câble fixe attaché au produit en permanence. Utilisez seulement le câble d'alimentation fourni avec le produit. N'utilisez PAS un câble d'alimentation conçu pour, ou fourni avec, un produit différent.
- Reportez-vous à la section *Connexion de l'alimentation* pour des informations sur la façon d'identifier les fils du câble d'alimentation de votre produit, et sur leur connexion.
- Les détails d'implémentation de différents scénarios de distribution électrique courants sont décrits plus loin :

Important :

- Quand vous planifiez le câblage, tenez compte des autres produits de votre système, car certains (comme les modules sondeurs) peuvent imposer d'importants pics de demande d'électricité sur le système électrique du navire, ce qui peut avoir une incidence sur la tension disponible pour d'autres produits pendant les pics.
- Les informations ci-dessous sont uniquement données à titre indicatif pour vous aider à protéger votre produit. Elles couvrent les dispositions d'alimentation courantes pour les navires, mais ne couvrent PAS tous les scénarios possibles. En cas de doute sur la façon d'assurer le niveau de protection adapté, veuillez consulter un revendeur agréé ou un électricien qualifié spécialisé dans les équipements de marine.

Implémentation — connexion à un tableau de distribution (recommandé)



- Il est recommandé de connecter le câble d'alimentation fourni à un disjoncteur ou un switch adapté sur le tableau de distribution du navire ou à un point de distribution de courant monté en usine.
- Le point de distribution doit être alimenté avec la source d'alimentation principale du navire par un câble 8 AWG (8,36 mm²).

 Dans l'idéal, tous les équipements doivent être câblés à des disjoncteurs ou fusibles thermiques individuels, avec une protection de circuit appropriée. Quand ce n'est pas possible et quand plusieurs pièces d'équipement partagent un disjoncteur, utilisez des fusibles en ligne individuels pour chaque circuit d'alimentation afin d'assurer la protection nécessaire.



1	Barre positive (+)
2	Barre négative (-)
3	Coupe-circuit
4	Un porte-fusible étanche contenant un fusible en ligne d'un calibre approprié doit être installé. Pour déterminer le calibre approprié, voir : <i>Calibre du fusible en ligne et du disjoncteur thermique</i> .

Important :

Respectez les calibres de fusible/disjoncteur recommandés dans la documentation du produit, mais sachez toutefois que ces calibres dépendent du nombre d'appareils connectés.

Implémentation — connexion directe à la batterie

- Quand une connexion à un tableau de distribution électrique n'est pas possible, le câble d'alimentation fourni avec votre produit peut être directement connecté à la batterie du navire avec un fusible ou un disjoncteur de calibre adéquat.
- Le câble d'alimentation fourni avec votre produit pourrait ne PAS comprendre de fil de masse séparé. Si c'est le cas, seuls les fils rouge et noir du câble d'alimentation doivent être connectés.
- Si le câble d'alimentation n'est PAS fourni avec un fusible en ligne, vous DEVEZ installer un fusible ou un disjoncteur entre le fil rouge et la borne positive de la batterie.
- Reportez-vous aux calibres des fusibles en ligne indiqués dans la documentation de votre produit.
- Si vous avez besoin d'allonger le câble d'alimentation fourni avec votre produit, veillez à respecter les conseils pertinents sur les *Rallonges du câble d'alimentation* fournis dans la documentation du produit.



1	Un porte-fusible étanche contenant un fusible en ligne d'un calibre approprié doit être installé. Pour déterminer le calibre approprié, voir : <i>Calibre du fusible en ligne et du disjoncteur thermique</i> .
2	Câble d'alimentation du produit.
3	Point de raccordement du fil de masse.

Raccordement de la batterie - scénario A :

Convient pour un navire avec un point de masse RF commun. Dans ce scénario, si le câble d'alimentation de votre produit est fourni avec un fil de masse séparé, il doit être connecté au point de terre commun de votre navire.

Raccordement de la batterie - scénario B :

Convient pour un navire sans point de masse commun. Dans ce cas, si le câble d'alimentation de votre produit est fourni avec un fil de masse séparé, il doit être directement connecté à la borne négative de la batterie.

Câble rallonge du câble d'alimentation

Si vous avez besoin d'allonger le câble d'alimentation fourni avec votre produit, veuillez respecter les conseils suivants :

- Le câble d'alimentation pour chaque unité dans votre système doit être acheminé en une seule longueur de câble distincte à deux fils, depuis l'unité jusqu'au tableau de distribution/la batterie du navire.
- Veillez à ce que le câble de rallonge soit d'un calibre suffisant pour la tension d'alimentation, la charge totale de l'appareil et la longueur du câble. Reportez-vous au tableau suivant pour les calibres **minimum** des fils d'alimentation.

Longueur du câble en mètres (pieds)	Calibre de fil en AWG (mm ²) pour une alimentation 12 V	Calibre de fil en AWG (mm ²) pour une alimentation 24 V
<8 (<25)	16 (1,31 mm²)	18 (0,82 mm²)
16 (50)	14 (2,08 mm²)	18 (0,82 mm²)
24 (75)	12 (3,31 mm²)	16 (1,31 mm²)
>32 (>100)	10 (5,26 mm²)	16 (1,31 mm²)

Important :

Il faut savoir que certains produits dans votre système (comme les modules de sondeur) peuvent créer des pics de tension à certains moments, ce qui peut avoir une incidence sur la tension disponible pour d'autres produits pendant les pics.

Important : Pour s'assurer que les câbles d'alimentation (y compris pour les rallonges) sont d'un calibre suffisant, vérifiez qu'il y a une tension continue **minimale** de **10,8 V CC** à l'extrémité du câble, là où il s'insère dans le connecteur d'alimentation du produit, même avec une batterie entièrement déchargée à 11 V CC. (Ne présumez pas qu'une batterie déchargée est à 0 V CC. En raison du profil de décharge et de la chimie interne des batteries, le courant chute beaucoup plus vite que la tension. Une batterie "complètement déchargée" affiche toujours une tension positive, même si elle n'a pas assez de courant pour alimenter votre appareil.)

Mise à la terre

Veillez à observer les conseils de mise à la masse séparée indiqués dans la documentation du produit.

Informations complémentaires

Il est recommandé d'observer les meilleures pratiques pour toutes les installations électriques embarquées, comme indiqué dans les normes suivantes :

- Code de bonne pratique BMEA pour les installations électriques et électroniques sur bateaux
- Norme d'installation NMEA 0400
- ABYC E-11 Systèmes électriques CA et CC sur bateaux
- ABYC A-31 Chargeurs de batterie et onduleurs
- ABYC TE-4 Protection contre la foudre



Danger : Connexion à la masse

Il est impératif de vérifier que cet appareil est correctement connecté à la masse conformément aux instructions fournies, avant de le mettre sous tension.



Danger : Systèmes de masse positive

Ne connectez pas cette unité à un système présentant une masse positive.

Raccordement à la masse — Fil de masse dédié en option

Les fréquences émises par des équipements tels que les blocs d'alimentation en mode commuté ou émetteurs MF/HF etc. peuvent être sources d'interférences avec l'écran tactile ou la fonction power swipe de votre MFD. Si vous avez des problèmes de performance au niveau de l'écran tactile ou de la fonction power swipe, l'installation d'un conducteur de masse dédié supplémentaire peut permettre d'y remédier.

Note :

Le conducteur supplémentaire est nécessaire en plus du conducteur de masse (blindage) qui fait partie du câble d'alimentation du produit, mais doit être utilisé UNIQUEMENT si des interférences sont constatées avec l'écran tactile ou la fonction power swipe.



Connectez une extrémité du fil de masse supplémentaire (non fourni) à votre produit.

Connectez l'autre extrémité du fil de masse supplémentaire au même point que le fil de masse du câble d'alimentation (blindage). Il s'agit du point de masse RF du navire, ou, sur les navires non équipés de système de masse RF, de la borne de batterie négative.

Le système d'alimentation CC doit être soit :

- Négatif à la masse, avec la borne de batterie négative connectée à la masse du navire, soit
- Flottant, sans borne de batterie connectée à la masse du navire.

Si plusieurs appareils doivent être raccordés à la masse, il est possible de relier les masses à une borne commune (p. ex. à l'intérieur du tableau de distribution électrique), puis de relier cette borne au point de masse RF commun du navire à l'aide d'un conducteur unique de section appropriée.

Implémentation

Le conducteur de connexion à la masse commune doit de préférence être réalisé avec une tresse plate en cuivre étamé d'une capacité de 30 A (1/4") ou supérieure. Si cette solution est impossible à mettre en œuvre, il est possible d'utiliser un câble toronné de section appropriée, comme suit :

- pour des longueurs <1 m (3'), utilisez une section de 6 mm² (#10 AWG) ou supérieure.
- pour des longueurs >1 m (3'), utilisez une section de 8 mm² (#8 AWG) ou supérieure.

Quel que soit le système adopté, veillez à ce que le conducteur de masse soit aussi court que possible.

Références

- ISO10133/13297
- Code de bonne pratique BMEA
- NMEA 0400

4.5 Connexion NMEA 0183

Les appareils NMEA 0183 peuvent être connectés à votre MFD en utilisant des câbles NMEA 0183 sur le câble d'alimentation et de données fourni.

- 2 ports NMEA 0183 sont disponibles :
- Port n°1 : entrée et sortie, 4 800 ou 38 400 bauds.
- Port n°2 : entrée seule, 4 800 ou 38 400 bauds.

Note :

- La vitesse de transmission en bauds pour chaque port doit être définie dans les réglages de votre MFD. Reportez-vous aux instructions d'utilisation de votre MFD pour plus de détails sur la configuration de la vitesse de transmission.
- Pour le port n°1, l'entrée et la sortie communiquent à la même vitesse de transmission. Si, par exemple, un appareil NMEA 0183 est connecté à l'ENTRÉE du port n°1, alors qu'un autre appareil NMEA 0183 est connecté à la SORTIE du port n°1, les deux appareils NMEA doivent utiliser la même vitesse de transmission.

Il est possible de connecter jusqu'à 4 appareils aux ports de sortie et 2 appareils aux ports d'entrée.



	Connexion au MFD	Connexion à l'appareil NMEA
1	Port 1, entrée positive (blanc)	Sortie positive
2	Port 1, entrée négative (vert)	Sortie négative
3	Port 1, sortie positive (jaune)	Entrée positive
4	Port 1, sortie négative (marron)	Entrée négative
5	Port 2, entrée positive (orange/blanc)	Sortie positive
6	Port 1, entrée négative (orange/vert)	Sortie négative

Note :

Consultez les instructions fournies avec votre appareil NMEA 0183 pour les informations sur la couleur des fils, les signaux et les ports.

4.6 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng®)

Le MFD peut transmettre et recevoir des données des appareils connectés à un réseau de bus CAN conforme auquel le MFD est également connecté. Le MFD est connecté au circuit principal en utilisant le connecteur DeviceNet sur le câble d'alimentation/NMEA 2000.



- 1. Le câble d'alimentation/NMEA 2000 se connecte au dos du MFD.
- 2. Le connecteur DeviceNet (Micro-C 5 broches mâle) se connecte au réseau NMEA 2000 ou SeaTalkng ® via un câble adaptateur.
- 3. Connecteur DeviceNet (5 broches femelle).
- 4. Le câble adaptateur se connecte au circuit principal SeaTalkng[®] ou un câble d'embranchement DeviceNet se connecte au réseau NMEA 2000.Câbles disponibles
 - A06045 câble DeviceNet femelle vers SeaTalkng[®], illustré.
 - E05026 câble DeviceNet femelle vers fils nus.

Note :

- 1. Les appareils SeaTalkng[®] et NMEA 2000 doivent être connectés à un circuit principal correctement terminé auquel le MFD est également connecté. Les appareils ne peuvent pas être directement connectés au MFD.
- 2. Consultez les instructions fournies avec votre appareil SeaTalkng [®] / NMEA 2000 pour obtenir des détails sur la création d'un circuit principal.

4.7 Connexion NMEA 2000 (SeaTalkng®)

Le MFD peut transmettre et recevoir des données des appareils connectés à un réseau de bus CAN conforme. Le MFD est connecté au circuit principal en utilisant le connecteur NMEA 2000 du MFD.



- 1. Utilisez le câble adaptateur DeviceNet vers SeaTalkng[®] fourni pour connecter votre MFD au circuit principal SeaTalk[®].
- 2. Vous pouvez aussi connecter votre MFD à un circuit principal NMEA 2000 à l'aide d'un câble DeviceNet standard (non fourni).

Note :

- Les appareils SeaTalkng[®] et NMEA 2000 doivent être connectés à un circuit principal correctement terminé auquel le MFD est également connecté. Les appareils ne peuvent pas être directement connectés au MFD.
- 2. Consultez les instructions fournies avec votre appareil SeaTalkng [®]/NMEA 2000 pour obtenir des détails sur la mise en place d'un circuit principal.
- 3. Reportez-vous à la section pour la liste des câbles SeaTalkng® disponibles.

4.8 Connexion d'une sonde à un Axiom

Si votre MFD comprend un module sondeur intégré, vous pouvez connecter une sonde à votre MFD.



Note :

- 1. Reportez-vous à la section 2.5 **Sondes compatibles pour les MFD Axiom**[™] pour plus d'information sur les sondes compatibles avec votre modèle de MFD.
- 2. Des câbles prolongateurs pour sonde sont disponibles.
- 3. Les MFD non équipés d'un module sondeur intégré peuvent être connectés à une sonde via un module sondeur externe de la série CPxxx.

4.9 Connexion d'une sonde à un Axiom+

Si votre MFD comprend un module sondeur intégré, vous pouvez connecter une sonde à votre MFD.

Note :

Les sondes RealVision[™] se connectent directement. Tous les autres types nécessitent un câble adaptateur.



Note :

 Reportez-vous à la section 2.6 Sondes compatibles pour les écrans multifonctions Axiom[™]+ RV

pour plus d'information sur les sondes compatibles avec votre modèle de MFD.

- 2. Des câbles prolongateurs pour sonde sont disponibles.
- 3. Les MFD non équipés d'un module sondeur intégré peuvent être connectés à une sonde via un module sondeur sur le réseau.

4.10 Connexion des sondes (Axiom Pro)

Si votre MFD comprend un module sondeur intégré, vous pouvez connecter une sonde à votre MFD.



- Axiom Pro RVX :
 - 1 x connecteur 25 broches se connecte aux sondes RealVision™ 3D
 - 1 x connecteur 11 broches se connecte aux sondes 1kW.
- Axiom Pro S
 - 1 x connecteur 25 broches se connecte au câble adaptateur de sonde A80490. Le câble adaptateur se raccorde ensuite à une sonde de la série CPT-S.

Note :

- 1. Seules les sondes CPT-S peuvent se connecter aux modèles de MFD Axiom Pro S.
- 2. Des câbles prolongateurs pour sonde sont disponibles.
- 3. Des câbles adaptateurs sont également disponibles pour connecter d'autres sondes. Reportez-vous à la section pour une liste des câbles adaptateurs disponibles.
Câble prolongateur pour sonde RealVision™ 3D

Pour optimiser les performances, il est préférable de minimiser les longueurs de câble. Cependant, dans certaines installations, il peut s'avérer nécessaire de prolonger le câble de la sonde.

- Des câbles prolongateurs pour sonde de 3 m (9,8'), 5 m (16,4') et 8 m (26,2') sont disponibles (références : 3 m - A80475, 5 m - A80476, 8 m - A80477).
- Il est recommandé de ne pas utiliser plus de deux câbles prolongateurs, pour une longueur totale de câble ne dépassant pas 18 m (59').

Câble prolongateur pour sonde DownVision™

Pour optimiser les performances, il est préférable de minimiser les longueurs de câble. Cependant, dans certaines installations, il peut s'avérer nécessaire de prolonger le câble de la sonde.

- Un câble prolongateur pour sonde de 4 m (13,1') (A80273) est disponible.
- Il est recommandé de ne pas utiliser plus d'un câble prolongateur.

Câbles adaptateurs pour sonde Axiom

Les câbles adaptateurs suivants sont disponibles pour permettre la connexion d'un éventail de sondes plus large.

Câbles	adaptateurs	DV	Axiom
--------	-------------	----	-------

A80484	Adaptateur Axiom DV vers sonde intégrée 7 broches
A80485	Adaptateur Axiom DV vers sonde CP370 7 broches
A80486	Câble en Y Axiom DV vers sondes intégrées DV 9 broches et 7 broches
A80487	Câble en Y Axiom DV vers sondes CP370 DV 9 broches et 7 broches

Câbles adaptateurs Axiom RV

A80488	Adaptateur Axiom RV vers sonde intégrée 7 broches
A80489	Adaptateur Axiom RV vers sonde CP370 7 broches
A80490	Adaptateur Axiom RV vers sonde DV 9 broches
A80491	Câble en Y Axiom RV vers sondes intégrées RV 25 broches et 7 broches
A80492	Câble en Y Axiom RV vers sondes RV 25 broches et CP370 7 broches
A80493	Câble en Y Axiom RV vers sondes intégrées 7 broches et DV 9 broches
A80494	Câble en Y Axiom RV vers sondes CP370 7 broches et DV 9 broches

Câbles adaptateurs pour sonde Axiom+

Les câbles adaptateurs suivants sont disponibles pour permettre la connexion d'un éventail de sondes plus large.

A80488	Adaptateur Axiom RV vers sonde intégrée 7 broches
A80489	Adaptateur Axiom RV vers sonde CP370 7 broches
A80490	Adaptateur Axiom RV vers sonde DV 9 broches
A80491	Câble en Y Axiom RV vers sondes intégrées RV 25 broches et 7 broches
A80492	Câble en Y Axiom RV vers sondes RV 25 broches et CP370 7 broches
A80493	Câble en Y Axiom RV vers sondes intégrées 7 broches et DV 9 broches
A80494	Câble en Y Axiom RV vers sondes CP370 7 broches et DV 9 broches

Attention : Câble de la sonde

- Ne PAS utiliser le câble de la sonde pour soulever ou suspendre la sonde ; toujours soutenir directement le boîtier de la sonde pendant l'installation.
- Ne PAS sectionner, raccourcir ni épisser les câbles de la sonde.
- Ne PAS enlever le connecteur.

Si le câble est sectionné, il ne pourra pas être réparé. Si vous sectionnez le câble, vous annulez aussi la garantie du fabricant.

4.11 Connexion réseau

Votre MFD peut être directement connecté à des produits compatibles en utilisant les connexions RayNet. Votre MFD peut également être connecté à un réseau de produits SeaTalkhs[®] en utilisant un switch réseau approprié.



- 1. Câble RayNet vers RayNet Connectez une extrémité du câble RayNet à votre MFD et l'autre extrémité à un appareil RayNet ou à un switch réseau RayNet.
- 2. Câble RayNet vers RJ45 Connectez l'extrémité RayNet du câble à votre MFD et l'autre extrémité à un appareil RJ45 ou à un switch réseau ou coupleur RJ45.
- 3. Appareils réseau compatibles, tels un switch réseau, une antenne radar, un module sondeur, une caméra thermique, etc.

Note :

- Reportez-vous aux instructions fournies avec votre produit réseau pour des informations spécifiques sur la connexion.
- Reportez-vous au pour une liste des câbles réseau disponibles.

4.12 Connexion d'une antenne GA150

L'antenne GA150 (A80288) peut être utilisée pour améliorer la réception du récepteur GNSS de votre MFD.



Pour les détails d'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec votre antenne GA150.

Note : L'antenne GA150 est seulement compatible avec les MFD Axiom Pro et Axiom XL.

4.13 Connexion accessoire

Un RCR-SDUSB, RCR-1, câble rallonge Micro USB ou RCR-2 (disponible séparément) peut être connecté à votre MFD en utilisant la connexion pour accessoire.

Connexion RCR

Les fonctions suivantes nécessitent un lecteur de carte relié au MFD :

- cartographie électronique une cartographie peut également être partagée à partir d'un MFD en réseau auquel est connecté un lecteur de carte.
- mise à jour du logiciel du produit si votre MFD est connecté à Internet, vous pouvez également vérifier les mises à jour logicielles en ligne.
- importation et exportation des données utilisateur (points de route, routes et traces) les données utilisateur peuvent également être importées et exportées à partir d'un MFD en réseau avec un lecteur de carte connecté.
- sauvegarde et restauration des paramètres les paramètres peuvent également être sauvegardés et restaurés à partir d'un MFD en réseau avec un lecteur de carte connecté.
- affichage de fichiers PDF
- ⁽¹⁾ capture et visualisation de captures d'écran ou d'images (fichiers .png, .jpg)
- ⁽²⁾ enregistrement et visionnement de fichiers vidéo (fichiers .mov)
- installation d'applications LightHouse tierces (fichiers .apk) (installation uniquement ; les applications ne peuvent pas être exécutées directement à partir du périphérique de stockage).

La fonction supplémentaire ci-dessous nécessite un câble prolongateur DJI Drone (A80630) raccordé au MFD :

• connexion d'un VASP (drone) compatible, pour utilisation avec l'appli VASP du MFD.

Important :

- 1. Pour le stockage d'images (fichiers .png, .jpg), il faut sélectionner **SD externe** ou **USB Externe** comme emplacement pour le **Fichier de copie d'écran** dans l'onglet **Cet écran** du menu principal des paramètres du MFD (accessible à partir de l'écran d'accueil).
- Pour le stockage de vidéo (fichiers .mov), il faut sélectionner SD externe ou USB externe comme emplacement pour Enregistrer les fichiers dans l'onglet Photo et enregistrement vidéo du menu des paramètres de l'application Vidéo.

En plus des utilisations de stockage listées ci-dessous, le port USB sur le RCR-SDUSB peut également être utilisé pour alimenter les appareils mobiles avec un courant de 0,5 A.



Appareil	Support pris en charge
RCR-SDUSB (A80440)	Carte SD (ou carte MicroSD avec un adaptateur de carte SD) 1x USB (connecteur de type A) (p. ex. pour la connexion d'un disque dur ou d'un clé/mémoire flash USB externe)
RCR-1 (A80585)	1x carte MicroSD
RCR-2 (A80218)	2x cartes MicroSD
Câble rallonge Micro USB (A80630)	1x Micro USB (connecteur de type Micro A) (par ex. pour la connexion d'un disque dur ou d'une clé/mémoire flash USB externe ; un adaptateur supplémentaire peut être nécessaire pour la connexion de certains périphériques USB).

Pour les détails d'installation de ces appareils, reportez-vous aux instructions fournies avec vos accessoires.



Danger : Alimentation d'appareil USB

Ne PAS connecter d'appareil nécessitant une source d'alimentation externe à la connexion USB du produit.

4.14 Connexion vidéo analogique Axiom Pro

Les sources vidéo analogiques telles que les caméras thermiques ou de sécurité peuvent être connectées à votre MFD en utilisant le connecteur BNC sur le câble d'alimentation/vidéo/NMEA 0183 fourni. Votre MFD diffusera le flux sur le réseau SeaTalkhs ® vers d'autres MFD compatibles.



- 1. Câble d'alimentation/vidéo/NMEA 0183 fourni avec votre MFD.
- 2. Appareil vidéo analogique.
- 3. Connecteur BNC vidéo analogique.

Pour les détails d'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil vidéo analogique.

Chapitre 5 : Entretien de l'afficheur

Table des chapitres

- 5.1 Entretien et maintenance en page 78
- 5.2 Nettoyage des produits en page 78

5.1 Entretien et maintenance

Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Veuillez vous adresser à des revendeurs agréés Raymarine pour toutes les interventions de maintenance ou de réparation. Les réparations non autorisées peuvent affecter votre garantie.



Danger : Haute tension

Ce produit comprend des composants générant une haute tension. Les réglages nécessitent de suivre des procédures de service spécialisées au moyen d'outils uniquement disponibles pour les techniciens d'entretien qualifiés. Aucune réparation de pièce ou réglage ne peut être effectué par l'utilisateur. L'opérateur ne doit jamais retirer le capot ni tenter de réparer le produit.

Danger : Avertissement FCC (partie 15.21)

Toute modification ou altération de l'appareil non expressément convenue par écrit par Raymarine Incorporated est susceptible d'enfreindre la réglementation FCC et d'annuler le droit d'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

Attention : Caches soleil

- Si votre produit est livré avec un cache soleil, remettez-le toujours en place quand le produit n'est pas utilisé afin de le protéger des effets dommageables de la lumière ultra-violette (UV).
- Pour éviter de risquer de perdre le produit, retirez les caches soleil lors des déplacements à vitesse élevée, que ce soit dans l'eau ou quand le navire est remorqué.

Contrôles de routine de l'équipement

Il est recommandé d'effectuer régulièrement les contrôles de routine suivants pour assurer un fonctionnement correct et fiable de votre équipement :

- Vérification du bon état des câbles, de l'absence de traces d'usure ou de dommages.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

5.2 Nettoyage des produits

Consignes de nettoyage.

Pour nettoyer les produits :

- Coupez l'alimentation.
- Essuyez à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- N'utilisez PAS : des produits de nettoyage abrasifs, acides, ammoniaqués, des solvants ou autres produits chimiques.
- N'utilisez PAS de nettoyeur haute pression.

Nettoyage de l'écran de l'afficheur Axiom+

L'écran tactile est protégé par un revêtement oléophobe. La couche oléophobe est un revêtement résistant aux traces de doigt et repoussant l'huile utilisé pour protéger l'écran de votre afficheur. Pour nettoyer les traces de doigts, il suffit d'essuyer doucement l'écran avec un chiffon propre et non pelucheux, comme un chiffon en microfibre. Procédez ainsi pour les taches plus tenaces :

Important :

N'utilisez PAS de tissu abrasif ou de liquide de nettoyage abrasif pour nettoyer l'écran, au risque d'abîmer le revêtement de protection et de rayer l'écran.

1. Éteignez l'écran.

- 2. Nettoyez l'écran à l'aide d'une solution détergente douce et d'un chiffon propre et non pelucheux pour éliminer toutes les particules de saleté et les dépôts de sel.
- 3. Rincez l'écran à l'eau claire et propre pour éliminer tout résidu de détergent.

Important :

Des traces de détergent laissées sur le verre pourraient détériorer le revêtement protecteur.

- 4. Laissez sécher l'écran naturellement.
- 5. Si des traces persistent, essuyez délicatement l'écran avec un nouveau chiffon propre et non pelucheux.

Nettoyage du boîtier de l'écran

L'afficheur est un appareil hermétiquement scellé et ne requiert pas de nettoyage régulier. S'il s'avère nécessaire de nettoyer l'afficheur, suivez cette procédure de base :

- 1. Éteignez l'écran.
- 2. Essuyez le boîtier avec un chiffon propre et non pelucheux.
- 3. Si nécessaire, utilisez un détergent doux pour éliminer les taches de graisse.

Désinfection de l'afficheur

Dans les installations où les MFD sont utilisés par plusieurs personnes (par ex. : sur les bateaux charters), il est nécessaire de désinfecter l'écran tactile et les boutons de commande. Il convient d'utiliser une lingette à base d'alcool isopropylique à 70 %.

Important :

- Si vous n'avez pas de lingettes, vous pouvez aussi vaporiser de l'alcool isopropylique à 70 % sur un chiffon non pelucheux (comme un chiffon en microfibre) et essuyer l'afficheur. Ne vaporisez PAS directement sur l'écran tactile.
- N'utilisez PAS une concentration d'alcool plus forte, au risque d'endommager le revêtement protecteur de votre écran.
- N'utilisez PAS de tissu abrasif ou de liquide de nettoyage abrasif pour nettoyer l'écran, au risque d'abîmer le revêtement protecteur et de rayer l'écran.
- 1. Éteignez l'écran.
- 2. Suivez les instructions pour nettoyer l'écran de votre afficheur.
- 3. À l'aide d'une lingette à base d'alcool isopropylique à 70 %, essuyez délicatement toutes les surfaces et les boutons de commande.
- Avec une deuxième lingette à base d'alcool isopropylique à 70 %, essuyez très délicatement la surface de l'écran tactile.
- 5. Rincez l'écran à l'eau douce et propre pour éliminer toute trace des produits chimiques utilisés dans la lingette.
- 6. Laissez sécher l'écran naturellement.
- 7. Si des traces persistent, frottez très doucement l'écran avec un chiffon propre en microfibres.

Nettoyage du cache soleil

Le cache soleil fourni présente une surface adhésive. Dans certaines conditions, des contaminants indésirables peuvent adhérer à cette surface. Pour éviter d'endommager l'écran du moniteur, veuillez nettoyer régulièrement le cache soleil en suivant la procédure suivante :

- 1. Enlevez délicatement le cache soleil de l'écran.
- 2. Rincez le cache soleil à l'eau douce pour éliminer toutes les particules de saleté et les dépôts de sel.
- 3. Laissez sécher le cache soleil naturellement.

Chapitre 6 : Configuration

Table des chapitres

- 6.1 Démarrage en page 82
- 6.2 Raccourcis en page 95
- 6.3 Compatibilité des cartes mémoire en page 96
- 6.4 Mises à jour du logiciel en page 99
- 6.5 Tutoriels vidéo en page 100

6.1 Démarrage

MFD compatibles

Le système d'exploitation LightHouse[™] 3 est compatible avec les MFD listés ci-dessous.

Version du logiciel	MFD compatibles
LH3.15	Axiom +
LH3.14 LH3.13	Axiom XL
LH3.12	Axiom Pro
	• Axiom
LH3.11	Axiom XL
LH3.10.71	Axiom Pro
LH3.9	• Axiom
LH3.8 LH3.7	eS Series
LH3.6	• gS Series
LH3.5	
LH3.4	Axiom Pro
LH3.3	• Axiom
	eS Series
	gS Series
LH3.2	Axiom Pro
	• Axiom
LH3.1	• Axiom
LH3.0	• Axiom

Boutons physiques du MFD

Le tableau ci-dessous liste les boutons physiques disponibles sur les MFD compatibles LightHouse™ 3 et les claviers déportés ainsi que leurs fonctions.

Note :

- Si 2 symboles de bouton sont présents, les symboles de gauche représentent des MFD Axiom[™] Pro ou un clavier RMK-10 et les symboles de droite représentent un MFD eS Series ou un clavier RMK-9.
- Seuls les MFD Axiom et gs Series ont un unique bouton marche/arrêt.

Commande	Bouton	Fonction
命 🏚	Position initiale	Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran d'accueil.
	Menu	Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer des menus.
•	⁽¹⁾ Bouton programmable par l'utilisateur (UPB)	Vous pouvez sélectionner la fonction exécutée par ce bouton. Reportez-vous à la section Attribution d'une fonction à un bouton programmable par l'utilisateur (UPB) pour plus d'informations.

Boutons physiques du MFD

Commande	Bouton	Fonction
	Point de route/MOB	Appuyez brièvement sur ce bouton pour placer un point de route à l'emplacement de votre navire. Une pression prolongée active l'alarme MOB (Homme à la mer).
少 少 (*) (*)	Marche/arrêt	Appuyez sur ce bouton pour allumer le MFD. Quand le MFD est allumé, appuyer sur ce bouton a pour effet d'afficher la page des raccourcis.
(0))))	⁽²⁾ Balayage de mise en marche	Balayez pour allumer le MFD. Quand il est allumé, balayez à nouveau pour afficher la page des raccourcis.
STBY Standby (Auto) (Auto)	Pilote	Appuyez brièvement sur ce bouton pour afficher ou masquer la barre latérale du pilote. Une pression prolongée a pour effet d'engager le pilote automatique en mode cap verrouillé (Consigne cap), ou de désengager le pilote automatique actif.
	Changement	Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer le volet actif dans une page à écran partagé. Une pression prolongée agrandit le volet sélectionné.
< 🗕	Retour	Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu ou au dialogue précédent.
+	Portée réduite	Appuyez pour augmenter l'échelle ou faire un zoom avant.
_	Portée augmentée	Appuyez pour réduire l'échelle ou faire un zoom arrière.
	Uni-controller	L'Uni-controller comprend un bouton central OK , des commandes de direction et un bouton rotatif .

Uni-controller du MFD

Commande	Commande	Fonction
	ОК	Poussez le bouton pour confirmer une sélection.
	Directionnelle	Utilisez les commandes 8 directions pour repositionner le curseur sur l'écran.
	Rotative	Tournez dans le sens horaire pour augmenter l'échelle ou faire un zoom avant et dans le sens antihoraire pour réduire l'échelle ou faire un zoom arrière.

Note :

- ⁽¹⁾ Le bouton programmable par l'utilisateur est seulement disponible sur les MFD Axiom[™] Pro.
- ⁽²⁾ Le balayage de mise en marche est seulement disponible sur les MFD Axiom[™].

Axiom et Axiom XL

Mise en marche de l'écran

Quand une alimentation est disponible vers le MFD mais que le MFD est éteint, le symbole d'alimentation est allumé.

Pour allumer l'écran :



 Faites glisser votre doigt de gauche à droite dans la zone de balayage du bouton Power. Le MFD se met en route.

Arrêt de l'appareil



- Faites glisser votre doigt de gauche à droite dans la zone de balayage du bouton Power. Le menu Raccourcis s'affiche.
- 2. Appuyez longuement sur le symbole Power (Marche) jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Note :

Une fois éteint, l'appareil continue à consommer une petite quantité de courant de la batterie. Si cela pose un problème, débranchez l'alimentation ou arrêtez l'appareil avec le disjoncteur.

Axiom Pro, eS Series et gS Series

Mise en marche de l'écran

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'afficheur.

Arrêt de l'appareil



1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

2. Dans la page des raccourcis, appuyez sur l'icône de marche/arrêt pendant environ 2 secondes.

Sinon, vous pouvez appuyer sur le bouton **Marche/arrêt** pendant environ 6 secondes pour éteindre votre afficheur.

Note :

Une fois éteint, l'appareil continue à consommer une petite quantité de courant de la batterie. Si cela pose un problème, débranchez l'alimentation ou arrêtez l'appareil avec le disjoncteur.

Mise en marche/arrêt au niveau du disjoncteur

Si vous souhaitez être sûr que le MFD ne consomme pas de courant, il faut le mettre hors tension au niveau du disjoncteur ou débrancher le câble d'alimentation.

Quand le disjoncteur est réactivé, ou quand le câble est reconnecté, le MFD reprend le même état de consommation où il se trouvait avant d'être éteint.

Sélection de l'écran de données Maître lors de la première mise en marche

Les réseaux comprenant plusieurs MFD doivent avoir un écran de données Maître désigné. L'écran de données Maître correspond au MFD principal sur le réseau. Il s'agit du MFD connecté au réseau de bus CAN SeaTalkng [®] / NMEA 2000 et à tous les autres appareils et sources de données de votre système. L'écran de données Maître transfère les données sur le réseau SeaTalkhs [™] vers tout MFD "répéteur" compatible sur le réseau.

Par défaut, votre MFD sera défini comme un écran de données Maître. Si vous vous connectez à un réseau qui comprend déjà des MFD, le système vous invitera à confirmer votre écran de données Maître lors de la première mise en marche.

L'avertissement "Plusieurs écrans de données Maîtres trouvés" s'affiche quand un nouveau MFD est ajouté sur votre réseau.



Vous pouvez changer votre écran de données Maître à tout moment en sélectionnant **Désigner comme maître des données** en regard d'un MFD listé dans l'onglet Réseau du menu Paramètres : **Écran d'accueil > Paramètres > Réseau**.

Assistant de démarrage

Si le MFD est installé comme appareil autonome, ou dans le cadre d'un nouveau système, l'Assistant de démarrage s'affiche la première fois que le MFD est allumé. L'Assistant de démarrage vous aidera à configurer les paramètres importants de votre MFD.

Suivez les instructions à l'écran et configurez les paramètres pertinents.

L'Assistant de démarrage s'affiche également quand une **Réinitialisation usine** est effectuée.

Acceptation des Limites d'utilisation lors de la première mise en marche

Après avoir terminé l'Assistant de démarrage, la clause de non-responsabilité Limites d'utilisation (LoU) s'affiche.



Vous devez lire et accepter les conditions avant d'utiliser votre MFD.

En sélectionnant **OK**, vous indiquez que vous avez accepté les conditions d'utilisation.

Menu Sources de données

Quand un système comprend plusieurs sources de données compatibles de type MDS, le système choisit la source la plus appropriée pour les données. Si vous préférez, vous pouvez sélectionner manuellement votre propre source de données.

Le menu **Sources de données** est accessible sur votre MFD maître des données, dans le menu **Paramètres : Écran d'accueil > Paramètres > Réseau > Données sources**.

×		Data sources						
	date	Time and	Wind	GPS datum	GPS	Heading	Speed through water	Depth
		Port ID	num .	Serial	Value		Source device	Preferred
n 🗨	Manual selection	Internal	393	1260	+/- 2.5ft		Raymarine RS-150	
rred source ata,	To select a preferre for this type of data	Unknown	040	1160	~		Internal GPS	0
selection" ferred	activate "manual se and tick your prefe	Unknown	028	0870	~		Internal GPS	
fie a	To select a prefer for this type of da activate "manual s and tick your prefe source.	Unknown Unknown	040 028	1160 0870	*		Internal GPS Internal GPS	

Chaque onglet permet d'afficher les sources de données disponibles et, le cas échéant, de sélectionner votre source de données privilégiée. La source de données actuellement active est cochée et affiche sa valeur actuelle utilisée.

Pour sélectionner manuellement une source de données, activez le bouton bascule **Sélection manuelle** et sélectionnez votre source de données privilégiée dans la liste.

Les MFD en réseau seront automatiquement mis à jour pour utiliser les sources de données sélectionnées sur votre MFD Maître des données.

Sélectionnez le bouton **Régénérer** en bas de l'écran pour régénérer la liste.

Configuration des paramètres de sonde

Pour les systèmes configurés avec un Sondeur, vous devez configurer les paramètres de votre sonde.

<		Settings	_	×
Sonar Display	sducer Sounder	Fish detection Page setti	ngs	
RV 3D Xdcr TM275	iLHW-41-693-1			
Transducer:		TM275LHW-41-693-1		
Display depth as:		- 205	1	
		Delaurustalina		
O Below keel	~~~) Below waterline	Below transducer	~
	$ \land \land $			\searrow
Ping depth limit.			25011	
TEMPERATURE RE	ADING			
Enable temperatur	e sensor:			
Current temperatu	re: 71.8°F	Calibrate temp	Note - this transducer is not the system temperature data source	0

- Sélectionnez Sondeur dans le menu Paramètres de l'application Fishfinder : Menu > Paramètres > Sondeur
- 2. Sélectionnez le mode d'affichage de la profondeur :
 - i. Sous le capteur (Défaut) Aucun offset requis
 - ii. Sous la quille Entrez la distance séparant la face du capteur du bas de la quille.
 - iii. Sous la ligne de flottaison Entrez la distance séparant le bas de la quille de la ligne de flottaison.
- 3. Si votre sonde comprend un capteur de température, vous pouvez également configurer les réglages de température ainsi :
 - i. Activez ou désactivez les relevés de température en fonction des besoins.
 - ii. S'ils sont activés, vérifiez la mesure par rapport à la température réelle de l'eau.
 - iii. S'il est nécessaire d'ajuster les mesures actuelles, sélectionnez **Étalonner temp** puis entrez la différence entre vos 2 mesures.

Limite ping profondeur

Quand des sondeurs haute puissance cherchent un verrouillage fond, ils peuvent aller à une profondeur maximale de 3 048 m (10 000 pieds) pendant le cycle de chasse ; cela signifie qu'il faut parfois un certain temps pour acquérir ou ré-acquérir un verrouillage fond. Pour améliorer le délai de ré-acquisition du verrouillage fond de la sonde sur des sondeurs haute puissance, il est possible de définir une limite ping profondeur.

En cas d'utilisation d'un sondeur haute puissance CHIRP ou non-CHIRP (plus de 600 W) connecté au connecteur de la sonde de 1 kW sur un MFD Axiom[™] Pro ou un module sondeur RVX1000, la commande **Limite ping profondeur** sera disponible dans le menu Paramètres sondeur de l'application Fishfinder : **Menu > Paramètres > Sondeur > Limite ping profondeur**.

Ping depth limit:			250ft	
TEMPERATURE READING	G			
Enable temperature sens	sor:			
Current temperature:	71.8°F	Calibrate temp	Note - this transducer is not the	0

Important :

- La **Limite ping profondeur** doit être activée uniquement en cas de problèmes de ré-acquisition de relevés de profondeur suite à la perte de relevés de profondeur sur la sonde.
- Une fois que la **Limite ping profondeur** est activée, quand vous naviguez dans des eaux de profondeur supérieure à la limite spécifiée, l'application Fishfinder / le sondeur ne sera pas capable d'établir un relevé de profondeur / verrouillage fond.

La commande Limite ping profondeur vous permet de spécifier une limite de profondeur jusqu'à laquelle votre sonde cherchera. Il est recommandé de fixer cette limite à une profondeur d'environ 25 % à 50 % supérieure à la profondeur maximale des eaux dans lesquelles vous voulez utiliser votre Fishfinder. P. ex. : dans des eaux de profondeur max. 200 pieds, la limite ping profondeur doit être fixée entre 250 pieds et 300 pieds.

Étalonnage AHRS RealVision™ 3D

Les sondes RealVision[™] 3D renferment un capteur intégré AHRS (Attitude and Heading Reference Sensor), qui mesure les mouvements de votre navire pour épauler le sondeur dans le rendu des images. Après installation, toutes les sondes RealVision[™] 3D doivent passer par une étape d'étalonnage.

Sur une sonde non étalonnée, un décalage risque de se produire sur le bord avant du rendu, au bas de l'image du sondeur, comme illustré ci-dessous.



Le processus d'étalonnage est lancé automatiquement et démarre après un virage de votre navire d'environ 100°, à une vitesse comprise entre 3 et 15 nœuds. L'étalonnage ne nécessite aucune saisie de l'utilisateur, mais un virage d'au moins 270° est nécessaire pour que le processus d'étalonnage arrive à déterminer la déviation locale et à appliquer le décalage qui convient.

Le temps nécessaire pour réaliser l'étalonnage dépend des caractéristiques du navire, de l'environnement d'installation de la sonde, et des niveaux d'interférence magnétique au moment de l'exécution du processus. Des sources d'interférences magnétiques importantes peuvent prolonger le temps requis pour exécuter le processus d'étalonnage. Dans certaines zones présentant une déviation magnétique substantielle, il pourrait s'avérer nécessaire de faire des manœuvres en cercle ou « huits » supplémentaires. Exemples de telles sources d'interférence magnétique :

Systèmes de navire

- Alternateurs de navire
- Pontons marins
- Navires à coque métallique
- Câbles sous-marins

Note :

Dans certains cas, il est avantageux de désactiver le système AHRS Realvision si des sources locales d'interférence magnétique déforment l'image du sondeur. AHRS Realvision peut être désactivé dans les **Paramètres**.

Menu > Paramètres > Sondeur > Stabilisation AHRS

Note :

La procédure d'étalonnage devra être répétée à la suite d'une **réinitialisation du sondeur** ou d'une **réinitialisation aux valeurs usine** de l'écran multifonctions.

Étalonnage des capteurs (iTC-5)

Vous pouvez étalonner les capteurs connectés à votre MFD LightHouse via un convertisseur iTC-5.

Note :

Nécessaires pour l'étalonnage des capteurs :

- Un convertisseur de signaux de capteur iTC-5.
- Un MFD désigné comme écran de données maître.
- La version 3.11 ou ultérieure du logiciel LightHouse

Note :

Vous pouvez uniquement étalonner les capteurs directement connectés à l'instrument iTC-5 que vous avez sélectionné pour l'étalonnage. Dans les systèmes comportant plusieurs iTC-5, il est important de se rappeler quel(s) capteur(s) sont connectés à chaque instrument iTC-5.

Réseau

Pour étalonner des capteurs, trouvez l'appareil iTC-5 pertinent dans la liste des appareils connectés au réseau de votre MFD.

1. Ouvrez Réseau

Écran d'accueil > Paramètres > Réseau

2. Localisez et sélectionnez l'appareil iTC-5.

3. Sélectionnez Étalonner.

<	Settings		×
Getting started Boat details Units This display	Autopilot Network		
Product			
AXIOM XL 16 E70399 0396081 (This display) - DM		3.11.17	
AXIOM XL 16 E70399 0395951		3.11.17	
AXIOM XL 16 E70399 0395960		3.11.17	
RVX1000 E70511 0480019 3.10.56			
Raymarine STng Buzzer A80614 LR4K942		1.01	Calibrate
Raymarine iTC5 Converter E70010 1210049		1.12	Rename
Raymarine EV-1 Course Computer E70096 0442194		3.03	Product info
Raymarine i70s Display E70327 0560122		3.16	
			$\overline{}$

Sélection des données

Vous pouvez choisir le type de données à étalonner :

- Profondeur
- Vent
- Vitesse



Profondeur

Étalonnez votre capteur de profondeur.

Sous la quille	Entrez la distance séparant la face du capteur du bas de la quille.
Sous la ligne de flottaison	Entrez la distance séparant le bas de la quille de la ligne de flottaison.
Sous le capteur	Aucun décalage nécessaire.

Vent

Étalonnez votre capteur de vent.

Linéariser sondeur	Faites tourner votre navire selon un cercle jusqu'à ce que tous les secteurs aient été étalonnés (l'anneau devient vert).
Aligner la sonde de vent	Orientez votre navire directement dans le vent observé pour réaliser l'alignement.
Réglage d'angle	Appliquez un décalage à l'angle.
Réglage de la vitesse	Appliquez un facteur d'échelle à la vitesse de vent apparent.

Vitesse

Étalonnez votre capteur de vitesse.

Note :

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que l'effet de la marée et du courant est minimal ou nul lors de l'étalonnage de la vitesse sur l'eau.

Définir STW sur SOG	Appliquez un facteur d'échelle à tous les relevés STW, sur la base de la différence actuelle entre la STW et la SOG.	
Régler STW	Appliquez un facteur d'échelle à toutes les valeurs de vitesse sur l'eau.	

Identification des moteurs

Les données moteur peuvent être affichées sur votre afficheur si vos moteurs transmettent les données gérées pertinentes sur le même réseau que votre afficheur. Si votre système a identifié vos moteurs de façon incorrecte, vous pouvez apporter des corrections en utilisant l'Assistant d'identification des moteurs.

L'Assistant d'identification des moteurs est accessible à partir du menu Détails du bateau : Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau > Identifier les moteurs.

1. Veillez à sélectionner le nombre correct de moteurs dans la case Nombre de moteurs :

- 2. Sélectionnez Identifier les moteurs.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'assistant d'identification des moteurs.

Raccourcis

Le menu des raccourcis est accessible en balayant de gauche à droite dans la zone de balayage du bouton **Marche/arrêt** sur un MFD Axiom[™] ou Axiom[™] XL, ou en appuyant sur le bouton **Marche/arrêt** sur un MFD Axiom[™] Pro, eS Series ou gS Series.



Les raccourcis suivants sont disponibles :

- Copie d'écran
- Activer le verrouillage tactile
- Arrêter l'émission radar
- Éjecter la carte SD
- Désactiver tous les sondeurs
- Régler la Consigne cap
- Engager/désengager le pilote automatique
- Éteindre
- Régler le volume de haut-parleur Bluetooth
- Régler la luminosité
- Mode d'affichage

Copie d'écran

Vous pouvez faire une copie d'écran et enregistrer l'image sur une mémoire externe.

 Faites glisser votre doigt de gauche à droite dans la zone de balayage du bouton Power (uniquement pour les MFD Axiom[™] ou Axiom[™] XL). Vous pouvez aussi appuyer momentanément sur le bouton Power.

Le menu Raccourcis s'affiche.

2. Sélectionnez Copie d'écran.

La copie d'écran sera enregistrée au format png à l'emplacement du **Fichier de copie d'écran**. L'emplacement du Fichier de copie d'écran peut être spécifié dans l'onglet **Cet écran** du menu **Paramètres : Écran d'accueil > Paramètres > Cet Écran > Fichier de copie d'écran :**.

Note :

En raison des restrictions sur les contenus protégés, vous ne pouvez pas faire une capture d'écran quand l'entrée vidéo sur un Axiom[™] Pro ou l'entrée Vidéo 2 ou HDMI sur un MFD Axiom[™] XL est affiché à l'écran.

Mode d'affichage

Vous pouvez changer le mode d'affichage de votre MFD.



Appuyez ou faites glisser votre doigt sur le bouton **Power** pour afficher les raccourcis puis sélectionnez le symbole **Mode d'affichage** pour basculer entre les modes d'affichage **Jour**, **Nuit** et **Ultra sombre**.



Vous pouvez régler le Mode d'affichage en fonction du moment de la journée :

- 1. **Jour** Interface utilisateur blanche et arrière-plan clair.
- 2. Nuit Interface utilisateur rouge et arrière-plan sombre.
- 3. Ultra sombre Interface utilisateur rouge et arrière-plan très sombre.

Note : Le mode Nuit doit être actif pour pouvoir sélectionner le mode Ultra sombre.

Attribution d'une fonction à un bouton programmable par l'utilisateur (UPB)

Sur un MFD Axiom[™] Pro, vous pouvez associer une fonction à un bouton programmable par l'utilisateur.

- 1. Appuyez longuement sur le **Bouton programmable par l'utilisateur** sur le MFD.
- 2. Sélectionnez la fonction requise dans la liste.

Vous pouvez également affecter une fonction au **Bouton programmable par l'utilisateur** dans le menu Paramètres : **Écran d'accueil > Paramètres > Cet écran > Touche configurable par l'utilisateur**.

Réinitialisation des réglages ou réinitialisation usine

Une **Réinitialisation usine** aura pour effet d'effacer TOUTES les données utilisateur et de réinitialiser les paramètres de l'afficheur aux valeurs usine par défaut. Une **Réinitialisation des réglages** aura pour effet de rétablir les paramètres de votre afficheur aux valeurs usine par défaut, mais en conservant les données utilisateur.

- Sélectionnez Réinitialisation des réglages, dans le menu Cet écran : Écran d'accueil > Paramètres > Cet écran > Réinitialisation des réglages pour effectuer une réinitialisation des réglages.
- Sélectionnez Réinitialisation usine, dans le menu Cet écran : Écran d'accueil > Paramètres > Cet écran > Réinitialisation usine pour effectuer une réinitialisation usine.

Importation de données utilisateur

Vous pouvez importer des données utilisateur (comme les points de route, routes et traces) dans votre MFD.

- 1. Insérez la carte MicroSD contenant vos fichiers de données utilisateur dans le logement du lecteur de carte de votre MFD ou dans le lecteur de carte connecté.
- Sélectionnez Importer à partir de la carte dans la page Importer/exporter : (Écran d'accueil > Mes données > Importer/exporter > Importer à partir de la carte).
- 3. Sélectionnez le logement de carte SD pertinent dans le navigateur de fichiers puis naviguez jusqu'à votre fichier de données utilisateur (.gpx).
- Sélectionnez le fichier GPX approprié. Vos données utilisateur sont importées.
- 5. Sélectionnez OK.

6.2 Raccourcis

Le menu des raccourcis est accessible en balayant de gauche à droite dans la zone de balayage du bouton **Marche/arrêt** sur un MFD Axiom[™] ou Axiom[™] XL, ou en appuyant sur le bouton **Marche/arrêt** sur un MFD Axiom[™] Pro, eS Series ou gS Series.



Les raccourcis suivants sont disponibles :

- Copie d'écran
- Activer le verrouillage tactile
- Arrêter l'émission radar
- Éjecter la carte SD
- Désactiver tous les sondeurs
- Régler la Consigne cap
- Engager/désengager le pilote automatique
- Éteindre

- Régler le volume de haut-parleur Bluetooth
- Régler la luminosité
- Mode d'affichage

6.3 Compatibilité des cartes mémoire

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire MicroSD pour sauvegarder/archiver des données (p. ex. points de route, routes et traces). Une fois les données sauvegardées sur une carte mémoire, vous pouvez supprimer les anciennes données du système. Les données archivées peuvent être récupérées à tout moment. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement vos données sur une carte mémoire.

Cartes compatibles

Les types de carte MicroSD ci-dessous sont compatibles avec votre afficheur :

Туре	Dimensions	Format de carte natif	Format pris en charge par l'afficheur
MicroSDSC (micro Secure Digital capacité standard)	Jusqu'à 4 Go	FAT12, FAT16 ou FAT16B	NTFS, FAT32, exFAT
MicroSDHC (micro Secure Digital haute capacité)	4 Go à 32 Go	FAT32	NTFS, FAT32, exFAT
MicroSDXC (micro Secure Digital capacité étendue)	32 Go à 2 To	exFAT	NTFS, FAT32, exFAT

- **Catégorie de vitesse** Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire de Classe 10, UHS (ultra haute vitesse) ou supérieure.
- Utilisation de cartes mémoire de marque Pour archiver les données, il est recommandé d'utiliser des cartes mémoire de marque de qualité.

Retrait d'une carte MicroSD de son adaptateur

Les cartes mémoire MicroSD et de cartographie sont généralement fournies insérées dans un adaptateur de carte SD. La carte doit être retirée de l'adaptateur avant de l'insérer dans votre afficheur.



Insertion d'une carte MicroSD — modèles Axiom





- 1. Soulevez le clapet du lecteur de carte MicroSD comme illustré ci-dessus.
- 2. Insérez votre carte MicroSD, contacts tournés vers le bas.
- 3. Fermez le clapet et vérifiez qu'il est correctement positionné.

Retrait d'une carte MicroSD

- Sélectionnez Éjecter la carte SD dans la page Importer/exporter : Écran d'accueil > Mes données > Importer/exporter > Éjecter la carte SD.
- 2. Retirez la carte MicroSD au dos du MFD.
- 3. Veillez à bien fermer le clapet du lecteur de carte.

Insertion d'une carte MicroSD — modèles Axiom Pro



- 1. Ouvrez le clapet du lecteur de carte.
- 2. Baissez le clapet du lecteur de carte.
- 3. Insérez la carte dans le logement puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclique en place.

Note : Quand vous insérez une carte dans le logement de carte inférieur, la carte mémoire doit être orientée avec les contacts pointant vers le haut.

Retrait d'une carte MicroSD - Axiom Pro

Le capot du lecteur de carte étant ouvert et le clapet baissé :

- 1. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclique.
- 2. Tirez sur la carte pour la retirer de son logement.



- 1. Ouvrez le clapet du lecteur de carte.
- 2. Insérez le support de stockage dans un logement de carte puis poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.
 - Logement 1 RCR-SDUSB Les contacts étant tournés vers le bas, insérez une carte SD (ou un adaptateur de carte SD contenant une carte MicroSD) dans le logement supérieur, marqué (1), puis poussez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.
 - Logement 2 RCR-SDUSB Les contacts étant tournés vers le bas, insérez une clé USB directement dans le logement inférieur, marqué (2).
 - Logement 1 RCR-2 Les contacts étant tournés vers le bas, insérez une carte MicroSD dans le logement supérieur puis poussez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.
 - Logement 2 RCR-2 Les contacts étant tournés vers le haut, insérez une carte MicroSD dans le logement inférieur puis poussez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.

Retrait d'un support de stockage externe (SD et MicroSD)

Le capot du lecteur de carte étant ouvert :

- 1. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclique.
- 2. Tirez sur la carte pour la retirer de son logement.

Retrait d'une clé USB de stockage externe

Le capot du lecteur de carte étant ouvert et le clapet baissé :

1. Tirez sur la clé pour la retirer du logement de carte.

Attention : Veillez à ce que le clapet ou le capot du lecteur de carte soit correctement fermé.

Pour prévenir toute infiltration d'eau et les dommages au produit qui en résultent, veillez à ce que le capot du lecteur de carte soit bien fermé.

6.4 Mises à jour du logiciel

Raymarine[®] publie régulièrement des mises à jour de logiciel pour ses produits afin de fournir de nouvelles fonctions ou d'améliorer les fonctions existantes ainsi que les performances et la convivialité. Il est important de vous assurer que vos produits utilisent le logiciel le plus récent en vérifiant régulièrement si le site Internet Raymarine[®] propose de nouvelles versions logicielles.

www.raymarine.com/software



Note :

- Il est recommandé de sauvegarder vos données utilisateur avant d'effectuer une mise à jour logicielle.
- Pour mettre à jour des produits SeaTalkng [®] compatibles, vous devez utiliser le MFD maître désigné qui est physiquement connecté au circuit principal SeaTalkng [®].
- Pour effectuer une mise à jour de logiciel, tout pilote automatique ou radar connecté doit être mis en veille.
- La fonction "Rechercher en ligne" du MFD est seulement disponible quand le MFD a une connexion Internet.
- Pour savoir si des produits sont compatibles avec le processus de mise à jour logicielle des MFD, veuillez consulter le site Web : www.raymarine.com/software.

Mise à jour du logiciel avec une carte mémoire

Les produits SeaTalkhs[®] et SeaTalkng[®] compatibles peuvent être mis à jour en suivant les étapes ci-dessous.

1. Vérifiez la version logicielle de votre produit.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre produit pour déterminer comment vérifier la version du logiciel.

- Vérifiez le dernier logiciel disponible sur le site Internet Raymarine : (www.raymarine.com > Assistance > Mises à jour logiciels).
- 3. Téléchargez le package logiciel.
- 4. Copiez les fichiers sur la carte MicroSD.
- 5. Votre MFD étant allumé, insérez la carte MicroSD dans le logement du lecteur de carte. Votre MFD détectera automatiquement les fichiers logiciels.
- 6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre le logiciel de votre produit à jour.
- Vous pouvez aussi sélectionner Rechercher sur la carte SD dans les options contextuelles de Mise à jour logicielle de l'onglet Mise en route : (Écran d'accueil > Paramètres > Mise en route > Mise à jour logicielle).

Mise à jour du logiciel par Internet

Les produits SeaTalkhs [®] et SeaTalkng [®] compatibles peuvent être mis à jour en suivant les étapes ci-dessous.

 Sélectionnez Mise à jour logicielle dans l'onglet Mise en route : (Écran d'accueil > Paramètres > Mise en route).

- 2. Sélectionnez Rechercher en ligne dans le menu contextuel.
- 3. Pour configurer une connexion Wi-Fi, sélectionnez **Paramètres Wi-Fi** puis connectez-vous au point d'accès/hotspot Wi-Fi.
- 4. Sélectionnez Démarrer puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

6.5 Tutoriels vidéo

Des tutoriels vidéo sont disponibles sur le site web Raymarine pour vous aider à apprendre à utiliser votre produit.

http://www.raymarine.com/multifunction-displays/lighthouse3/tips-and-tricks

Chapitre 7 : Écran d'accueil

Table des chapitres

- 7.1 Vue d'ensemble de l'écran en page 102
- 7.2 Création/personnalisation d'une page d'application en page 104
- 7.3 Profils utilisateur en page 105
- 7.4 Mes données en page 106
- 7.5 Paramètres en page 107
- 7.6 Homme à la Mer (MOB) en page 111
- 7.7 Alarmes en page 111
- 7.8 Paramètres GNSS (GPS) en page 115
- 7.9 Zone d'état en page 117
- 7.10 Barre latérale en page 117
- 7.11 Applications MFD et LightHouse tierces en page 118
- 7.12 Messages en page 119

7.1 Vue d'ensemble de l'écran



Tous les paramètres et applications sont accessibles à partir de l'écran d'accueil.

- 1. **Position GNSS/détails de position** Sélectionnez cette zone pour afficher la précision de la position et accéder aux paramètres GNSS.
- 2. **Profil** Sélectionnez cette zone pour changer le profil à utiliser ou pour créer, modifier ou supprimer des profils.
- Appareils externes et heure système Sélectionnez cette zone pour accéder aux paramètres Bluetooth, débrayer votre pilote automatique ou changer le décalage horaire par rapport à l'heure UTC.
- 4. **Logo premium** Le logo premium signale que vous avez inséré une cartouche cartographique LightHouse[™] avec un abonnement premium valide pour les cartographies LightHouse[™]. Le logo ne s'affiche pas si l'abonnement est arrivé à expiration.
- Icônes des pages d'application Sélectionnez une icône pour ouvrir la page d'application pertinente du MFD. Utilisez les flèches Gauche et Droite, ou faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite dans la zone pour faire défiler toutes les pages d'accueil disponibles.
- Paramètres et données Cette zone donne accès aux menus Paramètres, Alarmes, Applis et Mes données. Vous pouvez aussi activer l'alarme Homme à la mer (MOB) et débrayer votre pilote automatique.

Note :

Quand plusieurs écrans sont connectés au même réseau, l'écran d'accueil du MFD désigné comme Maître des données est répliqué sur tous les MFD.

Applications MFD

Les applications MFD sont affichées sur les pages d'application de votre MFD. Chaque page d'application est accessible à partir des icônes de la page des applications sur l'écran d'accueil. Les pages d'application peuvent contenir plusieurs applications. Les applications MFD disponibles sont :

CHART	Carte — L'application Carte affiche des informations cartographiques électroniques issues de vos cartouches cartographiques et porte la position de votre navire sur la carte quand l'application est utilisée conjointement à un récepteur GNSS. L'application Carte peut être utilisée pour marquer des emplacements spécifiques avec des points de route, pour créer et suivre des routes, ou pour conserver une trace de vos déplacements en enregistrant votre parcours. Pour plus d'informations, voir p.127 — Application Carte
RADAR	Radar — L'application Radar est une aide à la perception de la situation qui affiche une représentation graphique de votre environnement par rapport à votre navire en utilisant les retours d'écho/de cible d'une antenne radar connectée. L'application Radar vous permet de suivre des cibles et de mesurer des distances et des relèvements. Pour plus d'informations, voir p.205 — Application Radar
FISHFINDER	 Fishfinder – L'application Fishfinder utilise un module sondeur et un capteur connectés pour vous aider à trouver du poisson en créant une vue sous-marine de la structure du fond et des cibles dans la colonne d'eau couverte par votre capteur. Pour plus d'informations, voir p.195 – Application Fishfinder
AUDIO	 Audio – L'application Audio vous permet de contrôler le son d'un système de divertissement compatible connecté. Pour plus d'informations, voir p.249 – Application Audio
DASHBOARD	 Tableau de bord — L'application Tableau de bord présente des relevés de données provenant de capteurs et équipements connectés. L'application Tableau de bord est également utilisée pour contrôler le matériel de commutation numérique configuré et compatible. Pour plus d'informations, voir p.221 — Application Tableau de bord
VIDEO	 Vidéo — L'application Caméra vous permet de contrôler et de visionner des vidéos provenant de vos équipements vidéo connectés, comme une caméra IP ou une caméra thermique. Pour plus d'informations, voir p.235 — Application vidéo
UAV	 VASP — L'application VASP (Véhicule aérien sans pilote) permet d'utiliser des commandes à distance, des réglages et des affichages vidéo, y compris les données de vol pour votre appareil VASP compatible. Pour plus d'informations, voir p.261 — Application VASP (Véhicule aérien sans pilote)

Уамана	 Yamaha — L'application Yamaha fournit des relevés de données provenant des moteurs Yamaha connectés. Pour plus d'informations, voir p.227 — Application Yamaha
PDF VIEWER	Visionneuse PDF — L'application Visionneuse PDF vous permet d'ouvrir des fichiers PDF résidant sur votre périphérique de stockage externe. Pour plus d'informations, voir p.257 — Application Visionneuse PDF
YAMAHA HDMI	 Yamaha HMDI — L'application Yamaha HDMI fournit des relevés de données provenant des moteurs Yamaha connectés utilisant une interface HDMI compatible. Pour plus d'informations, voir p.227 — Application Yamaha
DOCKSENSE	 DockSense – L'application DockSense sert à commander l'alerte DockSense™ et les systèmes de commande DockSense™. Pour l'alerte DockSense™, voir séparément les instructions d'utilisation – document numéro 81393. Pour la commande DockSense™, voir séparément les instructions d'utilisation – document numéro 81398.
	Messages — Le profil d'activité de navigation Premier intervenant inclut une application Messages. Pour de plus amples détails, voir : p.119 — Messages L'application Messages exige également un matériel AIS compatible STEDS.
	VesselView — L'application VesselView fournit des relevés de données provenant de moteurs compatibles Mercury. Pour plus d'informations, voir p.231 — Application Mercury VesselView

Note :

- Toutes les applications n'apparaissent pas par défaut sur l'écran d'accueil, vous pouvez créer une page d'application pour visualiser chacune de ces applications.
- Certaines applications, pour être disponibles, nécessitent un matériel connecté ou de procéder à une configuration spécifique du MFD.

7.2 Création/personnalisation d'une page d'application

1. Appuyez longuement sur la page d'application existante pour afficher les options contextuelles.

Vous pouvez personnaliser, renommer ou supprimer des pages d'application à partir des options contextuelles.

 Sélectionnez Personnaliser dans les options contextuelles pour changer la mise en page et les applications utilisées. Pour créer une nouvelle page, appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil.



- 3. Sélectionnez l'option **Disposition :** pour changer la mise en page.
- 4. Sélectionnez les icônes correspondant aux applications à afficher sur la page.
- 5. Sélectionnez **Suivant** et donnez à la page un nom facile à retenir.
- 6. Sélectionnez Enregistrer.

La page est enregistrée et l'icône de la nouvelle page d'application apparaît sur l'écran d'accueil.

7.3 Profils utilisateur

Vous pouvez partager votre MFD avec d'autres utilisateurs en créant des profils utilisateur sur votre MFD. Les profils permettent de conserver vos propres paramètres personnels tout en laissant d'autres utilisateurs personnaliser leurs paramètres MFD comme ils le souhaitent.

Note :

Les données utilisateur telles que les points de route, routes, traces, images et enregistrements vidéo seront disponibles pour tous les utilisateurs, et partagées par tous les utilisateurs. Cela signifie que, par exemple, si vous ajoutez ou supprimez un point de route en utilisant un profil d'utilisateur donné, le changement sera également reflété dans tous les autres profils sur le MFD, y compris les profils de démonstration.

Vous pouvez accéder à la page des profils en sélectionnant l'icône de profil sur l'écran d'accueil.

A My profiles	🕀 Demo profile	S		×
	SKIPPER SKIPPER 7214 AM TRAVELED 221 IF5 HOURS AT HTLM LAST ACTIVE QH 1772019 	FIRST MATE O HM TRAVELED O HM TRAVELED O HHE HOLDER ATTICAN LAST ACTIVE HORY LAST ACTIVE HORY	CONTRACTOR OF CO	
		ew user profile based on curre	nf settings.	

Sélectionner l'icône **Plus (+)** a pour effet de créer un nouveau profil reposant sur le profil en cours d'utilisation.

Les modifications aux paramètres MFD sont spécifiques au profil utilisé et sont réutilisées la prochaine fois que le profil est utilisé.

La distance parcourue et le temps pendant lesquels un profil est resté actif sont affichés pour chaque profil.

Les noms et les icônes de profil peuvent être personnalisés. Vous pouvez également réinitialiser la distance et le temps pour chaque profil.

Un profil Invité est disponible pour les utilisateurs temporaires. Les modifications de paramètre dans le profil Invité ne sont pas conservées. À chaque fois que le profil Invité est activé, les paramètres sont récupérés du dernier profil utilisé.

Quand le MFD est redémarré, le dernier profil utilisé devient actif.

Des profils de démonstration sont également disponibles pour vous aider à vous entraîner à utiliser votre MFD avec des données simulées.

7.4 Mes données

Sélectionner **Mes données** dans l'écran d'accueil donne accès aux données utilisateur telles que **Points de route**, **Routes**, **Traces**, **Carburant** et **Trip** et aussi aux **Fichiers** multimédias. Vous pouvez aussi **Importer/exporter** des données utilisateur et des paramètres du MFD.



Sélectionner **Points de route**, **Routes** ou **Traces** a pour effet d'afficher la liste pertinente où vous pourrez gérer et personnaliser vos données.

Sélectionner **Carburant/Trip** a pour effet d'afficher le Gestionnaire de carburant et les compteurs de trip.

Sélectionner **Fichiers** a pour effet d'ouvrir un navigateur de fichiers.

Sélectionner **Importer/Exporter** permet de sauvegarder ou de restaurer des données utilisateur et des paramètres de MFD en utilisant un dispositif de stockage externe.

Note :

Sur les MFD configurés avec le profil d'activité de navigation Premier intervenant, une icône Messages figure sur la page Mes données, qui donne accès à l'application Messages. Pour de plus amples détails, voir : **p.119 — Messages**

L'application Messages exige également un matériel AIS compatible STEDS.

7.5 Paramètres

Le menu Paramètres est accessible à partir du bas de l'écran d'accueil et contient d'importantes informations et paramètres pour votre MFD.

Onglet	Paramètres
Mise en route	Afficher les informations liées au matériel et au logiciel de votre MFD
	 Afficher les détails de cartographie pour les cartouches cartographiques insérées
	Mettre à jour le logiciel du MFD
	 Afficher la clause de non-responsabilité LoU (onglet Mise en route)
	Changer la langue de l'interface utilisateur
	Afficher les Approbations réglementaires.
Détails du bateau	Définir l'icône et le nom du bateau
	Configurer Voilier [voiliers uniquement].
	Configurer la profondeur, la hauteur et la largeur minimales de sécurité
	Configurer les moteurs
	Configurer les batteries

Le menu Paramètres est divisé en plusieurs onglets. Les paramètres disponibles sont :

Onglet	Paramètres
	Configurer les réservoirs de carburant
Unités	Configurer les unités de mesure à utiliser
	Configurer le mode de relèvement
	Configurer la déclinaison
	Configurer le datum géodésique GNSS (GPS)
	Définir les écarts de temps
Cet écran	Palette de couleurs (mode jour).
	 Affecter une page d'écran d'accueil ou une application à utiliser lors de la mise sous tension
	Sélectionner l'emplacement d'enregistrement pour les copies d'écran
	 ⁽¹⁾Configurer un bouton programmable par l'utilisateur (UPB ; afficheurs Axiom Pro uniquement)
	Configurer la luminosité globale
	• ⁽²⁾ Changer ou réinitialiser le graphique de l'écran de démarrage
	Coupler/découpler des claviers externes RMK connectés
	 ⁽³⁾Activer/désactiver la sortie d'alarme externe
	 ⁽²⁾Connecter à un afficheur sans fil
	 Partage Wi-Fi, coupler avec une antenne Quantum Radar sans fil, définir les paramètres Wi-Fi et configurer l'accès aux app mobiles
	Activer et désactiver le serveur DHCP du MFD.
	 ⁽²⁾Connecter à un appareil Bluetooth
	Effectuer une réinitialisation des paramètres ou une réinitialisation usine
Pilote automatique	 Activer/désactiver le contrôle du pilote automatique
	Configurer la réponse du pilote automatique
	 Accéder aux paramètres avancés du pilote automatique.
Network (Réseau)	Afficher la liste des MFD en réseau
	Définir le MFD maître
	Afficher les détails de logiciel et de réseau pour le MFD utilisé
	Renommer les appareils connectés
	 Enregistrer ou effacer les journaux de diagnostic dans l'espace de stockage externe
	 Afficher et enregistrer les informations de diagnostic sur les produits connectés à votre MFD
	 ⁽⁴⁾Configurer les options NMEA 0183 sur un Axiom Pro
	 Définir vos sources de données privilégiées (écran de données Maître uniquement)
Intervenant	L'onglet Intervenant n'est disponible que si Premier intervenant a été sélectionné comme 'Activité de navigation' à l'étape 2 de l'assistant de démarrage initial du MFD. Le menu Intervenant renferme des paramètres pour certaines fonctionnalités STEDS spécifiques, qui exigent qu'un AIS5000 soit connecté au système. Pour plus de détails, voir :
Note :

- ⁽¹⁾ Disponible sur les MFD Axiom[™] Pro
- ⁽²⁾ Disponible sur les MFD Axiom[™], Axiom[™] Pro et Axiom[™] XL
- ⁽³⁾ Disponible sur les MFD Axiom[™] XL et gS Series
- ⁽⁴⁾ Disponible sur les MFD Axiom[™] Pro, Axiom[™] XL, eS Series et gS Series

Sélection d'une langue pour l'afficheur

Vous pouvez choisir la langue à utiliser pour l'interface utilisateur de l'afficheur.

- Sélectionnez le bouton Langue dans le menu Mise en route : Écran d'accueil > Paramètres > Mise en route > Langue.
- 2. Sélectionnez la langue souhaitée.

Langues de l'interface utilisateur

Les langues suivantes sont disponibles :

Arabe (ar-AE)	Bulgare (bg-BG)	Chinois (simplifié) (zh-CN)	Chinois (traditionnel) (zh-TW)	
Croate (hr-HR)	Tchèque (cs-CZ)	Danois (da-DK)	Néerlandais (nl-NL)	
Anglais (en-GB)	Anglais (en-US)	Estonien (et-EE)	Finnois (fi-Fl)	
Français (fr-FR)	Allemand (de-DE)	Grec (el-GR)	Hébreux (he-IL)	
Hongrois (he-IL)	Islandais (is-IS)	Indonésien (Bahasa) (id-ID)	Italien (it-IT)	
Japonais (ja-JP)	Coréen (ko-KR)	Letton (Iv-LV)	Lituanien (It-LT)	
Malais (Bahasa) (ms-MY ZSM)	Norvégien (nb-NO)	Polonais (pl-PL)	Portugais (Brazilian) (pt-BR)	
Russe (ru-RU)	Slovaque (sl-Sl)	Espagnol (es-ES)	Suédois (sv-SE)	
Thaïlandais (th-TH)	Turque (tr-TR)	Vietnamien (vi-VN)		

Détails du bateau

Pour assurer un fonctionnement et un affichage corrects des données, il faut définir les paramètres Détails du bateau en fonction de vos besoins.

Les Détails du bateau sont accessibles à partir du men	u Paramètres :	Écran d'accueil > F	'aramètres
> Détails du bateau			

Option	Description					
Bateau/Icône :	La sélection détermine quelle icône sera utilisée pour représenter votre navire dans l'application Carte.					
Nom du navire :	Configure votre système avec le nom de votre navire.					
[Voilier uniquement] Performances de navigation :	Sélectionnez Angles fixes ou Laylines polaires.					
[Voilier uniquement] Type de bateau :	Sélectionnez le type de bateau de votre navire pour obtenir des calculs de dérive plus précis.					
[Voilier uniquement] [Angles fixes uniquement] Angle de près :	Définissez l'angle de près pour les calculs de layline.					
[Voilier uniquement] [Angles fixes uniquement] Angle sous le vent :	Définissez l'angle sous le vent pour les calculs de layline.					

Option	Description
[Voilier uniquement] [Polaires uniquement] Polaires :	Sélectionnez le tableau des polaires qui définira votre calcul de layline.
Hauteur min. de sécurité :	Entrez la hauteur maximale à vide de votre navire à partir de la ligne de flottaison. Pour assurer un dégagement adéquat, il est recommandé d'ajouter une marge de sécurité à cette valeur pour tenir compte des variations causées par les mouvements du navire.
Largeur min. de sécurité :	Entrez la largeur maximale de votre navire à son point le plus large. Pour assurer un dégagement adéquat des deux côtés, il est recommandé d'ajouter une marge de sécurité pour les côtés bâbord et tribord à cette valeur pour tenir compte des variations causées par les mouvements du navire.
Profondeur min. de sécurité :	Entrez la profondeur maximale de votre navire lorsqu'il est à pleine charge. Il s'agit de la profondeur à partir de la ligne de flottaison jusqu'au point le plus bas de la quille de votre navire. Pour assurer un dégagement adéquat, il est recommandé d'ajouter une marge de sécurité à cette valeur pour tenir compte des variations causées par les mouvements du navire.
Longueur du bateau :	Entrez la longueur du navire de la proue à la poupe. La longueur du bateau est utilisée pour le mode Mouillage et pour l'alarme Distance de glissement du mouillage dans l'application Carte.
Entre proue et GPS :	Entrez la distance à laquelle se trouve votre récepteur GNSS (GPS) par rapport à la proue de votre navire. Cette mesure est utilisée pour le mode Mouillage et pour l'alarme Distance de glissement du mouillage dans l'application Carte.
Nombre de moteurs :	Sélectionnez le nombre de moteurs sur votre bateau. Une fois connecté à un système compatible, votre MFD est capable de surveiller les données moteur.
Identifier les moteurs :	Après avoir sélectionné le nombre de moteurs, sélectionnez Identifier les moteurs et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer vos moteurs. Une interface matérielle supplémentaire peut être nécessaire pour afficher les données moteur.
Motoriste :	Pour interfacer avec des passerelles Yamaha , Yamaha HDMI et Mercury , sélectionnez le fabricant correspondant dans la liste. Sinon, sélectionnez Autre .
[Nombre de moteurs : 2 uniquement] Configurer la vue 4 moteurs Yamaha :	Précisez si votre MFD affiche une configuration bi-moteurs, ou le côté bâbord ou tribord d'un système à 4 moteurs.
Nbre de batteries :	Configure votre système pour le nombre de batteries présentes sur votre navire.
Réservoirs :	Étalonnez les réservoirs de votre navire.
Nombre de capteurs d'environnement intérieur :	Permet l'affichage de multiples instances de données de capteurs intérieurs de température et d'humidité. Vous pouvez utiliser jusqu'à 10 capteurs.

7.6 Homme à la Mer (MOB)

Si une personne ou un objet passe par-dessus bord, la fonction MOB (Man OverBoard ou Homme à la mer) permet de marquer la position du navire au moment de l'activation de la fonction MOB.



Pour utiliser la fonction MOB, votre navire doit avoir un relevé de position valide provenant d'un récepteur GNSS (GPS). Le mode Estime a également besoin des données de cap et de vitesse.

Quand vous activez l'alarme MOB :

- une alarme MOB sonore retentit toutes les 30 secondes jusqu'à ce que l'alarme soit annulée.
- une barre de données MOB est affichée le long de la partie supérieure de l'écran pour indiquer le relèvement et la distance du MOB et le temps écoulé depuis l'activation MOB. La barre de données reste présente dans toutes les applications et l'écran d'accueil, et persiste jusqu'à ce que l'alarme MOB soit annulée.
- un avertissement MOB s'affiche au bas de l'écran et doit être acquitté.
- l'application Carte est mise dans un mode MOB spécial pour vous aider à revenir au point où se trouvait votre navire quand le MOB a été activé.

7.7 Alarmes

Les alarmes vous préviennent d'un danger ou d'une situation nécessitant votre attention. Les alarmes sont déclenchées par les fonctions du système ainsi que par des instruments externes connectés aux MFD (écrans multifonctions). Les alarmes sont affichées sur tous les MFD en réseau.

Les alarmes respectent un code de couleur pour indiquer leur gravité :

Alarmes de danger



Rouges — Une notification rouge est utilisée pour signaler une condition d'alarme dangereuse, quand il est nécessaire d'agir immédiatement en raison d'un danger potentiel ou immédiat pour la vie ou le navire. Les alarmes de danger sont accompagnées d'une sonnerie. La notification d'alarme de danger et la sonnerie continuent jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée ou que les conditions de déclenchement de l'alarme disparaissent. Des alarmes acquittées peuvent rester actives pendant toute la durée de persistance de l'alarme, mais ne déclencheront pas d'autres notifications sonores ou sur l'écran.

Alarmes d'avertissement



Orange — Une notification orange est utilisée pour signaler une condition d'alarme d'avertissement. Les alarmes d'avertissement sont utilisées pour indiquer un changement de situation dont vous devez être informé. Les alarmes d'avertissement sont accompagnées d'une sonnerie. La notification d'alarme d'avertissement et la sonnerie continuent jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée ou que les conditions de déclenchement de l'alarme disparaissent. Des alarmes acquittées peuvent rester actives pendant toute la durée de persistance de l'alarme, mais ne déclencheront pas d'autres notifications sonores ou sur l'écran.

Notifications



Bleues — Une notification bleue signale des informations nécessitant un acquittement de l'utilisateur. Sauf si elles nécessitent une intervention de l'utilisateur, les notifications d'information peuvent être automatiquement acquittées au bout de 3 secondes. Les notifications bleues ne sont pas accompagnées d'une sonnerie et ne sont pas affichées dans les Alarmes actives ou dans les listes historiques des alarmes.

Gestionnaire des alarmes

Le gestionnaire des alarmes est utilisé pour lister les alarmes actives courantes, activer et désactiver les alarmes, régler les seuils des alarmes et consulter l'historique des alarmes.

Alarmes actives

Le gestionnaire des alarmes est accessible en sélectionnant Alarmes dans l'écran d'accueil.

Exemple : onglet des alarmes actives

<	Alarms	×
Active History Settings		
Alarm	Value	
Port Engine - Communications error		
Port Engine - Power reduction		
Port Engine - Throttle position sensor		
Port Engine - EGR system		
No GPS fix		
AIS connection lost		
Man overboard	Rng: Pra: Time: Or: 26s	

L'onglet Alarmes actives liste toutes les alarmes actives. Les alarmes restent actives jusqu'à ce que les conditions qui ont déclenché l'alarme ne soient plus présentes, p. ex. une alarme de hauts-fonds est automatiquement supprimée quand la profondeur augmente.

Historique des alarmes

Exemple : onglet d'historique des alarmes

<	Alarms	×
Active History Settings		
Alarm	Event	Clear history
fingine alarm - EGR system	Alarm raised at 22/02/2018 15:01	
Engine alarm - Over temperature	Alarm cleared at 22/02/2018 15:01	
fingine alarm - Over temperature	-0.0°C at 22/02/2018 15:01	
AIS/ 19	Ale 1 at 25 9 14:57	

Toutes les alarmes dangereuses (rouges) et d'avertissement (orange) figurent dans la liste historique des alarmes. La liste historique comprendra une entrée pour l'alarme déclenchée (générée) et aussi une entrée pour le moment d'acquittement de l'alarme (désactivée). Le champ Alarme contient le nom et le champ Événements contient les détails de condition de l'alarme ainsi que son heure et sa date.

La liste historique des alarmes peut être vidée en sélectionnant Effacer l'historique.

Paramètres d'alarme

Selon le matériel périphérique connecté et la configuration du MFD, les alarmes listées ci-dessous peuvent être activées et désactivées et, le cas échéant, des seuils d'alarme peuvent être paramétrés ou modifiés.

Note :

Les alarmes ne se déclenchent que si le matériel correspondant (p. ex. : capteurs) est connecté et émet les données requises pour l'alarme.

 Cibles radars dangereuses — Si activée, une alarme se déclenche lorsque les cibles radars deviennent dangereuses. Les cibles radars sont considérées comme dangereuses si elles pourraient potentiellement croiser votre chemin dans les limites d'une distance et d'un délai déterminés. Pour les paramètres d'alarme, voir : p.214 — Alarme de cibles dangereuses

- Cibles radars perdues— Si activée, une alarme se déclenche lorsque les cibles radars dangereuses sont perdues (c.-à-d. aucun écho radar reçu de la cible pendant 20 secondes).
- Cibles AIS dangereuses Si activée, une alarme se déclenche lorsque les cibles AIS deviennent dangereuses. Les cibles AIS sont considérées comme dangereuses si elles pourraient potentiellement croiser votre chemin dans les limites d'une distance et d'un délai déterminés. Pour les paramètres d'alarme, voir : p.171 – Alarme de cibles dangereuses
- Ignorer les cibles statiques Donne la capacité d'ignorer les cibles AIS qui sont considérées comme statiques (se déplaçant à une vitesse inférieure à 2 nœuds). Les cibles statiques qui deviennent dangereuses seront toujours identifiées à l'écran mais ne déclencheront pas l'alarme de cible dangereuse.
- Zone de garde 1 Si activée, une alarme se déclenche quand des échos radars sont détectés à l'intérieur de la zone de garde 1.
- **Zone de garde 2** Si activée, une alarme se déclenche quand des échos radars sont détectés à l'intérieur de la zone de garde 2.
- Arrivée au point de route Alarmes Si activée, l'arrivée à un point de route déclenche une alarme. Ce réglage vous permet de préciser un rayon pour trois types d'alarme d'arrivée. Quand votre navire traverse le rayon défini, le système déclenche l'alarme d'arrivée au point de route. Les alarmes d'arrivée au point de route disponibles sont les suivantes :
 - Rayon d'arrivée Utilisée quand le MFD n'est PAS en mode Intégration de pilote, et que le pilote automatique est en mode Trace.
 - Rayon du mode Trace du pilote Utilisée quand le MFD est intégré avec un pilote automatique, et que le pilote automatique est en mode Trace.
 - Rayon d'arrivée route de recherche Utilisée quand le MFD suit un modèle SAR. Est également utile pendant les régates et pour l'utilisation de laylines, ou en cours de pêche, car avec ce réglage d'alarme le rayon plus petit permet de veiller à être alerté pas trop loin du point de route ciblé.
- Arrivée interception Si activée, une alarme se déclenche pendant l'interception de la cible quand votre navire atteint la distance précisée dans **Rayon d'arrivée**.
- Écart de route Si activée, une alarme se déclenche pendant la navigation active quand votre navire s'écarte de sa route d'une valeur supérieure à la valeur Erreur d'écart traversier précisée.
- **Faible profondeur** Si activée, quand la profondeur détectée par votre capteur de profondeur dépasse la valeur précisée, l'alarme Faible profondeur se déclenche.

Note : L'alarme Faible profondeur du MFD est indépendante de l'alarme de faible profondeur affichée sur les écrans d'instrument. Si des écrans d'instrument sont connectés à votre système, il est recommandé de désactiver leurs alarmes de faible profondeur.

- Dérive de la position Si activée, une alarme se déclenche lorsque votre navire dérive de sa position actuelle GNSS (GPS) d'une valeur supérieure à la Plage de dérive précisée.
- Distance de glissement du mouillage Quand l'alarme Distance de glissement du mouillage est configurée et activée dans l'application Carte, vous pouvez la désactiver en sélectionnant Relever l'ancre
- Niveau de carburant bas Si activée, l'alarme se déclenche quand le niveau restant dans vos réservoirs atteint le Niveau carburant précisé.

Note : Le gestionnaire de carburant doit être activé pour que les alarmes se déclenchent.

- Obstacles carte LightHouse Si activée, une alarme se déclenche lorsqu'un obstacle est détecté.
 Pour de plus amples détails, voir : p.177 Alarme d'obstacle (anciennes cartes LightHouse)
- Alarmes DSC Si activée, une alarme se déclenche à la réception d'appels ASN (DSC) détresse.
- Messages de sécurité AIS Si activée, une alarme se déclenche à la réception de messages de sécurité AIS.
- Type de données MOB Détermine si le point de route MOB est fixe à la position où l'alarme s'est déclenchée, ou si sa position avance sous l'effet de la marée et du vent (Estime).
- Zoner de pêche Si activée, une alarme se déclenche quand votre relevé de profondeur atteint la profondeur précisée dans Arrivée en haut fond ou Arrivée en eaux profondes.

- Alarme température de l'eau Si activée, une alarme se déclenche quand le relevé de température de l'eau atteint la température précisée dans Limite inférieure de température ou Limite supérieure de température.
- Alarmes de commutation numérique Quand votre système comprend la commutation numérique, une liste de toutes les alarmes de commutation numérique configurées s'affichera.
- Messages caméra AX8 Si activée, les messages d'une caméra AX8 connectée seront présentés sous forme d'alarmes sur votre MFD.
- Alarmes moteur Si activée, les alarmes se déclencheront à la réception d'alarmes d'avertissement moteur provenant de systèmes ou interfaces de gestion moteur compatibles qui sont connectés.
- Profondeur minimale sondeur L'alarme se déclenche quand votre sonde détecte des profondeurs de 0,8 m/2,62 pi.

Important : Le repérage précis du fond n'est pas toujours fiable pour des profondeurs inférieures à 0,8 m/2,62 pi. Si vous naviguez à cette profondeur ou en dessous, prenez garde car les retours de sonde pourraient être trompeurs et le repérage du fond donner des valeurs fausses.

• Indicateur d'alarme active bouton Accueil — Si activée, quand une alarme est active, l'icône Accueil à l'écran s'affiche en Rouge et contient un triangle d'avertissement.

7.8 Paramètres GNSS (GPS)

Les paramètres pour votre récepteur GNSS (GPS) (interne ou externe) sont accessibles à partir du menu Satellites : Écran d'accueil > menu contextuel GNSS > Satellites > Paramètres.

Les paramètres affichés correspondent au récepteur GNSS (GPS) utilisé actuellement. Le nom du récepteur GNSS (GPS) utilisé actuellement par le système est affiché dans le menu **Position**.



Constellations GNSS :

La constellation GPS (USA) est systématiquement activée et ne peut pas être désactivée. Un autre GNSS peut être activé en même temps que GPS :

Les GNSS disponibles sont :

- BeiDou (Chine)
- Galileo (UE) Non pris en charge à l'heure actuelle.
- GLONASS (Russie)

Note :

La sélection de la constellation GNSS n'est disponible qu'en cas d'utilisation d'un récepteur GNSS (GPS) compatible.

- Pour obtenir une liste de récepteurs GNSS compatibles, voir :
- Pour les paramètres disponibles sur des récepteurs non compatibles, voir :

Positionnement différentiel

- Activez et désactivez l'utilisation du Positionnement différentiel (SBAS) à l'aide du bouton bascule. L'activation du positionnement différentiel donne des positions plus précises dans les régions couvertes par des systèmes d'augmentation satellitaire (SBAS).
- Choisissez Sélectionnez le SBAS pour afficher une liste des systèmes SBAS pris en charge pour le positionnement différentiel. Les SBAS utilisés peuvent être activés et désactivés à l'aide des cases à cocher correspondantes

Note :

La sélection de SBAS n'est disponible qu'en cas d'utilisation d'un récepteur GNSS (GPS) compatible.

- · Pour obtenir une liste de récepteurs GNSS compatibles, voir :
- Pour les paramètres disponibles sur des récepteurs non compatibles, voir :



Filtre COG / SOG

Définir le filtre COG/SOG en fonction de l'amplitude de l'oscillation de votre navire (p. ex. : roulis, tangage et lacet) donne des valeurs COG et SOG plus stables.

Les données rapportées par votre récepteur GNSS donnent une mesure instantanée de la vitesse du récepteur et de la direction. Dans certaines conditions, les données peuvent devenir erratiques. (p. ex. : un voilier se déplaçant lentement dans une mer forte présentera de fortes oscillations et bénéficiera d'un paramétrage Élevé ; en revanche, un bateau à moteur capable de changements rapides de vitesse et de direction présentera de faibles oscillations et bénéficiera d'un paramétrage Bas.)

Les options disponibles sont :

- Élevé
- Moyen (Défaut)
- Bas

Note :

Le filtre n'affecte pas la position rapportée par votre récepteur GNSS.

GPS interne

Le cas échéant, vous pouvez activer et désactiver le récepteur interne du MFD en utilisant le bouton bascule.

Désactivez si vous ne voulez pas utiliser le récepteur GNSS interne du MFD comme source pour positionner les données.

Vous pouvez également Redémarrer le récepteur GNSS actif à des fins de dépannage.

7.9 Zone d'état

Vous pouvez afficher l'état des périphériques connectés en utilisant la zone d'état du MFD, qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. Cette zone donne également l'**Heure** et indique quand le MFD est en mode **Verrouillage de l'écran tactile**.



Icônes de la zone d'état

La zone d'état présente des icônes identifiant l'état du pilote automatique connecté, de l'AIS, des radars, sonars et sondes et des appareils Bluetooth.

Options contextuelles

Dans le menu contextuel Options, vous pouvez :

- Débrayer le pilote automatique.
- · Accéder aux paramètres Bluetooth et aux commandes de volume.
- Régler le décalage horaire par rapport à l'heure UTC.

Note :

Le profil d'activité de navigation Premier intervenant inclut un mode AIS supplémentaire, ainsi que des options SITREP et fournit l'état d'enregistrement de données. Pour de plus amples détails, voir :

7.10 Barre latérale

La barre latérale est disponible dans toutes les applications et permet d'accéder rapidement aux données du système. Par défaut, la barre latérale est configurée pour afficher les données de navigation.



La barre latérale s'affiche automatiquement dans l'application Carte quand un Aller à ou Suivre est utilisé. Vous pouvez également l'afficher à tout moment en faisant glisser votre doigt de gauche à droite à partir du bord gauche de l'écran. Faites glisser votre doigt de droite à gauche pour masquer la barre latérale.

Pour personnaliser les données affichées, appuyez longuement sur la donnée à modifier puis sélectionnez **Modifier** dans les options contextuelles qui s'affichent.

7.11 Applications MFD et LightHouse tierces

En fonction de votre modèle de MFD, 2 types d'application peuvent être disponibles sur votre afficheur.

Applications MFD



Les applications MFD s'ouvrent en sélectionnant des icônes de la page des applications, disponible sur l'écran d'accueil. Ces applications comprennent Carte, Radar, Fishfinder etc. Les applications MFD sont disponibles sur tous les MFD exécutant le système d'exploitation LightHouse[™] 3. Il est possible d'afficher plusieurs applications en même temps en créant des pages d'application.

Applications LightHouse[™] tierces



Les applications LightHouse[™] tierces sont entièrement développées par des tiers et sont approuvées par Raymarine. Ces applications sont disponibles dans le lanceur d'applications LightHouse qui se trouve dans l'écran d'accueil. Les applications LightHouse[™] tierces sont uniquement disponibles pour la gamme de MFD Axiom[™].

7.12 Messages

Les MFD configurés comme 'Premier intervenant' qui sont aussi équipés de la fonctionnalité STED peuvent envoyer et recevoir des messages sécurisés au format texte avec d'autres navires équipés STED.



Une fois le message reçu, il s'affiche à l'écran dans une boîte de dialogue. La boîte de dialogue identifiera l'émetteur, l'ID du lien et affichera le message.

Les options ci-dessous sont disponibles dans la boîte de dialogue Message :

- OK Ignore la boîte de dialogue (le message sera enregistré dans la boîte de réception de messages.
- Répondre Ouvre le clavier à l'écran pour permettre d'envoyer une réponse.

Les messages envoyés et reçus sont stockés dans la boîte de réception de messages.

Pour accéder à la boîte de réception de messages, il est possible de créer une page Appli Messages sur l'écran d'accueil ou de passer par le menu **Mes données** : Écran d'accueil > Mes données > Messages.

Boîte de réception des messages

La boîte de réception stocke tous les messages directs et diffuse ce que vous avez envoyé à et reçu d'autres navires intervenants.



- 1. Diffusions et messages directs envoyés (en blanc, côté droit).
- 2. Diffusions et messages directs reçus (en gris, côté gauche).
- Exporter boîte de réception Exporte la vue / le filtrage actuel(le) des messages dans un fichier .csv de tableur, vers une carte mémoire insérée dans le lecteur de carte du MFD. L'option Exporter boîte de réception n'est disponible que lorsqu'une carte mémoire est présente dans le lecteur de carte du MFD.
- 4. Nouvelle diffusion Envoie un message à tous les navires intervenants.
- 5. Nouveau message direct Envoie un message direct à un navire intervenant spécifique.

Note :

Les messages datant de plus de 72 heures sont effacés de la boîte de réception après un cycle d'alimentation.

Nouvelle diffusion

Un nouveau message peut être diffusé à tous les navires intervenants en utilisant le même mot de passe STEDS.

Sélection**Diffuser un message** dans le menu **Nouveau** de l'application Carte ou la sélection de **Nouvelle diffusion** dans la boîte de réception de messages fait s'afficher le clavier à l'écran pour vous permettre de saisir votre message. Quand vous êtes satisfait de votre message, sélectionnez **Envoyer** pour diffuser le message.

Note :

Les messages de la boîte de réception sont soumis à une limite de 57 caractères par message.

Nouveau message direct

Il est possible d'envoyer un nouveau message direct à un navire particulier en utilisant son numéro MMSI, ou à un navire AIS désigné comme 'Préférentiel'.

La sélection de **Message Direct** dans le menu **Nouveau** de l'application Carte, ou la sélection de **Nouveau message direct** dans la boîte de réception de messages ouvre la page **Destinataire** dans laquelle vous pouvez choisir parmi des contacts **Récents** (émetteurs et destinataires de messages récents) et des contacts **Préférentiels** ; vous pouvez également saisir le numéro MMSI d'un navire auquel vous voulez envoyer un message direct.

Sélectionnez un contact récent ou préférentiel, puis **Nouveau** pour ouvrir le clavier à l'écran qui vous permettra de saisir votre message. Quand vous êtes satisfait de votre message, sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message, ou...

Sélectionnez Enter MMSI (Entrer numéro MMSI) pour saisir un nouveau numéro MMSI, puis sélectionnez **Nouveau** pour ouvrir le clavier à l'écran qui vous permettra de saisir votre message. Quand vous êtes satisfait de votre message, sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Message direct aux cibles Blue Force

Il est possible d'envoyer un message direct à des cibles Blue Force dans l'application Carte et l'application Radar.



Ouvrez le menu contextuel Blue Force targets (Cibles Blue Force) et sélectionnez **Envoyer message** pour ouvrir le clavier à l'écran dans lequel vous pourrez saisir votre message. Quand vous êtes satisfait de votre message, sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message.

Pour plus de détails sur les cibles AIS Blueforce, voir :

Répondre aux messages

Vous pouvez répondre aux messages directs et aux diffusions dans la Boîte de réception.

Pour répondre, appuyez longuement sur le message direct ou la diffusion reçue pour afficher le menu contextuel :

- Répondre Répondre à un message direct par un message direct.
- Diffuser une réponse Répondre à une diffusion par une diffusion.
- Répondre / Diffuser une réponse (avec ID de lien) Répondre à un message direct ou à une diffusion contenant un ID de lien, par un message direct ou une diffusion contenant le même ID de lien.

Clavier virtuel

Utilisez le clavier virtuel pour taper vos messages. Les messages peuvent contenir jusqu'à 57 caractères.





Sélectionner l'icône **Texte modèle** permet de remplacer le clavier virtuel par une liste de modèles de message qui peuvent être facilement ajoutés au message en les sélectionnant. Sélectionner **Ma position** permet d'entrer les coordonnées actuelles de votre navire dans le message.

Note :

Les coordonnées entrées dans le message indiquent les degrés avec "DEG".

Symboles de message

Les symboles joints aux messages dans la **Boîte de réception** indiquent son type et son statut.

	Diffusion — Une diffusion à tous les autres navires intervenants.
$\hat{\Omega}$	Message direct — Un message direct à un navire intervenant spécifique.
	Expéditeur — Indique l'expéditeur (à gauche de la flèche) et le destinataire (à droite de la flèche) d'un message direct.
\checkmark	Message envoyé — Un message direct a été envoyé et confirmé par l'appareil du destinataire.
lı X	Envoi de message — Un message direct est encore en attente de confirmation de réception par l'appareil du destinataire.
	Note :
	4 tentatives maximum seront faites par l'appareil de l'expéditeur pour envoyer le message, avec 150 secondes entre chaque tentative.

×	Échec d'envoi de message — La réception d'un message direct n'a pas été confirmée par l'appareil du destinataire.
	Note : Le message restera dans la Boîte de réception .
R	ID de lien — Un ID de lient généré et utilisé par les navires intervenants.
001	Note : Répondre à un message direct ou une diffusion contenant un ID de lien aura pour effet d'insérer le même ID de lien dans la réponse.

Chapitre 8 : Contrôle du pilote automatique

Table des chapitres

• 8.1 Contrôle du pilote automatique en page 124

8.1 Contrôle du pilote automatique

Votre MFD peut être intégré à un système de pilote automatique Evolution et fonctionner comme contrôleur de pilote automatique. Veuillez vous reporter à la documentation fournie avec votre pilote automatique pour plus de détails sur l'installation et la connexion de votre pilote automatique à votre MFD.

Le contrôle du pilote automatique à partir de votre MFD peut être activé et désactivé dans l'onglet **Pilote automatique** du menu **Paramètres** : Écran d'accueil > Paramètres > Pilote automatique > Commande du pilote.



- Icône Pilote La Commande du pilote étant activée, l'icône Pilote est affichée sur l'écran ; la sélection de cette icône a pour effet d'afficher la barre latérale du pilote. Quand le pilote automatique est engagé, l'icône de pilote est remplacée par l'icône Désengager pilote.
- 2. Barre latérale du pilote la barre latérale du pilote propose des commandes et des informations liées à votre système de pilote automatique. Le pilote automatique étant engagé, le contenu de la barre latérale du pilote propose d'autres commandes et informations. La barre latérale du pilote peut être masquée en la faisant glisser vers la gauche. Pour l'afficher à nouveau, il suffit de faire un mouvement de balayage de la gauche de l'écran vers le centre.

Engagement du pilote automatique — Consigne cap

Le pilote automatique étant activé :

- 1. Pour les pilotes de type barre à roue et barre franche, engagez l'entraînement mécanique en embrayant l'entraînement de la barre à roue ou en attachant la tige de poussée à la goupille de la barre franche.
- Sélectionnez l'icône Pilote automatique.
 - La barre latérale du pilote s'affiche.
- Sélectionnez Naviguer vers cap.
- 4. Sélectionnez Engager le pilote.

Engagement du pilote automatique — Navigation

Le pilote automatique étant activé :

- 1. Pour les pilotes de type barre à roue et barre franche, engagez l'entraînement mécanique en embrayant l'entraînement de la barre à roue ou en attachant la tige de poussée à la goupille de la barre franche.
- 2. Lancez un Goto ou un Suivre dans l'application Carte.

- Sélectionnez l'icône Pilote automatique.
 La barre latérale du pilote s'affiche.
- 4. Sélectionnez Naviguer vers nav.
- 5. Sélectionnez **Engager pilote** ou, en cas d'erreur d'écart traversier, sélectionnez **SELON étape** de route ou **DIRECT d'ici**.

L'option **SELON étape de route** a pour effet de piloter le navire en suivant la trace initiale.

L'option **DIRECT d'ici** a pour effet de créer une nouvelle trace depuis votre position courante jusqu'à votre destination.

Désengagement du pilote automatique.



Vous pouvez désengager votre pilote automatique à tout moment en sélectionnant l'**icône** Désengager pilote.

L'**icône Désengager pilote** est disponible dans toutes les applications. Elle est également disponible dans la barre latérale du pilote, dans les messages contextuels du pilote, dans l'écran d'accueil et dans la page des raccourcis.

Chapitre 9 : Application Carte

Table des chapitres

- 9.1 Vue d'ensemble de l'application Carte en page 128
- 9.2 Vue d'ensemble de la cartographie en page 140
- 9.3 Modèles SAR (Secours et sauvetage) en page 150
- 9.4 Laylines en page 160
- 9.5 Ligne de départ (SmartStart) et Compte à rebours de la régate en page 164
- 9.6 Poursuite des cibles en page 169
- 9.7 Zones de danger anticipées en page 174
- 9.8 Alarme d'obstacle (anciennes cartes LightHouse) en page 177
- 9.9 Interception des cibles en page 179
- 9.10 Mode Mouillage en page 180
- 9.11 RealBathy[™] en page 183
- 9.12 Guide Reeds en page 185
- 9.13 SonarChart[™] Live en page 185
- 9.14 Intégration de la carte et du VASP en page 186
- 9.15 Réalité augmentée ClearCruise™ en page 187

9.1 Vue d'ensemble de l'application Carte

L'application Carte affiche une représentation de votre navire par rapport aux masses terrestres et aux autres objets cartographiés, ce qui vous permet de planifier et de naviguer jusqu'à la destination souhaitée. L'application Carte nécessite un relevé de position GNSS (GPS) pour afficher votre navire à l'endroit correct sur une carte du monde.

Pour chaque instance de l'application Carte, vous pouvez sélectionner la cartographie électronique à utiliser. Ce choix sera conservé après un cycle d'arrêt/redémarrage.

L'application Carte peut être affichée dans des pages d'application plein écran ou écran divisé. Les pages d'application peuvent présenter jusqu'à 4 instances de l'application Carte.



1	Point de route Utilisez les points de route pour marquer des emplacements spécifiques ou des points d'intérêt.	2	Trace Vous pouvez enregistrer le parcours emprunté par votre navire à l'aide des traces.
3	Icône de navire Cette icône représente votre navire et s'affiche seulement quand un relevé de position GNSS (GPS) est disponible. L'icône sera un point noir si aucun relèvement n'est disponible.	4	Indicateur de vent Donne une indication de la direction et de la vitesse du vent (capteur de vent nécessaire).
5	Route Vous pouvez planifier votre parcours à l'avance en créant une route avec des points de route pour marquer chaque étape de la route.	6	Point de route de destination Pendant un Aller à, il s'agit du point de route actuel de destination.
7	Ligne de cap Si des données de cap sont disponibles, un vecteur de cap pour votre navire est affiché.	8	Ligne COG Si des données de COG sont disponibles, vous pouvez afficher un vecteur COG pour votre navire.

9	Indicateur de marée Donne des indicateurs du sens et de la vitesse de la dérive. Nécessite les données suivantes : COG, Cap, SOG et STW (Vitesse sur l'eau).	10	Échelle cartographique Identifie l'échelle pour la distance cartographique affichée.	
11	Cercles de distance Donne une indication de la distance autour de votre navire à des intervalles donnés.	12	Barre latérale La barre latérale présente les données du système qui peuvent être affichées dans toutes les applications.	

Commandes de l'application Carte

lcône	Description	Action
	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil
× (***)	Point de route/MOB	Place un point de route/pression prolongée pour activer l'alarme Homme à la Mer (MOB).
-**-	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.
	Icône de menu	Ouvre le menu de l'application.
- / - 1	Trouver le navire	Centre votre navire sur l'écran.
+	Portée réduite	Diminue la portée/distance affichée à l'écran.
—	Portée augmentée	Augmente la portée/distance affichée à l'écran.

Échelle et panoramique de la carte

Vous pouvez changer la portée affichée dans l'application Carte en utilisant les commandes de portée sur l'écran ou en utilisant le geste Multi-touch pincer-pour-zoomer.

Vous pouvez afficher un panoramique de la zone cartographique en balayant votre doigt en travers de la carte.

Sélection d'une cartouche cartographique

Vous pouvez utiliser les cartes LightHouse[™] et les cartes électroniques Navionics et C-MAP compatibles. Les cartouches cartographiques électroniques doivent être insérées dans le lecteur de carte MicroSD du MFD (ou le lecteur de carte d'un MFD sur le même réseau).



Dans le menu de l'application Carte :

- 1. Sélectionnez l'icône Paramètres.
- 2. Sélectionnez la cartographie à utiliser dans l'onglet Cartographie.

Vous pouvez choisir une carte différente pour chaque occurrence de l'application Carte, accessible à partir de l'Écran d'accueil. La sélection cartographique persistera jusqu'à ce qu'elle soit modifiée.

Note :

Si aucune cartouche cartographique n'est détectée sur le réseau de votre MFD, l'**application Carte** utilise la cartographie LightHouse par défaut.

Modes cartographiques

L'application Carte propose des modes prédéfinis permettant de configurer rapidement l'application Carte en fonction de l'utilisation prévue.

Pour changer le mode cartographique, sélectionnez le mode souhaité dans le menu de l'application Carte.



SIMPLE

En mode Simple, les détails cartographiques sont supprimés pour afficher une vue plus claire et plus simple pour la navigation, et seules les options de menu liées à la navigation sont disponibles. Les changements de paramètre ne sont pas enregistrés.



DÉTAILLÉ

La vue détaillée est le mode par défaut. Les détails cartographiques complets et toutes les options de menu sont disponibles. Les modifications de paramètre sont enregistrées dans le profil utilisateur actif.



CARTE DE PÊCHE

Le mode Pêche optimise l'application Carte pour la pêche et affiche des lignes de contour plus détaillées, sous réserve que cette fonction soit prise en charge par la cartographie sélectionnée. Toutes les options de menu sont disponibles. Les modifications de paramètre sont enregistrées dans le profil utilisateur actif.



MOUILLAGE

Le mode Mouillage optimise l'application Carte pour le mouillage et donne accès à l'assistant de mouillage, pour permettre de configurer les paramètres d'alarme de distance de glissement du mouillage. Toutes les options de menu sont disponibles en mode Mouillage et toute modification est enregistrée dans le profil utilisateur en cours d'utilisation.



MÉTÉO

Le mode météo est disponible si le MFD est connecté à un récepteur météo compatible (SR150).

Le mode météo vous permet de superposer directement les données météo sur la carte et d'afficher des graphiques météo animés ou de lire des rapports météorologiques. Seules les options de menu liées à la météo sont disponibles. Les modifications de paramètre sont enregistrées dans le profil utilisateur actif.

Pour plus d'informations sur le mode Météo, reportez-vous au Chapitre 10 Mode météo



MARÉES

En mode Marées, les icônes Observatoire de marée et Observatoire de courant sont remplacées par des graphiques représentant les conditions des marées et des courants. Des commandes d'animation sont affichées pour permettre la lecture des prévisions de marées et de courants sur une période de 24 heures.

Le mode Marées élimine également les détails cartographiques pour améliorer les graphiques de marées et de courants et permet d'afficher les propres graphiques de marée vectoriels du navire.



RÉGATE

Le mode Régate optimise l'application Carte pour une navigation en condition de régate.

Le mode Régate est disponible quand le MFD est installé avec l'activité du navire définie à Voilier.

En mode Régate, les options Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate sont disponibles dans le menu, ce qui vous permet de créer une ligne de départ et un compte à rebours pour vous aider à optimiser votre départ de régate.

Caractéristiques du navire

Le menu contextuel des caractéristiques du navire donne accès aux paramètres liés au navire.

I										
				н						
									1	
									1	Start track
									£	Boat position
										Center
									5	
									8	Boat symbol
							1	G	D	Icon (large)
							9		6	
									1	Heading COG
									2	
									1	Infinite vectors
										Reference period:
										6 min
										Ring rings I lide
										🔲 Wind
										and the second sec
										a to a to a solution of a solution of a solution of
										an an an an an an an an advance of a second
1										1

Le menu contextuel des caractéristiques du navire vous permet de :

- commencer/arrêter une trace.
- décaler la position du symbole du navire.
- changer le symbole utilisé pour représenter votre navire.
- définir la longueur des vecteurs du navire.
- afficher/masquer les vecteurs de cap et COG.
- afficher/masquer les cercles de distance.
- afficher/masquer les graphiques de marée et de vent.

Note :

En mode Simple, la seule option disponible est Commencer/Arrêter la trace.

Sélection des objets et informations

Vous pouvez sélectionner les objets graphiques disponibles dans votre cartographie et afficher les informations sur les objets.



Quand vous sélectionnez un objet, le curseur change en curseur Objet.

Boîtes Infos du curseur activées



Si le paramètre Boîtes Infos du curseur est activé, une fenêtre contextuelle d'information s'affiche quand un objet est sélectionné. Sélectionner la fenêtre contextuelle aura pour effet d'afficher une page d'informations en plein écran.

Le paramètre **Boîtes Infos du curseur** est accessible depuis l'onglet Avancé : **Menu > Paramètres >** Avancé > Boîtes Infos du curseur :



Infos de cartographie complètes

Sélectionner longuement l'objet permet d'afficher le menu contextuel de l'objet.

Sélectionner Infos de cartographie a pour effet d'afficher la page d'informations cartographiques.

Vue et mouvement

L'onglet Vue et mouvement permet de contrôler le mode d'affichage de la carte par rapport à votre navire.



Mouvement de la carte

Mouvement de la carte permet de spécifier comment sont dessinés la carte et le navire pour que le navire reste visible à l'écran à mesure que vous avancez.

Orientation de la carte

L'orientation de la carte concerne l'alignement de la carte par rapport à votre navire, votre route ou le Nord.

Position du navire

Ajuste la position du navire pour avoir plus ou moins de visibilité devant votre navire.

Sync la vue avec les autres cartes

Synchronise l'orientation et la position de toutes les cartes pour lesquelles ce paramètre est activé.

Pose d'un point de route



Exemple — Poser un point de route dans l'application Carte

1. Appuyez longuement sur l'emplacement souhaité puis sélectionnez **Poser le point de route** dans le menu contextuel.

2. Sélectionnez **Modifier** pour modifier les détails du point de route, **Goto** pour naviguer jusqu'au point de route, ou **OK** pour repasser en mode normal.



Pour poser un point de route à l'emplacement actuel de votre navire, appuyez sur l'icône Point de route/MOB ou sur le bouton physique.

Vous pouvez également créer un point de route à un emplacement / des coordonnées spécifique(s). Pour de plus amples détails, voir : .

Si l'activité du bateau est paramétrée sur Premier intervenant, vous pouvez également créer un point de route à une portée et un relèvement d'un emplacement spécifique. Pour de plus amples détails, voir :

Navigation jusqu'au point de route ou point d'intérêt

Vous pouvez utiliser la fonction "Aller à" pour vous rendre à un point de route ou un emplacement donné.



1. Appuyez longuement sur le point de route ou le point d'intérêt puis sélectionnez **Goto** dans le menu contextuel.

Vous pouvez arrêter la fonction **Aller à** à tout moment en appuyant longuement sur un emplacement quelconque de l'application Carte et en choisissant **Arrêter**, ou en sélectionnant une autre destination **Aller à**.

- 2. L'application Carte commencera la navigation. Au besoin, engagez physiquement votre pilote automatique.
- 3. Une alarme retentira quand vous atteindrez le point de route.

Vous pouvez également utiliser la fonction Aller à depuis le menu Aller : Menu > Aller > Point de route ou Menu > Aller > Lat/Long.

Pour en savoir plus sur les points de route et leur gestion, voir :

Création d'une route

Les routes peuvent être créées dans l'application Carte sur le MFD.



- 1. Appuyez longuement sur l'emplacement correspondant au premier point de route.
- 2. Sélectionnez Créer une route dans le menu contextuel.
- Sélectionnez l'emplacement correspondant au deuxième point de route. Les deux points de route seront reliés par une ligne, créant ainsi le premier segment de votre route.
- 4. Sélectionnez l'emplacement des points de route suivants.

Important :

Si vous avez placé un point de route au mauvais emplacement, vous pouvez sélectionner **Annuler** à tout moment pour supprimer le dernier point de route placé.

- 5. Vérifiez que votre route peut être suivie sans danger. Vous pouvez déplacer les points de votre route en les faisant glisser vers un nouvel emplacement.
- 6. Quand votre route est terminée, sélectionnez Terminer la création de la route.

Autoroute

Autoroute est disponible quand vous utilisez une cartographie compatible. Autoroute vous permet de créer une route automatiquement entre un point figurant sur la carte et votre navire.



Vous pouvez sélectionnez un point quelconque sur la carte et puis sélectionner **Autoroute jusqu'ici** dans le menu contextuel cartographique, ou vous pouvez sélectionner **Autoroute jusque** à partir d'un menu contextuel de point de route existant pour créer une route automatiquement entre votre navire et le point choisi.

La route créée est générée en comparant les données disponibles sur votre cartographie et les distances minimales de sécurité spécifiées dans le menu **Détails du bateau** : (Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau).

Les points de route ne seront pas placés dans des zones en conflit avec vos distances minimales de sécurité spécifiées. Des symboles de mise en garde sont utilisés pour les points de route proches d'objets ou de zones d'accès restreint.

Ne suivez jamais une route avant d'avoir vérifié que chaque segment de la route est sûr pour votre navire.

Vérification d'une route générée automatiquement

Avant de suivre une route, vous devez vous assurer qu'elle ne présente aucun danger.

À la fin de la route :

- 1. Faites un zoom avant sur chaque segment et point de la route.
- 2. Vérifiez l'absence d'obstacles de chaque côté du segment de la route et aux alentours du point de route.

Les obstacles peuvent être des objets cartographiés ou des zones d'accès restreint. Les routes générées automatiquement doivent utiliser le symbole d'avertissement pour les points de route se trouvant dans des zones pouvant présenter des obstacles.

3. En cas d'obstacle, déplacez les points de route concernés de sorte que le point de route et le segment de route ne présentent plus d'obstacles.

Suivi d'une route depuis le départ

Vous pouvez lancer la navigation active / suivre une route depuis son point de route de départ, en suivant les étapes ci-dessous.



Dans l'application Carte, la route étant affichée :

1. Sélectionnez et maintenez enfoncé sur un point de route ou une étape (ligne tracée entre les points de route de la route) de la route que vous voulez suivre.

Le menu contextuel des points de route ou routes s'affiche.

2. Sélectionnez Suivre une route (voir A ci-dessus) dans le menu contextuel.

Si vous avez sélectionné un point de route plutôt qu'une étape, vous devrez choisir d'abord **autres options** (voir B ci-dessus) pour afficher l'option **Suivre une route**.

3. Si vous avez sélectionné le point de route de départ, la navigation active sera lancée, sinon sélectionnez À partir du départ (voir C ci-dessus) dans la boîte de dialogue Suivre une route.

Note :

- Si vous souhaitez inverser la route, cochez la case Inverser la direction de la route (voir D ci-dessus) avant de sélectionner À partir du départ.
- Si le point de route figure dans plusieurs routes, la liste de routes sera affichée pour vous permettre de choisir la route à suivre.
- Vous pouvez également commencer à suivre une route à partir de la liste de routes. Voir :

Création d'une trace

Vous pouvez enregistrer le parcours de votre navire à l'aide des traces.



- 1. Appuyez longuement sur l'icône de votre navire pour afficher les options contextuelles du navire.
- Sélectionnez Commencer la trace.
 Le parcours de votre navire sera maintenant enregistré.
- 3. Sélectionnez Arrêter la trace dans les options contextuelles quand vous avez terminé votre trace.
- 4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la trace ou sur Supprimer pour effacer la trace.

Vous pouvez aussi commencer l'enregistrement d'une nouvelle trace à tout moment dans le menu Carte : **Menu > Nouveau > Commencer une nouvelle trace**. Quand vous utilisez le menu Carte pour commencer une trace, si une trace est déjà en cours d'enregistrement elle sera enregistrée avant de lancer une nouvelle trace.. Quand une trace a été enregistrée, elle peut être convertie en une route de manière à pouvoir la suivre à nouveau ultérieurement.

Mesure

La fonction de mesure peut être utilisée pour mesurer les distances à partir de votre navire ou les distances entre 2 points.

La fonction de mesure est disponible dans le menu contextuel cartographique : **Menu contextuel** > autres options > Mesure.



- 1. Règle point à point.
- 2. Règle navire à point.

Il est possible de créer plusieurs règles et de les afficher simultanément.

9.2 Vue d'ensemble de la cartographie

L'application Carte inclut une planisphère de base. Pour utiliser l'application Carte pour la navigation, des cartes électroniques de navigation (ENC) ou des cartes matricielles de navigation (RNC) détaillées et compatibles sont nécessaires.

- Carte matricielle de navigation (RNC) Une carte matricielle est une image numérique d'une carte papier, les informations disponibles sont donc strictement limitées à celles figurant sur l'équivalent papier.
- Carte électronique de navigation (ENC) Les cartes vectorielles ENC renferment des informations ne figurant pas sur l'équivalent papier ni sur les cartes matricielles. Vous pouvez sélectionner des objets et des fonctionnalités sur les cartes vectorielles afin d'obtenir des informations provenant de bases de données qui, sinon, ne seraient pas facilement disponibles. Vous pouvez également activer ou désactiver, et personnaliser les objets et les fonctionnalités.

Note :

- Le niveau de détails et les fonctionnalités disponibles sur les cartes dépendent du fournisseur, du type de carte, de l'abonnement souscrit et de la région géographique. Avant d'acheter des cartes, consultez le site Internet du fournisseur pour vérifier le niveau de détails disponible sur les cartes que vous avez l'intention acheter.
- Les informations figurant dans ce manuel au sujet du niveau de détails et des paramètres sont fournies uniquement à titre indicatif sous réserve de modifications échappant au contrôle de Raymarine.

L'échelle de l'application Carte influera également sur le niveau de détails visible à l'écran. En règle générale, plus l'échelle est petite, plus les cartes sont détaillées. L'échelle utilisée pour la carte est précisée par l'indicateur à l'écran. La valeur affichée correspond à la distance représentée par la ligne en travers de l'écran.

Vous pouvez retirer et insérer des cartouches cartographiques à tout moment. La carte à l'écran est automatiquement régénérée par le système s'il détecte qu'une cartouche cartographique compatible a été insérée ou retirée.

Différents types de cartographie peuvent être visualisés simultanément à l'aide d'une page d'application incluant de multiples instances de l'application Carte.

Cartes prises en charge

Les MFD exécutant le système d'exploitation LightHouse 3 peuvent exploiter les cartes des fournisseurs listés ci-dessous.



- 1. Nouvelle génération de cartes LightHouse™ (A partir de LightHouse™ 3 V3.12 ou version ultérieure).
- Cartes LightHouse[™] vectorielles, matricielles et NC2 retirées du service (À partir de LightHouse[™] 3 V3.1 ou version ultérieure).
- 3. Cartes cryptées S-63 (À partir de LightHouse™ 3 V3.13 ou version ultérieure).
- 4. Cartes Navionics (À partir de LightHouse[™] 3, version 3.1 ou ultérieure).
- 5. C-Map (À partir de LightHouse™ 3 V3.2 ou version ultérieure).

Consultez le site Internet Raymarine pour obtenir la liste actualisée des cartouches cartographiques compatibles : www.raymarine.com/marine-charts

Pour vérifier la disponibilité actuelle des types de cartouches cartographiques Navionics[®], connectez-vous au site Internet www.navionics.com ou www.navionics.it.

Pour vérifier la disponibilité actuelle des types de cartouches cartographiques C-MAP[®], consultez : www.c-map.com.

Cartes matricielles tierces

Les cartes matricielles de navigation des fournisseurs tiers listés ci-dessous sont prises en charge.

Note :

Les cartes matricielles sont créées par numérisation de cartes papier ; chaque segment de la carte papier est converti pour obtenir une image numérique. Les détails disponibles sur les cartes matricielles sont strictement limités à ceux qui sont visibles sur la carte papier d'origine. Les cartes matricielles ne fournissent aucun contenu dynamique du type proposé par les cartes électroniques vectorielles.

- Cartes Standardmap USA uniquement.(Pour plus de détails, consultez : https://www.standardmap.com/)
- Cartes CMOR USA uniquement. (Pour plus de détails, consultez : https://www.cmormapping.com/)
- Cartes Strikelines USA uniquement. (Pour plus de détails, consultez : https://strikelines.com/)

Note :

Pour obtenir une assistance dans l'utilisation de ces cartes, adressez-vous au fournisseur.

Attention : Précautions d'utilisation des cartouches cartographiques et des cartes mémoire
Pour éviter tout dommage irrémédiable et/ou une perte de données sur les cartouches cartographiques et cartes mémoire :
Assurez-vous que les cartouches cartographiques et cartes mémoire sont bien insérées dans le bon sens. N'essayez PAS de forcer la cartouche dans le lecteur.
N'utilisez PAS d'instrument métallique tel qu'un tournevis ou des pinces pour extraire une cartouche ou une carte mémoire.
Veillez à respecter la procédure correcte d'éjection de la carte mémoire avant de retirer la cartouche ou la carte mémoire du lecteur.

Cartes LightHouse

Les cartes de marque LightHouse[™] sont les cartes électroniques de navigation de Raymarine. Un abonnement premium aux cartes LightHouse[™] permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et des améliorations.

Note :

Les anciennes cartes vectorielles, matricielles et NC2 LightHouse™ qui ne sont plus commercialisées ne peuvent plus être téléchargées ou mises à jour.

Les nouvelles cartes LightHouse[™] bénéficient d'un abonnement gratuit LightHouse[™] Premium pendant 1 an. L'abonnement premium permet d'accéder à des points d'intérêt riches en données, à des superpositions aériennes haute résolution par satellite et à des mises à jour régulières des cartes. À l'expiration de la période d'abonnement gratuit, vous pouvez continuer à bénéficier des fonctionnalités premium en contrepartie du paiement de frais annuels.

Les cartes LightHouse[™] sont vendues chez les revendeurs Raymarine sous forme soit d'une cartouche cartographique pré-chargée, soit d'une cartouche vierge accompagnée d'un bon d'achat qui peut être échangé dans la boutique de cartes.

Pour en savoir plus sur les régions disponibles et les toutes dernières fonctionnalités, visitez la boutique de cartes LightHouse[™] : https://chartstore.raymarine.com/lighthouse-charts

Boutique de cartes Lighthouse

Vous pouvez acheter les cartes LightHouse[™] dans la boutique de cartes LightHouse[™], à laquelle vous pouvez accéder sur un ordinateur PC, ou sur un appareil mobile via l'application RayConnect.

Vous devez ouvrir un compte sur la boutique de cartes et être connecté à votre compte pour pouvoir procéder à l'achat de cartes dans cette boutique. Le cas échéant, vous pouvez créer un compte pendant la procédure de paiement.



Cartouches cartographiques LightHouse pré-chargées

Les cartes LightHouse[™] sont également disponibles en version pré-chargée sur des cartes MicroSD. Il suffit d'insérer la carte dans le lecteur de votre MFD pour commencer à l'utiliser.

Note :

De nouvelles régions sont ajoutées en permanence, vérifiez auprès de votre revendeur Raymarine pour obtenir la liste des régions nouvellement disponibles.

- R70794 Cartes LightHouse™ pré-chargées Amérique du Nord.
- R70794–AUS Cartes LightHouse™ pré-chargées Australie.
- **R70794-DEN** Cartes LightHouse[™] pré-chargées Nord Danemark.
- R70794–FIN Cartes LightHouse™ pré-chargées Finlande.
- R70794–FRA Cartes LightHouse[™] pré-chargées France.
- R70794–GER Cartes LightHouse[™] pré-chargées Allemagne.
- R70794–IGB Cartes LightHouse[™] pré-chargées Irlande & Grande-Bretagne.
- R70794–ITA Cartes LightHouse™ pré-chargées Italie.
- **R70794–NED** Cartes LightHouse[™] pré-chargées Pays-Bas.
- **R70794–NOR** Cartes LightHouse[™] pré-chargées Norvège.
- **R70794–SWE** Cartes LightHouse[™] pré-chargées Suède.
- R70795 Cartouche vierge 32 Go avec code de téléchargement valable pour 2 régions au choix.
- R70838 Carte MicroSD vierge 32 Go pour cartes LightHouse™.

Procédure d'échange du bon d'achat

Si vous avez acheté une cartouche cartographique avec un code de téléchargement, votre bon d'achat est valable dans la boutique de cartes LightHouse™.

- 1. Rendez-vous dans la boutique de cartes LightHouse[™] : https://chartstore.raymarine.com/lighthouse-charts
- 2. Cliquez sur Redeem (Échanger).

- 3. Créez un nouveau compte, ou connectez-vous à un compte existant.
- 4. Entrez le code de votre bon d'achat et cliquez sur Submit (Envoyer).
- 5. Cliquez sur View charts (Afficher les cartes) dans la page d'acceptation du bon d'achat.
- 6. Sélectionnez la région souhaitée.
- 7. Si votre bon d'achat vous donne accès à une seconde région, cliquez sur **Pick 2nd chart (Choisir la 2e carte)** puis sélectionnez votre seconde région.

8. Cliquez sur Done (Terminé).

Votre sélection de région(s) sera désormais disponible dans MY CHARTS (MES CARTES).

Téléchargement de cartes dans la zone My Charts (Mes cartes)

Une fois que vous avez échangé votre bon d'achat, vous pouvez télécharger les cartes dans la zone MY Charts (MES CARTES) de la boutique de cartes LightHouse™.

- 1. Connectez-vous à votre compte.
- 2. Allez dans la zone MY CHARTS (MES CARTES).
- 3. Cliquez sur Download options (Options de téléchargement) pour la(es) région(s) que vous voulez télécharger.
- 4. Si des mises à jour sont disponibles, cliquez sur Get latest data (Données actualisées).
- 5. Si vous avez un abonnement premium valide, ajoutez les **Rues et points d'intérêt** et les **Aerial photos (Photos aériennes)** que vous voulez inclure.

Quand vous ajoutez des **Rues et points d'intérêt** et des **Aerial photos (Photos aériennes)**, vous pouvez créer, pour chaque région achetée, jusqu'à 5 cases de zone par fonctionnalité. Suivez les instructions à l'écran pour définir chaque zone de couverture.

- 6. Cliquez sur Télécharger.
- 7. Si vous avez plus d'1 région, vous pouvez les grouper en sélectionnant l'option de groupement appropriée.

Le groupement vous permet de minimiser la taille du fichier à télécharger en regroupant jusqu'à 3 régions du même continent.

8. Vérifiez les exigences relatives à la carte SD.

Important :

Une cartouche cartographique vierge achetée chez un revendeur Raymarine sera déjà formatée correctement.

9. Cliquez sur **CONTINUER**.

10. Vérifiez le fichier ID unique.

Important :

Une cartouche cartographique vierge achetée chez un revendeur Raymarine inclura déjà le fichier ID unique correct.

11. Cliquez sur **CONTINUER**.

12. Vérifiez le dossier 'LightHouse_charts'

Important :

Une cartouche cartographique vierge achetée chez un revendeur Raymarine inclura déjà le dossier 'LightHouse_charts'.

- 13. Cliquez sur **CONTINUER**.
- 14. Cliquez sur **Browse to file (Rechercher un fichier)** et localisez le fichier Lighthouse_id.txt dans le répertoire racine de la cartouche cartographique.
- 15. Cliquez sur **CONTINUER**.

Le pack de téléchargement est maintenant préparé et sera téléchargé sur votre ordinateur.
Note :

- Selon la taille des fichiers et la vitesse de connexion, la préparation du pack et le téléchargement pourront prendre un certain temps ; cliquez sur receive email notification (recevoir notification par email) pour recevoir un email dès que le pack est prêt à télécharger.
- Si le téléchargement ne commence pas automatiquement une fois que le pack est prêt, cliquez sur **Télécharger**.
- 16. Localisez le fichier téléchargé et copiez-le dans le dossier Lighthouse_charts sur votre carte SD.

Important :

Vérifiez que le dossier contient seulement 1 fichier.

17. Vous pouvez maintenant insérer la carte mémoire dans votre MFD.

Cartes cryptées S-63

La norme S-63 est une norme de l'Organisation hydrographique internationale (OHI) pour le chiffrement, la sécurisation et la compression des données cartographiques électroniques pour la navigation (ENC). S'il est configuré correctement avec un fichier d'activation S-63 MFD valide, votre MFD peut utiliser les cartes cryptées S–63.

Avantages de l'utilisation de cartes cryptées S-63 :

- Authenticité garantie des données cartographiques.
- Mises à jour régulières.

Pour plus d'informations, voir : https://iho.int/en/

Procédure d'installation des cartes cryptées S-63

Contrairement aux cartes électroniques d'autres fournisseurs, il faut procéder à une installation préalablement à l'utilisation des cartes cryptées S–63.

Note :

La procédure d'installation recommandée nécessite jusqu'à 3 cartes mémoire et au moins 2 logements disponibles sur le lecteur de carte de votre MFD. Pour les MFD équipés d'un lecteur de carte interne à 1 seul logement, un lecteur de carte externe tel que le lecteur RCR-SDUSB ou RCR-2 est exigé.

- 1. Activation matérielle sur le MFD. Voir : Obtention d'un fichier d'activation S-63 MFD
- 2. Copier le fichier de(s) permis utilisateur sur le MFD. Voir : Copie de(s) fichier(s) permis utilisateur sur une carte mémoire
- 3. Acheter et télécharger les cartes (exige le fichier de permis utilisateur). Voir : Achat de cartes cryptées S-63
- 4. Installer les fichiers de cellule de base et le fichier permis de cellule. Voir : Installation des cellules de base et des permis de cellule
- 5. Installer les fichiers de mise à jour cumulative et, si vous l'avez reçu, le nouveau fichier de permis de cellule. Voir : Installation de mises à jour cumulatives

Important :

- La carte mémoire sur laquelle les cartes sont installées doit être présente dans le lecteur de carte du MFD pour pouvoir utiliser les cartes installées.
- Après l'installation, il est recommandé que les cartes mémoire renfermant les cellules de base et les mises à jour cumulatives soient conservées à bord du navire pour qu'en cas de besoin elles puissent être facilement réinstallées.

Obtention d'un fichier d'activation S-63 MFD

Un fichier d'activation S-63 MFD doit être installé sur votre MFD pour permettre d'afficher et d'utiliser des cartes cryptées S-63 sur le MFD. Si le fichier d'activation S-63 MFD n'est pas installé, il ne sera pas possible de sélectionner la fonctionnalité Carte S-63 et les paramètres associés.

Note :

Un fichier d'activation S-63 MFD sera requis pour chaque MFD sur lequel vous voulez visualiser les cartes cryptées S-63. Les cartes cryptées S-63 ne sont pas disponibles en partage avec d'autres MFD du même réseau.

1. Identifiez le nom de produit de votre MFD, le numéro de produit et le numéro de série.

Les informations requises se trouvent dans l'onglet **Mise en route** du menu Paramètres : **Écran** d'accueil > Paramètres > Mise en route, ou sur l'étiquette produit.

Exemple



- **A** Nom du produit
- **B** Numéro de produit
- C Numéro de série
- 2. Contactez votre revendeur Raymarine ou l'assistance technique Raymarine et donnez-leur les informations ci-dessus pour obtenir un fichier d'activation S-63 MFD.

Vous recevrez un fichier d'activation S-63 MFD qui sera spécifique à votre MFD.

- 3. Copiez le fichier que vous avez reçu sur une carte MicroSD vierge / vide.
- Insérez la carte MicroSD dans le logement du lecteur de carte mémoire de votre MFD. Au bout de quelques secondes, le MFD détectera le fichier et l'installera. Une notification s'affiche à l'écran une fois que l'installation a abouti.

Le MFD pourra désormais sélectionner des cartes cryptées S–63 et les afficher dans l'application carte. Les paramètres associés seront également disponibles.

Certificat d'administrateur du système

Les cartes cryptées S-63 exigent un certificat valide d'administrateur du système (SA). Un certificat SA en vigueur est fourni avec le logiciel du système d'exploitation LightHouse™ 3. L'accès au certificat SA est rendu possible à l'installation du fichier d'activation S-63 MFD sur votre MFD.

Le certificat SA installé est valable pour une durée prédéfinie, puis arrive à expiration. L'OIH est également en mesure de délivrer un nouveau certificat pour des raisons de sécurité.

Quand le certificat SA arrive à expiration, une notification 'SSE-22' s'affiche sur votre MFD ; vous devrez mettre à jour le certificat SA avant de pouvoir actualiser ou acheter de nouvelles cartes cryptées S-63.

Si l'administrateur du système délivre un nouveau certificat, une notification 'SSE-06' s'affichera sur votre MFD et vous devrez mettre à jour le certificat SA avant de pouvoir actualiser ou acheter de nouvelles cartes cryptées S-63.

Vous pouvez obtenir un certificat SA actualisé sur le site Internet de l'OHI : https://iho.int/en/. Disponible actuellement sur cette page : https://iho.int/en/enc-data-protection Vous pouvez remplacer le certificat SA installé sur votre MFD en allant dans l'onglet Certificat SA : Application Carte > Menu > Paramètres > Cartographie > Paramètres S63 > Certificat de sécurité SA > Mettre à jour le certificat de sécurité SA.

Copie de(s) fichier(s) permis utilisateur sur une carte mémoire

Lors de l'achat de cartes cryptées S–63, le revendeur vous demandera de fournir le(s) fichier(s) permis utilisateur pour les MFD sur lesquels vous voulez utiliser les cartes.

- 1. Insérez une carte MicroSD dans le lecteur de carte de votre MFD.
- Ouvrez l'onglet de paramètres Cartographie dans l'application Carte : Application Carte > Menu > Paramètres > Cartographie.
- 3. Sélectionnez Paramètres S-63.
- 4. Sélectionnez l'onglet Permis utilisateur.
- 5. Sélectionnez Enregistrer les permis utilisateur dans un fichier.
- 6. Sélectionnez le logement de carte dans lequel vous avez inséré la carte mémoire.
- 7. Sélectionnez **OK** dans le dialogue de confirmation.
- Procédez comme il se doit pour éjecter la carte mémoire de votre écran via l'option Éjecter la carte SD dans la page Raccourcis.

Le fichier permis utilisateur S-63 doit être envoyé au revendeur de cartes lors de la procédure d'achat.

Achat de cartes cryptées S-63

Les étapes ci-dessous décrivent une procédure typique d'achat ; il reste à noter que chaque revendeur pourra avoir mis en place une procédure qui diffère légèrement.

- 1. Créez un compte sur le site Internet du revendeur.
- 2. Connectez-vous au compte.
- 3. Sélectionnez les régions cartographiques qui vous intéressent.
- 4. Envoyez le fichier permis utilisateur pour votre MFD au revendeur de cartes (ceci fera éventuellement partie de la procédure de paiement).
- 5. Téléchargez le fichier permis de cellule.
- 6. Téléchargez le fichier de cellule de base (en règle générale, c'est un fichier comprimé de type 'zip').
- 7. Téléchargez le fichier de mise à jour cumulative (en règle générale, c'est un fichier comprimé de type 'zip').

Important :

Les cartes cryptées S-63 sont utilisables exclusivement sur le MFD spécifié dans le fichier permis utilisateur que vous avez fourni au revendeur de cartes. Si vous avez acheté des cartes pour plusieurs MFD (en d'autres termes, si vous avez fourni des permis utilisateur pour plusieurs MFD), vous devrez vous assurer de bien diviser les fichiers permis de cellule reçus entre les différents MFD.

Installation des cellules de base et des permis de cellule

La première fois que vous achetez des cartes cryptées S-63 et dans le cadre de mises à jour régulières, l'installation des cellules de base et des permis de cellule est requise avant de pouvoir les utiliser. Les fichiers cellule de base renferment les données cartographiques, tandis que les permis de cellule ont pour rôle d'autoriser l'utilisation des fichiers cellule de base.

En règle générale, les fichiers cellule de base et leur permis de cellule correspondant sont mis à jour deux fois par an.

Note :

- Les fichiers cellule de base et le fichier permis de cellule doivent être installés avant tout fichier de mise à jour cumulative disponible.
- Il est recommandé que les fichiers cellule de base, les fichiers de mise à jour cumulative et les fichiers cartographiques résultants installés soient tous stockés sur des cartes mémoire distinctes, p. ex. :
 - Carte 1 = Fichiers de cellule de base et fichier permis de cellule.
 - Carte 2 = Fichiers de mise à jour cumulative et, le cas échéant, le fichier permis de cellule.
 - Carte 3 = Cartes installées (emplacement auquel les fichiers cellule de base, le fichier permis de cellule et les fichiers de mise à jour cumulative sont installés).

Note :

Si vous recevez des messages 'SSE' pendant l'installation de la cellule de base, procédez à l'installation de la mise à jour cumulative, ce qui devrait remédier aux erreurs. Si les erreurs persistent après l'installation de la mise à jour cumulative, contactez l'assistance produits Raymarine pour demander conseil.

 Décompressez le fichier cellule de base que vous avez téléchargé, en utilisant l'option 'Extract all' (Extraire tout) de l'application de compression zip sur votre PC.

Cela permet de s'assurer que les fichiers cellule de base sont créés dans un dossier portant le même nom que le fichier zip d'origine.

- 2. Copiez le dossier et son contenu intégral dans le répertoire racine de votre carte mémoire.
- 3. Copiez le fichier permis de cellule que vous avez reçu dans le répertoire racine de la même carte mémoire.
- 4. Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de votre MFD.
- Ouvrez l'onglet de sélection Cartographie dans l'application Carte : Application Carte > Menu > Paramètres > Cartographie.
- 6. Sélectionnez Mettre à jour les cartes S-63.
- 7. Sélectionnez le lecteur de carte contenant les fichiers cellule de base et le fichier permis de cellule.

Le système va balayer la carte pour détecter les fichiers et permis valides ; cela peut prendre un certain temps. Une fois le balayage terminé, une liste complète des cellules cartographiques disponibles s'affiche.

- 8. Choisissez Tout sélectionner, ou sélectionnez des cellules individuelles.
- 9. Choisissez Mettre à jour les cartes sélectionnées pour installer toutes les cellules de base.
- 10. Sélectionnez le logement du lecteur de carte dans lequel vous voulez que les fichiers soient installés.

Important :

Vous DEVEZ utiliser la même carte mémoire (Cartes installées) sur laquelle vous avez installé les données cartographiques et le même logement de carte mémoire pour installer et mettre à jour les fichiers cellule de base et les fichiers de mise à jour cumulative.

11. Patientez pendant l'installation.

L'avancement du processus d'installation des cellules de base est indiqué sous forme de barre.

12. Sélectionnez **OK** quand la notification de succès de l'importation s'affiche.

Note :

La procédure d'installation va créer et stocker les données cartographiques dans 2 dossiers sur votre carte mémoire : 'senc' et 'seapilot'. Si vous écrasez, supprimez ou modifiez ces dossiers ou les données qu'ils renferment, vous ne pourrez plus utiliser vos cartes.

Installation de mises à jour cumulatives

La première fois que vous achetez des cartes cryptées S-63 et dans le cadre de mises à jour régulières, vous devez installer les mises à jour cumulatives qui sont disponibles. Les fichiers de mise à jour cumulative renferment les données cartographiques mises à jour.

En règle générale, les fichiers de mise à jour cumulative sont mis à disposition 2 fois par mois sur le serveur web du revendeur.

Note :

- Les fichiers de mise à jour cumulative doivent être installés après l'installation des fichiers de cellule de base.
- Si un nouveau fichier permis de cellule est reçu, il doit être installé avec la mise à jour cumulative.
- Il est recommandé que les fichiers de cellule de base, les fichiers de mise à jour cumulative et les fichiers cartographiques résultants installés soient tous stockés sur des cartes mémoire distinctes, p. ex. :
 - Carte 1 = Fichier de cellule de base et fichier permis de cellule.
 - Carte 2 = Fichiers de mise à jour cumulative et, le cas échéant, le nouveau fichier permis de cellule.
 - Carte 3 = Cartes installées (emplacement auquel les fichiers de cellule de base, le fichier permis de cellule et les fichiers de mise à jour cumulative sont installés).

Important :

Si votre revendeur de cartes ne fournit pas de mises à jour cumulatives, les mises à jour doivent être installées séparément et dans l'ordre chronologique de publication.

1. Décompressez le fichier de mise à jour cumulative que vous avez téléchargé, en utilisant l'option 'Extract all' (Extraire tout) de l'application de décompression zip sur votre PC.

Cela permet de s'assurer que les fichiers de mise à jour cumulative sont créés dans un dossier portant le même nom que le fichier zip d'origine.

- 2. Copiez le dossier et son contenu intégral dans le répertoire racine de votre carte mémoire.
- 3. Le cas échéant, copiez le nouveau fichier permis de cellule dans le répertoire racine de la même carte mémoire.
- 4. Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte de votre MFD.
- Ouvrez l'onglet de sélection Cartographie dans l'application Carte : Application Carte > Menu > Paramètres > Cartographie.
- 6. Sélectionnez Mettre à jour les cartes S-63.
- 7. Sélectionnez le lecteur de carte contenant les fichiers de mise à jour cumulative et, le cas échéant, le nouveau fichier permis de cellule.

Le système va balayer la carte pour détecter les mises à jour ; cela peut prendre un certain temps. Une fois le balayage terminé, la liste des cellules de base installées est affichée et les cellules avec des mises à jour disponibles seront automatiquement sélectionnées.

- 8. Sélectionnez Mettre à jour les cartes sélectionnées pour installer toutes les cellules de base.
- 9. Sélectionnez le logement du lecteur de carte dans lequel vous voulez que les fichiers soient installés.

Important :

Vous DEVEZ utiliser la même carte mémoire (Cartes installées) sur laquelle vous avez installé les données cartographiques et le même logement de carte mémoire pour installer et mettre à jour les fichiers cellule de base et les fichiers de mise à jour cumulative.

10. Patientez pendant l'installation.

L'avancement du processus d'installation des cellules de base est indiqué sous forme de barre.

11. Sélectionnez **OK** quand la notification de succès de l'importation s'affiche.

Note :

La procédure d'installation va créer et stocker les données cartographiques dans 2 dossiers sur votre carte mémoire Cartes installées : 'senc' et 'seapilot'. Si vous écrasez, supprimez ou modifiez ces dossiers ou les données qu'ils renferment, vous ne pourrez plus utiliser vos cartes.

Note :

Si des erreurs persistent après l'installation des fichiers de mise à jour cumulative, contactez l'assistance produits Raymarine pour demander conseil.



Danger : Cartes cryptées S-63 arrivées à expiration

Les cellules de cartes cryptées S-63 arrivent à expiration au bout d'une durée déterminée. Une fois arrivées à expiration, les cartes ne doivent pas être utilisées pour la navigation. Une notification de l'expiration s'affichera à l'écran. Les cartes doivent être mises à jour avant de pouvoir les utiliser pour la navigation.

Paramètres des cartes cryptées S-63

Une fois le fichier d'activation S-63 MFD installé, les paramètres des cartes cryptées S-63 associées sont disponibles dans l'onglet Cartography settings (Paramètres cartographiques).

9

- Mettre à jour les cartes S-63 Cette option permet de décrypter les données des cartes cryptées
 S-63 que vous avez achetées, pour pouvoir les afficher sur le MFD.
- Afficher les cartes S-63 installées Affichez un tableau listant toutes les cellules des cartes actuellement installées
- Paramètres S63 Accédez aux paramètres S-63 associés suivants :
 - Carte SD Choisissez l'emplacement de stockage externe utilisé pour les cartes installées.
 - Permis utilisateur Affichez et enregistrez les permis utilisateur dans un fichier.
 - Certificat de sécurité SA Affichez et mettez à jour le certificat SA installé.

9.3 Modèles SAR (Secours et sauvetage)

Tenter de chercher un objet dans l'eau peut être difficile, en raison de l'immensité de l'océan et des effets de la marée. En outre, l'objet que vous recherchez ne se trouve généralement plus à sa dernière position connue.

Les modèles SAR sont des routes qui peuvent vous aider à trouver un objet dans l'eau. Le modèle peut être modifié et tenir compte des effets de la marée, pour générer une route plus précise et cohérente. Vous pouvez créer des modèles SAR sur votre MFD dans l'**application Carte**.



Accédez aux options de modèle de recherche : **application Carte > Menu > Nouveau > Modèle de** recherche.

Les modèles de recherche disponibles sont :

- Recherche par secteur
- Extension de carré
- Ratissage en lacets
- Ligne parallèle

Après avoir créé un modèle de recherche, il peut être enregistré sous forme de route et peut être géré et utilisé pour la navigation comme toute autre route enregistrée. Pour plus d'informations, voir

Quand le MFD est configuré à l'aide du profil d'activité de navigation 'Premier intervenant', les modèles SAR peuvent être reçus via les messages STEDS. Pour plus d'informations, voir

Modèle de recherche par secteur

Le modèle de recherche par secteur est composé de 9 étapes, les 3e, 6e et 9e étapes allant au-delà du marqueur de dérive (l'espacement des traces varie selon que vous êtes dans le sens de la dérive ou contre).

Note : Comme les modèles de recherche tiennent compte de la dérive, la route qui en résulte pourrait diverger des modèles indiqués ci-dessus.



Création d'un modèle de recherche par secteur

Pour créer un modèle de recherche par secteur, suivez les étapes suivantes :

<		Sector search		×
		1. LOCATE THE COMMENCE SEARCH PC 25°50'.521 N 080°00'.116 W	DINT (CSP) Range: -,- Bearing:	0
	>	2. DROP TIDE MARKER AT CSP & PRESS	BUTTON:	
		Marker dropped	()	
	>	3. ALLOW MARKER TO DRIFT THEN BEL	OCATE & PRESS BUTTON	
		P Drifted position	Set (Direction): DDD*T Drift (Speed): 0.0kts	٢
Trank spanner Pasilan	2.00nm	۲		
Search speed:	10.0kts	O		
Leg time:	12m 0s	0	Crea	te search route

1. Définissez le Point de recherche de départ (CSP)

- i. Entrez manuellement les coordonnées du **CSP** ; une **Portée** et un **Relèvement** sont affichés pour orienter votre navire.
- ii. Sinon, définissez le **CSP** avec l'emplacement actuel de votre navire en utilisant le bouton de ⁽¹⁾ **raccourci CSP**.

2. Sens et vitesse de la dérive

- i. Placez le marqueur de dérive dans l'eau puis sélectionnez Marqueur placé.
- ii. Attendez pendant que le **marqueur de datum** dérive dans l'eau.
- iii. Revenez au **marqueur de datum** au nouvel emplacement et sélectionnez la **Position de dérive** pour calculer le **Sens (direction)** et la **Dérive (vitesse)**.
- iv. Sinon, vous pouvez utiliser le **Cap** et le **SOG** de votre navire pour définir le sens et la vitesse de la dérive en sélectionnant l'icône de ⁽²⁾ raccourci Sens/Vitesse de dérive.

3. Définissez l'Espacement des parcours/ Rayon, la Vitesse de recherche, et la Durée de l'étape

[Les 3 variables dépendent l'une de l'autre. Une variable est toujours le produit des deux autres.]

- i. Sélectionnez l'une des variables en sélectionnant l'icône ⁽³⁾ Sortie.
- ii. La variable sélectionnée sera ensuite calculée en fonction des modifications apportées aux deux autres variables.

Variable	Valeur maximale
Espacement des parcours / Rayon	5 nm / 5 sm / 5 km
Vitesse de recherche	40 kts / 46 mph / 74 kph
Durée de l'étape	59 m 59 s



- 1. Raccourci CSP
- 2. Raccourci Sens/Vitesse de la dérive
- 3. Sortie

4. Créez une route de recherche

[Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez créer votre modèle SAR.]

- i. Pour créer un modèle de recherche, sélectionnez le bouton **Créer une route de recherche** dans le coin inférieur droit de l'écran.
- ii. La page de création affiche vos données de recherche SAR et leur emplacement dans l'application Carte.

<		Search created		×
Leg	Course			
1	000°T	12m 0s		
2	120 ° T	12m 0s		
3	Datum	12m 0s		
4	240°T	12m 0s		M
5	000°T	12m 0s	Ļ	
6	Datum	12m 0s		
7	120°T	12m 0s		
8	240°T	12m 0s	E	1nm +
9	Datum	12m 0s	CSP: Search length:	25°30'.448 N 078°38'.263 W 18.00nm
				Follow route
			Back	ок

- iii. Sélectionnez **Suivre la route** pour superposer le modèle sur l'**application Carte** et suivre la route automatiquement.
- iv. Sinon, sélectionnez **OK** pour superposer le modèle sur l'application Carte sans la suivre.

Effets de dérive sur les modèles de recherche par secteur

Comme les modèles de recherche tiennent compte de la dérive, la **route** qui en résulte pourrait diverger du modèle indiqué ci-dessus.

Exemple	Vitesse de la dérive
	Direction : 0° Vitesse : 0 kts
	Direction : 45° Vitesse : 0 kts
	Direction : 0° Vitesse : 0,5 kts
	Direction : 0° Vitesse : 1 kts

Modèle de recherche Extension de carré

Le modèle de recherche Extension de carré est un modèle de carré qui s'étend en spirale vers l'extérieur et qui est particulièrement bien adapté aux recherches très détaillées et méthodiques.

Note :

Comme les modèles de recherche tiennent compte de la dérive, la route qui en résulte pourrait diverger des modèles indiqués.



Création d'un modèle de recherche Extension de carré

Pour créer un modèle de recherche Extension de carré, suivez les étapes suivantes :



1. Définissez le Point de recherche de départ (CSP)

- i. Entrez manuellement les coordonnées du **CSP** ; une **Portée** et un **Relèvement** sont affichés pour orienter votre navire.
- ii. Sinon, définissez le **CSP** avec l'emplacement actuel de votre navire en utilisant le bouton de ⁽¹⁾ raccourci CSP.

2. Sens et vitesse de la dérive

- i. Placez le marqueur de dérive dans l'eau puis sélectionnez Marqueur placé.
- ii. Attendez pendant que le marqueur de datum dérive dans l'eau.

- iii. Revenez au **marqueur de datum** au nouvel emplacement et sélectionnez la **Position de dérive** pour calculer le **Sens (direction)** et la **Dérive (vitesse)**.
- iv. Sinon, vous pouvez utiliser le **Cap** et le **SOG** de votre navire pour définir le sens et la vitesse de la dérive en sélectionnant l'icône de ⁽²⁾ raccourci Sens/Vitesse de dérive.
- 3. Définissez l'Espacement des parcours/ Rayon, la Vitesse de recherche, et la Durée de l'étape

[Les 3 variables dépendent l'une de l'autre. Une variable est toujours le produit des deux autres.]

- i. Sélectionnez l'une des variables en sélectionnant l'icône ⁽³⁾ Sortie.
- ii. La variable sélectionnée sera ensuite calculée en fonction des modifications apportées aux deux autres variables.

Variable	Valeur maximale
Espacement des parcours / Rayon	5 nm / 5 sm / 5 km
Vitesse de recherche	40 kts / 46 mph / 74 kph
Durée de l'étape	59 m 59 s



- 1. Raccourci CSP
- 2. Raccourci Sens/Vitesse de la dérive
- 3. Sortie
- 4. Définissez le nombre d'étapes
 - i. Sélectionnez le nombre d'étapes pour votre modèle de recherche Extension de carré.

5. Créez une route de recherche

[Après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez créer votre modèle SAR.]

- i. Pour créer un modèle de recherche, sélectionnez **Créer une route de recherche** dans le coin inférieur droit de l'écran.
- ii. La page de création affiche vos données de recherche SAR et leur emplacement dans l'application Carte.

<		Search created		×
Leg			Middle Shoal	
1	000°T	7m 0s		
2	090°T	7m 0s		·
3	180°T	14m 0s		n Barracuta Barks
4	270°T	14m 0s		Ì Å ↓ ↓
5	000°T	21m 0s		
6	090°T	21m 0s		S Free
7	180°T	28m 0s	алаан ал Туу Сер	Siriad Grand Bahana kland
				5nn + 20 S
			CSP: Search length:	27°02'.420 N 078°37'.443 W 76.80nm
				Follow route
			Back	ОК

- iii. Sélectionnez **Suivre la route** pour superposer le modèle sur l'application Carte et suivre la route automatiquement.
- iv. Sinon, sélectionnez **OK** pour superposer le modèle sur l'application Carte sans la suivre.

Effets de dérive sur les modèles de recherche Extension de carré

Comme les modèles de recherche tiennent compte de la dérive, la **route** qui en résulte pourrait diverger du modèle indiqué ci-dessus.





Modèle de recherche Ligne rampante/parallèle

Le **modèle de recherche Ligne rampante/parallèle** couvre une zone rectangulaire. La recherche se fait soit en partant d'une extrémité de la zone de recherche (Ligne rampante), ce qui assure une meilleure couverture d'une extrémité à l'autre mais prend du temps pour couvrir toute la zone, soit en parcourant la zone en longueur (Ligne parallèle), ce qui donne rapidement une couverture raisonnable de la zone.

La recherche par Ligne rampante doit être utilisée quand la zone de recherche présente un point de départ logique pour commencer la recherche.



Création d'un modèle de recherche Ligne rampante/parallèle

Pour créer un modèle de recherche Ligne rampante/parallèle, suivez les étapes suivantes :



1. Définissez le Point de recherche de départ (CSP)

- i. Entrez manuellement les coordonnées du CSP.
- ii. Sinon, définissez le **CSP** avec l'emplacement actuel de votre navire en appuyant sur le bouton de ⁽¹⁾ **raccourci CSP**.

2. Définissez la Vitesse de recherche et l'Espacement des parcours

i. Sélectionnez et modifiez chaque variable.

3. Définissez le rectangle de recherche (Définir avec les axes)

- i. Définissez les dimensions du rectangle en utilisant les zones de saisie **Axe principal** et **Axe secondaire**.
- ii. Définissez manuellement la **Direction de progression/parallèle** ou définissez-la avec le cap de votre navire en utilisant le bouton de ⁽²⁾ **raccourci**.
- iii. Définissez la direction du 1er virage en sélectionnant Bâbord ou Tribord.

Variable	Valeur maximale
Espacement des parcours / Rayon	5 nm / 5 sm / 5 km
Vitesse de recherche	40 kts / 46 mph / 74 kph
Axe principal / secondaire	20 nm / 23 sm / 37 km



- 1. Raccourci CSP
- 2. Raccourci de direction de progression / parallèle

4. Définissez le rectangle de recherche (Définir avec les coins)

[Si vous préférez définir les dimensions du rectangle de recherche autrement qu'avec les axes principaux et secondaires, vous pouvez à la place définir le rectangle avec les coordonnées de chaque coin] :

i. Entrez les coordonnées de chaque point 1-4.

Note :

- Les coordonnées des coins doivent former un rectangle. Si les coordonnées ne conviennent pas, vous ne pourrez pas créer la route de recherche.
- Le CSP doit se trouver sur l'un des côtés du modèle de recherche.
- Pour un modèle de recherche Ligne rampante, le CSP doit se trouver le long d'un des côtés les plus longs.
- Pour un modèle de recherche Parallèle, le CSP doit se trouver le long d'un des côtés les plus courts.
- Le CSP doit se trouver sur un cap compris entre 85° et 95° (c.-à-d. angle droit ± 5°) par rapport au côté précédent.
- Le CSP doit se trouver à mi-chemin d'une largeur de trace en partant du coin.

9.4 Laylines

Les laylines sont utilisées en voile pour montrer la distance à naviguer par le voilier sur son bord pour arriver à un point de route cible après avoir viré, étant données les conditions de vent actuelles.

Quand une layline est utilisée pour calculer la route vers un point de route, elle prend en compte un certain nombre de facteurs pour offrir une meilleure alternative de parcours, par rapport à la simple navigation en ligne droite vers un point de route.

Les laylines sont plus efficaces pour naviguer vers un point spécifique est parce qu'elles reposent sur la direction du vent vrai (TWD) et soit : a) des angles de navigation fixes au vent / sous le vent, soit b) l'utilisation des polaires pour refléter la performance de votre navire particulier. Ainsi, naviguer le long des laylines permet de maximiser le compromis cap/vitesse ou VMG au près. En outre, les laylines sont plus précises car elles peuvent également être configurées pour tenir compte du courant de marée, ainsi que de la dérive de votre navire.

Pour que les calculs de layline soient aussi précis que possible, il est important de s'assurer que les paramètres suivants sont correctement configurés :

- Détails du bateau (en particulier ceux qui ont trait à la navigation à voile): Écran d'accueil
 Paramètres > Détails du bateau
- Paramètres de laylines : Application Carte > Menu > Paramètres > Laylines

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir : **p.109 — Détails du bateau** et



Note :

Vous ne devez pas diriger votre navire de manière à ce que son cap se trouve exactement sur la layline. À la place, essayez d'aligner votre COG (Course Over Ground) avec les laylines visuelles, et utilisez également les informations affichées dans la page Voilier de l'**application Tableau de bord** pour vous aider à vous diriger selon votre angle de vent optimal. Votre navire devrait ensuite se déplacer le long de la layline, sous l'effet de la marée et de la dérive.

Page de données Voilier

Des données de navigation à voile et des cadrans peuvent être affichés à côté des laylines pour aider à déterminer la direction à prendre pour maximiser votre VMG au vent.



Les cadrans de navigation à voile peuvent être affichés dans l'**application Tableau de bord** en sélectionnant la page de données par défaut Voilier. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la page de données Voilier, voir le Chapitre 13 **Application Tableau de bord**

Laylines — configuration requise

Pour utiliser la fonction Laylines, votre système doit remplir les conditions suivantes :

- Votre MFD doit exécuter la version 3.9 du logiciel LightHouse™ ou une version ultérieure.
- Le paramètre Activité du bateau doit être défini à Voilier pendant la procédure de l'Assistant de démarrage du MFD. Pour plus d'informations sur la façon de configurer les paramètres Activité du bateau, voir : 6.1 Démarrage
- · Les données suivantes doivent être présentes sur le réseau du MFD :
 - Vent
 - Vitesse sur l'eau (STW)
 - GPS
 - Cap

Activation des laylines

La fonction Laylines peut être activée dans la page des paramètres de layline de l'application Carte.

Application Carte > Menu > Paramètres > Laylines



Dans cette page, vous pouvez sélectionner le profil Performances de navigation pour les laylines :

- Fixes, ou
- Polaires

Le profil Performances de navigation correct étant sélectionné, les laylines seront affichées automatiquement dans l'application Carte.

Affichage et interprétation des laylines

Une fois les laylines activées et correctement configurées dans l'onglet **Laylines** des paramètres de l'application Carte, elles commencent à s'afficher sur la carte lorsque votre navire se déplace.

Les laylines sont affichées sous forme de cadre si les conditions suivantes sont respectées :

- · Le navire suit une navigation active vers un Point de route ou Aller à
- Un virement de bord est nécessaire pour atteindre un Point de route ou un Aller à actif.
- La distance directe jusqu'au point de destination est inférieure à 150 nm de votre navire.

Quand le point de destination est **contre le vent**, les laylines sont affichées sous forme de cadre, avec les laylines vertes et rouges montrant les virements bâbord et tribord, comme illustré ci-dessous :



- 1. Destination
- 2. Layline destination tribord
- 3. Layline bateau bâbord
- 4. Layline destination bâbord
- 5. Layline bateau tribord

Quand le point de destination est **sous le vent**, les laylines sont affichées sous forme de cadre, modifié pour les empannages, comme illustré ci-dessous :



Affichage des données de changement de vent

Comme la direction du vent vrai (TWD) change continuellement, la position des laylines change au fil du temps. Ces changements sont indiqués par des triangles de couleur plus pâle qui représentent la variation de la TWD sur une période de temps donnée.

- Si la TWD se maintient à une valeur élevée dans sa plage de variation, le navire peut virer à tribord et passer la marque au vent ou sous le vent quand il pénètre dans la zone ombrée. Cependant, si la TWD rediminue vers une valeur inférieure dans sa plage de variation, le navire n'atteindra pas la layline et peut être contraint à effectuer des virements supplémentaires pour atteindre le point de route.
- Si la TWD se maintient à une valeur basse dans sa plage de variation, le navire peut virer à tribord et passera seulement la marque au vent ou sous le vent quand il atteindra l'extrémité de la zone ombrée. Cependant, si la TWD se rapproche à nouveau de la valeur supérieure de sa plage de variation, le navire dépassera la marque au vent ou sous le vent et pourrait avoir à parcourir plus de distance pour atteindre le point de route.

• En fonction de la situation, la façon normale de procéder serait de virer quand le navire a parcouru la moitié de la zone ombrée. Cependant, ce n'est pas toujours le trajet le plus court ni le plus rapide.



Les options de données de changement de vent sont disponibles dans la page des paramètres **Laylines** :

Application Carte > Paramètres > Laylines



- Afficher les bascules de vent Bascule entre l'activation et la désactivation des changements de vent
- Durée Sélectionnez la durée à couvrir par les données de changement de vent
- Réinitialiser Réinitialise les données de changement de vent enregistrées

9.5 Ligne de départ (SmartStart) et Compte à rebours de la régate

Les fonctions Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate peuvent vous aider à faire un meilleur départ de régate. Ces fonctions vous aident à approcher la ligne de départ de la régate à une vitesse, un angle et un moment optimaux.

Le concept de base d'un départ de régate compétitif est de naviguer et de régler vos voiles de manière optimale de façon à approcher la ligne de départ au dernier moment et à une vitesse maximale. Dans les régates de voile, le compte à rebours jusqu'à ce dernier moment est appelé "Temps pour passer la ligne".

Les fonctions de ligne de départ vous aident à optimiser votre départ en vous donnant une indication visuelle de la position de la ligne de régate sur la carte, ainsi que des données clés, comme le chronomètre de la course, la distance par rapport à la ligne de départ, l'écart de ligne et le Temps pour passer la ligne. Ces fonctions peuvent également être utilisées conjointement avec les laylines pour vous aider à optimiser davantage votre approche de la ligne de départ. Quand la Ligne de départ de régate, le Compte à rebours de la régate et les Laylines sont actives, les Laylines dépassent visuellement des extrémités bâbord et tribord de la ligne de départ pour vous aider à guider votre navire sur une route optimale jusqu'à la ligne de départ.

Pour plus d'informations sur les laylines, voir : p.160 - Laylines

Les données Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate sont affichées à deux endroits :

- Dans la barre latérale de l'application Carte Quand l'application Carte est en mode Régate, vous pouvez balayer depuis la gauche de votre écran pour afficher une barre latérale montrant les informations essentielles pour le départ de la régate.
- Dans l'application Tableau de bord La page dédiée au départ de régate affiche les principales informations relatives au départ de la régate, notamment un cadran de navigation au vent apparent, un chronomètre de course, la distance par rapport à la ligne de départ, l'écart de la ligne, le Temps pour passer la ligne, etc. Pour plus d'informations, voir : p.225 — Données de départ de régate

Note :

- La version 3.10 ou ultérieure du logiciel LightHouse est requise.
- Pour utiliser les fonctions Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate, l'application Carte doit être configurée en mode Régate, à partir du menu de l'application Carte.
- La Ligne de départ de régate et le Compte à rebours de la régate sont synchronisés et peuvent être utilisés sur tous les MFD du réseau.
- Les options Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate sont disponibles sur la barre latérale quand l'application Carte est en mode Régate.



Création d'une ligne de départ de régate

Vous pouvez créer une ligne de départ pour une régate en plaçant les points d'extrémité bâbord et tribord.

Vous pouvez créer les points d'extrémité en :

- Les plaçant n'importe où sur l'application Carte ou, pour plus de précision, en les plaçant à l'aide de points de route ou d'objets cartographiques existants (des bouées par exemple).
- Enregistrant la position actuelle de votre navire (ping), avec des données de position GPS.

Une fois les deux points d'extrémité entrés, la ligne de départ de la régate est tracée entre les deux points.

Placement d'une ligne de départ de régate

Les points d'extrémité de la Ligne de départ de régate peuvent être placés n'importe où dans l'application Carte. Vous pouvez utiliser des points de route ou des objets cartographiques pour placer les points d'extrémité de la Ligne de départ à des coordonnées spécifiques.

Pour placer un point d'extrémité à un point de route ou un objet cartographique :

- 1. Sélectionnez le point de route ou l'objet cartographique pour afficher le menu contextuel.
- 2. Sélectionnez Définir ligne de départ.

- 3. Sélectionnez Extrémité bâbord ou Extrémité tribord.
- 4. Répétez pour l'autre extrémité.



Ping de la ligne de départ de régate

Vous pouvez utiliser l'emplacement de votre navire pour enregistrer chaque extrémité de la Ligne de départ de régate.

Avec votre navire au point d'extrémité :

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez Ligne de départ de régate.
- 3. Sélectionnez Ping extrémité bâbord ou Ping extrémité tribord.
- 4. Répétez pour l'autre extrémité.

Ping Port end	\rightarrow \rightarrow			Ping Stbd end
Clear line		Swap ends		Done

Important :

Un ping aux extrémités de la ligne de départ utilise votre emplacement GPS (issu d'un récepteur GPS interne ou externe). Quand vous faites un ping aux points d'extrémité, il est important de compenser la distance entre la proue de votre navire et l'emplacement GPS.

Pour améliorer la précision de l'emplacement de la ligne de départ :

- 1. Approchez un point d'extrémité en adoptant la même direction de déplacement que pour démarrer la régate.
- 2. Alignez votre navire de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au point d'extrémité.
- 3. Quand la proue de votre navire atteint le point d'extrémité, faites un ping de l'emplacement.
- 4. Répétez pour l'autre extrémité, en veillant à ce que votre navire reste perpendiculaire à la ligne.



Modification et suppression de la Ligne de départ de régate

La Ligne de départ de régate peut être modifiée ou supprimée.

Pour modifier la Ligne de départ de régate :

- 1. Sélectionnez la ligne ou les points d'extrémité dans l'application Carte.
- 2. Sélectionnez Éditer ligne de départ.

De là, vous pouvez choisir d'échanger les positions des points d'extrémité bâbord et tribord, de refaire un ping à la position actuelle de votre navire ou de supprimer la ligne de départ.

3. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications.

Démarrage du compte à rebours de la régate

Un chronomètre est disponible pour le compte à rebours avant le début de la régate.

Pour démarrer le Compte à rebours de la régate :

- 1. Ouvrez le menu.
- 2. Sélectionnez Compte à rebours de la régate.
- Sélectionnez la durée du compte à rebours pour définir la valeur de départ du compte à rebours (5 minutes par défaut).
- 4. Sélectionnez **Démarrer** pour commencer le compte à rebours.

Important : Le compte à rebours peut être réglé à une durée allant de 1 à 30 minutes.

5. Vous pouvez changer la durée du compte à rebours et aussi l'arrêter et le réinitialiser en ouvrant à nouveau le menu des options du Compte à rebours de la régate.

Note :

Le Compte à rebours de la régate peut également être utilisé dans la page Départ de régate de l'application Tableau de bord.

Laylines de régate

Quand la Ligne de départ de régate, le Compte à rebours de la régate et les laylines sont actifs, les laylines dépassent des extrémités bâbord et tribord de la ligne de départ pour vous aider à guider votre navire sur une route optimale jusqu'à la ligne de départ. Un marqueur d'extrémité favorite s'affiche également au point d'extrémité permettant le départ le plus avantageux. Pour plus d'informations sur les laylines, voir 9.4 Laylines

La ligne de départ est présentée différemment s'il s'agit d'un départ au vent ou sous le vent :

- Les départs au vent affichent les laylines en rouge et en vert ainsi qu'un marqueur d'extrémité favorite à l'extrémité la plus proche de la TWD (direction du vent vrai).
- Les départs sous le vent affichent les laylines en orange ainsi qu'un marqueur d'extrémité favorite à l'extrémité la plus éloignée de la TWD (direction du vent vrai).



Barre latérale de régate

Les informations et options de la Ligne de départ de régate et du Compte à rebours sont disponibles sur la barre latérale en mode Départ de régate.

Rubrique de menu	Description	Options
Chrono. de régate	Affiche le compte à rebours	Avant le début
Quand le minuteur attei	avant le départ de la régate. Quand le minuteur atteint 0,	Démarrer
	il commence à augmenter	Durée du compte à rebours
pour indiquer le temps écoulé depuis le début de la régate.	depuis le début de la régate.	Pour le compte à rebours
	 Synchronisation à la minute près 	
		Plus 1 minute
		Moins 1 minute
		Arrêter et réinitialiser
		Pour le temps écoulé
		Arrêter et réinitialiser
Distance avant ligne	Affiche la distance séparant votre navire d'un point quelconque de la ligne de départ.	S/O
Écart	Affiche la proximité ou l'éloignement du point d'extrémité favori par rapport au vent, comparé à l'autre point d'extrémité.	S/O

Rubrique de menu	Description	Options
Temps pour passer la ligne	Affiche le temps qui vous reste avant de devoir naviguer vers la ligne de départ. Une valeur négative est indiquée si vous risquez d'être en retard et de ne pas être sur la ligne de départ au moment du départ de la course. Le temps pour passer la ligne est calculé en utilisant la vitesse du vent et la STW (vitesse sur l'eau) :	S/O
	 Si vous utilisez des polaires pour la performance de la navigation à voile, la vitesse du diagramme polaire est utilisée comme vitesse de départ supposée sur l'eau. 	
	 Si vous utilisez des angles fixes ou si rien n'est défini, vous pouvez définir manuellement la vitesse attendue ou utiliser votre vitesse actuelle en ouvrant le menu contextuel de la ligne de départ de la régate (en appuyant longuement sur la ligne de départ). 	
	Pour plus d'informations sur les performances de navigation à voile, voir	
Éditer ligne	Permet de modifier les points d'extrémité de la ligne de départ ou de la supprimer. Vous pouvez faire un ping pour les points d'extrémité bâbord ou tribord avec votre emplacement actuel et aussi les échanger.	 Ping extrémité bâbord Ping extrémité tribord Changer d'extrémité Effacer Terminé

Tableau de bord

Les nouvelles données de départ de régate sont disponibles dans l'application Tableau de bord. Elles peuvent être personnalisées et affichées à côté des fonctions Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate. Pour plus d'informations, voir **Données de départ de régate**

9.6 Poursuite des cibles

Le MFD est en mesure d'assurer le suivi de types de cibles variés et de les afficher afin d'améliorer la perception de la situation et d'éviter les collisions. Les types de cibles compatibles pour le suivi dépendent du matériel connecté et de la configuration du MFD.

Le suivi est possible pour les types de cibles suivants :

- Cibles AIS Quand un récepteur AIS ou émetteur-récepteur AIS compatible est connecté, le suivi des cibles AIS est possible. Pour plus de détails sur les cibles AIS, voir : p.171 — Cibles AIS
- **Cibles radars** Quand une antenne radar compatible est connectée, le suivi des cibles radars est possible. Pour plus de détails sur les cibles radars, voir :

- Cible ASN Quand le MFD est configuré comme 'Premier intervenant', le suivi des bateaux envoyant un appel de détresse ASN (DSC) est possible. Pour plus de détails sur les cibles ASN (DSC), voir :
- Cible info Quand le MFD est configuré comme 'Premier intervenant', les cibles peuvent être créées manuellement en entrant leur position, leur route et leur vitesse. Le suivi des cibles info est possible. Pour plus de détails sur les cibles info, voir :
- **TOI** Quand le MFD est configuré comme 'Premier intervenant', les cibles peuvent être désignées en tant que 'Cibles d'intérêt' (TOI). Pour de plus amples détails, sur les TOI, voir :

Les cibles sont suivies et affichées à l'écran dans l'application Carte et l'application Radar à l'aide d'icônes représentatives et figurent dans les listes de cibles correspondantes.

Vous pouvez accéder aux listes de cibles en sélectionnant **Cibles** dans le menu de l'application Carte ou Radar : **Menu > Cibles** puis en sélectionnant l'onglet pertinent.

Paramètres de vecteurs cibles

Les vecteurs cibles indiquent la trajectoire future prévue de la cible.

Les paramètres de vecteur cible sont accessibles depuis l'onglet **Paramètres cibles** : **Menu > Cibles > Paramètres cibles**.



Le mode de référence pour les vecteurs peut être paramétré sur Vrai ou Relatif.

- En mode de référence **Vrai**, les sillages, les vecteurs et l'historique sont affichés par rapport au fond (c.-à-d. leur trajectoire réelle sur le fond).
- En mode de référence **Relatif**, les sillages, les vecteurs et l'historique sont affichés par rapport au mouvement de votre navire.

Les vecteurs sont toujours affichés pour les cibles radars. Les vecteurs pour les cibles AIS peuvent être paramétrés à l'aide de l'option **Afficher les vecteurs AIS**. Les options disponibles sont :

- All (Tout) les vecteurs sont affichés pour toutes les cibles AIS.
- **Manuel** les vecteurs sont affichés seulement s'ils sont activés individuellement pour chaque cible via le menu contextuel de cibles.

La longueur du vecteur indique où se trouvera la cible une fois que la durée spécifiée dans la **Longueur vecteur**sera écoulée.

Alarme de cibles dangereuses

Vous pouvez utiliser l'alarme des cibles dangereuses pour être prévenu si une cible Radar ou une cible AIS atteindra une distance définie par rapport à votre navire avant un temps donné.

Le paramètre alarme de cible dangereuse est accessible via le menu Anticollision : Menu > Cibles > Anticollision.

<	Targets					×
Radar	AIS	Target Settings	Collision Avoidance	Radar Settings	AIS Settings	
0	~	DANGEROUS	TARGETS		T	
(1	Safe distance	2	0.50nm		, Eos
U		Time to reach safe distance:		3min		o al le
		DANGEROUS	TARGET ALARM		102	
		Radar targets			+	
		AIS targets:			±	hes
		Ignore static	targets:		_	2000
8		Show safe di	stance	-		

Pour configurer l'alarme de cible dangereuse, réglez la **Distance de sécurité** à la valeur souhaitée puis sélectionnez un **Temps pour atteindre la distance de sécurité**. L'alarme sera déclenchée si une cible poursuivie atteindra la distance de sécurité définie par rapport à votre navire dans le temps sélectionné.

Des options supplémentaires sont disponibles pour l'alarme de cible dangereuse :

- **Cibles radars** Permet d'inclure les cibles radars dans l'alarme de cible dangereuse. Si ce paramètre est désactivé, les cibles radars ne déclencheront pas l'alarme de cible dangereuse.
- **Cibles AIS** Permet d'inclure les cibles AIS dans l'alarme de cible dangereuse. Si ce paramètre est désactivé, les cibles AIS ne déclencheront pas l'alarme de cible dangereuse.
- Ignorer les cibles statiques Active la capacité d'ignorer les cibles AIS qui sont considérées comme statiques (se déplaçant à une vitesse inférieure à 2 nœuds). Les cibles statiques qui deviennent dangereuses seront toujours identifiées à l'écran mais ne déclencheront pas l'alarme de cible dangereuse.
- Afficher la distance de sécurité Permet d'afficher une distance de sécurité circulaire autour de votre bateau.

Cibles AIS

Les icônes AIS permettent d'identifier les cibles AIS à l'écran.

Par défaut, les icônes ci-dessous sont utilisées :

Icônes AIS

	Navire	SART (transpondeur de secours et sauvetage)
γ	Station terrestre	ATON
	SAR (Secours et sauvetage)	AtoN virtuel

Vous pouvez activer les icônes de cibles AIS avancées dans le menu **Paramètres AIS** : **Menu** > **Cibles > Paramètres AIS > Cibles AIS avancées**ou le menu des paramètres **Avancés** : **Menu > Paramètres > Avancés > Cibles AIS avancées**. Quand les cibles AIS avancées sont activées, les icônes AIS avancées sont utilisées.

Icônes AIS avancées

Voilier	Usage commercial
Navire haute vitesse / Navire à ailes portantes par effet de sol	Navire de marchandises
Navire de passagers	Autre

Les icônes AIS avancées sont dimensionnées ou bordées en fonction de la taille indiquée du navire, comme illustré ci-dessous :

Longueur relative (contour gris)	

L'état d'une cible AIS est affiché avec différent(e)s couleurs, contour(s) et clignotant(s), à savoir :

État de cibles AIS

Perdu (pas de bord, barré)	Incertain (ligne pointillée)
Préférentiel (remplissage jaune)	Dangereux et incertain (bord pointillé et clignote en rouge)
Dangereux (clignote en rouge)	AOTN en position off (bord rouge)

Note :

Quand le MFD est configuré comme 'Premier intervenant' et s'il est connecté à un matériel AIS compatible STEDS, les icônes Blue Force AIS permettent d'identifier d'autres bateaux équipés STEDS. Pour de plus amples détails, voir :

9.7 Zones de danger anticipées

La fonction Zones de danger anticipées poursuit les cibles radars et les cibles AIS par rapport au COG (route sur le fond) et au SOG (vitesse sur le fond) de votre propre navire.

S'il est anticipé que vos trajectoires vont se croiser, une ligne d'interception est affichée entre votre navire et la cible. De plus, des zones d'interception sont affichées pour indiquer les endroits présentant un risque accru de collision. La ligne d'interception et les zones d'interception sont basées sur vos route et vitesse actuelles, ainsi que sur les route et vitesse actuelles de la cible, pour vous permettre de déterminer s'il serait souhaitable de changer de route et/ou de vitesse en vue d'éviter une collision potentielle.

Les graphiques sont automatiquement actualisés quand le MFD reçoit de nouvelles données de position de la cible.

Important :

La fonctionnalité Anticollision est uniquement une aide graphique, elle est fournie pour aider l'utilisateur à prendre conscience des risques de collision. Il est important de bien comprendre le *Règlement international pour prévenir les abordages en mer* (IRPCS), de manière à ce que toutes les mesures soient prises conformément à l'IRPCS. Les concepts importants à saisir sur l'évitement des collisions comprennent (mais ne sont pas limités à) : Évaluation des risques ; Droit de passage ; Visibilité restreinte ; Interprétation des lumières et des formes ; Interprétation des signaux sonores et lumineux. En cas de conflit, les règles de l'IRPCS doivent être observées en priorité. Pour plus d'information sur l'IRPCS/COLREGS, voir : IRPCS



Graphiques de cible en mouvement

Des graphiques de cible en mouvement sont utilisés pour les cibles se déplaçant à plus de 2 nœuds.



- 1. Zone d'interception (zone prévue selon la dernière position signalée pour la cible)
- 2. Ligne d'interception
- 3. Ligne COG de la cible
- 4. Cible AIS (dernière position reçue)

Graphiques de cible stationnaire

Des graphiques de cible stationnaire sont utilisés pour les cibles se déplaçant à moins de 2 nœuds.



- 1. Zone d'interception (zone prévue selon la dernière position signalée pour la cible)
- 2. Cible AIS stationnaire (dernière position reçue)

Important :

Vous devez quand même maintenir une surveillance constante pour :

- les navires qui ne sont pas équipés AIS ou les navires équipés AIS qui ne transmettent pas actuellement leur position, car ces cibles ne seront pas affichées dans l'application Carte.
- les navires équipés AIS indiquant une position GPS inexacte, la fiabilité GPS de votre propre navire, ou les cibles AIS dont la position est mise à jour avec un retard. Dans ces situations, la position de votre navire et/ou les positions des cibles AIS seront affichées de manière inexacte dans l'application Carte.
- · les objets non détectés par votre antenne radar.

Activation de la fonction anticollision

La fonction Anticollision peut être activée dans l'application Carte.

Application Carte > Menu > Cibles > Anticollision

<			Targets			×
Radar	AIS	Target Settings	Collision Avoidance	Radar Settings	AIS Settings	
0		PREDICTED A	AREAS OF DANGER	•		
()	AIS targets:		•		
		Show for the	se targets:	All target	ts	
		Distar	nce ahead:	2.0nm		A
		Hide areas fo	r static targets:		The second	
Display targets.	predict	ed areas of danger	on your chart related to	nearby AIS or Rad		+

Dans le menu **Anticollision**, vous pouvez changer les paramètres pour déterminer quels types de cible (p. ex. AIS ou Radar) auront une **Zone de danger prévue** :

Réglage	Description	
Cibles radar	Activer/désactiver — Les cibles radar auront une Zone de danger prévue .	
Cibles AIS	Activer/désactiver — Les cibles AIS auront une Zone de danger prévue .	
Toutes les cibles	Affiche une Zone de danger prévue pour toutes les cibles se trouvant à proximité de votre navire.	
Cibles traversant ma route	Affiche seulement une Zone de danger prévue pour les cibles qui pourraient éventuellement croiser la Ligne d'interception de votre navire.	
Distance devant	Change la distance maximale de la Ligne d'interception devant votre navire (seulement disponible si Cibles traversant ma route est activé).	
	• Minimum : 0,5 nm	
	• Maximum : 5,0 nm	
Masquer les zones pour les cibles statiques	Activer/désactiver — Les cibles statiques (cibles se déplaçant à moins de 2,0 kts) n'auront PAS de Zone de danger prévue .	

Scénarios de collision

Il existe 3 scénarios potentiels dont la fonctionnalité Zones de danger anticipées peut vous avertir :

- · Votre navire se déplace plus vite que la cible
- · La cible se déplace plus vite que votre navire
- Les deux se déplacent à une vitesse similaire

9.8 Alarme d'obstacle (anciennes cartes LightHouse)

L'alarme d'obstacle vous avertit en cas de détection d'un objet cartographié, d'un contour de profondeur cartographié ou d'une hauteur de dégagement cartographiée qui est en conflit avec la **Profondeur de sécurité** et / ou les paramètres **Hauteur de sécurité** configurés sur le MFD.

Note :

- L'alarme d'obstacle s'appuie sur les anciennes cartes vectorielles LightHouse[™] comme **Source** cartographique pour l'alarme.
- Les profondeurs d'objet, les contours de profondeur et les hauteurs de dégagement sont basés sur la cartographie utilisée.
- Si une obstruction n'est pas présente dans la source cartographique spécifiée, l'alarme ne se déclenchera pas.



Quand l'alarme d'obstacle se déclenche, une notification d'alarme s'affiche et un bip sonore retentit sur le MFD. Dans la fenêtre de notification à l'écran, vous pouvez acquitter l'alarme en sélectionnant **OK**, ou modifier les paramètres d'alarme en choisissant **Modifier**.

Paramètres de l'alarme d'obstacle

Les paramètres de l'alarme d'obstacle doivent d'abord être configurés dans le **Gestionnaire des** alarmes avant utilisation : Écran d'accueil > Alarmes > Paramètres > Obstacles carte LightHouse.

Les options ci-dessous doivent être configurées pour fonctionner correctement :

- Obstacles carte LightHouse Active et désactive l'alarme d'obstacle.
- **Visuels uniquement** Active et désactive la boîte de dialogue d'avertissement (bip sonore et contour rouge de zone de détection uniquement).
- Source cartographique Choisissez la cartographie LightHouse (ancienne) pertinente pour votre région.
- Profondeur de sécurité Précise la profondeur de sécurité minimum pour votre navire. La profondeur du Contour de sécurité dans l'application Carte est synchronisée avec la valeur Profondeur de sécurité.
- Hauteur de sécurité Précise la hauteur minimum pour votre navire.
- Alarme d'obstacle à l'avance Spécifie combien de temps à l'avance l'alarme sera déclenchée avant d'atteindre l'obstacle. Cela signifie que plus votre navire va vite, plus la zone de détection sera tracée loin du navire.
- Distance minimale de l'obstacle Spécifie la distance minimum, par rapport à votre navire, de la zone de détection d'obstacle, à bâbord, tribord, à l'arrière et, si le bateau est immobile, à l'avant. La zone de détection est affichée dans l'application Carte sous forme de zone oblongue entourant votre navire, cette zone devient rouge quand un obstacle est détecté.

Zone de détection d'alarme d'obstacle

Si une instance ouverte de l'application Carte utilise les mêmes anciennes cartouches cartographiques LightHouse[™] que la **source cartographique** de l'alarme d'obstacle, une zone de détection sera dessinée autour de l'icône du navire. Le contour de la zone de détection passe au rouge lorsque l'alarme d'obstacle se déclenche.



- 1. Si aucun obstacle n'est présent, le contour de la zone de détection reste en noir jusqu'à ce qu'un obstacle soit détecté.
- 2. Quand la profondeur cartographiée est égale ou inférieure à la profondeur de sécurité spécifiée, l'alarme d'obstacle est déclenchée.
- 3. Quand la profondeur de l'objet cartographié est égale ou inférieure à la profondeur de sécurité spécifiée, l'alarme d'obstacle est déclenchée.

Une fois que l'alarme d'obstacle a été configurée, vous pouvez modifier les paramètres d'alarme dans l'onglet du menu Anticollision de l'application Carte : Application Carte > Menu > Cibles > Anticollision > Alarme d'obstacle LightHouse.

Note :

- Vous ne pourrez pas utiliser l'alarme d'obstacle si la source cartographique n'a pas été paramétrée dans le gestionnaire des alarmes.
- Les obstructions ne seront pas forcément affichées à toutes les échelles de l'application Carte ; il vous faudra éventuellement agrandir l'échelle pour voir l'objet ayant déclenché l'alarme d'obstacle.

9.9 Interception des cibles

La fonction **Intercepter** peut être utilisée pour faciliter les rendez-vous avec des amis ou pour aider les bateaux-pilotes ou les garde-côtes à intercepter les navires à arraisonner.



Pour utiliser la fonction **Intercepter**, appuyez longuement sur l'icône de cible jusqu'à ce que le menu s'affiche, puis sélectionnez **Intercepter**. L'application Carte trace automatiquement une route directe vers un point où votre navire et la cible vont se croiser (interception).

Un marqueur d'interception est placé à un point prévu de croisement pour votre navire et la cible.

Important :

Quand vous effectuez une interception individuelle, vous placez votre navire sur une trajectoire de collision avec le navire cible. Il SERA nécessaire de passer à une trajectoire parallèle pour empêcher une collision.

Conditions préalables :

- Il est important de bien comprendre le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (IRPCS), de manière à ce que toutes les mesures soient prises conformément à l'IRPCS. Pour plus d'information sur l'IRPCS/COLREGS, voir : IRPCS
- Vous devez être familier avec la fonction AIS.
- Vous devez parfaitement comprendre la fonction d'interception avec la cible et ses implications avant de tenter de l'utiliser dans un scénario réel.



- 1. Graphique initial d'interception de la cible
- 2. Mouvements réels du navire pour effectuer le rendez-vous

9.10 Mode Mouillage

Vous devez utiliser le mode Mouillage lorsque votre navire est à l'ancre. Le mode Mouillage utilise la position GNSS (GPS) de votre navire pour enregistrer votre emplacement lorsque l'ancre touche le fond. Le mode Mouillage calculera si votre navire a fait glisser son ancre depuis l'emplacement d'origine, sur la base des valeurs spécifiées, puis déclenchera l'alarme de distance de glissement du mouillage. Pour activer l'alarme de distance de glissement du mouillage, vous devez d'abord avoir exécuté l'assistant de mouillage.

Note :

Le mode Mouillage ne prend pas en compte les effets possibles de la marée sur la longueur de chaîne ou sur les valeurs de profondeur.

Pour pouvoir utiliser le mode Mouillage, le système doit disposer des renseignements suivants :

- Position GNSS (GPS) via un récepteur connecté.
- Profondeur via un capteur connecté.
- Longueur de votre navire (de la proue à la poupe) valeur spécifiée dans le champ Longueur du bateau.
- La distance du récepteur GNSS (GPS) par rapport à la proue du navire valeur spécifiée dans le champ Entre proue et GPS.

Vous pouvez paramétrer les valeurs **Longueur du bateau** et **Entre proue et GPS** dans l'onglet de paramètres **Détails du bateau** : **Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau**. Si les valeurs n'ont pas été paramétrées, un message vous demandera de les saisir quand vous activez le **mode Mouillage** pour la première fois.

Note :

Si des données de profondeur et des données de position ne sont pas disponibles, vous ne pourrez pas lancer l'assistant de mouillage.



Le mode Mouillage utilise les données, mesures et calculs suivants :

- 1. **Rayon de rotation max.** calculé à partir des paramètres Longueur du bateau, Distance entre proue et GPS, Longueur de la chaîne et Profondeur.
- 2. Limite de glissement calculée à partir des paramètres Rayon de rotation max., Longueur du bateau et Distance entre proue et GPS.
- 3. Longueur du bateau mesure définie par l'utilisateur.
- 4. Entre proue et GPS mesure définie par l'utilisateur.
- 5. **Longueur de la chaîne** calculée par défaut en multipliant par 4 la profondeur. La longueur de la chaîne peut être modifiée manuellement pour définir la longueur réelle.
- 6. Profondeur données provenant du capteur de profondeur.

L'alarme de glissement du mouillage se déclenche si votre récepteur GNSS (GPS) dépasse la distance par rapport à la position initiale du mouillage, d'une valeur égale à la distance limite de glissement spécifiée.

Quand le mode Mouillage est activé, la trace des mouvements de votre navire sera enregistrée et un graphique représentatif sera affiché à l'écran dans l'application Carte.



- 1. **Annuler relever l'ancre** si vous sélectionnez ce bouton, l'alarme de mouillage sera annulée. L'état de l'alarme est affiché au-dessous du bouton.
- 2. Cercle de rayon de rotation max. un cercle à contour continu de couleur noire est dessiné autour de l'icône de mouillage, pour représenter le rayon de rotation maximum.
- 3. Marée vectorielle graphique de courant et de glissement vectoriel.
- 4. **Position de mouillage** une icône de mouillage est placée à la position GPS à laquelle se trouvait votre navire quand Jeter l'ancre a été sélectionné dans l'assistant de mouillage.
- Cercle de limite de glissement un cercle avec un contour en pointillés de couleur rouge est placé autour de l'icône de mouillage, pour représenter la limite de glissement. L'alarme de limite de glissement se déclenche quand les récepteurs GNSS (GPS) de votre navire franchissent cette ligne.
- 6. **Chaîne de mouillage** une ligne est dessinée entre l'icône de mouillage et l'icône du navire pour représenter la chaîne de mouillage.
- 7. **Ligne de trace** pendant que l'alarme de mouillage est activée, une ligne de trace sera enregistrée pour montrer les déplacements de votre navire.

Note : Si l'enregistrement d'une trace est déjà en cours quand le mode Mouillage est activé, la trace actuelle est arrêtée et enregistrée ; une fois que le mode Mouillage est désactivé, l'enregistrement d'une nouvelle trace est lancé automatiquement.

- 8. Vecteur de vent graphique vectoriel montrant la vitesse et la direction du vent
- 9. Valeur limite de glissement la distance limite de glissement par rapport au mouillage.

Paramétrage de l'alarme de glissement du mouillage

Pour paramétrer l'alarme de glissement du mouillage à l'aide de l'assistant de mouillage, suivez les instructions ci-dessous.

- 1. Sélectionnez un emplacement approprié pour le mouillage de votre navire.
- 2. Sélectionnez le mode **MOUILLAGE** dans le menu de l'application Carte.

- 3. Si un message vous le demande, entrez la **Longueur du bateau** et les distances **Entre proue** et GPS et sélectionnez OK.
- Sélectionnez le bouton Démarrer l'assistant de mouillage situé au centre de l'écran. La page 1 de l'assistant de mouillage est affichée :



- 5. Sur la base du **Rayon de rotation max.** initial affiché dans le panneau de vue en temps réel, assurez-vous que l'emplacement est approprié et qu'aucun obstacle n'est susceptible d'entrer en contact avec votre navire quand il dérive.
- 6. Orientez votre navire face au vent/à la marée.
- 7. Le cas échéant, ajustez manuellement la longueur de la chaîne à l'aide des boutons Plus et Moins.

Par défaut, la longueur de chaîne correspond à 4 fois la profondeur de l'eau.

- 8. Abaissez l'ancre de votre navire.
- 9. Une fois que l'ancre touche le fond, sélectionnez Marquer la position de mouillage.
- 10. Arrangez la longueur de chaîne restante pendant la marche arrière / dérive avec le vent / la marée.
- 11. Sélectionner Chaîne sortie.

La page 2 de l'assistant de mouillage est affichée :



- 12. Vérifiez que le mouillage est sécurisé. Si les conditions ont changé, ajustez la longueur de la chaîne ou réarrangez le mouillage, selon les cas.
- 13. Sélectionnez Terminé (Alarme activée).
- 14. L'alarme de glissement du mouillage se déclenchera si l'antenne du navire dérive au-delà de la limite de glissement spécifiée.

Une fois qu'elle est activée, l'alarme de glissement du mouillage peut être annulée à tout moment en sélectionnant **Annuler – relever l'ancre** dans l'écran de l'application Carte ou Relever l'ancre dans le Gestionnaire des alarmes : **Écran d'accueil > Alarmes > Paramètres > Distance de glissement du mouillage > Relever l'ancre**.

9.11 RealBathy[™]

Vous pouvez créer des cartes bathymétriques personnelles précises et en temps réel en utilisant la fonction RealBathy™ de Raymarine.

Quand vous utilisez la fonction RealBathy[™], les nouvelles lignes de contour sont tracées à l'écran en temps réel, en utilisant les mesures de profondeur de votre sonde. Des nuances de couleur sont utilisées pour représenter la profondeur, les nuances plus foncées correspondant aux zones les moins profondes. Les données du sondeur sont enregistrées sur la carte mémoire insérée.



Configuration requise

La fonction Realbathy nécessite la configuration suivante :

- La version 3.9 ou ultérieure du logiciel LightHouse™.
- Des cartes vectorielles LightHouse[™], avec les informations des observatoires de marée pour l'emplacement à examiner.
- Une carte MicroSD avec suffisamment d'espace mémoire libre pour enregistrer la profondeur et les données bathymétriques.
- Vous devez évaluer la distance séparant la face inférieure de votre capteur de profondeur et la ligne de flottaison, comme indiqué dans l'illustration suivante :



- 1. Ligne de flottaison.
- 2. Profondeur sous la face du capteur.
- 3. Distance au-dessus de la face inférieure de votre capteur jusqu'à la ligne de flottaison.

Configuration et création des contours RealBathy

Important :

- Vous aurez besoin de la distance au-dessus de la face inférieure de votre capteur jusqu'à la ligne de flottaison.
- Pour les environnements avec des marées, veillez à utiliser une cartographie NC2 LightHouse™ comprenant les informations des observatoires de marée pour votre emplacement.

Dans l'application Carte :

- 1. Insérez votre cartouche cartographique NC2 LightHouse[™] dans le lecteur de carte de votre afficheur.
- Sélectionnez votre cartouche cartographique LightHouse[™] comme cartographie pour l'application Carte.

Pour les détails de choix de votre cartographie, consultez : Sélection d'une cartouche cartographique

- 3. Entrez la distance au-dessus de la face inférieure de votre sonde jusqu'à la ligne de flottaison pour le paramètre Ligne de flottaison au sondeur :
- 4. Activez le bouton bascule RealBathy : du menu Profondeurs : Menu > Profondeurs
- 5. Sélectionnez l'option Correction de hauteur pertinente :
 - Aucune Aucune correction n'est effectuée.
 - Marée Utilise les données d'un observatoire de marée à proximité pour corriger la hauteur. Quand Marée est sélectionné, une recherche d'observatoire de marée est réalisée et une liste des observatoires disponible est affichée. Sélectionnez l'observatoire de marée le plus proche de votre emplacement.
 - Niveau lac Valeur définie par l'utilisateur en utilisant le marqueur de niveau de l'eau pour votre emplacement.

Note :

Pour garantir des profondeurs de contour précises, il est recommandé de :

- Dans les milieux à marées (p. ex. mers et océans), utilisez la cartographie NC2 LightHouse[™] qui comprend les informations d'observatoire de marée et sélectionnez l'observatoire de marée le plus proche ;
- Dans les milieux d'eau douce (comme les lacs) sélectionnez Niveau lac dans le champ Correction de hauteur : puis entrez le relevé actuel du marqueur de niveau de l'eau pour votre emplacement dans le champ situé sous l'option de correction de la hauteur.
- 6. Réglez le paramètre de **Visibilité :** à la transparence souhaitée.

100% donne une visibilité complète des contours RealBathy ; à mesure que le pourcentage diminue, les détails cartographiques derrière les contours RealBathy deviennent plus visibles.

7. Sélectionnez le paramètre **Densité :** requis.

Des dénivellations importantes peuvent entraîner un chevauchement des courbes de niveau. Dans ces situations, réduire la densité peut donner une meilleure visibilité.

9.12 Guide Reeds

Le guide Reeds est disponible sur les cartes de LightHouse de Raymarine.

Le guide Reeds couvre les pays suivants : Portugal, Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Irlande/Grande-Bretagne.

Les marinas Reeds sont disponibles seulement en Irlande / Grande-Bretagne.

Les symboles Reeds sont affichés dans l'application Carte quand la couche **Rues et points d'intérêt** est activée : **Application Carte > Menu > Paramètres > Couches > Rues et points d'intérêt**.



La sélection d'un symbole Reeds affichera une fenêtre contextuelle avec quelques détails. Si vous sélectionnez la fenêtre contextuelle, les détails complets et éventuelles images associées seront affichés. La sélection d'images ouvrira l'image en plein écran

9.13 SonarChart[™] Live

Vous pouvez créer des cartes bathymétriques en utilisant votre sonde de profondeur et la fonction SonarChart[™] Live, disponible avec les cartouches cartographiques électroniques Navionics[®] compatibles.

Note : Avant d'utiliser SonarChart[™] Live, vérifiez que vous avez correctement configuré les paramètres de profondeur de votre sonde.

Quand vous utilisez SonarChart[™] Live, les nouvelles lignes de contour sont tracées à l'écran en temps réel, en utilisant les mesures de profondeur de votre sonde. Des nuances de couleur sont utilisées pour représenter la profondeur, le rouge foncé correspondant aux zones les moins profondes. Les données de sondeur sont enregistrées sur votre cartouche cartographique et partagées avec Navionics quand vous mettez votre cartouche cartographique à jour en ligne.

Correction de marée

SonarChart[™] Live enregistre les mesures réelles de votre sonde de profondeur sous les conditions de marée/niveau d'eau actuelles. Vous pouvez activer l'ajustement automatique des mesures de profondeur en fonction des données de profondeur normalisées pour la basse mer/le faible niveau d'eau provenant d'un observatoire de marée à proximité.

Activation de SonarChart Live

Pour activer la création des lignes bathymétriques SonarChart[™] Live en temps réel :

Les paramètres de profondeur de votre sonde étant correctement configurés et la cartographie compatible sélectionnée :

- 1. Sélectionnez l'onglet **Profondeur** dans le menu des paramètres de l'application Carte : **Application Carte > Menu > Paramètres > Profondeur**.
- 2. Activez Enregistrement sondeur.
- 3. Activez SonarChart Live.
- 4. Sélectionnez le paramètre Visibilité et réglez-le à la valeur souhaitée.
- 5. Au besoin, activez Correction de marée.

9.14 Intégration de la carte et du VASP

Quand un VASP compatible avec un relevé de position GNSS (GPS) est connecté à votre MFD, une icône VASP représentant la position du VASP est affichée dans l'application Carte.



1	COG du VASP La direction de la ligne bleue indique la route sur le fond (COG) actuelle du VASP. La longueur de la flèche indique la position calculée du VASP à la fin de la période de référence du vecteur spécifiée. La période de référence du vecteur peut être réglée avec le menu contextuel de l'icône de navire.
2	Icône VASP Cette icône s'affiche quand une option VASP est activée dans les réglages de l'application Carte, et quand votre VASP a un relevé de position GNSS (GPS).

3	Orientation de la caméra La flèche noire d'orientation de la caméra donne une indication de la direction pointée par la caméra du VASP.
4	Ligne vers le navire La ligne jaune en pointillés représente l'angle de la position du VASP par rapport à votre navire.

Afficher ou masquer l'icône UAV

L'icône UAV s'affiche par défaut dans l'application Carte. L'icône peut être masquée si nécessaire.

Dans le menu de l'application Carte :

- 1. Sélectionnez Paramètres.
- 2. Sélectionnez l'onglet Couches.
- 3. Sélectionnez le bouton bascule VASP :.

Sélectionner le bouton bascule VASP a pour effet de rendre l'icône UAV visible (on) ou invisible (off).

Utilisation de la fonction Aller à pour les VASP

Quand votre VASP est en vol, vous pouvez sélectionner un emplacement ou un objet dans l'application Carte et effectuer un **UAV Aller à** (votre VASP volera alors jusqu'à l'emplacement ou l'objet sélectionné et restera ensuite en vol stationnaire).

- 1. Sélectionnez un emplacement ou un objet dans l'application Carte.
 - Le menu contextuel Carte s'affiche.
- 2. Sélectionnez Autres.
- 3. Sélectionnez UAV Aller à.

Un marqueur de point de route VASP est placé pour indiquer la destination du VASP et le VASP vole jusqu'à cet emplacement.

Vous pouvez arrêter un Aller à tout moment en sélectionnant le bouton **Arrêter UAV Aller à** vert affiché sur l'écran dans l'application VASP, quand un UAV Aller à est actif. Annuler un UAV Aller à a pour effet d'arrêter l'action Aller à et de mettre le VASP en vol stationnaire à son emplacement actuel.

Un UAV Aller à peut être annulé à tout moment en sélectionnant **Arrêter UAV Aller à** dans le menu contextuel Carte.

9.15 Réalité augmentée ClearCruise™

L'application Carte propose des fonctions supplémentaires de réalité augmentée, qui sont disponibles quand un AR200 et une caméra IP compatible sont connectés.

Les fonctions de réalité augmentée doivent également être activées et configurées dans l'application Vidéo.

Les fonctions de réalité augmentée étant activées, les données de Cibles AIS, Points de route et Objets cartographiques disponibles dans l'application Carte seront également disponibles dans l'application Vidéo, où les données seront superposées sur le flux vidéo en direct.



Pour plus d'informations sur la réalité augmentée ClearCruise[™], voir **p.242 — Fonctionnalités ClearCruise**[™]

Champ de vision

Le cône Champ de vision (FOV) fait office d'indicateur de portée pour illustrer la zone de couverture de la caméra en ce qui concerne l'affichage des objets cartographiques dans l'application Vidéo dans le cadre des fonctions de réalité augmentée ClearCruise™.

Les objets cartographiques se trouvant dans la portée du cône FOV affiché sont affichés dans l'application Vidéo sous forme de "drapeaux". Pour plus d'informations sur les drapeaux, voir

La zone de couverture du cône FOV est déterminée par :

- Le champ de vision (FOV) horizontal de la caméra. Ce paramètre peut être réglé dans l'application Vidéo : Paramètres vidéo > onglet Configuration de la caméra.
- La limite de portée de la réalité augmentée. Pour plus d'informations, voir . Vous pouvez aussi spécifier la limite de portée maximale manuellement ; voir pour plus d'informations. Quand vous réglez ce paramètre, le cône FOV change en conséquence dans l'application Carte.



Le cône FOV peut être activé/désactivé dans les paramètres de l'application Carte : **Menu > Paramètres > Couches**.

Chapitre 10 : Mode météo

Table des chapitres

- 10.1 Mode météo en page 192
- 10.2 Animation météo en page 193

10.1 Mode météo

Le mode météo est disponible dans l'application Carte si vous disposez d'un récepteur météo et d'un abonnement valide. Utiliser l'application Carte en mode météo vous permet de superposer les données et informations météo provenant de votre récepteur météo.

Pour passer au mode météo, ouvrez le menu de l'application Carte puis sélectionnez MÉTÉO.

Le mode météo vous permet de suivre les systèmes météo relatifs à votre navire en superposant des données en direct, historiques et de prévision directement sur la carte. En mode météo, vous pouvez également afficher des graphiques animés et lire des rapports météorologiques. Le mode météo définit le paramètre **Détails cartographiques** à Faible et masque les autres données pour améliorer la visibilité des données météo.

Important :

- Un matériel compatible et un abonnement valide sont nécessaires pour activer le mode météo.
- En activant le mode météo, vous acceptez ses conditions d'utilisation.
- N'utilisez pas le mode météo pour la navigation.
- Les données météo sont seulement disponibles en Amérique du Nord et dans ses eaux côtières.



Les symboles météo sont organisés en couches, accessibles à partir du menu Carte : **Menu > Couches météo**. Chaque couche peut être activée et désactivée indépendamment.

Les couches suivantes sont disponibles :

Radar météo	Pression en surface
Villes Stations d'observation en surface	
Sommet des nuages	Vent
Foudre	Watchbox
Température de l'eau en surface	Hauteur de vague
Prévisions de tempêtes	Période des vagues
Traces de tempêtes	Direction des vagues

En mode météo, l'Orientation de la carte est fixée à Nord en haut.

10.2 Animation météo

En mode météo, vous pouvez visionner des animations de données **radar météo** historiques et de prévision pour le vent, les vagues et la pression en surface.

Les animations météos sont disponibles en mode météo en sélectionnant **Animation météo** dans le menu.

Quand Animation météo est sélectionné, les commandes du lecteur d'animation et les symboles représentant le type de données animées disponibles sont affichés à l'écran.



Commandes du lecteur

Les commandes du lecteur comprennent une barre de progression et des options de lecture/pause, avance et retour rapide.

Données d'animation météo

La durée des prévisions dépend du type d'abonnement.

	Radar météo Il est possible de visionner les données de précipitation historiques correspondant aux 2 heures précédentes.
S S S S S S S	Vent Prévision du vent de terre pour jusqu'à 48 heures. Prévision du vent côtier et intérieur haute résolution pour jusqu'à 24 heures.
height	Hauteur des vagues Prévision de la hauteur des vagues pour jusqu'à 48 heures. Prévision de la hauteur des vagues côtières haute résolution pour jusqu'à 24 heures. Prévision de la hauteur des vagues des Grands Lacs pour jusqu'à 24 heures.

period	Période des vagues Prévision de la période des vagues pour jusqu'à 48 heures. Prévision de la période des vagues des Grands Lacs pour jusqu'à 24 heures.
direction	Direction des vagues Prévision de la direction des vagues pour jusqu'à 48 heures. Prévision de la direction des vagues des Grands Lacs pour jusqu'à 24 heures.
	Pression en surface Prévision de la pression en surface pour jusqu'à 48 heures.

Pour quitter l'animation, ouvrez le **Menu** principal.

Chapitre 11 : Application Fishfinder

Table des chapitres

• 11.1 Vue d'ensemble de l'application Fishfinder en page 196

11.1 Vue d'ensemble de l'application Fishfinder

L'application Fishfinder affiche une vue des échos reçus d'un module sondeur et d'une sonde. L'application Fishfinder est compatible avec les sondes et les modules sondeurs conventionnels, CHIRP, DownVision[™], SideVision[™] et RealVision[™] 3D. L'application Fishfinder crée une vue sous-marine de la structure du fond et des cibles dans la colonne d'eau.

Vous pouvez sélectionner plusieurs modules sondeurs en même temps. Les modules sondeurs peuvent être internes (intégrés à votre MFD) ou externes (boîtier séparé sur votre réseau).

Pour chaque instance de l'application Fishfinder, vous pouvez sélectionner le module sondeur et le canal à utiliser. Ces choix seront conservés après un cycle d'arrêt/redémarrage.

L'application Fishfinder peut être affichée dans des pages d'application plein écran ou écran divisé. Les pages d'application peuvent présenter jusqu'à 4 instances de l'application Fishfinder.



Commandes de l'application Fishfinder

lcône	Description	Action
	lcône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).
-)	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.
	lcône de menu	Ouvre le menu de l'application.

lcône	Description	Action
i ti	Réglage de l'image	Affiche les commandes de sensibilité/réglage de l'image à l'écran.
¢	Pause	Pause l'image radar RealVision™ 3D.
Δ	Réactiver	Quand l'application Fishfinder est mise en pause, vous pouvez reprendre le défilement en sélectionnant l'icône Réactiver.
+	Réduire la portée/Zoom avant	Quand Portée automatique est activé, appuyer sur l'icône Plus permet d'activer le mode Zoom. Les pressions suivantes auront pour effet d'augmenter le facteur de zoom. Quand Portée est défini à Manuel, une pression sur l'icône Plus a pour effet de réduire la distance affichée à l'écran. Portée automatique peut être activé et désactivé dans le menu : Menu > Portée automatique .
I	Augmenter la portée/Zoom arrière	En mode Zoom, appuyer sur l'icône Moins a pour effet de diminuer le facteur de zoom et en définitive de repasser au mode normal. Quand Portée est défini à Manuel, une pression sur l'icône Moins a pour effet d'augmenter la distance affichée à l'écran.

Commandes de l'écran tactile

- Pincer-pour-zoomer change l'agrandissement de l'image.
- La commande de portée détermine la distance d'envoi du signal ping (impulsion) émis par la sonde.
- Appuyez longuement sur l'écran pour afficher le menu contextuel.

Commandes RealVision 3D

Si vous utilisez une sonde RealVision 3D, vous pouvez manipuler la vue à l'aide de gestes tactiles.



Commandes de l'écran tactile

- Un glissement avec un doigt permet de faire tourner l'image.
- Un glissement avec deux doigts permet d'afficher un panoramique de l'image sur l'écran.
- Pincer-pour-zoomer change l'agrandissement de l'image.
- La commande de portée détermine la distance d'envoi du signal ping (impulsion) émis par la sonde.
- Appuyez longuement sur l'écran pour afficher le menu contextuel.

Boutons physiques

- Le bouton **Ok** a pour effet de mettre le défilement du sondeur en pause.
- Le bouton **Retour** a pour effet de reprendre le défilement du sondeur.
- Le bouton **Ok** a pour effet d'ouvrir le menu contextuel quand l'image est mise en pause.
- Utilisez les commandes de **direction** (haut, bas, gauche, droite) de l'Uni-controller pour faire tourner l'image.
- Utilisez la commande rotative de l'Uni-controller ou l'un des boutons Zoom avant ou Zoom arrière du clavier RMK pour agrandir ou réduire l'échelle.

Ouverture de l'application Fishfinder

Pour ouvrir l'application Fishfinder, il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil une icône de page comprenant l'application Fishfinder.

Conditions préalables :

- 1. Vérifiez que votre module sondeur est compatible (consultez les informations les plus récentes sur le site web Raymarine). En cas de doute, veuillez contacter un distributeur Raymarine agréé qui sera en mesure de vous conseiller.
- 2. Assurez-vous d'avoir installé votre module sondeur conformément à la documentation fournie avec le module.

L'application Fishfinder s'ouvre dans l'un des quatre états suivants :

Veuillez sélectionner un canal de sondeur

La première fois que vous ouvrez une nouvelle page d'application comprenant l'application Fishfinder, vous devez sélectionner un canal pour le sondeur.



Sélectionnez **OK** puis choisissez le canal de sondeur à utiliser dans la liste :

<	Channel	×
+ P	RealVision 3D Gives a 3D view	
, ¹⁹ 1, †	SideVision	
-¥.	DownVision	
····} 會	Sonar Targets balt and predator fish with wide cone angle	

Sondeur et ping activés

Si votre application Fishfinder a déjà été configurée, l'image du sondeur sera affichée et commencera à défiler dès le lancement de l'application Fishfinder.



Aucune source de sondeur disponible

Si l'avertissement "Aucune source de sondeur disponible" s'affiche, soit :

- votre module sondeur est encore en train de se mettre en route.
- votre MFD ne peut pas établir de connexion avec votre module sondeur externe
- votre module sondeur interne n'a pas de sonde connectée.



Vérifiez le réseau et la connexion électrique de votre module sondeur externe, vérifiez le réseau de votre MFD ou la connexion de la sonde en contrôlant que les connexions et le câblage sont corrects et intacts, puis arrêtez/redémarrez votre système. Si le module sondeur reste introuvable, consultez la documentation d'installation de votre équipement pour obtenir d'autres informations de dépannage.

Aucun capteur connecté

Si l'avertissement "**Aucun capteur connecté**" s'affiche, votre module sondeur ne peut pas se connecter à votre sonde.



Vérifiez que la ou les connexions et le câblage de la sonde sont corrects et intacts, puis arrêtez/redémarrez votre système. Si la sonde reste introuvable, consultez la documentation d'installation de votre équipement pour obtenir d'autres informations de dépannage.

Sélection d'un canal de sonde

La première fois que vous ouvrirez une nouvelle page d'application, vous serez invité à sélectionner un canal. Par la suite, vous pourrez changer le canal de sonde en sélectionnant l'icône de canal dans le menu de l'application Fishfinder.

- 1. Sélectionnez une icône de canal appropriée dans le menu.
- 2. Alternativement, sélectionnez **Tous les canaux** dans le menu puis choisissez le module sondeur et le canal souhaités.

Canaux du sondeur

Les canaux du sondeur disponibles dépendent du module sondeur et de la sonde connectés.



RealVision[™] 3D



CHIRP élevé / Fréquence élevée



SideVision™



CHIRP moyen / Fréquence moyenne



DownVision™



CHIRP bas / Fréquence basse

Pose d'un point de route (Sonar, DownVision et SideVision)

Quand vous voyez un point d'intérêt dans l'application Fishfinder, vous pouvez placer un point de route à son emplacement pour pouvoir retrouver la zone plus tard.

1. Appuyez longuement sur le point d'intérêt à l'écran.

Le menu contextuel s'affiche et le défilement est provisoirement arrêté.

2. Sélectionnez Ajouter point de route dans le menu contextuel

L'image du sondeur reste en pause pendant environ 10 secondes après le placement du point de route.

Pose d'un point de route RealVision 3D

Pour placer un point de route quand un canal RealVision 3D est affiché, veuillez suivre les étapes suivantes.

Appuyez longuement sur un emplacement à l'écran.
 Le menu contextuel des points de route et un marqueur de point de route s'affichent :



- 2. Sélectionnez **Poser point de route** pour créer un point de route à l'emplacement du marqueur, ou
- Sélectionnez Déplacer position pour modifier la position du marqueur avant de créer le point de route.



Vous pouvez déplacer le point de route le long de son axe en faisant glisser un doigt à travers l'écran. Vous pouvez aussi ajuster la vue à l'écran en utilisant les gestes tactiles habituels avec 2 doigts.

4. Quand le marqueur se trouve au-dessus de l'emplacement souhaité, sélectionnez **Poser point de route** pour enregistrer un point de route à l'emplacement du marqueur.

Détection du poisson

Les options de détection du poisson sont disponibles lorsque vous utilisez des sondes compatibles à faisceau conique Raymarine[®] et Airmar[®].

La fonctionnalité de détection du poisson n'est accessible que si vous utilisez les canaux suivants de la sonde à faisceau conique

- 50 kHz
- 200 kHz
- SONDEUR
- CHIRP bas
- CHIRP élevé
- CHIRP auto

Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Détection du poisson à partir du menu de l'application Fishfinder : **Fishfinder > Menu > Paramètres > Détection du poisson**

Les options pour la détection du poisson sont les suivantes :

- **Bip de détection de poisson** Un bip sonore à 2 tonalités retentit lorsque le sondeur détecte une cible qui est identifiée comme du poisson par l'algorithme de détection du poisson.
- **Icônes poisson** Une icône poisson est placée à l'écran au-dessus des cibles du sondeur identifiées comme du poisson par l'algorithme de détection du poisson.
- Étiquettes de profondeur de poisson La profondeur des cibles du sondeur est affichée en regard de la cible identifiée comme du poisson par l'algorithme de détection du poisson.



Vous pouvez ajuster manuellement la fonctionnalité de détection du poisson en procédant ainsi :

- Sensibilité de détection Le paramètre Sensibilité de détection détermine à partir de quelle taille les cibles du sondeur sont considérées comme du poisson. Plus la valeur est élevée, plus les cibles du sondeur seront considérées comme des poissons.
- Ignorer les poissons moins profonds que Spécifie la profondeur à laquelle l'algorithme de détection du poisson sera utilisé.
- Ignorer le poisson plus profond que Spécifie la profondeur à laquelle l'algorithme de détection du poisson cessera d'être utilisé.

L'utilisation de ces options vous permet de spécifier une bande de profondeurs d'eau dans laquelle vous allez pêcher et la taille du poisson que vous voulez attraper.

Défilement arrière du sondeur

Vous pouvez revenir en arrière dans le défilement de l'application Fishfinder pour consulter l'historique du sondeur.

Procédez ainsi pour activer le "défilement arrière" du sondeur :

- Sonar et DownVision Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran du sondeur.
- SideVision Faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran du sondeur.
- RealVision 3D Sélectionnez l'icône Pause sur l'écran.

Quand le défilement arrière du sondeur est actif, les icônes **Barre de défilement arrière** et **Réactiver** du sondeur sont affichées.



- 1. **Réactiver** Sélectionner cette option a pour effet de réactiver le défilement de l'image en direct du sondeur.
- 2. **Barre de défilement arrière** Elle permet de parcourir l'historique du sondeur vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez faire glisser l'indicateur de position vers la droite ou vers la gauche ou sélectionner un point spécifique sur la barre pour passer directement à cette position.

Dans les canaux Sonar, DownVision et SideVision, les balayages ultérieurs ont pour effet de remonter dans l'historique du sondeur et les balayages dans le sens contraire ont pour effet d'avancer dans l'historique du sondeur.

Chapitre 12 : Application Radar

Table des chapitres

• 12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar en page 206

12.1 Vue d'ensemble de l'application Radar

L'application Radar affiche une vue des échos reçus d'une antenne radar connectée. L'application Radar est une aide à la navigation permettant une meilleure perception des collisions possibles et de l'environnement grâce au suivi de la distance et de la vitesse de cibles par rapport à votre navire.

2 antennes radar peuvent être connectées en même temps. Cependant, le système ne peut gérer qu'une seule antenne Quantum™.

Pour chaque instance de l'application Radar, vous pouvez sélectionner l'antenne radar à utiliser. Ce choix sera conservé après un cycle d'arrêt/redémarrage.

L'application Radar peut être affichée dans des pages d'application plein écran ou écran divisé. Les pages d'application peuvent présenter jusqu'à 2 instances de l'application Radar.



- 1. Cercle d'azimut donne une indication du cap.
- 2. **Symboles de points de route** les symboles de points de route peuvent être affichés dans l'application Radar.
- 3. **Cercles de distance** les cercles concentriques à espacement régulier aident à la détermination des distances dans l'application Radar.
- 4. Cible radar suivie les symboles à lignes vecteurs représentent des cibles radars suivies.
- 5. Écho radar cible possible, p. ex. un navire.
- 6. SHM (marqueur de cap du bateau) pointe dans la direction du déplacement sur le cercle d'azimut.
- 7. Position de mon bateau indique la position de son propre navire par rapport aux échos radar.
- 8. Cible radar les symboles à lignes vecteurs représentent des cibles AIS.
- 9. Écho radar masse continentale.
- 10. Superposition de données par défaut, la profondeur est affichée.
- 11. Commandes de sensibilité accédez aux commandes de sensibilité de l'application Radar.
- 12. Mode Radar et état identifie le mode Radar, l'orientation et le mode Mouvement.
- 13. Échelle et cercles montre l'échelle actuelle de l'application Radar et l'espacement entre les cercles de distance.

L'application Radar vous permet de configurer les alarmes qui sont déclenchées quand une cible ou un objet entre en conflit avec les paramètres d'alarme **Cibles dangereuses** ou **Zone de garde**.

Les cercles de distance, le cercle d'azimut et les marqueurs VRM/EBL peuvent être utilisés pour identifier une distance et un cap vers une cible par rapport à votre navire.

Commandes	de	l'app	olication	Radar
-----------	----	-------	-----------	-------

lcône	Description	Action	
$\widehat{\square}$	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil	
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).	
-)*	Icône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.	
	Icône de menu	Ouvre le menu de l'application.	
111	Réglage de l'image	Affiche les commandes de sensibilité/réglage de l'image à l'écran.	
() Off	Éteindre	Met l'antenne radar actuelle hors tension.	
(†) On	Allumer	Met l'antenne radar sélectionnée sous tension.	
(⊮ ∓ -») Transmit	Émission	Démarre l'émission radar.	
+	Portée réduite	Réduit la distance affichée à l'écran (portée minimale : 1/16 nm).	
—	Portée augmentée	Augmente la distance affichée à l'écran (jusqu'à la portée maximale de votre antenne radar).	

Ouverture de l'application Radar

Pour ouvrir l'application Radar, il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil une icône de page comprenant l'application Radar.

Conditions préalables :

- 1. Vérifiez que votre antenne radar est compatible, vérifiez les informations les plus récentes sur le site web Raymarine, et en cas de doute, veuillez contacter un distributeur Raymarine agréé qui sera en mesure de vous conseiller.
- 2. Assurez-vous d'avoir installé votre antenne radar conformément à la documentation fournie avec le radar.

L'application Radar s'ouvre dans l'un des trois états suivants :

Éteint/non connecté

Off/Not	connected	
	ථ On	

Si le message "Éteint/non connecté" s'affiche :

- votre antenne radar est hors tension, ou
- votre MFD ne peut pas établir de connexion avec votre antenne radar

Sélectionnez **On** pour allumer votre antenne radar. Si le message "**Radar introuvable**" s'affiche, une connexion n'a pas pu être établie. Vérifiez que les connexions réseau et électriques à votre radar sont correctes et intactes puis arrêtez/redémarrez votre système. Si l'antenne radar reste introuvable, consultez la documentation d'installation de votre radar pour obtenir d'autres informations de dépannage.

Off

Quantum (-58028) Off	
ථ On	

Si le message "**Off**" s'affiche, votre antenne radar sur Wi-Fi est appariée mais éteinte. Sélectionnez **On** pour mettre votre radar sous tension

Veille (pas d'émission)



Si le message "Veille" s'affiche, sélectionnez Émission pour commencer à émettre.

Émission en cours



Si votre antenne radar est connectée, sous tension et en émission, l'image radar est affichée et les échos/cibles sont affichés à l'écran.

Sélection d'une antenne radar

Sur les systèmes équipés de 2 antennes radar, vous pouvez sélectionner l'antenne radar à utiliser dans chaque instance de l'application Radar.

1. Sélectionnez l'icône Paramètres dans le menu de l'application Radar.

<	Settings >							
Transmissic	on View & M	lotion Present	ation Preferenc	es Installation	Advance			
O	Scanner shown in this application page.							
	Scanner:	Quantum	(-58028)					
Ø,∂	TIMED TRANSMIT Conserve power by configuring the Radar to transmit only at periodic interva							
	Timed transmit:							
	Standby:	10 min	Transmi	t: 10 scan	s			

- Sélectionnez la case Antenne : dans l'onglet Émission.
 Une liste des antennes radar disponibles s'affiche.
- 3. Sélectionnez l'antenne radar à associer à l'instance actuelle de l'application Radar.
- 4. Fermez la page Paramètres.

L'instance actuelle de l'application Radar change pour afficher l'antenne radar sélectionnée. La sélection de l'antenne radar persistera après un cycle d'arrêt/redémarrage.

Alternativement, l'antenne radar étant éteinte ou en veille, vous pouvez changer l'antenne radar en sélectionnant **Changer d'antenne**.

Change scanner	Quantum (-60545) Standby			
	് Off	া৵া) Transmit		

Modes radar

L'application Radar propose des modes prédéfinis qui peuvent être utilisés pour obtenir rapidement la meilleure image en fonction de la situation actuelle. Seuls les modes radar pris en charge par votre antenne radar sont affichés.

Pour changer le mode radar, sélectionnez le mode souhaité dans le menu de l'application Radar.



PORTS

Le mode ports tient compte de la densité élevée des échos renvoyés par la terre dans un port, de manière à ce que les cibles plus petites restent visibles. Ce mode est utile quand vous naviguez dans un port. Antennes radar : toutes.



BOUÉE

Le mode bouée améliore la détection des cibles plus petites telles que les bouées de corps-mort, ce qui est utile à des portées allant jusqu'à 3/4 nm.

Antennes radar : SuperHD[™] Open Array, HD Open Array et HD Radome.



CÔTIER

Le mode côtier tient compte des niveaux un peu plus élevés des parasites produits par la mer (Sea clutter ou clapot) qui peuvent exister à l'extérieur des zones portuaires. Ce mode est utile au large mais tout en restant dans les zones côtières. **Antennes radar :** toutes.



HAUTURIER

Le mode hauturier tient compte des niveaux élevés des parasites produits par la mer (Sea clutter ou clapot) de sorte que les cibles restent visibles. Ce mode est utile pour naviguer en pleine mer, loin des côtes. **Antennes radar :** toutes.



OISEAUX

Le mode Oiseaux optimise l'affichage pour mieux identifier les nuées d'oiseaux, ce qui est utile pour repérer les spots de pêche.

Antennes radar : SuperHD[™] Open Array, HD Open Array et HD Radome.



MÉTÉO

Le mode météo optimise l'affichage pour mieux identifier les précipitations, ce qui est utile pour déterminer les fronts. **Antennes radar :** Quantum[™] et Quantum[™] 2 Doppler.

Cibles AIS

Avec un matériel AIS compatible connecté à votre MFD, les cibles AIS peuvent être automatiquement affichées dans les applications Carte et Radar.

Les cibles AIS sont identifiées à l'écran avec des symboles de cible.



Jusqu'à 100 cibles AIS peuvent être poursuivies en même temps. Si plus de 100 cibles existent à portée, les 100 cibles les plus proches de votre navire seront affichées.

Les vecteurs et les informations des cibles peuvent être affichés pour chaque cible en sélectionnant l'option pertinente dans le menu contextuel de cible AIS. Pour afficher le menu contextuel de cible AIS, il suffit de sélectionner la cible AIS.

Vous pouvez également sélectionner le type de cibles AIS à afficher, c.-à-d. : **Tout**, **Dangereux**, **Cibles préférentielles** et masquer les cibles statiques dans les paramètres AIS.

Cibles radar

Une antenne radar étant connectée à votre MFD, vous pouvez suivre les cibles radar dans les applications Carte et Radar. En fonction de votre antenne radar, les cibles radar peuvent être acquises manuellement ou automatiquement, selon vos **Zones de garde** configurées.

Les cibles radar poursuivies sont identifiées à l'écran avec des symboles de cible.



Il est possible de suivre plusieurs cibles radar en même temps.

Les vecteurs et les informations des cibles peuvent être affichés pour chaque cible.

Les options de cible radar sont accessibles dans le menu contextuel des cibles radar. Le menu contextuel Cible radar propose des options pour **Annuler la cible**, **Afficher CPA** (Point de rapprochement maximal) ou pour afficher des **Infos cible** à l'écran en sélectionnant l'option pertinente. Pour afficher le menu contextuel de radar, il suffit de sélectionner la cible radar.

Acquisition manuelle d'une cible

Pour acquérir une cible radar manuellement en utilisant MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) veuillez procéder ainsi :

- Sélectionnez l'objet / la cible. Le menu contextuel s'affiche.
- Sélectionnez Acquérir la cible.
 Une fois acquise, la poursuite de la cible commence.

Acquisition automatique des cibles

Si une antenne radar compatible est connectée, les cibles radar peuvent être acquises automatiquement.



Une fois l'acquisition automatique configurée, les cibles qui entrent ou apparaissent dans votre ou vos **Zones de garde** choisies seront automatiquement acquises.

Note :

- L'acquisition automatique de cibles ne peut pas être activée en même temps que l'Émission temporisée ou la Double portée.
- L'acquisition automatique de cible sera temporairement interrompue si la portée de l'afficheur radar est de 12 nm ou plus.

Alarme de cibles dangereuses

Vous pouvez utiliser l'alarme des cibles dangereuses pour être prévenu si une cible Radar ou AIS atteindra une distance définie par rapport à votre navire avant un temps donné.



Pour configurer l'alarme de cibles dangereuses, commencez par définir la **Distance de sécurité** à la valeur souhaitée puis sélectionnez un **Temps pour atteindre la distance de sécurité**. L'alarme sera déclenchée si une cible poursuivie atteindra la distance de sécurité définie par rapport à votre navire dans le temps sélectionné.

Vous pouvez choisir de déclencher l'alarme de cibles dangereuses pour les cibles Radar et/ou AIS.

Vous pouvez afficher un cercle de distance de sécurité autour de votre navire dans l'application Radar en utilisant la commande **Afficher la distance de sécurité**.

Alarme Zone de garde

Les zones de garde vous préviennent si un écho radar est détecté dans la zone de garde.

Vous pouvez configurer 2 zones de garde pour chaque antenne radar connectée.

Les zones de garde peuvent être configurées depuis le menu Alarmes : Menu > Alarmes > Zone de garde 1 ou Menu > Alarmes > Zone de garde 2



Une zone de garde peut être configurée comme un segment ou un cercle autour de votre navire. Le paramètre **Régler la zone** vous permet de configurer la taille de la zone de garde.



Réglez la zone de garde en faisant glisser les points extrêmes intérieurs et extérieurs du périmètre (cercles) jusqu'aux emplacements souhaités.

Ensuite, sélectionnez Retour.

Au besoin, vous pouvez également régler la sensibilité de la zone de garde. La sensibilité détermine la taille à laquelle les objets déclenchent l'alarme.

Secteurs vides

Les secteurs vides peuvent être définis manuellement pour masquer des parties de votre affichage radar. Ils sont utiles pour les navires recevant de fausses lectures radar provenant de structures ou d'équipement à bord.

Note :

Les secteurs vides sont seulement compatibles avec les antennes radar Magnum Open Array.

Les secteurs vides peuvent être activés dans les paramètres de l'application Radar : **application Radar > menu Paramètres > Installation**

Deux secteurs vides peuvent être activés. Vous pouvez modifier les limites minimales et maximales de chaque secteur vide ; ceci déterminera la part masquée de l'affichage radar.



Les secteurs vides peuvent être activés/désactivés dans la couche radar de l'application Carte : application Carte > menu Paramètres > Réglages du radar

Pour plus d'informations, voir


Vue d'ensemble du radar Doppler

La technologie radar Doppler facilite la poursuite des cibles se déplaçant à une vitesse sur sol élevée, supérieure à 3 nœuds.

En général, le radar Doppler fonctionne mieux avec les objets qui se dirigent vers ou s'éloignent directement du navire. Le radar Doppler ne peut mettre en évidence que les cibles qui se déplacent par rapport au navire (par exemple, d'autres bateaux, mais pas les éléments terrestres ou les bouées, par exemple).

Le radar Doppler fonctionne en émettant un signal hyperfréquence qui est ensuite réfléchi par une cible mobile située à distance. En analysant la modification de la fréquence du signal renvoyé par le mouvement de l'objet, le radar Doppler peut interpréter la variation pour fournir des mesures très précises du sens de déplacement d'une cible par rapport au radar.

La technologie radar Doppler est particulièrement utile en milieu marin, où les mauvaises conditions météorologiques et la visibilité peuvent compliquer le suivi des cibles. En outre, il n'est pas toujours facile d'interpréter les informations présentées par une technologie radar traditionnelle. Avec l'intégration des informations Doppler, il est beaucoup plus simple de faire correspondre les retours radar à l'écran et les objets du monde réel.

Mode Doppler

Le mode Doppler est disponible quand un radar compatible est connecté.



Mode Doppler — Activation et désactivation

Le mode Doppler peut être activé à partir du menu principal : **Menu > Doppler**.

Lorsque le mode Doppler est activé, la palette de couleurs passe à la palette Doppler par défaut. Toutes les cibles qui s'approchent sont colorées en rouge et toutes les cibles qui s'éloignent de vous sont colorées en vert.

Le mode Doppler est suspendu à partir d'une distance de 12 nm. La palette de couleurs Radar reste identique mais les cibles ne sont pas mises en évidence.

Mode Doppler — Palettes de couleurs

Le mode Doppler utilise des palettes de couleurs uniques qui permettent de faire ressortir les cibles Doppler rouges et vertes de l'image radar. Lorsque le mode Doppler est activé, le réglage de la palette de couleurs standard n'affiche que les palettes de couleurs Doppler uniques : **Gris Doppler**, **Bleu Doppler** et **Jaune Doppler**.

Vous pouvez sélectionner les palettes de couleurs dans l'onglet Présentation : **Menu > Paramètres** > **Présentation**.

Exigences relatives aux sources de données Doppler

Pour utiliser les fonctionnalités radar Doppler, les sources de données suivantes doivent être disponibles sur votre système (p. ex. connexion à votre écran multifonctions, via SeaTalkng ® ou NMEA 0183) :

-		. /		•
Sources	de	donnees	nece	ssaires
0001000	~~	aonnees		55an c5

Type de données	Exemple de source de données
COG (Route sur le fond)	Récepteur GPS ou GNSS (récepteur MFD interne ou externe).
SOG (Vitesse sur le fond)	Récepteur GPS ou GNSS (récepteur MFD interne ou externe).

Source de données recommandée

Type de données	Exemple de source de données
HDG / HDT (Cap vrai)	Compas ou capteur de pilote automatique fournissant des données Fastheading (p. ex. Evolution EV-1 / EV-2).

Note :

Une source de données de cap n'est pas essentielle pour utiliser la technologie Doppler. Cependant, elle peut améliorer les performances du mode Doppler aux vitesses réduites (< 15 nœuds), en présence de courants de marées ou de dérives.

Chapitre 13 : Application Tableau de bord

Table des chapitres

- 13.1 Vue d'ensemble de l'application Tableau de bord en page 222
- 13.2 Cadrans de navigation et de navigation à voile en page 223

13.1 Vue d'ensemble de l'application Tableau de bord

L'application Tableau de bord vous permet de consulter les données du système. Les données du système peuvent être générées par votre MFD ou par des appareils connectés à votre MFD via SeaTalkng [®] / NMEA 2000 ou SeaTalkhs [™]. L'application Tableau de bord peut également être configurée pour permettre de commander vos appareils de commutation numérique compatibles.

Note : Pour que les données soient disponibles dans l'application Tableau de bord, elles doivent être transmises à votre MFD depuis du matériel compatible utilisant des protocoles et des messages pris en charge.

L'application Tableau de bord peut être affichée dans des pages d'application plein écran ou demi-écran en orientation portrait.

Pour chaque instance de l'application Tableau de bord, vous pouvez sélectionner les pages de données à utiliser. Ce choix sera conservé après un cycle d'arrêt/redémarrage.



L'application Tableau de bord est préconfigurée avec plusieurs pages de données personnalisables.

Commandes de l'application Tableau de bord

lcône	Description	Fonction
$\widehat{\square}$	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil.
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).
-**-	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.
	lcône de menu	Ouvre le menu de l'application.

lcône	Description	Fonction
<	Flèche gauche	Affiche la page de données précédente.
>	Flèche droite	Affiche la page de données suivante.

Changement de page de données

- 1. Utilisez le bouton **Flèche gauche** ou **Flèche droite**, situé au bas de l'écran, pour défiler dans les pages de données disponibles.
- 2. Sinon, vous pouvez sélectionner une page de données spécifique dans le menu de l'application Tableau de bord.

Personnalisation des pages de données existantes

Vous pouvez changer les éléments de données affichés dans chaque page.

- 1. Appuyez longuement sur l'élément de données pertinent.
- 2. Sélectionnez Modifier dans le menu contextuel de l'élément de données.
- 3. Sélectionnez le nouvel élément de données à afficher.

Sinon, vous pouvez sélectionner **Personnaliser la page** dans le menu de l'application : **Menu > Personnaliser la page**.

13.2 Cadrans de navigation et de navigation à voile

Des cadrans de navigation et de navigation à voile sont disponibles et présentent une boussole avec des indicateurs de données variés.



- 1. Indicateur d'angle de vent apparent (AWA)
- 2. Indicateur de direction du vent vrai (TWD)
- 3. Angle de près serré bâbord
- 4. Angle de près serré tribord
- 5. Compas
- 6. Cap
- 7. Angle du vent apparent (AWA)
- 8. Indicateur de direction du courant

Cadrans de navigation à voile pour laylines

Les pages Voilier et Navigation peuvent afficher un cadran de vent apparent ou de vent vrai pour aider la navigation en suivant les laylines.



- 1. Angle du vent bâbord cible
- 2. Angle du vent tribord cible
- 3. Angle du vent sous le vent cible
- 4. Vitesse du vent apparent (AWS)
- 5. Vitesse du vent vrai (TWS)
- 6. Angle du vent apparent (AWA)
- 7. Angle du vent vrai (TWA)



Lorsque vous naviguez, vous pouvez orienter l'angle du vent de manière à ce qu'il s'aligne sur le centre de l'angle de vent cible afin de maximiser votre VMG (compromis cap/vitesse) lorsque vous virez au vent ou que vous empannez sous le vent.

Données de navigation à voile

La page Voilier par défaut présente une sélection de données conçue pour vous aider à naviguer :

Cadran de vent apparent pour voilier

- Distance avant virement
- Temps avant virement
- Distance voilier au point de route
- Time To Go (TTG) navigation point de route
- Vitesse sur l'eau
- Vitesse sur l'eau cible
- Naviguer vers layline
- Performances polaires (seulement actif si profil de navigation défini à polaire)
- Barre du gouvernail

Il est conseillé d'utiliser les données de navigation à voile en conjonction avec la fonction Laylines disponible dans l'**application Carte**. Pour plus d'informations, voir : 9.4 Laylines

Données de départ de régate

La page Départ de régate présente une sélection de données utiles conçue pour vous aider à faire un meilleur départ de régate.

Note :

La version 3.10 du logiciel LightHouse est requise.

- · Cadran de vent apparent pour voilier
- Compte à rebours de la régate (peut être utilisé pour démarrer, arrêter et modifier le compte à rebours)
- Distance avant ligne
- Écart
- Temps pour passer la ligne
- Heure

Il est conseillé d'utiliser les données de Départ de régate en conjonction avec la fonction Laylines et les fonctions Ligne de départ de régate et Compte à rebours de la régate disponibles dans l'**application Carte**. Pour plus d'informations, voir :

9.4 Laylines

9.5 Ligne de départ (SmartStart) et Compte à rebours de la régate



Chapitre 14 : Application Yamaha

Table des chapitres

- 14.1 Vue d'ensemble de l'application Yamaha en page 228
- 14.2 Personnalisation des pages de données en page 229

14.1 Vue d'ensemble de l'application Yamaha

L'**application Yamaha** vous permet de visualiser les données du système moteur à partir d'un réseau Yamaha Command Link ou Command Link Pro connecté.

Note :

- L'application Yamaha n'affiche les données que lorsqu'un réseau Yamaha Command Link ou Command Link Pro compatible est connecté au MFD via une passerelle Yamaha NMEA 2000 ou une jauge CL7.
- L'application Yamaha peut seulement être affichée dans une page d'application plein écran.
- L'application Yamaha est préconfigurée avec plusieurs pages de données personnalisables.
- Pour chaque instance de l'application Yamaha, vous pouvez sélectionner les pages de données à utiliser. Ce choix sera conservé après un cycle d'arrêt/redémarrage.



Sélection de passerelle moteur Yamaha

Quand le MFD est connecté à des moteurs Yamaha via une passerelle/interface compatible, il est possible d'afficher les données liées aux moteurs dans l'application Yamaha dédiée.

La sélection de la passerelle moteur se fait dans les paramètres Détails du bateau de l'assistant de démarrage initial du MFD. Il est également possible de changer la sélection dans l'onglet Détails du bateau : Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau > Motoriste.

- Si vous avez une interface de passerelle compatible, sélectionnez Yamaha dans les options de Motoriste.
- Si vous avez une passerelle compatible comprenant l'interface Yamaha MFD HDMI, sélectionnez **Yamaha HDMI** dans les options de Motoriste.

Passerelles Yamaha compatibles

Les passerelles suivantes sont compatibles :

- L'application Yamaha est compatible avec Yamaha Command Link et Command Link Pro avec une connexion au MFD via une passerelle Yamaha NMEA 2000 ou une jauge CL7.
- L'application Yamaha HDMI est compatible avec Yamaha Command Link et Command Link Pro avec une connexion au MFD via une passerelle Yamaha Helm Master EX 6YG et une interface MFD (MFDI).

Configuration requise

Les fonctions de l'application Yamaha sont activées (déverrouillées) si les conditions suivantes sont remplies :

• Un réseau Yamaha Command Link ou Command Link Pro compatible doit être connecté au MFD via une passerelle Yamaha NMEA 2000 (6YG-8A2D0-00-00) ou une jauge CL7.

• Votre MFD doit exécuter la version 3.9 de LightHouse 3 ou une version ultérieure.

Note :

N'utilisez pas le module de passerelle (6YG-8A2D0-00-00) et la jauge CL7 ensemble sur le même réseau.

Commandes de l'application Yamaha

lcône	Description	Fonction
	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil.
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).
- (*)-	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.
	lcône de menu	Ouvre le menu de l'application.
<	Flèche gauche	Affiche la page de données précédente.
>	Flèche droite	Affiche la page de données suivante.

Changement de page de données

- 1. Utilisez le bouton **Flèche gauche** ou **Flèche droite**, situé au bas de l'écran, pour défiler dans les pages de données disponibles.
- 2. Sinon, vous pouvez sélectionner une page de données spécifique dans le menu de l'application Yamaha.

14.2 Personnalisation des pages de données

L'application Yamaha contient 3 pages de données par défaut : **Moteurs**, **Données** et **Réservoirs**. Vous pouvez changer, masquer ou réinitialiser les éléments de données affichés dans chaque page.

Pour personnaliser chaque page :

- 1. Appuyez longuement sur l'élément de données pertinent.
 - Sinon, vous pouvez sélectionner Personnaliser la page dans le menu de l'application : Menu
 Personnaliser la page.
- 2. Sélectionnez Modifier, Masquer or Réinitialiser dans le menu contextuel de la donnée.
 - i. **Modifier** vous pouvez sélectionner le nouvel élément de donnée à ajouter dans la page.
 - ii. Masquer supprime l'élément de donnée de la page.
 - iii. **Réinitialiser** réinitialise la valeur de l'élément de donnée sélectionné (seulement disponible pour certains éléments de données).

Chapitre 15 : Application Mercury VesselView

Table des chapitres

- 15.1 Vue d'ensemble de l'application VesselView en page 232
- 15.2 Barre latérale VesselView en page 234

15.1 Vue d'ensemble de l'application VesselView

Les données moteur provenant de moteurs Mercury peuvent être affichées dans l'application VesselView quand le MFD est connecté au même circuit SeaTalkng [®] / NMEA 2000 que la passerelle moteur Mercury.

Note :

- Une icône de page d'application VesselView sera disponible sur l'écran d'accueil quand **Mercury** est sélectionné comme Motoriste dans l'assistant de démarrage initial du MFD.
- Vous pouvez également rendre disponible l'application VesselView en modifiant le paramètre Motoriste pour sélectionner **Mercury** et en ajoutant manuellement une icône de page d'application VesselView dans l'écran d'accueil.
 - Le paramètre Motoriste peut se trouver dans les Paramètres détails du bateau du MFD : Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau > Motoriste.
 - Pour créer manuellement une icône de page d'application VesselView, voir : p.104 — Création/personnalisation d'une page d'application

Vous pouvez afficher les données moteur de jusqu'à 4 moteurs. Le nombre de moteurs qui est spécifié dans le menu Paramètres détails du bateau du MFD détermine les données / nombre de moteurs qui seront affichés : Écran d'accueil > Paramètres > Détails du bateau > Nombre de moteurs.

Les données de moteur(s) bâbord sont affichées dans le cadran à gauche, et les données de moteur(s) tribord dans le cadran à droite. Dans les systèmes à 3 moteurs, le cadran de droite sert également à afficher les données pour le moteur central.

Dans les configurations à 3 et 4 moteurs, le cadran T/MIN et les graphiques de transmission fonctionnent de façon dynamique et permuteront d'un moteur à un autre dans différentes conditions.



- 1. Tension de la batterie moteur Le nombre de batteries affiché est déterminé par le nombre de moteurs, à savoir : 1 batterie par moteur.
- 2. État système L'état du moteur et la séquence de démarrage sont affichés.
- 3. Zone rouge dynamique T/MIN moteur La zone rouge T/MIN est déterminée automatiquement en fonction du type de moteur. Quand un moteur atteint la zone rouge T/MIN, la couleur de la zone change et passe du rouge foncé au rouge vif.
- 4. Indicateur dynamique T/MIN moteur Indique la vitesse actuelle en T/MIN du moteur.

- 5. Valeur T/min moteur —Affiche les valeurs T/min actuelles.
- 6. État dynamique de transmission Indique le rapport de transmission actuel.
- 7. Niveaux de réservoirs et carburant total Quand un réservoir atteint 20 % de sa capacité, l'indicateur de niveau passe au rouge. Le système prend en charge jusqu'à 5 réservoirs.
- 8. Vitesse actuelle du navire (Vitesse sur l'eau).
- 9. Position volets Indique la position des volet de trim du navire, en pourcentage : 0 % pour position haute (levée) et 100 % pour position basse.
- Inclinaison moteur Indique la position d'inclinaison du moteur. Les valeurs numériques affichées seront comprises entre 1 et 10. Même si 25 est la valeur numérique maximale, les valeurs supérieures à 10 ne sont pas affichées mais remplacées par une icône pour indiquer que le bateau est remorqué.

Notifications moteur

Les notifications moteur, telles que les alarmes et les avertissements, seront affichées sur l'écran du MFD.

État système

L'état système est affiché au centre de la page.

Au démarrage du système, un balayage est d'abord effectué puis la mention Système OK s'affiche.

La mention **Pas de communication** s'affiche si les moteurs sont désactivés ou si les données moteur sont introuvables.

Si le système est redémarré au bout d'une courte durée, le balayage système n'est pas réalisé.

Historique des codes d'erreur

Les codes d'erreur sont affichés en direct ainsi que l'historique des pannes moteur détectées.

<	Settings		×
Fault cod	e history		
Code	Description	Date & Time	Filter:
256 - 2	Air injector circuit 6 - Wastegate Communication	14/04/2021 08:20	All
321 - 13	Throttle position sensors A and B for both Port and Starboard - Fuel Injector	14/04/2021 08:20	Clear history
300 - 8	Throttle position sensor group - Glow Plug	14/04/2021 08:20	
256 - 14	Air injector circuit 6 - Emergency Stop	13/04/2021 16:04	

Par défaut, l'onglet Historique des codes d'erreur affiche les codes d'erreur pour tous les moteurs. Vous pouvez afficher les codes d'erreur d'un moteur particulier en utilisant l'option **Filtre**.

Vous pouvez également visualiser les codes d'erreurs actifs et l'historique des pannes moteur dans le gestionnaire des alarmes du MFD : **Écran d'accueil > Alarmes** et en sélectionnant l'onglet soit **Actives** soit **Historique**.

15.2 Barre latérale VesselView

La barre latérale VesselView est disponible dans toutes les applications du MFD et permet d'accéder rapidement aux données moteur Mercury.



Chapitre 16 : Application vidéo

Table des chapitres

- 16.1 Vue d'ensemble de l'application vidéo en page 236
- 16.2 Ouverture de l'application Vidéo en page 238

16.1 Vue d'ensemble de l'application vidéo

L'application Vidéo permet de visionner, d'enregistrer et de lire les flux vidéo analogiques (Axiom[™] Pro seulement) et les flux vidéo numériques sur le MFD. Les flux vidéo peuvent par exemple provenir de caméras CCTV ou d'imagerie thermique, de lecteurs de DVD, etc... En outre, il peut être possible de visionner des flux vidéo analogiques provenant d'autres sources en utilisant un convertisseur tiers de vidéo analogique vers IP.

Jusqu'à 4 flux vidéo peuvent être affichés simultanément si une page d'application à écran divisé est utilisée.

Les MFD Axiom[™] Pro transmettront un flux vidéo analogique connecté sur RayNet afin de permettre le visionnement du flux sur les MFD en réseau.



Pages de l'application Vidéo

Chaque instance de l'application vidéo est unique, ce qui signifie que quand vous avez sélectionné un flux à afficher dans une page d'application Vidéo, votre sélection de flux est enregistrée et le même flux sera affiché chaque fois que l'icône de cette page d'application sera ouverte depuis l'écran d'accueil. Si vous ouvrez la même page d'application Vidéo depuis un MFD en réseau, le même flux sera affiché sur chaque MFD.



Vous pouvez créer des pages supplémentaires pour l'application Vidéo et affecter un flux à chacune. Ceci vous permettra de visionner plusieurs flux simultanément sur plusieurs MFD en réseau.

Ainsi, si vous souhaitez afficher un flux vidéo différent sur différents MFD en réseau, vous devez d'abord créer des pages d'application Vidéo supplémentaires.

Note :

Lorsque vous avez plusieurs icônes de page d'application Vidéo sur votre écran d'accueil, vous pouvez renommer chaque icône pour vous aider à identifier facilement le(s) flux attribué(s) à chaque page. Pour des informations sur la façon de renommer les icônes de l'écran d'accueil, voir :

7.2 Création/personnalisation d'une page d'application

Renommage des flux vidéo

Dans les installations à plusieurs caméras, vous pouvez renommer votre flux à partir de l'application Vidéo.

Depuis le menu de l'application Vidéo :

- 1. Sélectionnez l'icône pour la caméra à renommer de façon à afficher son flux.
- 2. Allez dans le menu Paramètres de l'application Vidéo : Menu > Paramètres.
- 3. Sélectionnez Configuration de la caméra.
- 4. Sélectionnez le champ Nom de la caméra.
- 5. Renommez le flux à l'aide du clavier virtuel, puis sélectionnez Enregistrer.

Répétez les étapes ci-dessus pour chaque flux vidéo à renommer. Vous pouvez également associer une icône différente à votre flux vidéo en sélectionnant le champ **lcône**.

lcône	Description	Fonction
	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).

Commandes de l'application Vidéo

lcône	Description	Fonction
- - - -	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.
	lcône de menu	Ouvre le menu de l'application.
	Enregistrer	Démarre l'enregistrement (remplacé par l'icône Arrêter si un enregistrement est en cours).
	Arrêter	Arrête l'enregistrement (remplacé par l'icône Enregistrer si aucun enregistrement n'est en cours).
6	Prendre une photo	Prend une photo de ce qui est actuellement affiché dans le flux actif.

Commandes de panoramique, inclinaison et zoom (PTZ) des caméras

Des commandes supplémentaires sont disponibles pour les caméras qui peuvent effectuer des panoramiques, inclinaisons ou zooms.

Vous pouvez glisser votre doigt sur l'écran pour faire un panoramique ou incliner la caméra.

Vous pouvez aussi utiliser Pincer-pour-zoomer afin d'effectuer un zoom avant ou arrière.

Quand elle n'est pas utilisée, placez la caméra en position de repos en sélectionnant **Position** repos dans le menu : **Menu > Position repos**

Sélectionnez Accueil dans le menu : Menu > Accueil pour placer la caméra à sa position d'origine.

16.2 Ouverture de l'application Vidéo

Pour ouvrir l'application Vidéo, il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil une icône de page d'application comprenant l'application Vidéo.

Conditions préalables :

- 1. Vérifiez que votre flux vidéo est compatible en consultant les dernières informations du site web Raymarine, par rapport à la spécification de votre appareil. En cas de doute, veuillez contacter un distributeur Raymarine agréé qui sera en mesure de vous conseiller.
- 2. Assurez-vous d'avoir installé votre appareil vidéo conformément à la documentation fournie avec votre appareil.

L'application Vidéo s'ouvre dans l'un des trois états suivants :

Note : Si l'application Vidéo s'ouvre peu après avoir démarré votre système, vous devrez peut-être attendre que la ou les appareils aient terminé de s'initialiser avant de voir le flux vidéo.

Flux de caméra affiché

Si votre appareil est sous tension et opérationnel, le flux vidéo de l'appareil s'affiche.



Caméra non encore disponible

Le message "Caméra pas encore disponible..." s'affiche si :

- une page de l'application Vidéo est ouverte avant que la caméra ait terminé de s'initialiser.
- · la connexion vers la caméra est perdue.



Si le message "**xxx pas encore disponible...**" s'affiche pendant plus de 2 minutes, cela signifie que votre MFD ne peut pas se connecter à votre caméra. Vérifiez que les connexions réseau et électriques vers votre caméra et votre MFD sont correctes et intactes puis arrêtez/redémarrez votre système. Si le flux de la caméra ne s'affiche toujours pas, consultez la documentation d'installation de votre équipement pour obtenir d'autres informations de dépannage.

Aucune caméra détectée

Le message "Aucune caméra détectée" s'affiche si :

- une page de l'application Vidéo est ouverte pour la première fois et aucune caméra compatible n'est connectée.
- une page de l'application Vidéo est ouverte pour la première fois avant que la caméra ait terminé de s'initialiser.



Si le message "**Aucune caméra détectée**" s'affiche pendant plus de 2 minutes, cela signifie que votre MFD ne peut pas se connecter à votre caméra. Vérifiez que les connexions réseau et électriques vers votre caméra et votre MFD sont correctes et intactes puis arrêtez/redémarrez votre système. Si le flux de la caméra ne s'affiche toujours pas, consultez la documentation d'installation de votre équipement pour obtenir d'autres informations de dépannage.

Sélection d'un flux vidéo



Vous pouvez changer le flux affiché dans l'application Vidéo. Dans le menu de l'application Vidéo, sélectionnez l'icône de la caméra que vous souhaitez visionner.

Double flux

Les caméras M-Series avec double charge (objectifs de caméra visible et thermique) peuvent diffuser un flux vidéo et un flux thermique simultanément.



Note :

Le double flux nécessite :

- Une caméra M-Series double charge : M300, M400 et M500.
- La version 3.11 ou ultérieure du logiciel LightHouse.

Un seul MFD

Activez le flux vidéo double sur un seul MFD.

- Dans l'écran d'accueil, créez une application combinée personnalisée comprenant au moins 2 applications Vidéo. Pour plus d'information sur la création et la personnalisation des applications LightHouse, voir : p.104 — Création/personnalisation d'une page d'application
- 2. Ouvrez l'application combinée et sélectionnez l'une des instances de l'application Vidéo.
- 3. Sélectionnez la caméra double charge et sélectionnez le flux à afficher (visible ou thermique) :

Application combinée > Menu > Paramètres > onglet Image > Diffusion active > Visible / Thermique

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour l'autre instance de l'application et son flux vidéo.

Double MFD

Activez la double diffusion vidéo sur au moins 2 MFD connectés sur le même réseau.

Note :

Veillez à ce que vos deux MFD soient correctement connectés au même réseau que la caméra double charge.

- 1. Ouvrez l'application Vidéo, l'un des MFD.
- 2. Sélectionnez la caméra double charge et sélectionnez le flux à afficher (visible ou thermique) :

Application Vidéo > Menu > Paramètres > onglet Image > Diffusion active > Visible / Thermique

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre MFD et son flux vidéo.

Chapitre 17 : ClearCruise (détection des objets / analyses vidéo et réalité augmentée)

Table des chapitres

- 17.1 Fonctionnalités ClearCruise™ en page 242
- 17.2 Réglages de la caméra en page 243
- 17.3 Configuration de l'AR200 pour la réalité augmentée en page 247
- 17.4 Vue d'ensemble de la réalité augmentée (RA) en page 248

17.1 Fonctionnalités ClearCruise[™]

Les fonctionnalités ClearCruise[™] sont conçues pour améliorer la perception de la situation et faciliter la navigation.

La technologie ClearCruise[™] offre 2 fonctionnalités distinctes qui sont décrites en détail dans ce chapitre :

- Détection d'objet (analyses vidéo)
- Réalité augmentée (RA)

Détection d'objet

La **Détection des objets** (analyses vidéo) est une fonctionnalité disponible pour les caméras thermiques des séries M100, M200 et M300. La technologie d'analyse thermique intelligente émet des alertes sonores et visuelles quand des objets "non aquatiques" sont identifiés dans le champ. Les navires, obstacles et marqueurs de navigation peuvent tous être automatiquement identifiés par la caméra sans nécessiter de données cartographiques ou radar.

Composants requis pour la détection des objets

- MFD : Axiom / Axiom Pro / Axiom XL, ou eS Series / gS Series exécutant LightHouse 3.
- Caméra thermique séries M100, M200, ou M300 exécutant la dernière version du logiciel.
- Logiciel LightHouse[™] (v3.0 ou ultérieure)

Note : Rendez-vous sur le site www.raymarine.com/software pour télécharger le logiciel le plus récent pour votre MFD et votre caméra.



Note : Du fait des conditions météo, la température, la luminance, le contraste ou la chrominance de la cible peuvent être inférieurs à une plage de détection possible par rapport à l'image en arrière-plan. Par conséquent, l'efficacité de la fonctionnalité de détection d'objet (analyses vidéo) ClearCruise pour distinguer les cibles et les non-cibles dépend des conditions optimales de la scène. Il est recommandé de procéder ainsi :

- Ajuster l'image visible pour obtenir de bons résultats en termes de couleur, de luminosité et de contraste ;
- Améliorer la précision en excluant les régions non concernées, comme les reflets du soleil.

Réalité augmentée

La fonctionnalité de **réalité augmentée** superpose des couches d'informations numériques directement sur le flux vidéo de l'application Vidéo. Les objets provenant de la cartographie sont utilisés pour générer des images (indicateurs) et du texte informatif sur l'application Réalité Augmentée. Quand elle est correctement étalonnée, la fonction ClearCruise[™] superpose des indicateurs précis et automatiquement actualisés sur la vidéo de la caméra.

Composants requis pour la réalité augmentée (caméras IP)

- MFD (Axiom, Axiom Pro ou Axiom XL)
- Capteur pour réalité augmentée AR200

- Caméra IP (CAM210IP ou CAM220IP)
- Logiciel LightHouse™ (v3.7 ou ultérieure)

Composants requis pour la réalité augmentée (caméras M-Series)

- MFD (Axiom, Axiom Pro ou Axiom XL)
- Capteur pour réalité augmentée AR200
- Caméra M-Series (M100, M200 et M300 Series)
- Les caméras M100 / M200-Series nécessitent la version 3.9 ou ultérieure du logiciel LightHouse™.
- Les caméras M300-Series nécessitent la version 3.10.71 ou ultérieure du logiciel LightHouse™.

Important :

Les caméras utilisant la réalité augmentée ClearCruise[™] peuvent produire une image instable sur des eaux agitées.



Note : Les performances de ClearCruise dépendent des conditions environnementales, et cette technologie ne remplace pas une surveillance visuelle.

17.2 Réglages de la caméra

Avant d'utiliser les fonctions de réalité augmentée, il est important d'installer et de configurer correctement votre caméra compatible.

Consultez le manuel d'installation de votre caméra pour déterminer l'installation physique et les connexions correctes pour utiliser la caméra dans le cadre d'un système de réalité augmentée.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de réalité augmentée, des réglages et des étalonnages supplémentaires liés à la caméra doivent être effectués dans l'application Vidéo :

- Hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de flottaison.
- Sens de la caméra.
- Champ de vision horizontal de la caméra [pas nécessaire pour les caméras réglant automatiquement leur champ de vision].
- Étalonnage de l'horizon.

Note :

- Pour une installation précise de la caméra, il est nécessaire de mesurer physiquement la hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de flottaison et la direction de visée de la caméra.
- Le champ de vision horizontal de la caméra est indiqué dans les spécifications du manuel d'installation de votre caméra.

Étalonnage d'une caméra fixe

Les caméras à montage fixe nécessitent un étalonnage pour que la réalité augmentée puisse fonctionner correctement.

- 1. Pour une première installation, effectuez l'une des actions suivantes :
 - i. Sélectionnez l'invite Entrez les détails dans l'application Vidéo.
 - Sélectionnez l'onglet ClearCruise dans les paramètres de l'application Vidéo, Application vidéo > Paramètres > ClearCruise. Une invite Entrez les détails vous sera présentée pour saisir les détails dans la page Installation de la caméra.
- 2. Allez directement dans la page Installation de la caméra de l'application Vidéo (Paramètres > Configuration de la caméra > Installation de la caméra).
- 3. La page **Installation de la caméra** offrira une série d'options d'installation pour la caméra, qui doivent toutes être effectuées correctement.

Camera height above waterline:	2.0m
Camera direction:	0°
Horizon Position:	Adjust
Field of view (horizontal):	53°

Note :

Une installation physique incorrecte de la caméra et des réglages incorrects dans la page de configuration de la caméra peuvent entraîner une superposition de réalité augmentée inexacte.

Pour ajuster les valeurs de Hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de flottaison, Sens de la caméra et Champ de vision, sélectionnez les champs de valeur de chaque option et faites les réglages à l'aide des flèches.

Rubrique de menu	Options
Hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de	• 0 à 50 m
flottaison	• 0 à 165 pieds
Sens de la caméra.	 0° (avant) (valeur par défaut)
	• 0° à 180°p (bâbord)
	• 0° à 180°s (tribord)
Champ de vision	• 30° à 120°
	• [CAM210IP – 53°]
	• [CAM220IP – 93°]

 Pour étalonner l'horizon, utilisez les touches de flèche haut, bas, rotation gauche et rotation droite jusqu'à ce que la ligne rouge se trouve sur l'horizon. Une fois la ligne en position, sélectionnez Enregistrer.

Important :

Pour obtenir une superposition précise de la réalité augmentée, il est essentiel d'étalonner l'horizon correctement. Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage en eau calme et avec une vue dégagée de l'horizon.



Étalonnage des caméras Panoramique et Inclinaison

Les caméras Panoramique et Inclinaison nécessitent un étalonnage pour que la réalité augmentée puisse fonctionner correctement.

- 1. Pour une première installation, effectuez l'une des actions suivantes :
 - i. Sélectionnez l'invite Entrez les détails dans l'application Vidéo.
 - Sélectionnez l'onglet ClearCruise dans les paramètres de l'application Vidéo, Application vidéo > Paramètres > ClearCruise. Une invite Entrez les détails vous sera présentée pour saisir les détails dans la page Installation de la caméra.
- 2. Allez directement dans la page Installation de la caméra de l'application Vidéo (Paramètres > Configuration de la caméra > Installation de la caméra).
- 3. La page **Installation de la caméra** offrira une série d'options d'installation pour la caméra, qui doivent toutes être effectuées correctement.



Note :

Une installation physique incorrecte de la caméra et des réglages incorrects dans la page de configuration de la caméra peuvent entraîner une superposition de réalité augmentée inexacte.

 Pour ajuster les valeurs de Hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de flottaison, sélectionnez le champ de valeur et faites les réglages à l'aide des flèches.

Rubrique de menu	Options
Hauteur de la caméra au-dessus de la ligne de	• 0 à 50 m
flottaison	• 0 à 165 pieds

 Pour étalonner la Position avant de la caméra, réglez le sens de la caméra de façon à ce que la ligne noire verticale soit directement positionnée vers l'avant, parallèle à la position avant de votre navire.





Important :

- L'étalonnage de la position avant de la caméra est essentiel pour une superposition précise de la réalité augmentée lorsque la caméra effectue des panoramiques et des inclinaisons. Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage en eau calme.
- Certaines caméras affichent un indicateur de sens de la caméra qui peut aider à déterminer quand la caméra est orientée directement vers l'avant.
- Pour étalonner la **Position de l'horizon** de la caméra, utilisez les touches de flèche pour aligner la ligne rouge horizontale de sorte qu'elle soit au niveau de l'horizon.
- Effectuez un panoramique et une inclinaison de la caméra à 360° pendant l'étalonnage de façon à ce que la ligne d'horizon soit correctement positionnée.



Important :

Pour obtenir une superposition précise de la réalité augmentée, il est essentiel d'étalonner l'horizon correctement. Il est recommandé d'effectuer l'étalonnage en eau calme et avec une vue dégagée de l'horizon.

17.3 Configuration de l'AR200 pour la réalité augmentée

Avant d'utiliser les fonctions de réalité augmentée, il est important d'installer et de configurer correctement votre capteur pour réalité augmentée AR2000.

Consultez le manuel d'installation de l'AR200 (87372) pour déterminer l'installation physique et les connexions correctes pour utiliser l'AR200 dans le cadre d'un système de réalité augmentée.

17.4 Vue d'ensemble de la réalité augmentée (RA)

La réalité augmentée ClearCruise[™] utilise des données de l'application Carte et affiche ces données en temps réel, en superposition sur l'application Vidéo.



La fonctionnalité de **réalité augmentée** superpose des couches d'informations numériques directement sur le flux vidéo de l'application Vidéo. Les objets provenant de la cartographie sont utilisés pour générer des images (indicateurs) et du texte informatif sur l'application Réalité Augmentée. Quand elle est correctement étalonnée, la fonction ClearCruise[™] superpose des indicateurs précis et automatiquement actualisés sur la vidéo de la caméra.

La fonctionnalité de réalité augmentée nécessite un MFD Axiom, Axiom Pro ou Axiom XL, un capteur AR200 et une caméra compatible.

Pour plus d'informations, voir : p.242 — Fonctionnalités ClearCruise™

Note :

- La fonctionnalité de réalité augmentée nécessite un étalonnage précis de la caméra pour une superposition correcte des images.
- La fonctionnalité de réalité augmentée doit seulement être utilisée pour faciliter la navigation et améliorer la perception de la situation. Pour une navigation précise, elle ne doit pas être utilisée seule. Une surveillance visuelle constante est nécessaire.

Important : Les caméras orientées vers l'arrière avec une image inversée ou en miroir risquent de ne pas positionner le contenu de la réalité augmentée aussi précisément qu'une caméra orientée vers l'avant.

Chapitre 18 : Application Audio

Table des chapitres

• 18.1 Vue d'ensemble de l'application Audio en page 250

18.1 Vue d'ensemble de l'application Audio

L'application Audio peut être utilisée pour contrôler les systèmes de divertissement compatibles connectés au même réseau que votre MFD.

L'application Audio peut être affichée dans des pages d'application plein écran ou demi-écran en orientation portrait.



- 1. Tout en sourdine Met toutes les zones en sourdine sur le système actuellement sélectionné.
- 2. Zone actuellement sélectionnée.
- 3. Zones disponibles du système 1.
- 4. Source audio et commandes pour la zone actuellement sélectionnée.
- 5. Zones disponibles du système 2.
- 6. Volume de la zone et commandes du lecteur pour la zone actuellement sélectionnée.
- 7. **Power** Allume ou éteint les systèmes de divertissement connectés.

Commandes de l'application Audio

Commandes du lecteur audio

lcône	Description	Fonction
	Éteindre	Éteint le système de divertissement.
۲×	Tout en sourdine	Met toutes les zones audio en sourdine.
	Baisse du volume	Baisse le volume pour la zone actuelle.
	Hausse du volume	Augmente le volume pour la zone actuelle.
>>	Avant	 Passe au morceau suivant (USB et Bluetooth) Recherche vers l'avant (radio) Note : Pour SiriusXM, la commande de canal n'est pas disponible à partir d'une unité centrale audio externe.
$\displaystyle \leqslant$	Arrière	 Revient au début du morceau en cours (USB et Bluetooth) Recherche vers l'arrière (radio) Note : Pour SiriusXM, la commande de canal n'est pas disponible à partir d'une unité centrale audio externe.
Manual Tune 🛛 🚺	Réglage manuel	 On (remplace les icônes Avant et Arrière par les icônes Réglage manuel) Off
	Réglage haut	Recherche manuellement des stations/chaînes de radio vers le haut. Note : Pour SiriusXM, la commande de canal n'est pas disponible à partir d'une unité centrale audio externe.
	Réglage bas	Recherche manuellement des stations/chaînes de radio vers le bas. Note : Pour SiriusXM, la commande de canal n'est pas disponible à partir d'une unité centrale audio externe.

lcône	Description	Fonction
	Répéter	 Off Répète le morceau Répète tout
\searrow	Aléatoire	• On • Off
	Lecture	Lance une lecture.
	Pause	Met la lecture en pause.
	Arrêter	Arrête (sourdine) les appareils radio.
	J'aime	Indique que vous aimez un morceau (Pandora uniquement).
$\bigcirc \mathbb{I}$	Je n'aime pas	Indique que vous n'aimez pas un morceau (Pandora uniquement).
#	Préréglages de la radio	Mémorisez vos stations/chaînes de radio préférées avec 4 boutons de présélection. Appuyez longuement pour mémoriser, appuyez une fois pour passer à une station/chaîne mémorisée. Note : Pour SiriusXM, la commande de canal n'est pas disponible à partir d'une unité centrale audio externe.
Commandes standard de l'application

lcône	Description	Fonction
	Icône de menu	Ouvre le menu de l'application.
	Icône d'accueil	Affiche l'écran d'accueil.
×	Point de route/MOB	Place un point de route/active l'alarme Homme à la Mer (MOB).
	lcône du pilote	Ouvre et ferme la barre latérale du pilote.

Ouverture de l'application Audio

Pour ouvrir l'application Audio, il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil une page d'application comprenant l'application Audio.

Conditions préalables :

- 1. Vérifiez que votre ou vos systèmes de divertissement sont compatibles en consultant les dernières informations disponibles sur le site web Raymarine. En cas de doute, veuillez contacter un distributeur Raymarine agréé qui sera en mesure de vous conseiller.
- 2. Assurez-vous d'avoir installé votre ou vos systèmes de divertissement conformément à la documentation fournie avec le système.

L'application Audio s'ouvre dans l'un des trois états suivants :

Application Audio affichée

Si votre système de divertissement est sous tension et opérationnel, les commandes du lecteur sont affichées et peuvent être utilisées pour commander votre système.



Système de divertissement hors tension

Si tous les systèmes de divertissement sont éteints, une icône Power s'affiche pour chaque système connecté. Une icône s'affiche également pour allumer tous les systèmes. La sélection de l'icône **Power** remettra votre système de divertissement sous tension. Sélectionner l'icône Tous aura pour effet d'allumer tous les systèmes connectés.



Aucun appareil audio détecté

Si l'application Audio est ouverte peu de temps après avoir mis votre MFD sous tension, le message "Aucun appareil audio détecté" peut s'afficher pendant l'établissement du réseau. Si le message s'affiche pendant plus de 10 secondes, cela signifie que votre MFD ne peut pas se connecter à votre ou vos systèmes de divertissement. Vérifiez que les connexions réseau et électriques vers votre ou vos systèmes de divertissement et votre MFD sont correctes et intactes puis arrêtez/redémarrez votre système. Si le ou les systèmes de divertissement ne s'affichent toujours pas, consultez la documentation d'installation de votre équipement pour obtenir d'autres informations de dépannage.



Sélection d'une zone audio

Si vous avez plusieurs zones configurées, les zones audio s'afficheront dans la partie gauche de l'écran. Toutes les zones pour tous les systèmes connectés seront affichées, groupées par système de divertissement.

1. Sélectionnez la zone requise.

Les détails de la source audio lue dans cette zone sont affichés avec les commandes audio.

Тір

Pour nommer vos zones, reportez-vous aux instructions fournies avec votre système de divertissement. Ceci aide à identifier les appareils et les zones quand plusieurs systèmes comportant chacun plusieurs zones sont connectés.

Sélection d'une source audio

Avant de pouvoir sélectionner une source audio dans votre MFD, la source doit déjà être disponible pour l'unité de commande principale de votre système de divertissement ("unité centrale").

1. Sélectionnez une icône de source audio (mode) dans le Menu de l'application.

La zone actuellement sélectionnée passera à la source audio sélectionnée. En fonction de votre système de divertissement, toutes les zones changeront et liront la même source audio, ou vous pourriez être en mesure de lire une source différente dans chaque zone. Pour les détails, reportez-vous aux instructions fournies avec votre système.

Chapitre 19 : Application Visionneuse PDF

Table des chapitres

- 19.1 Vue d'ensemble de l'application Visionneuse PDF en page 258
- 19.2 Ouverture de fichiers PDF en page 258
- 19.3 Commandes de la Visionneuse PDF en page 259
- 19.4 Recherche dans un PDF en page 260

19.1 Vue d'ensemble de l'application Visionneuse PDF

L'application Visionneuse PDF peut être utilisée pour parcourir et ouvrir les fichiers PDF hébergés sur votre ou vos périphériques de stockage externe.

La visionneuse PDF est typiquement utilisée pour afficher les manuels des produits Raymarine que vous avez téléchargés à partir du site web Raymarine (www.raymarine.com/manuals). Vous devez d'abord copier les fichiers sur une carte MicroSD à l'aide d'un appareil externe (comme un PC ou une tablette). Vous pouvez ensuite insérer la carte MicroSD dans le logement de carte de votre MFD et accéder au(x) fichier(s) PDF via l'application Visionneuse PDF.

Note :

- L'application Visionneuse PDF nécessite la version 3.10 ou ultérieure du logiciel LightHouse.
- Les documents PDF sécurisés (cryptés avec un certificat ou un mot de passe) ne sont pas pris en charge.

19.2 Ouverture de fichiers PDF

Quand elle est ouverte, l'application Visionneuse PDF vous permet de parcourir les fichiers PDF disponibles sur votre ou vos périphériques de stockage externes.

Sélectionnez Feuilleter pour ouvrir un fichier PDF.

Pour un accès rapide, les fichiers récemment consultés sont affichés dans la partie droite de l'écran de démarrage de l'application. Ces fichiers peuvent être ouverts, épinglés en haut de la liste ou supprimés de la liste.

Pour accéder à ces options, appuyez longuement sur le nom d'un fichier pour afficher le menu contextuel.

Note :

- Les fichiers récents ne peuvent pas être ouverts s'ils ont été supprimés ou si le périphérique de stockage externe est déconnecté.
- Il est possible d'afficher 15 fichiers récents au maximum dans la liste des fichiers récents épinglés et détachés.



19.3 Commandes de la Visionneuse PDF

Quand un fichier PDF est affiché dans l'application Visionneuse PDF, les options suivantes sont disponibles.



- 1. **Première page** Sélectionner pour afficher la première page du document PDF.
- 2. Page précédente Sélectionner pour afficher la page précédente.
- 3. **Pages** Indique la page courante et le nombre total de pages. Vous pouvez aussi taper cet élément et entrer un numéro de page spécifique.
- 4. Page suivante Sélectionner pour afficher la page suivante.
- 5. Première page Sélectionner pour afficher la dernière page du document PDF.
- 6. Zoom arrière Sélectionner pour faire un zoom arrière par pas de 10 %.
- 7. Zoom avant Sélectionner pour faire un zoom avant par pas de 10 %.
- 8. **Recherche** Sélectionner pour afficher le clavier virtuel et saisir un mot ou une expression à rechercher.
- 9. **Ajuster la largeur de la page** Ajuste l'agrandissement de l'affichage du document pour l'adapter à la largeur de la page PDF.
- 10. **Ajuster à la hauteur de la page** Ajuste l'agrandissement de l'affichage du document pour l'adapter à la hauteur de la page PDF.
- 11. Fermer le PDF Ferme le PDF et affiche l'écran de démarrage de l'application Visionneuse PDF.
- 12. **Paramètres** Affiche le menu Paramètres, qui permet d'ajouter des superpositions de données à l'application Visionneuse PDF.

19.4 Recherche dans un PDF

La fonction Rechercher vous permet de faire une recherche de mot ou d'expression dans un document PDF.



Le PDF étant affiché dans la visionneuse :

- 1. Sélectionnez Rechercher.
- 2. Entrez le mot ou l'expression à rechercher.
- 3. Sélectionnez **RECHERCHER**.

Le document défile jusqu'à la première occurrence du terme recherché, qui est mis en surbrillance. Utilisez les commandes **Flèche droite** et **Flèche gauche** pour passer à l'occurrence précédente ou suivante du terme recherché. Vous pouvez également rechercher un autre terme en sélectionnant **Rechercher** et en saisissant un nouveau terme, ou vous pouvez annuler la fonction de recherche en sélectionnant **Annuler**.

Chapitre 20 : Application VASP (Véhicule aérien sans pilote)

Table des chapitres

- 20.1 Vue d'ensemble de l'application VASP en page 262
- 20.2 Démarrage en page 263
- 20.3 Ouverture de l'application VASP en page 264
- 20.4 Lancement du VASP en page 266
- 20.5 Contrôle de votre VASP en vol en page 266
- 20.6 Récupération de votre VASP en page 267

20.1 Vue d'ensemble de l'application VASP

Les MFD Axiom (Axiom[™], Axiom[™] Pro et Axiom[™] XL) comprennent l'application VASP (Véhicule aérien sans pilote), qui vous permet de contrôler un VASP DJI Mavic Pro ou Mavic Pro Platinum depuis votre MFD. L'application VASP fournit des commandes à distance auxiliaires, des paramètres, un affichage vidéo et les données de vol pour votre VASP connecté.

Les VASP et MFD ont une relation directe, ce qui signifie que vous pouvez seulement contrôler un VASP depuis le MFD qui lui est physiquement connecté. Sur un réseau MFD, chaque MFD peut au besoin être connecté à un VASP différent.



Donne accès aux commandes des joysticks virtuels de l'écran.

6

Commandes

7	Zone d'état La zone d'état affiche :
	 l'intensité du signal du relevé de position GNSS (GPS) du VASP.
	 l'intensité du signal provenant de la télécommande vers le VASP.
	I'état de charge de la batterie.
	le temps restant estimé.
	 l'identification des zones interdites à la circulation aérienne.
8	Joystick virtuel Fournit les commandes Haut, Bas, Virage à gauche et Virage à droite.
9	Joystick virtuel Fournit les commandes Avant, Arrière, Vers la gauche et Vers la droite.

Note :

- L'application VASP n'est pas disponible sur les MFD eS Series et gS Series.
- Sur un MFD Axiom XL, le VASP se branche au même point de connexion qu'un lecteur de carte à distance. Par conséquent, sur une installation autonome MFD Axiom XL, la cartographie électronique via une cartouche cartographique, ne peut PAS être disponible en même temps qu'une connexion à votre VASP. Seuls les fonds de cartes mondiales préchargés seront disponibles dans l'application Carte.

Mode sports du VASP

Quand votre VASP est en mode sports (S-Mode), le contrôle depuis votre MFD est limité.

En mode sports, les commandes MFD suivantes sont désactivées : **Joystick virtuel**, **Contrôle de** l'inclinaison du cardan, Décollage, Retour au bateau et Pêche/Autour de moi.

Danger : Limitation de responsabilité VASP

L'application VASP permet d'utiliser l'écran multifonctions (MFD) FLIR comme contrôleur auxiliaire pour des modèles de véhicules aériens sans pilote (VASP) approuvés. Vous êtes responsable de vos actions quand vous utilisez le VASP, et de toutes les conséquences qui en découlent. Vous devez utiliser le VASP en respectant toutes les réglementations légales applicables et les recommandations de sécurité du fabricant du VASP. Quand le MFD est utilisé comme contrôleur auxiliaire, la télécommande principale doit rester facilement accessible en permanence. FLIR n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage, perte ou blessure causé par le VASP, qu'ils résultent de l'utilisation du MFD ou de tout autre produit FLIR. Il convient de porter une attention particulière à l'atterrissage du VASP, qui doit être effectué avec la télécommande principale et non le MFD. En sélectionnant continuer, vous confirmez que vous comprenez et acceptez ces conditions.

20.2 Démarrage

Premières étapes pour commencer à utiliser votre VASP.

- 1. En utilisant un câble **USB A vers USB Micro B**, reliez l'extrémité Micro B du câble à la connexion Accessoire au dos de votre MFD.
- 2. Mettez le MFD en marche.
- 3. Obtenez un relevé de position GNSS (GPS) sur le MFD.
- 4. Ouvrez l'application VASP.
- Connectez le MFD à Internet. (Une connexion Internet est seulement requise la première fois que vous ouvrez l'application VASP, après une réinitialisation usine, ou après une mise à jour logicielle du MFD).

Veillez à ce qu'une connexion Internet soit disponible sur votre MFD au moment de l'enregistrement. Si votre navire est susceptible de se trouver hors de portée du service cellulaire ou Internet par satellite au moment de l'enregistrement, vous devez enregistrer le VASP avant de partir.

- 6. Attendez d'avoir la confirmation de l'enregistrement.
- 7. Allumez la télécommande du VASP.
- 8. Allumez le VASP.
- 9. Attendez que le VASP obtienne un relevé de position GNSS (GPS) et que le message "Ready to go" (Prêt) s'affiche à l'écran de la télécommande.
- 10. Connectez l'extrémité USB A du câble USB à la connexion appropriée de la télécommande du VASP.

20.3 Ouverture de l'application VASP

Pour ouvrir l'application VASP, il suffit de sélectionner sur l'écran d'accueil une icône de page d'application comprenant l'application VASP.

Une clause de non-responsabilité s'affiche la première fois que vous ouvrez l'application VASP et après chaque cycle d'arrêt/redémarrage. En sélectionnant **Continuer** vous acceptez les conditions de cette clause de non-responsabilité.

L'application VASP s'ouvre dans l'un des trois états suivants :

Pas de connexion Wi-Fi

La première fois que vous ouvrez l'application VASP, après une réinitialisation usine du MFD, ou après avoir mis à jour le logiciel de votre MFD, l'application VASP doit être enregistrée en utilisant la connexion Internet de votre MFD. Sélectionnez **Paramètres Wi-Fi** pour établir une connexion Internet.

i Info		
 Device registration successful (You may now turn off Wi-Fi) 	穼 Wi-Fi Settings	OK

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez éventuellement désactiver votre connexion Wi-Fi en sélectionnant **Paramètres Wi-Fi** et en désactivant le Wi-Fi de votre MFD. Sélectionner **OK** aura pour effet de fermer la boîte d'information tout en laissant la connexion Wi-Fi activée.

Échec de l'enregistrement

La notification d'enregistrement échoué s'affiche si les serveurs DJI ne sont pas accessibles. Un autre essai d'enregistrement sera automatiquement lancé. Si le problème persiste, vérifiez votre Wi-Fi et Internet ou réessayez plus tard.

Aucune connexion détectée

Après avoir effectué l'enregistrement, la notification "Aucune connexion détectée" s'affiche. Connectez l'extrémité USB A de votre câble USB à la télécommande du VASP. La notification se ferme une fois la connexion établie.

Application VASP

Quand votre VASP est correctement configuré et connecté à votre MFD et que l'application VASP de votre MFD est correctement enregistrée, le flux vidéo du VASP s'affiche et l'application est prête à être utilisée comme contrôleur auxiliaire pour votre VASP.

20.4 Lancement du VASP

Après avoir vérifié que l'opération ne pose pas de danger, vous pouvez utiliser l'application VASP pour lancer votre VASP.

Avant le lancement, assurez-vous que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour prévenir tout risque de perte, de dommages ou de blessures.

- 1. Vérifiez que votre VASP est correctement connecté et configuré.
- 2. Vérifiez que vous avez défini une Hauteur initiale après décollage : dans le menu de paramètres avancés approprié : Menu > Paramètres > Avancés > Hauteur initiale après décollage :

La hauteur doit être suffisante pour empêcher une collision de votre VASP avec les voiles, mâts, gréements, etc. ou toute autre structure de votre navire.

- Placez votre VASP dans un endroit dégagé avec suffisamment d'espace pour un décollage sans obstacle, en tenant compte des effets du vent et de la vitesse, de la direction et de la vitesse de la marée et du courant sur votre propre navire.
- 4. Sélectionnez Décollage dans le menu VASP.
- 5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer le décollage.

Le VASP décolle et s'élève jusqu'à la hauteur spécifiée à l'étape 2 ci-dessus et reste en vol stationnaire.

Le décollage peut être annulé à tout moment en sélectionnant le bouton rouge **Annuler le décollage**. Quand **Annuler le décollage** est sélectionné, le VASP s'arrête et reste en vol stationnaire à sa position actuelle. Au besoin, vous pouvez utiliser la commande manuelle pour récupérer votre VASP.

20.5 Contrôle de votre VASP en vol

Vous pouvez contrôler le VASP en vol à l'aide des joysticks virtuels sur l'écran.

- 1. Sélectionnez l'icône Commandes pour afficher les joysticks virtuels.
- 2. Les joysticks virtuels proposent les commandes : Haut, Bas, Virage à gauche, Virage à droite, Avant, Arrière, Vers la gauche et Vers la droite.
- 3. Utilisez le **Contrôle de l'inclinaison du cardan** pour régler la caméra du VASP à la bonne position.
- 4. Au besoin, utilisez les icônes **Enregistrer** et **Prendre une photo** pour enregistrer une vidéo de votre vol.

Note :

Les joysticks virtuels prennent le pas sur les joysticks de la télécommande de votre VASP. Pour utiliser les joysticks de la télécommande, masquez les joysticks virtuels en sélectionnant l'icône **Commandes**.

20.6 Récupération de votre VASP

Pour récupérer votre VASP, suivez les instructions suivantes :

- Vérifiez que les paramètres Hauteur minimale et Distance de retour ont des valeurs appropriées pour les conditions actuelles (les paramètres Hauteur minimale et Distance de retour peuvent être ajustés depuis le menu Paramètres avancés : Menu > Paramètres > Avancés.
- 2. Quand vous souhaitez récupérer votre VASP, sélectionnez l'option **Retour au bateau** dans l'application VASP : **Menu > Retour au bateau**.

Le VASP revient à l'emplacement de votre navire, à la Distance de retour et Hauteur minimale spécifiées, en fonction de la position GNSS (GPS) actuelle de votre MFD.

3. Quand votre VASP arrive à la position Retour au bateau, utilisez la télécommande du VASP pour récupérer votre VASP manuellement, en toute sécurité.

Note :

Vous pouvez annuler la manoeuvre Retour au bateau à tout moment en sélectionnant l'option rouge **Annuler retour au bateau** sur l'écran. Quand cette option est sélectionnée, le VASP s'arrête et reste en vol stationnaire à sa position actuelle.

Chapitre 21 : Applications LightHouse tierces

Table des chapitres

- 21.1 Applications LightHouse tierces en page 270
- 21.2 Lanceur d'applications LightHouse en page 270
- 21.3 Connexion à Internet en page 271
- 21.4 Couplage d'un haut-parleur Bluetooth en page 271

21.1 Applications LightHouse tierces

Les applications LightHouse[™] tierces sont des applications qui ont été développées par des tiers et dont l'utilisation sur le système d'exploitation LightHouse[™] 3 a été approuvée.

Note :

Raymarine n'offre pas de support pour les applications tierces ou tout matériel tiers connexe. Veuillez vous adresser au développeur de l'application tierce pertinent pour les questions d'assistance et de dépannage.

Raymarine ne garantit pas l'absence d'erreur dans les applications LightHouse[™] tierces et ne pourra être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation inappropriée ou inadaptée de ces applications.

21.2 Lanceur d'applications LightHouse

Le lanceur d'application propose un ensemble d'applications tierces approuvées sur votre MFD.

Important : Le lanceur d'application LightHouse et ses applications tierces associées ne sont pas disponibles sur les MFD eS Series et gS Series.

Sélectionnez Apps dans l'écran d'accueil pour ouvrir la page de lancement des applications.

La sélection d'une icône d'application aura pour effet de lancer cette application. Sélectionner le bouton d'état de la connexion Wi-Fi, dans le coin supérieur droit de l'écran, ouvre les paramètres de connexion Wi-Fi pour vous permettre de vous connecter à Internet via le Wi-Fi.

Des applications peuvent s'exécuter en tâche de fond, ce qui vous permet d'utiliser votre MFD normalement tout en écoutant de la musique par exemple.

Quand des applications LightHouse tierces sont utilisées, les alarmes du MFD continuent à s'afficher et sonner normalement. Si un haut-parleur Bluetooth est couplé, les alarmes retentiront également sur ce haut-parleur.

Le volume du haut-parleur Bluetooth peut être contrôlé à partir de la page de raccourcis ou de la zone de la barre d'état sur l'écran d'accueil.

Note :

- Pour certaines fonctionnalités ou pour accéder à certaines applications, une connexion Internet peut être nécessaire sur votre MFD.
- Si vous utilisez une connexion sans fil à un radar Quantum, il doit être mis en mode Veille avant de connecter votre MFD à Internet.
- Certaines applications peuvent également avoir besoin d'une sortie audio. Vous pouvez coupler un haut-parleur Bluetooth avec votre MFD pour activer la sortie audio.
- Raymarine n'offre pas de support pour les applications tierces ou tout matériel tiers connexe. Veuillez vous adresser au développeur de l'application tierce pertinent pour les questions d'assistance et de dépannage.

21.3 Connexion à Internet

Dans l'écran d'accueil :

- 1. Sélectionnez Apps.
 - Le lanceur d'applications s'affiche.
- 2. Sélectionnez le bouton d'état de la connexion Wi-Fi, dans le coin supérieur droit de l'écran. La page des paramètres Wi-Fi s'affiche et recherche les réseaux disponibles.
- 3. Sélectionnez la connexion souhaitée.
- Entrez le mot de passe pour le réseau puis sélectionnez Connect (Connecter). Votre MFD va ensuite se connecter au réseau choisi.
- 5. Sélectionnez le symbole de triangle **Retour** ou le symbole de cercle **Accueil** en bas de l'écran.

Vous pouvez dès lors utiliser les applications LightHouse™ nécessitant une connexion Internet.

21.4 Couplage d'un haut-parleur Bluetooth

Avant d'essayer de coupler un haut-parleur Bluetooth, vérifiez que le haut-parleur est allumé et qu'il est visible.

L'option Bluetooth de votre MFD étant activée :

- 1. Dans la page de paramètres Bluetooth, sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste **Available devices** (Appareils disponibles).
- 2. Si le système vous le demande, confirmez le code de couplage Bluetooth.

Si le couplage s'effectue correctement, le haut-parleur s'affiche dans la liste **Paired devices** (appareils couplés) avec le message **Connected** (Connecté).

Activation et désactivation de la fonction Bluetooth

- 1. Sélectionnez la zone de la barre d'état, dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 2. Sélectionnez Paramètres Bluetooth.
- 3. Sélectionnez l'interrupteur à bascule à droite de la page des paramètres Bluetooth pour activer Bluetooth.

La page des paramètres Bluetooth est également accessible dans l'onglet des paramètres de l'afficheur : Écran d'accueil > Paramètres > Cet écran > Bluetooth > Paramètres Bluetooth.

Chapitre 22 : Utilisation des applications mobiles

Table des chapitres

- 22.1 Applications mobiles Raymarine en page 274
- 22.2 Sync Fishidy en page 276
- 22.3 RayConnect en page 278

22.1 Applications mobiles Raymarine

Veuillez vous rendre dans la boutique d'application pertinente pour obtenir les applications mobiles Raymarine.

Note : Quand vous mettez à jour votre logiciel MFD, vérifiez également s'il y a des mises à jour pour vos applications mobiles.

Contrôler votre MFD à l'aide de RayControl

L'application RayControl vous permet d'afficher et de contrôler votre MFD à distance à partir de votre appareil mobile.

- 1. Téléchargez et installez RayControl à partir de votre boutique d'applications.
- 2. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au WiFi de votre MFD.
- 3. Ouvrez l'application RayControl.
- 4. Contrôlez votre MFD en utilisant l'écran tactile de votre appareil mobile comme si vous interagissiez avec l'écran tactile de votre MFD.
- 5. Vous pouvez également utiliser une représentation des boutons physiques d'une télécommande Axiom Pro ou RMK en faisant glisser la barre latérale de commandes pour l'éloigner du côté droit de l'écran ou, sur les appareils plus petits, en sélectionnant **Télécommande**.

Contrôler votre MFD à l'aide de RayRemote

L'application RayRemote vous permet de contrôler votre MFD à distance à partir de votre appareil mobile.

- 1. Téléchargez et installez RayRemote à partir de votre boutique d'applications.
- 2. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au WiFi de votre MFD.
- 3. Ouvrez l'application RayRemote.
- 4. Commandez votre MFD sur votre appareil mobile en utilisant les équivalents à l'écran de vos boutons physiques sur votre clavier déporté Axiom Pro MFD ou RMK.

Afficher l'écran de votre MFD à l'aide de RayView

L'application RayView vous permet d'afficher votre MFD à distance à partir de votre appareil mobile.

- 1. Téléchargez et installez RayView à partir de votre boutique d'applications.
- 2. Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au WiFi de votre MFD.
- 3. Ouvrez l'application RayView.
- 4. L'écran de votre appareil mobile affiche maintenant une image miroir de l'écran de votre MFD.

22.2 Sync Fishidy

Vous pouvez synchroniser les spots et les points de route Fishidy entre l'application Fishidy et l'application Carte de votre MFD.

Note :

La sync Fishidy nécessite :

- La version 6.1.0 ou ultérieure du logiciel Fishidy.
- La version 3.11 ou ultérieure du logiciel LightHouse.

Note :

Fishidy est actuellement disponible en :

• Amérique du Nord

D'autres régions deviendront disponibles avec les futures mises à jour de Fishidy.

Activer la synchronisation

Après avoir connecté votre appareil mobile au Wi-Fi de votre MFD, vous pouvez commencer à synchroniser les points de route et les spots Fishidy avec l'application Fishidy.

- 1. Dans l'application Fishidy, sélectionnez More (Plus).
- 2. Sélectionnez Raymarine Sync (Synchronisation avec Raymarine).
- 3. Sélectionnez **Enable Sync** (Activer la synchronisation) pour lancer la synchronization entre l'application Fishidy et le MFD.

4. Quand votre MFD vous y invite, sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer la synchronisation.

Si vous sélectionnez No (Non), la synchronisation est annulée et devra être relancée.

Une fois activée, les données sont automatiquement synchronisées en temps réel sur les deux appareils via le Wi-Fi.

Note :

- Les spots et les points de route Fishidy sont partagés et peuvent être utilisés depuis les deux appareils.
- Vos points de route privés restent privés, qu'ils soient consultés sur le système Fishidy ou votre système MFD Raymarine.
- Si vous modifiez un spot ou un point de route Fishidy sur l'un des appareils quand la synchronisation est désactivée (p. ex. modification d'un nom), réactiver la synchronisation pourrait mettre l'élément dans la **Corbeille** de Fishidy. Dans ce cas, les données peuvent être récupérées dans la corbeille de l'application Fishidy.
- Si vous essayez de synchroniser un nouveau compte Fishidy sur votre MFD alors qu'il est déjà synchronisé avec un autre compte, vous serez invité à arrêter la synchronisation avec le premier compte. La fin de la synchronisation avec le premier compte et la synchronisation avec le second compte remplacent tous les spots et points de route Fishidy existants.

Désactiver la synchronisation

Vous pouvez désactiver la synchronisation Fishidy à partir de l'application Fishidy de votre MFD.

- 1. Application Fishidy
 - i. Accédez au menu Raymarine Sync et sélectionnez Désactiver la sync.
 - ii. More > Raymarine Sync > Désactiver la sync
- 2. MFD
 - i. Accédez à la page **Mes données**, sélectionnez **Sync mobile** puis sélectionnez **Désactiver la sync**.
 - ii. Écran d'accueil > Mes données > Sync mobile > Désactiver la sync

1		Ş
Raymarine MFD	Sync enabled ected	L Mobile sync
	DISABLE SYNC	

22.3 RayConnect

Utilisez l'application RayConnect pour acheter des cartes LightHouse dans la boutique de cartes et les télécharger.

Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser l'application RayConnect :

- 1. Connectez-vous avec un compte Raymarine existant ou créez-en un en utilisant l'application.
- 2. Achetez des cartes LightHouse dans la boutique de cartes.
- 3. Définissez les régions et les types de données cartographiques à inclure dans la carte.
- Téléchargez les cartographies sur une carte SD insérée dans votre MFD Axiom[™] ou Element[™], ou téléchargez les données de carte directement dans la mémoire interne du MFD Axiom[™].

Sélection du contenu

Définissez la zone et le type de contenu à inclure dans votre carte.

- 1. Sélectionnez Add now (Ajouter maintenant) pour les Chart data (Données cartographiques), Streets & Points of interest (Rues et points d'intérêt), ou Aerial photos (Photos aériennes).
- Sélectionnez la boîte de définition de zone dans le coin supérieur gauche, puis faites glisser la zone pour laquelle vous souhaitez recevoir les données. Vous pouvez répéter cette étape pour plusieurs zones.
- 3. Sélectionnez + **Done** pour confirmer et enregistrer les données.
 - Undo (Annuler) Supprime la dernière zone définie.
 - Clear all (Tout effacer) Supprime toutes les zones définies

Premier téléchargement d'un fichier cartographique

Avec l'application RayConnect, vous pouvez télécharger de nouveaux fichiers cartographiques sur votre appareil mobile et les transférer via le Wi-Fi sur une carte MicroSD, ou dans le stockage interne de votre MFD.

Les conditions préalables suivantes doivent être satisfaites :

- 1. Si vous utilisez des données mobiles, assurez-vous qu'il vous reste suffisamment de données pour éviter d'être facturé.
- 2. Veillez à ce que **Autoriser la connexion des appareils via Wi-Fi** soit activé dans les paramètres de votre MFD : **Écran d'accueil > Paramètres > Cet écran > Partage WiFi**.

Si vous enregistrez des cartes sur une carte MicroSD :

- 1. Il est recommandé d'utiliser une carte au format exFAT.
- Veillez à ce que la carte MicroSD soit insérée dans le logement de carte du MFD avant de commencer le processus (ceci aura pour effet de créer le fichier Lighthouse_ID nécessaire dans le répertoire racine de la carte).

Important :

Après avoir choisi un emplacement de stockage (par exemple : mémoire interne ou carte SD) pour votre carte, vous ne pourrez plus le modifier.

- 1. Installez et ouvrez l'application RayConnect depuis la boutique d'applications pertinente.
- 2. Sélectionnez Login (Connexion).
- 3. Entrez l'e-mail et le mot de passe de votre boutique de cartes puis sélectionnez Login.
- 4. Si demandé, sélectionnez **ALLOW ONLY WHILE USING THE APP** (AUTORISER SEULEMENT QUAND L'APP EST UTILISÉE).
- 5. Sélectionnez MY CHARTS (MES CARTES).
- 6. Sélectionnez la nouvelle région cartographique à télécharger.
- 7. Au besoin, **ADD** (Ajoutez) ou supprimez des détails cartographiques.
- 8. Sélectionnez Download (Télécharger).
- Sélectionnez Download to Axiom/Element internal memory (Télécharger vers la mémoire interne de l'Axiom/Element) ou Download to SD card (Télécharger vers la carte SD).
- 10. Sélectionnez Suivant.
- 11. Dans l'écran d'accueil de votre MFD, sélectionnez Mes données.
- 12. Sélectionnez Fichiers.
- 13. Sélectionnez **Next** (Suivant) dans l'application RayConnect.
- 14. Sélectionnez l'emplacement de stockage pertinent puis ouvrez le fichier Lighthouse_ID.txt.
 - Pour les cartes MicroSD, les fichiers Lighthouse ID se trouvent dans le répertoire racine (p. ex. : carte SD 1\Lighthouse_ID.txt).
 - Pour le stockage interne du MFD, le fichier Lighthouse ID se trouve dans le dossier Cartography (c.-à-d. : Interne\Cartography\Lighthouse_ID.txt)
- 15. Sélectionnez Next (Suivant) dans l'application RayConnect.
- 16. Si demandé, sélectionnez Allow (Autoriser) dans le pop-up pour permettre à l'application RayConnect d'utiliser la caméra de votre appareil mobile.

Vous êtes maintenant prêt à scanner le code QR présenté sur votre MFD.

- 17. Dirigez la caméra de votre appareil mobile vers le code QR.
- 18. Sélectionnez Suivant.

Les fichiers cartographiques vont maintenant être téléchargés sur votre appareil mobile.

- 19. Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez Continue (Continuer).
- 20. Dans l'écran d'accueil de votre MFD, sélectionnez Paramètres puis l'onglet Cet écran.
- 21. Activez Autoriser la connexion des appareils via Wi-Fi.
- 22. Sélectionnez Next (Suivant) dans l'application RayConnect.
- 23. Connectez votre appareil mobile au réseau WiFi de votre MFD.

Important :

Pour plus d'informations sur la connexion de votre appareil mobile, voir :

- Android -
- iOS --
- 24. Si demandé, sélectionnez **Connect** (Connecter) dans le pop-up **no internet connection** (pas de connexion Internet).
- 25. Sélectionnez Start transfer (Démarrer le transfert).
- 26. Sur le MFD, sélectionnez Oui quand le message Activer la synchronisation s'affiche.

Les fichiers cartographiques vont maintenant être transférés vers votre MFD.

27. Attendez que le transfert se termine.

Note :

Quand de nouvelles mises à jour de vos cartes seront disponibles, vous pourrez les télécharger à partir de l'onglet **My Charts** (Mes cartes).

Paramètres de compte

Vous pouvez modifier les détails de votre compte Raymarine à l'aide du menu Account (Compte).

Vous pouvez modifier les éléments de compte suivants :

- Nom
- Adresse email
- Mot de passe
- Région
- Paramètres de notification sur les annonces et les offres

Annexes A Prise en charge des trames NMEA 0183

Note :

La prise en charge de trames NMEA 0183 dépend de votre modèle MFD.

- Les MFD Axiom[®] et Axiom[®] + ne prennent PAS en charge les connexions NMEA 0183.
- Les MFD Axiom[®] Pro et Axiom[®] XL prennent en charge les connexions NMEA 0183.

Trames prises en charge :

- AAM Alarme d'arrivée au point de route (Réception / Émission)
- APB Pilote automatique trame B (Réception / Émission)
- BWC— Relèvement et distance jusqu'au point de route grand cercle (Réception / Émission)
- BWR— Relèvement et distance jusqu'au point de route loxodrome (Réception / Émission)
- DBT Profondeur sous sondeur (Réception / Émission)
- DPT Profondeur (Réception / Émission)
- DSC Données d'appel sélectif numérique (Réception)
- DSE ASN étendu (Réception)
- DTM Datum géodésique (Réception / Émission)
- GBS Détection de défaillance d'un satellite GPS (Réception / Émission)
- GGA Données de position du système de positionnement global (Réception / Émission)
- GLL Position géographique Latitude / Longitude (Réception / Émission)
- GLC Position géographique Loran-C (Réception / Émission)
- GSA Précision GPS et satellites actifs (Réception / Émission)
- GST Statistiques d'erreur de pseudo-distance (Réception / Émission)
- GSV Satellites GPS en vue (Réception / Émission)
- HDG Cap Écart et variation (Réception / Émission)
- HDM Cap Magnétique (Réception / Émission)
- HDT Cap Vrai (Réception / Émission)
- MDA Météo composite (Réception / Émission)
- MSK Commande pour un récepteur balise (Réception / Émission)
- MSS État de récepteur balise (Réception / Émission)
- MTW Température moyenne de l'eau (Réception / Émission)
- MWV Vitesse et angle du vent (Réception / Émission)
- RMA Données minimum recommandées de navigation Loran-C (Réception / Émission)
- RMB Données minimum recommandées de navigation Données GPS (Réception / Émission)
- RMC Données minimum recommandées de navigation Données GPS spécifiques (Réception / Émission)
- RTE Routes (Réception / Émission)
- VHW Vitesse surface et cap (Réception / Émission)
- VLW Distance parcourue sur l'eau (Réception / Émission)
- VTG Route et vitesse sur le fond (Réception / Émission)
- WPL Emplacement du point de route (Réception / Émission)
- XTE Erreur d'écart traversier mesurée (Réception / Émission)
- ZDA Heure et date (Réception / Émission)

Annexes B Compatibilité avec les PGN NMEA 2000

PGN d'administration

- 59392 Accusé de réception ISO (Réception / Émission)
- 59904 Requête ISO (Réception / Émission)
- 60160 Protocole de transport ISO, transfert des données (Réception)
- 60416 Protocole de transport ISO, gestion de la connexion Fonction groupe BAM (Réception)
- 60928 Demande d'adresse ISO (Réception / Émission)
- 65240 Adresse commandée ISO (Réception)
- 126208 NMEA Demande, commandée, fonction groupe d'accusé de réception (Réception / Émission)
- 126464 Liste de PGN d'émission et de réception (Réception / Émission)
- 126996 Informations produit (Réception / Émission)
- 126998 Informations de configuration (Réception / Émission)

PGN de données

- 126983 Alerte (Réception)
- 126984 Réponse à l'alerte (Émission)
- 126985 Texte d'alerte (Réception)
- 126986 Configuration d'alerte (Réception)
- 126992 Heure système (Réception / Émission)
- 126993 Battement (heartbeat) (Réception / Émission)
- 127237 Commande de cap/trace (Réception)
- 127245 Gouvernail (Réception)
- 127250 Cap du navire (Réception / Émission)
- 127251 Vitesse de giration (Réception / Émission)
- 127257 Attitude (Réception / Émission)
- 127258 Variation magnétique (Émission)
- 127488 Paramètres moteur, mise à jour rapide (Réception)
- 127489 Paramètres moteur, dynamique (Réception)
- 127493 Paramètres d'émission, dynamique (Réception)
- 127496 Paramètres de distance journalière, navire (Réception)
- 127497 Paramètres de distance journalière, moteur (Réception)
- 127498 Paramètres moteur, statique (Réception)
- 127503 État d'entrée CA (Réception)
- 127504 État de sortie CA (Réception)
- 127505 Niveau de fluide (Réception)
- **127506** État détaillé CC (Réception)
- 127507 État de chargeur (Réception)
- 127508 État de batterie (Réception)
- 127509 État d'inverseur (Réception)
- 128259 Vitesse (Réception / Émission)
- 128267 Profondeur d'eau (Réception / Émission)
- 128275 Distance enregistrée (Réception / Émission)
- 129025 Position, mise à jour rapide (Réception / Émission)
- 129026 Mise à jour rapide COG et SOG (Réception / Émission)
- 129029 Données de position GNSS (Réception / Émission)
- 129033 Heure et date (Réception / Émission)
- 129038 Rapport de position AIS Classe A (Réception)
- 129039 Rapport de position AIS Classe B (Réception)
- 129040 Rapport étendu de position AIS Classe B (Réception)

- 129041 Aides à la navigation AIS (AtoN) Report (Réception)
- 129044 Datum (Réception / Émission)
- 129283 Erreur d'écart traversier (Réception / Émission)
- 129284 Données de navigation (Réception / Émission)
- 129285 Navigation Informations WP des routes (Émission)
- 129291 Sens et vitesse de dérive, mise à jour rapide (Réception / Émission)
- 129301 Temps jusqu'à/à partir de la marque (Réception)
- 129539 Précision de position GNSS (Réception / Émission)
- 129540 Sats GNSS en vue (Réception / Émission)
- 129542 Statistiques de bruit de pseudodistance GNSS (Réception)
- 129545 Message de sortie RAIM GNSS (Réception)
- 129547 Statistiques d'erreur de pseudodistance GNSS (Réception)
- 129550 Interface de récepteur à correction différentielle GNSS (Réception)
- 129551 Signal de récepteur à correction différentielle GNSS (Réception)
- 129793 Rapport UTC et date de l'AIS (Réception)
- 129794 Données statiques et de traversée Classe A de l'AIS (Réception)
- 129798 Rapport de position AIS des aéronefs SAR (Réception)
- 129801 Message adressé relatif à la sécurité AIS (Réception)
- 129802 Message adressé relatif à la sécurité AIS (Réception)
- 129808 Informations d'appel ASN (Réception)
- 129809 Rapport de données statiques "CS" AIS classe B, partie A (Réception)
- 129810 Rapport de données statiques "CS" AIS classe B, partie B (Réception)
- 129811 Message binaire AIS single slot (Réception / Émission)
- 129812 Message binaire AIS multislot (Réception / Émission)
- 130064 Route et service WP Liste de base de données (Réception / Émission)
- 130065 Route et service WP Liste de routes (Réception / Émission)
- 130066 Route et service WP Attributs de liste de routes/WP (Réception / Émission)
- 130067 Route et service WP Nom et position de route/WP (Réception / Émission)
- 130068 Route et service WP Nom de route/WP (Réception / Émission)
- 130069 Route et service WP Limite d'écart XTE et méthode de navigation (Réception / Émission)
- 130070 Route et service WP Commentaire WP (Réception / Émission)
- 130072 Route et service WP Commentaire base de données (Réception / Émission)
- 130074 Route et service WP Liste WP Nom et position WP (Réception / Émission)
- 130306 Données de vent (Réception / Émission)
- 130310 Paramètres environnementaux (Réception / Émission)
- 130311 Paramètres environnementaux (Réception)
- 130312 Température (Réception)
- 130313 Humidité (Réception)
- 130314 Pression réelle (Réception)
- 130316 Température, plage étendue (Réception)
- 130569 Divertissement Fichier actuel et état (Réception)
- 130570 Divertissement Fichier de données de bibliothèque (Réception)
- 130571 Divertissement Groupe de données de bibliothèque (Réception)
- 130572 Divertissement Recherche de données de bibliothèque (Réception)
- 130573 Divertissement Données sources prises en charge (Réception)
- 130574 Divertissement Données de zone prises en charge (Réception)
- 130576 État petite embarcation (Réception)
- 130577 Données de direction (Réception / Émission)
- 130578 Composantes de vitesse du navire (Réception)

- 130580 Divertissement État de configuration du système (Réception)
- **130586** Divertissement État de configuration de la zone (Réception)
- 130582 Divertissement Volume de la zone (Réception)

Raymarine[®] permet la programmabilité utilisateur des instances de périphérique et de système avec le PGN 60928 qui peut être contrôlé à l'aide du PGN 126208, comme le stipule la dernière norme **NMEA 2000**.

Table alphabétique

Α

Abonnement premium
Activer le verrouillage tactile
Icônes de cible
Poursuite des cibles
Statut des cibles173
Alarme d'obstacle
Paramètres178
Alarme de cible dangereuse 171
Afficher la distance de sécurité 171
Cibles radars 171
Ignorer les cibles statiques 114, 171
Alarmes102, 111
Actives 112
Arrivée en eaux profondes 114
Arrivée en haut fond 114
Avertissement 112
Caméra AX8 115
Cibles AIS dangereuses114
Cibles radars dangereuses113
Cibles radars perdues114
Commutation numérique 115
Danger
Dérive de la position
Distance de glissement du mouillage 114
DSC
Ecart de route
Erreur d'ecart traversier (XTE)
Faible protondeur
Historique
Messages de securite AIS 114
Moteur
Niveau de carburant bas
Drofondour minimale condour
Tompérature de l'equ
Type de données MOB
Zone de garde 1
Zone de garde 2
Zoner de pêche 114
Alarmes du MED 270
Alarmes zone de garde 214
Alimentation
Connexion de la batterie65
Partage d'un coupe-circuit65
Tableau de distribution64
Terre67
Aller au point de route
Allumer
Angle de près109
Angle sous le vent109
Animation météo 193
Anticollision
Cible en mouvement175
Cible stationnaire175
Zones de danger anticipées174
Appareils externes 102
Appli Audio103
Appli Carte
Applis MFD 103

Appli DockSense 104	1
Appli Fishfinder 103	3
Appli Messages104, 107, 119)
Appli Radar 103	3
Appli Tableau de bord103	3
Appli VASP 103	3
Appli VesselView 104	1
Appli Vidéo 103	3
Appli Yamaha 104	1
Appli Yamaha HDMI	1
Application Audio	
Commandes de l'application	1
Commandes du lecteur	1
Ouverture 253	3
Source 255	5
Zones 255	5
Application Carte	-
Lavlines 160)
Application CarteInformation sur les objets	-
Boîtes Infos du curseur	3
Application Fishfinder	-
Aucun capteur 200)
Aucune source 200)
Canaux 20'	1
Commandes 196	5
Défilement arrière 204	1
Points de route 20'	1
Portée 197	7
Portée automatique 197	, 7
Vue d'ensemble de l'application 197	;
Application Padar 206	2
Application Vidéo	,
Commandes 237	7
commanues	
Application Vahama	
Application Yahama	ג
Application Yahama Commandes)) >
Application Yahama Commandes	3
Application Yahama Commandes	333
Application Yahama Commandes	3333
Application Yahama Commandes	3332
Application Yahama Commandes	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse 270	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications LightHouse plan 270	
Application Yahama 229 Commandes	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications mobiles 274	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications LightHouse 270	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications LightHouse 270 Applications LightHouse 270 Applications LightHouse 270 Applis 270 Applis 270	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis 102 Applis 102 Applis 102 Applis 107 Applis 107 Applis 107	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications tierces 270 Applications LightHouse 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applications LightHouse 270 Applications LightHouse 270 Applications tierces 270 Applications LightHouse 270 Applis Messages 102 Applis MFD 102 Applis MFD 102 Appli Audio 102	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis Messages 102 Applis MFD 102 Applis MFD 102 Appli Audio 103 Appli Audio 103	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis Messages 102 Applis MFD 102 Applis MFD 102 Appli Audio 103 Appli DockSense 104 Appli Eishfinder 103	
Application Yahama229Application Yamaha228Configuration requise228Vue d'ensemble228Applications102LightHouse118MFD118Applications LightHouse tierces270Applications mobiles274Applications tierce partie270Applications tierces270Applications tierces270Applications tierce partie270Applications tierces270Applis Messages102Applis MFD102Applis MFD102Appli Audio103Appli DockSense104Appli Fishfinder103Appli Fishfinder103	
Application Yahama229Application Yamaha228Configuration requise228Vue d'ensemble228Applications102LightHouse118MFD118Applications LightHouse tierces270Application d'arrière-plan270Applications tierce partie270Applications tierces270Applications tierces270Applications tierces270Applications tierces270Applications tierces270Applis Messages102Applis MFD102Applis MFD103Appli Audio103Appli Fishfinder103Appli Fishfinder103Appli Messages104Appli Messages104	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis Messages 102 Applis MFD 102 Applis MFD 102 Appli Audio 103 Appli DockSense 104 Appli Fishfinder 103 Appli Messages 104 Appli Radar 103 Appli Radar 103	
Application Yahama229Application Yamaha228Configuration requise228Vue d'ensemble228Vue d'ensemble228Applications102LightHouse118MFD118Applications LightHouse tierces270Application d'arrière-plan270Applications tierce partie270Applications tierce partie270Applications tierces270Applis MED102Applis MED102Applis MFD103Appli Audio103Appli Fishfinder103Appli Fishfinder103Appli Radar103Appli Tableau de bord103Appli Tableau de bord103Appli Tableau de bord103Appli VASP103	
Application Yahama229Commandes	
Application Yahama229Commandes	
Application Yahama229Commandes	
Application Yahama229Commandes.229Application Yamaha228Configuration requise228Vue d'ensemble.228Applications102LightHouse118MFD118Applications LightHouse tierces.270Applications mobiles274Applications tierce partie.270Applications tierces270Applications tierces270Applications tierces270Applications LightHouse.270Applications tierces270Applis Messages107Applis MFD102Appli Audio103Appli Pishfinder103Appli Pishfinder103Appli Radar103Appli VASP103Appli VesselView104Appli Visionneuse PDF104Appli Vase104Appli Vase104Appli Vase104Appli Vase104Appli Vase104A	
Application Yahama229Commandes.229Application Yamaha228Configuration requise228Vue d'ensemble.228Applications.102LightHouse118MFD118Applications LightHouse tierces.270Applications mobiles274Applications tierce partie.270Applications tierce partie.270Applications tierces270Applications LightHouse270Applications tierces270Applis Messages107Applis MFD102Appli Audio103Appli Pishfinder.103Appli Radar103Appli VASP103Appli VaSP103Appli VesselView104Appli Visionneuse PDF104Appli Visionneuse PDF104Appli Yamaha104Appli Yamaha	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Application d'arrière-plan 270 Applications mobiles 274 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis 270 Applications tierces 270 Applis 102 Applis 102 Applis 103 Appli Audio 103 Appli PockSense 104 Appli VaSP 103 Appli VesselView 104 Appli VesselView 104 Appli Vidéo 103 Appli Visionneuse PDF 104	
Application Yahama 229 Application Yamaha 228 Configuration requise 228 Vue d'ensemble 228 Applications 102 LightHouse 118 MFD 118 Applications LightHouse tierces 270 Application d'arrière-plan 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierce partie 270 Applications tierces 270 Applis 270 Applications tierces 270 Applis 102 Applis 102 Applis 103 Applis 104 Appli Audio 103 Appli Nessages 104 Appli VaSP 103 Appli VaSP 103 Appli Vase 104 Appli Vidéo 103 Ap	

Assistant d'identification des moteurs	92
Assistant de connexion des moteurs	. 110
Assistant de démarrage	86
Assistant de mouillage	. 181

В

Barre latérale	117
VesselView	234
Barre latérale du pilote	124
Bluetooth	
Activation	
Audio	
couplage de haut-parleur	
Désactivation	
Volume	270
Boîte de réception des messages	119
Boîtes Infos du curseur	133
Bouton programmable par l'utilisateur (UPB).	

С

Câble prolongateur	73
Câble rallonge du câble d'alimentation	66
Câbles de connexion	62
Calibre du disjoncteur thermique	63
Calibre du fusible	63
Calibres des fusibles	63
Capteurs d'environnement	110
Carte	
Champ de vision (FOV)	188
ClearCruise	
Commandes	129
Ligne de départ de régate	165
Ligne de départ de régate et Compte à	
rebours de la régate	164
Mode détaillé	130
Mode Marées	131
Mode météo	131
Mode pêche	130
Mode Régate	131
Mode Simple	130
RealBathy	183
Carte,	
Modes	130
Cartes cryptées S-63	145
Achat	147
Cartes installées	150
Cellules de base	147
Certificat d'administrateur du	
système	146, 150
Expiration	150
Fichier d'activation MFD	146
Fichier permis utilisateur	147
Fichiers de mise à jour cumulative	149
Mettre à jour les cartes	150
Notification SSE-06	146
Notification SSE-22	146
Paramètres de l'application Carte	150
Permis de cellule	147
Permis utilisateur	150
Cartes cryptées S-63Procédure	
d'installation	145
Cartes LightHouse	185

Cartes LightHouse™	
Premium	142
Cartes mémoire	
Compatibilité	96
Cartographie Mode Meuillage	101
Mode Moullage	131
Abonnement premium	102
Choix d'un emplacement	102
Écran tactile	41
Général	
GNSS	40
GPS	40
Sans fil	41
Cible ASN	170
Cible info	170
Cible radar	212
Acquisition manuallo	∠15 212
Poursuite	212
Cibles AIS	169
Icônes avancées	
Cibles d'intérêt	170
Cibles radar	169
ClearCruise	
Réalité augmentée	245
Réalité augmentée (RA)	242
Commandes	007
Application Vidéo	237
Application Yamana	229
Carle Eichfindor	106
Padar	207
Radar Tableau de bord	207
Radar Tableau de bord Commandes audio	207 222 251
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique	207 222 251 38
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate	207 222 251 38 164
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage	207 222 251 38 164 167
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries	207 222 251 38 164 167 110
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs	207 222 251 38 164 167 110
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs	
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs	207 222 251 38 164 167 110 110 110 10
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire	207 222 251 38 164 167 110 110 110
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie	
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte	207 222 251 38 164 167 167 10 10 10
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000	207 222 251 38 164 167 10 10 10
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl	207 222 251 38 164 167 110 .58–59 75 62 65 75 70 74
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 62 75 75 70 74 274
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayView	207 222 251 38 164 167 110 110 58–59 75 62 75 70 274 275 276
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RCR	207 222 251 38 164 167 110 .58–59 75 62 65 75 70 274 275 276 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayView RCR SeaTalkng	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 62 75 62 75 70 274 275 276 75 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 75 70 74 274 276 75 75 75 70 75 75 75 75 75 70 77 70
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 70 274 275 276 75 70 275 70 275 70 71–72 75 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB)	207 222 251 38 164 167 110 .58–59 75 75 75 70 274 275 70 276 75 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Radar Tableau de bord Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayRemote RayRemote RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'alimentation Connexion de l'antenne GNSS	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 75 70 274 275 276 75 70 75 77 77 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 77 77 77 77 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'alimentation Connexion de l'antenne GNSS Connexion de l'antenne GPS	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 75 75 76 75 76 75 76 75 77 77 75 75 77 77 77 77 77 75 75 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 75 75 75 77 77 77 77 77 77 77
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayControl RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'alimentation Connexion de l'antenne GNSS Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe	207 222 251 38 164 167 110 .58–59 75 62 75 70 274 275 70 276 75 70 75 70 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'alimentation Connexion de l'antenne GNSS Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe Connexion de stockage externe	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 62 75 70 274 276 75 70 276 75 70 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayControl RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'antenne GNSS Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe Connexion de stockage externe Connexion de stockage externe Connexion de l'antenne GPS Connexion de l'antenne GPS Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe Connexion de laterie Connexion de stockage externe Connexion de stockage exter	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 75 70 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte NMEA 2000 RayRemote RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'antenne GNSS Connexion de l'antenne GPS Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe Connexion de stockage externe Connexion de stockage externe Connexion de l'antenne GPS Connexion de stockage externe Connexion de stoc	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 75 75 70 274 75 70 74 75
Radar Tableau de bord Commandes audio Compatibilité Électromagnétique Compte à rebours de la régate démarrage Configuration des batteries Configuration des moteurs Connecteurs Connexion Accessoire Alimentation Batterie Lecteur de carte. NMEA 2000 RayControl RayRemote RayView RCR SeaTalkng Sonde Stockage externe USB (via RCR-SDUSB) Connexion de l'alimentation Connexion de l'antenne GNSS Connexion de stockage externe Connexion de lecteur de carte Connexion de lecteur de carte Connexion de letteur de carte Connexion de latterne Carte Connexion de latterne Connexion de letteur de carte Connexion de letteur de carte Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion de stockage externe Connexion de latterne Connexion de latterne Connexion	207 222 251 38 164 167 110 58–59 75 62 75 70 274 276 75 70 276 75 70 75 77 75
Connexion NMEA 0183	69
------------------------------------	----------
Connexion NMEA 2000	70
Connexion RayNet	74
Connexion réseau	74
Connexion SeaTalkhs	74
Connexion SeaTalkng	70
Connexion vidéo	76
Connexions	58–59
Accessoire	59
Alimentation	59, 63
Caméra analogique	76
Ethernet	74
GA150	59, 74
Internet	
Masse	59
NMEA 0183	59, 69
NMEA 2000	59, 70
RayNet	59, 74
Réseau	74
SeaTalkhs	74
SeaTalkng	70
Sonde	60
Tableau de distribution	64
Vidéo	59
Vidéo analogique	76
Connexions de sonde	58, 60
Consigne cap	124
Constellations GNSS (GPS)	115
Contrôles de routine	78
Copie d'écran	93, 95
Couches météo	192
CSP (Point de recherche de départ)	152, 155

D

Déclaration de conformité Déclaration de Conformité Dépose de l'adaptateur de tourillon Désactiver tous les sondeurs	
Détails du bateau	109
Détection des objets	
ClearCruise	242
Détection du poisson	203
Bip de détection de poisson	203
Étiquettes de profondeur de poisson	203
Icônes poisson	203
Sensibilité de détection	203
Dimensions	
Axiom Pro 12	45
Axiom Pro 16	46
Axiom Pro 9	45
Montage à plat Axiom 12	44
Montage à plat Axiom 7	42
Montage à plat Axiom 9	44
Montage encastré Axiom 12	44
Montage encastré Axiom 7	42
Montage encastré Axiom 9	44
Montage tourillon Axiom 12	43
Montage tourillon Axiom 7	42
Montage tourillon Axiom 9	43
Direction des vagues	
Animation	194
Direction du vent	
Animation	193

Directive WEEE	16
Distance de sécurité	171
Distance de sécurité du compas	39
Données utilisateur	107
Doppler	
Exigences relatives aux sources de	
données	218
Vue d'ensemble	217

Ε

102
86
88
93, 95
64
93 95
110
89
110
5, 93, 95
176

F

Fichiers multimédia	107
Filtre COG / SOG	116
Fishfinder	
Mode Zoom	

G

Gestionnaire de carburant	107
Gestionnaire des alarmes	112
GNSS / GPS	102
GNSS (GPS)	
Filtre COG / SOG	116
Positionnement différentiel	116
Récepteur interne	116
SBAS	116
Guide Reeds	185

Н

Hauteur de sécurité, minimale	110
Hauteur des vagues	
Animation	193
Homme à la Mer (MOB)	111

I

lcône du bateau		09
-----------------	--	----

Icône Pilote	124
Icônes des pages d'application	102
Importation et exportation de données	107
Importer/Exporter	107
Information sur les objets	133
Installation	
Étriers arrière	51
Meilleures pratiques	67
Montage à plat	51
Montage à plat — Axiom 7 uniquement	49
Montage à tourillon	47, 55
Montage encastré	51
Montage encastré — Axiom 7 uniquement	49
Options d'installation	47
Options de montage	52
Pose à plat	53
Interface utilisateur	
Langues	109
Interférence	39
See also Distance de sécurité du compas	
RF	39
IRPCS / COLREGS	174

L

Langues109Sélection109Largeur de sécurité, minimale110Laylines160, 163–164activation162affichage et interprétation162configuration requise162Décalages de vent163LightHouse 382MFD compatibles82
Sélection 109 Largeur de sécurité, minimale 110 Laylines 160, 163–164 activation 162 affichage et interprétation 162 configuration requise 162 Décalages de vent 163 LightHouse 3 82 MFD compatibles 82
Largeur de sécurité, minimale
Laylines
activation
affichage et interprétation
configuration requise
Décalages de vent
LightHouse 3 MFD compatibles
MFD compatibles
Ligno do dóport do rógoto 161
création
en utilisant des points de route
modification ou suppression167
Logiciel
MFD compatibles82
Longueur du bateau110
Luminosité93, 96

Μ

78
107
16
93, 95
107
233
2, 107
119
120
120
119
119
120
9–120

Nouvelle diffusion	119–120
Reçus	119
Répondre	120
Mesure	139
Météo SiriusXM	192
MFD	
Boutons	82
Commandes	82
MFD [™] Axiom	20
MFD Axiom [™] Pro	22
MFD Axiom [™] +	21
MicroSD	
Adaptateur	96
Insertion	97
Retrait	97
Mise à niveau, logiciel	99
Mise en marche	84–85
Mise hors tension	85
Mises à jour du logiciel	99
MOB	102
Mode bouée	
Mode côtier	
Mode d'affichage	93, 96
Mode d'affichage	94
Mode de navigation	124
Mode hauturier	
Mode météo	192, 211
Mode oiseaux	
Mode ports	
Modèle SAR	
Effets de dérive	154, 157
Modèles de produits	20–22
Moteur	
Codes d'erreur	233
Motoriste	110
Mouillage	
Chaine sortie	
Distance de glissement du mouillage	
Marquez la position du mouillage	182

Ν

Nettoyage	78
Écran	79
NMEA 0183	
Trames prises en charge	281
Vitesse de transmission en bauds	69
NMEA 2000	282
Nom du navire	109
Notifications	112
numéro MMSI	120

0

Offset de profondeur	88
Options d'installation	47

Ρ

Pages d'application	
Création	104
Personnalisation	104
Pages de l'application Vidéo	236

Paramètres	102
d'alarme	113
Paramètres GNSS (GPS)	115
Passerelle Yamaha	228
Performances de navigation	109
Période des vagues	
Animation	194
PGN	282
Pièces fournies	
Axiom 12	28
Axiom 12 (DISP)	29.33
Axiom 12+	
Axiom 7	
Axiom 7 (DISP)	
Axiom 7+ (DISP)	
Axiom 9	
Axiom 9 (DISP)	29 33
Axiom 9+	32
Axiom Pro 12	
Axiom Pro 16	35
Axiom Pro 9	34
Pièces fournies –	
Aviom 7+	30
Pilote automatique	
Contrôle	174
Désengagement	125
Engagement	123
Engager ou désengager	23 95
Pégler la consigne can	13, 35 13 QE
Voillo	125
Point do masso dódió	123
Point de masse deule	08
Allerà	125
Listo	107
Diacomont	201
Placement	201
Pose	202
Poldiles	110
	72
Capies adaptateurs	/ 3
Promier intervenent	107
Appli Massage	107
Appli Messages	104
Pression en sufface	10.4
Animation	194
MUIIIS	102
Protorideur de securite, minimale	110

R

Radar
Arrêter
Comma

Arrêter l'émission	
Commandes	207
MARPA	
Modes	
Secteurs vides	
Sélection d'une antenne	
Radar Doppler	
Mode	
Palettes de couleurs	
Radar météo	
Animation	193
radiofréquences (RF)	
RayControl	274
RayRemote	274–275
-	

RayView	.274,276
RealBathy	183
Carte	184
Correction de la hauteur	184
Densité	185
Ligne de flottaison au sondeur :	184
RealBathy	184
Visibilité	184
Réalité augmentée	242
Configuration de l'AR200	247
Installation et configuration de la caméra .	243
Réalité augmentée, champ de vision de la	
caméra	244
Réalité augmentée, Vue d'ensemble	248
RealVision [™]	24
RealVision 3D	
Commandes	198
Points de route	202
Recyclage des produits (WEEE)	16
Règle	139
Régler la consigne cap	93, 95
Route	
Création	136
Liste	107
Suivre	138

S	
Sans fil	
Interférence	41
SAR	150
création	152.155
modèle	150
Modèle de recherche par secteur	151
SBAS	116
Secours et sauvetage, See SAR	
SmartStart	164
SonarChart Live	185
Activation	186
Correction de marée	186
Sonde	
Configuration	
Étalonnage de la température	
Réglages de la température	
Sélection	88
Sondes à faisceau conique	25
Sondes CHIRP	25
Sondes DownVision [™]	25
Sondes RealVision [™]	24
Sondeur	
Désactiver tous les sondeurs	93, 95
Historique	204
Sélection de canal	198
Sources de données	
Sélection	
Stockage externe	
Éjecter la carte SD	93, 95
Insertion	98
Retrait	98
Streaming vidéo	
RayConnect	278
Suivi de cible	169
AIS	169
ASN (DSC)	170

Info	170
Radar	
TOI	170
Switching off	85

Т

Tableau de bord	
Commandes	222
Temps pour passer la ligne	164
Traces	
Création	139
Liste	107
Trip	
Compteur	107
Tutoriels	100
Type de bateau	109

U UAV

lcône	
Icône de carte	186
Intégration cartographique	
Joysticks virtuels	
Mode sports	263
vecteurs	186
Uni-controller	
Fonctions	84

V

VASP	
Aller à	
Application	265
Commandes	266
Décollage	266
Données de vol	262
Échec de l'enregistrement	264
Enregistrer	262
lancement	266
Limitation de responsabilité	263
Mise en route	263
Pas de connexion	264
Prendre une photo	262
Récupération	267
Séquence de configuration	263
Vol	266
Vue d'ensemble de l'application	262
Zone d'état	263
Ventilation	38
VesselView	
Barre latérale	234
Vidéo	236
Flux restants	237
Sélection de canal	240
Vidéo, visualisation de plusieurs entrées	236
Visionneuse PDF	104
commandes	259
Ouverture de fichiers	258
Recherche dans un PDF	260
Vue d'ensemble	258
Volume	
Bluetooth	93, 96

Vue quatre moteurs11	0
----------------------	---

Υ Yaı

Yamaha	HDMI	 	 	 228

Ζ

Zone d'état	117





Raymarine Marine House, Cartwright Drive, Fareham, Hampshire. PO15 5RJ. United Kingdom.

Tel: +44 (0)1329 246 700

www.raymarine.com



a brand by SFLIR